Electrónica Digital y Microcontroladores Tema 5.1: Introducción a los microcontroladores

Josué Meneses Díaz <u>josue.meneses@usach.cl</u> Universidad de Santiago de Chile 31-07-2024


Objetivos

- Introducción a los Microcontroladores (MCUs).
 - Partes internas.
 - Filosofía de funcionamiento.
- Entender que es Arduino
- Introducir el lenguaje de programación Arduino
 - Laboratorio 5 "Cronómetro simple"

¿Qué es un Microcontrolador?

- El microcontrolador o uC o μC o MCU es un circuito integrado (CI) programable.
- Computador dedicado a una tarea especifica.
 - La tarea es definida por el programador.
- Permite:
 - Automatización de procesos.
 - Digitalización de medidas.
 - Control de sistemas.
- En un pequeño espacio es capaz de realizar las mismas tareas que un circuito digital
 - Abaratamiento de costos.
 - Disminución de espacio.
 - Rapidez de desarrollo.







(a) Ejemplo de MCU de AVR. (b) Ejemplo de PIC de Microchip

¿Qué es un Microcontrolador?

- Un MCU cumple con:
 - Comunicación con el exterior.
 - Tamaño reducido
 - Bajo costo
 - Protección de código.





(a) Ejemplo de MCU de AVR. (b) Ejemplo de PIC de Microchip


Idea General

Se quiere diseñar una FSM que cumpla con:

- Contador que recorra de 0 a n
- Las cuentas son utilizadas para recorrer un set de instrucciones


Esquema básico de una MCU.

- Internamente, un MCU puede ser dividido en tres secciones
- CPU (central processing Unit).
 - ALU
- · Memoria.
- Entradas y salidas.



Grace, Thomas. *Programming and Interfacing Atmel AVR Microcontrollers*. Cengage Learning PTR, 2016.


Arquitecturas



Valdés F, Areny RP. Microcontroladores fundamentos y aplicaciones con PIC. vol. 1149. Marcombo; 2007.


Esquema básico de una MCU.

- Internamente, un MCU puede ser dividido en tres secciones
- CPU (central processing Unit).
 - ALU
- - Memoria.
- - Entradas y salidas.



Valdés F, Areny RP. Microcontroladores fundamentos y aplicaciones con PIC. vol. 1149. Marcombo; 2007.

Esquema básico de una MCU.



Valdés F, Areny RP. Microcontroladores fundamentos y aplicaciones con PIC. vol. 1149. Marcombo; 2007.

Tipos de MCU


- Existen distintos tipos de microcontroladores en el mercado, que dependerán del fabricante y arquitectura de construcción.
 - PIC Microchip
 - AVR Microchip
 - MSP430 TI
 - Etc.















Lenguaje de programación

- Cuando queremos programar un MCU necesitamos generar un archivo .hex que será grabado al MCU.
 - Basic.
 - C.
 - Ensamblador.
- El archivo es compilado
- PIC
 - XC8.
 - CSS compiler
 - Mikro C
- Arduino
 - Arduno IDE
 - Microchip Studio



Proceso de Diseño - PIC



MPLAB® Snap

MPLAB® PICkit™ 4

MPLAB® ICD 4

MPLAB REAL ICE


MICROCHIP

MICROCHIP

MPLAB® REAL ICE In-Circuit Emulator

Developer Help Training n.d. https://developerhelptraining.thinkific.com/courses/take/introtomplabx/texts/8040431-ide-overview

Proceso de Diseño - Arduino



ARDUINO

¿Qué es Arduino?

Arduino son en realidad tres cosas:


- Una placa hardware libre que incorpora un *microcontrolador* Atmega328 reprogramable y una serie de pines que permite conectar periféricos. (sensores, actuadores, etc.).
- Un **software** o "entorno de desarrollo" (IDE) gratis, libre y multiplataforma
 - Basado en Processing



Basado en C y C++




Vista general Arduino UNO




Partes Arduino UNO – <u>Freddy Huamachuco</u>

01-04-2022







Esquemático Arduino UNO - Arduino

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ARDUINO

Estructura básica de un programa

```
void setup() {
    // put your setup code here
}
void loop() {
    /* put your main code here,
to run repeatedly:*/
}
```

```
void setup() {}
Código de configuración. Ejecutado una sola vez.

void loop() {
Loop principal. Se repite infinitamente!!!

// Es utilizado para comentarios de una línea.
/* */ Comentarios multilínea.
```

En realidad estas dos partes no son más que dos funciones
 tipo nombre_funcion(variables){}
 void setup() {}

void loop() {}

Variables

Siempre tienen que ser declara, especificando, aunque sea una vez, su tipo.

Cada línea tiene que terminar en ; (salvo las funciones).

```
int x; // Variable `x` declarada
int n = 0; // Variable `n` declarada y
asignada
```

```
// The void keyword is used only in function declarations. It indicates that the
function is expected to return no information
byte // A byte stores an 8-bits unsigned number, from 0 to 255 (2<sup>8</sup>-1).
     // 16-bits (2-byte). Range of -32,768 to 32,767 (-2^15, 0, 2^15-1).
unsigned int // 0 to 65,535 ((2^16) - 1).
long // 32-bits (4 bytes), from -2,147,483,648 to 2,147,483,647.
unsigned long // 0 to 4,294,967,295 (2^{32} - 1).
float // -3.4028235E+38 to 3.4028235E+38 . They are stored as 32 bits (4 bytes).
double // Idem. to float on Arduino Uno. On Arduino Due, 8-byte (64 bit) precision.
char // A data type used to store a character value.
char myChar = 'A';
String
String stringOne = "Hello String";
```

<u>Variable Declaration - Arduino.cc</u>


Diagramas de flujo

- Es una representación gráfica del programa que estamos desarrollando.
- Permite explicar de una forma visual las decisiones tomadas por el programador.
- Se recomienda crear inicialmente un diagrama de flujo antes de escribir el programa.

Símbolo inicio/fin Inicio/Fin del programa

Símbolo entrada

int i = 1;



Condicional If else

• La instrucción if busca una condición y ejecuta la siguiente instrucción o conjunto de declaraciones si la condición es 'verdadera'.


Sintáxis

```
if (condition) {
      //statement(s)
}

x == y (x is equal to y)
x != y (x is not equal to y)
x < y (x is less than y)
x > y (x is greater than y)
x <= y (x is less than or equal to y)
x >= y (x is greater than or equal to y)
```

Símbolo





Condicional If else

• La instrucción if busca una condición y ejecuta la siguiente instrucción o conjunto de declaraciones si la condición es 'verdadera'.

Sintáxis

```
if (condition) {
      //statement(s)
}

x == y (x is equal to y)
x != y (x is not equal to y)
x < y (x is less than y)
x > y (x is greater than y)
x <= y (x is less than or equal to y)
x >= y (x is greater than or equal to y)
```

Ejemplo

```
if (condition1) {
    // do Thing A
}
else if (condition2) {
    // do Thing B
}
else {
    // do Thing C
}

If - Arduino
else - Arduino
```


Ciclo For


• La instrucción **for** se usa para repetir un bloque de declaraciones entre llaves. Por lo general, se usa un contador de incrementos.

Sintáxis

```
for (initialization; condition;
increment) {
    // statement(s);
}
```

Símbolo





for - Arduino

Ciclo For

• La instrucción **for** se usa para repetir un bloque de declaraciones entre llaves. Por lo general, se usa un contador de incrementos.

Sintáxis

```
for (initialization; condition;
increment) {
    // statement(s);
}
```

Ejemplo

```
for (int i = 0; i <= 255; i++) {
   delay(10);
}</pre>
```

for - Arduino


Ciclo While

• Un ciclo **while** se repetirá de forma continua e infinita, hasta que la expresión dentro del paréntesis () se vuelva falsa.

Sintáxis

```
while (condition) {
    // statement(s)
}
```

Símbolo



Ciclo While

• Un ciclo **while** se repetirá de forma continua e infinita, hasta que la expresión dentro del paréntesis () se vuelva falsa.

Sintáxis

```
while (condition) {
    // statement(s)
}
```

Ejemplo

```
int var = 0;
while (var < 200) {
    // do something repetitive 200 times
var++;
}</pre>
```

while - Arduino

Funciones especiales - delay()

Pausa el programa durante el tiempo (en milisegundos) especificado como parámetro.


Sintáxis

```
delay(ms); // = ms*delayMicroseconds()
```

Función delay()

Ejemplo 1

Crear un programa que sume los números impares del 1 a 100 utilizando el lenguaje de Arduino.



```
int cont = 0;


void setup() {
}

void loop() {
  for( int i = 1; i<=100; i=i+2){
    cont = cont + i;
  }
}</pre>
```

Editor online

Pines Digitales

- Una de las características más importantes de un MCU es su capacidad de comunicarse con el exterior.
- Configuración de periféricos
- Comunicación entre equipos
- Para ellos utilizamos los pines digitales:
- Pueden ser configurados como entradas y salidas.
- Los reconocemos con el nombre de Dxx donde xx es un número.
- *Solo pueden tomar valores Lógicos (1 y 0).



pinMode()

pinMode() Configura el comportamiento de un pin digital del Arduino.

Sintáxis

```
pinMode(pin, modo)

pin: n° pin de Arduino
modo: INPUT o OUTPUT
```

Ejemplo

```
void setup(){
    // D0 como pin de salida
    pinMode(0, OUTPUT);
}
```

digitalWrite() y digitalRead()

digitalWrite()

Permite *enviar* **valores lógicos** por los pines digitales de una Tarjeta Arduino previa configuración mediante

Sintáxis

digitalWrite(PIN_DIGITAL, ESTADO);

ESTADO: HIGH, LOW

digitalRead()

Permite *recibir* **valores lógicos** por los pines digitales de una Tarjeta Arduino previa configuración mediante


Sintáxis

digitalRead(PIN_DIGITAL);

<u>digitalWrite - Arduino</u> <u>digitalRead - Arduino</u>

Ejemplo 2 – Encendido de un diodo LED


Escriba un programa que encienda y apague un diodo LED cada 1s que se encuentra conectado al pin digital 10.





Ejemplo 2 – Encendido de un diodo LED

Escriba un programa que encienda y apague un diodo LED cada 1s que se encuentra conectado al pin

digital 10.







Funciones en Arduino (c/c++)

 Los bloques usados hasta el momento no son más que funciones en c. en general podemos crear las funciones que necesitemos para simplificar nuestros programas

Sintáxis

```
tipo nombre_funcion(tipo var1, tipo var2, ...){
    // contenido de la función
    return variable_tipo_definida;
}
```

Ejemplo

```
void loop(){
    int a = 10;
    int b = 20;
}
int sum(int x, int y){
    return x+y;
}
```

Ejemplo 3


• Reescriba el programa de encendido del diodo LED ahora utilizando funciones.

```
void setup(){
    pinMode(0, OUTPUT);
}
void loop(){
    encender_led(2000);
    apagar_led(1000);
}
```

```
void encender_led(int t){
    digitalWrite(0, HIGH);
    delay(t);
}
void apagar_led(int t){
    digitalWrite(0, LOW);
    delay(t);
}
```

Laboratorio 5 – "Cronómetro simple"

- Controlaremos dos D7S con los pines digitales de un Arduino.
- Se utilizarán dos transistores NPN como conmutadores que activan/desactivan los D7S.
- Los D7S cambiarán cada segundo hasta 60s.



Resumen

- Un MCU es un CI programable.
- Existen una gran cantidad de MCU y compañías que lo fabrican. PIC y Arduino son ejemplos de MCU fabricado por Microchip.
- Existen varios lenguajes de programación de un MCU, entre ellos C, que se ha convertido en un estándar para varios MCU.
- El proceso de diseño usando Arduino es:
 - IDE
 - Generación de .hex
 - Carga del programa

Referencias

- Valdés, Fernando, and Ramón Pallás Areny. 2007. *Microcontroladores Fundamentos y Aplicaciones Con PIC*. Vol. 1149. Marcombo.
- Grace, Thomas. *Programming and Interfacing Atmel AVR Microcontrollers*. Cengage Learning PTR, 2016.
- Arduino. «Arduino Reference Arduino Reference». Accedido 16 de junio de 2022. https://www.arduino.cc/reference/en/.
- Mermaidjs. «Online FlowChart & Diagrams Editor Mermaid Live Editor». Accedido 16 de junio de 2022. https://mermaid.live.
- Artero, Óscar Torrente. ARDUINO. Curso práctico de formación. RC libros, 2013.
- Dunbar, Norman. Arduino Software Internals: A Complete Guide to How Your Arduino Language and Hardware Work Together. Apress, 2020.
- Microchip. «ATmega328 | Microchip Technology». Accedido 16 de junio de 2022. https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega328.