

| <b>TWC ESTACION K-20</b>                           |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>REFACCION</b>                                   | <b>NUMERO DE PARTE</b> |
| Finder k-20 twc                                    | 400992                 |
| Punta de atornillado k-20 robot                    | 401220                 |
| Dispensador automatico HIO-HSV-20RB                | 401093                 |
| Sensor RFID pallet                                 | 406694                 |
| Atornillador de estacion de retrabajo              | 401277                 |
| Cable atornillador Atlas Copo                      | 401295                 |
| Cable del sensor RFID                              | 403984                 |
| Sensor RFID                                        | 403986                 |
| Atornillador K-20 8432 0844 25                     | 406831                 |
| Atornillador K-50-100 8432 0844 52                 | 406829                 |
| Barril o cople de finder TWC 2-3                   | 406717                 |
| Adaptador de vacio completo K-20 TWC L1            | 406718                 |
| Generador vacío TWC 1-2-3                          | 406719                 |
| Puntas roscables TWC 2-3 CELDAS K-50,K-100 y K-120 | 406736                 |
| Puntas media luna TWC 1 celda,K-50 y K-100         | 401219                 |
| Dispensador manual K-21 (HSIII-20)                 | 406695                 |