

# SMART VMS (KSV-1001) 설치 매뉴얼

Revision 1.2

**KOREA ORBCOMM Ltd.** 



## **Revision Control**

Version	Description	Date	Confirm
V1.0	초안	2022-07-29	2022-08-11
V1.2	설치순서 변경	2025-07-14	2025-07-14

2/6 문의처: 031-642-9940




## 1. KSV-1001 장비의 기능 및 구성

### 가. Smart-VMS (모델명: KSV-1001) 기능

- ✓ 실시간 위치갱신: GNSS 위성으로부터 실시간 위치 감지 및 갱신
- ✓ 자동 위치 발신: 주기적 위치 발신 (위성통신)
- ✓ Smart 주기변경: 배터리 충전여부에 따른 주기 자동 변경
- ✓ 과충전방지: 외부전원 공급을 감지하여 배터리 충전 및 과충전 방지회로 내장
- ✓ 보안기능: 장비분해 시 Alarm 위성전송

#### 나. KSV-1001 장비 구성







(KSV-1001 전원연결부)



(부속자재)

품목	내용	수량	비고
KSV-1001 장비	SMART VMS 장비 본체	1ea	
	단말기 KC인증: R-C-ORB-ST6100N		
설치용 브라켓	SMART VMS 장비 고정용 브라켓	1ea	
부속자재	U볼트 (규격 40A, 8/3인치)	2ea	
	U볼트용 평와셔, 스프링와셔, 볼트	각4ea	
	Line Fuse(3A) , ST6100 S/N 스티커	각1ea	
	AC 220V용 2Pin 커넥터	1ea	전원케이블 제작용
전원연결선	선박전원용 케이블 및 주름관		설치업체 준비 자재


#### (참고) KSV-1001 내장 부품

- ST6100 (Inmarsat 위성단말기)
- AC-DC 컨버터 (AC 220V 전용)
- 배터리 충전 및 통신 제어용 보드
- 리튬 배터리 (14.8V, 14A)



## 2. Smart VMS(KSV-1001) 설치 사전준비

- 1) 선박의 SMART VMS (KSV-1001) 설치 위치 선정
  - 가. SMART VMS 장비는 어업활동에 지장이 없고, 위성과의 통신이 원활하도록 하늘방향으로 장애물이 없는 선박의 조타실 상부 또는 기타 장소를 설정하여야 합니다.
  - 나. KSV-1001 장비를 설치할 장소에는 Pole(파이프 40A, 외경이 48.6mm이하)이 있어야 합니다.
  - 다. 선박에서 AC 220V 전원과 연결할 수 있는 지점과의 전원선로(주름관에 삽입필수)의 길이를 산정합니다.



#### 2) KSV-1001 장비 S/N 번호 확인 및 코리아오브컴㈜에 장비 등록 요청

가. SMART VMS(KSV-1001) 함체 측면과 아랫면의 S/N 확인 후 **설치보고서**에 S/N를 기재해야 함 (예시: 018027563497SKY8851AA)




- 나. 코리아오브컴㈜에 장비 등록 요청
  - ✓ 기술지원: 031-642-9940, 최철회 (010-2836-2728) / 남명중 (010-9328-0557)
  - ✓ 설치보고서: FAX 031-642-9911, Email support@orbcomm.co.kr,
- 다. 등록통보 시 제공내용: 협회명, 선박명, KSV-1001 장비 일련번호 (예시, 12345678SKY12AB)



## 3. Smart VMS(KSV-1001) 설치 절차


1) 함체 내부 배터리 연결 (\*\* 배터리 보호를 위해 미연결된 상태로 출고 \*\*)

가. 설치 전에 함체 내부의 배터리 커넥터를 연결해 주어야만 합니다.



\*\* 설치 이후에 함체를 open시에는 함체 Open 경고가 관계기관으로 자동 전송됩니다.

나. 함체 커버 결합시에는 커버의 방향에 주의하여 결합합니다.



- 커버 내부의 원형 자석의 위치를 확인하고, 원형자석이 **배터리 커넥터 PCB가 있는 면**과 일 치하게 결합합니다.
- 올바른 방향으로 결합되지 않으면, 함체 Open 경고가 관계기관으로 자동 전송됩니다.
- 2) KSV-1001 장비 하단의 4개홀과 브라켓의 4개홀을 동봉된 볼트를 이용하여 결합.
- 3) KSV-1001 장비와 결합된 브라켓을 선박의 Pole이나 난간에 제공된 U볼트(40A)를 이용하여 고정











- 4) 선박에서 AC 220V 전원이 제공되는 위치까지 전원선을 포설합니다. AC 전원선은 주름관에 삽입하고 전원선과 주름관 입구를 방수 처리합니다.
  - \* 조타실 등의 전원 플러그 쪽에 Line Fuse (250V, 3A)을 연결
- 5) 장비의 설치 과정 완료 후 전원 투입 전에 코리아오브컴㈜에 연락하여 선박 및 단말 정보를 제공합니다. (10분내에 장비의 정상동작여부 등을 코리아오브컴에서 확인하여 드립니다.)
- 6) 통신결과 확인 후 설치 보고서에 선주님 또는 선박관련자의 서명을 받아야 합니다.

  KSV-1001 장치 설치 주변부 사진, AC 전원 연결사진(Line Fuse 연결 포함), 전원선 경로 사진 등을 여러장 촬영 후, 코리아오브컴㈜로 전달하여 주시기 바랍니다.

## [ 오브컴 위성단말 설치 완료 보고서 ]



서울시 강남구 강남대로 525, 15층 (대표전화) 02) 3444-7311, (팩스) 02) 3444-7312

고	선 박 명		전 화 번 호			
객 정	고객(법인)명		휴 대 전 화			
보	소 속 협 회					
FL	제품명/모델					
말	단말기 S/N		무정전장치 S/N			
정 보	기 타 사 항					
설	작 업 종 류	설치 보수 기타	함 체 봉 인	봉인확인, 비밀번호:		
치 정	선 박 전 압	AC DC V	설치/담당자			
보	입 력 전 압	AC DC V	설치업체 연락처			
사 진	선 박 사 진	설치 완료 후, 선박명 포함	위성 단말 사진	Serial 번호 포함		
	무정전 전원장치	전원연결상태, AC/DC 포함	무정전 전원장치	봉인여부 확인		
No	증상	7	작업 세부 내용 및 부	특이사항		

설치확인 \_\_\_\_\_(서명 또는 인)

위와 같이 이상없이 설치가 완료되었음을 확인합니다.

년 월 일