



Увод



















- Хардвер софтвер
- Физичка архитектура програмска подршка
- Изучавају се често одвојено, али у рачунарској техници су тесно повезани и док се бави једним увек се мора мислити на друго.
- Пошто развој физичке архитектуре често претходи развоју програмске подршке, развој програмске подршке више зависи од физичке архитектуре него обрнуто.





- Кад расте величина рачунара, расте и цена
- Кад расте величина рачунара, расте и потрошња
- Рачунарски систем треба ради што боље, да буде што јефтинији и да што мање троши.





- Кад расте величина рачунара, расте и цена
- Кад расте величина рачунара, расте и потрошња
- Рачунарски систем треба ради довољно добро, да буде што јефтинији и да што мање троши.
- Шта треба да ради довољно добро?
 - Да довољно добро (брзо) извршава очекиване програме





- Системи за рад у реалном времену
- Уграђени системи
- Системи са ограниченим ресурсима -> Процесори са ограниченим ресурсима
- Наменски рачунарски системи -> Наменски процесор



Системи у реалном времену



• Системи (за рад) у реалном времену.

 Приликом пројектовања готово је немогуће направити оштру разлику између "шта" и "како".



Уграђени системи



- Нема спреге човека и машине (или је сведена на минимум)
 - Дакле, нема: тастатуре, екрана итд.
- 99% процесора је у уграђеним системима
- Животни циклус система: развој, производња, одржавање.
- Код уграђених система цена развоја је обично испод 5% укупне цене целог циклуса.
- Економски аспекти имају далеко већи значај.

ПТ Системи са ограниченим ресурсима



- Ресурси:
 - Меморија, регистри
 - Брзина
 - Енергија
 - ...
- Ограниченост је релативна
- али радни такт уграђених система је обично до неколико стотина мега-херца



Наменски системи



• Системи посебне намене

- Наменски процесори
 - Сваки процесор сабира бројеве... ?

Т Груписање процесора по намени



• Процесори опште намене

- Наменски процесори (Процесори посебне намене)
 - ДСП-ови
 - Микроконтролери
 - Графички процесори...



Процесори опште намене



 Најбоље извршавају све могуће врсте програма



Процесори опште намене



- Најбоље извршавају све могуће врсте програма
- Подједнако добро извршавају све могуће врсте програма



Процесори опште намене




- Најбоље извршавају све могуће врсте програма
- Подједнако добро извршавају све могуће врсте програма
- Неке врсте програма извршавају боље, неке лошије, али је разлика обична мања од једног реда величине (10x)



Чиме се програмирају наменски рачунарски системи




Рад са НРС најчешће није директан.



- Део системског софтвера се извршава на домаћину.
- Домаћин је систем са више ресусра и већом брзином, а пре свега комотнији за рад.
- Многи елементи системског софтвера ни не би могли бити извршавани на циљном систему.



Чиме се програмирају наменски рачунарски системи



- Алати:
 - Асемблер
 - Компајлер (за виши програмски језик)
 - Дебагер (компонента за контролисано извршавање програма)
 - Симулатор (омогућава бољу контролу и бољи увид у извршавање кода)
 - Интегрисано развојно окружење
- Оперативни систем и библиотеке




Када се програмирају наменски рачунарски системи



- Пре него што је физичка архитектура готова
 - Да би се убрзао развој система
 - Део кода је већ раније развијен
- Када је физичка архитектура фиксирана, али још увек није произведена
 - Развојне плоче са прототипом
 - Симулатори
- Када је физичка архитектура готова, али системски софтвер још није (алати)
 - Развој системског софтвера обично креће пре него што је физичка архитектура готова
- Када је физичка архитектура спремна и зрела
 - Код неких система ово је већ крај животног циклуса софтвера
 - Код неких дугих нови почетак



Како се програмирају наменски рачунарски системи



- Зависи од много фактора:
 - Фазе у развоју спремност физичке архитектуре и алата
 - Уложеног развојног напора у развој системског софтвера, алата пре свега
 - Обима конкретног програма за мали програм може и бинарно да се програмира
 - Захтевности конкретног програма на нижем нивоу апстракције се може више исцедити из архитектуре



Како се програмирају наменски рачунарски системи



• Асемблер

- Ближи архитектури
- Преводилац лакши за прављење
- Компликованији за успешно програмирање


• Виши програмски језик

- Даљи од архитектуре
- Преводилац компликованији
- Програмирање лакше






• Виши програмски језик који се најчешће користи за програмирање НРС је Це.




Проценат пројеката у којима се користи дати програмски језик





 Виши програмски језик који се најчешће користи за програмирање НРС је Це.




Проценат пројеката у којима се већински користи дати програмски језик







- Зашто програмски језик Це?
 - Није превише висок
 - Омогућује боље цеђење перформанси
 - Релативно добро пресликавање његових операција на операције физичке архитектуре
 - Историјски разлози
 - Нагомилан већ постојећи код
 - Велики број његових познаваоца
 - Конструкција компајлера релативно једноставнија






- Зашто НЕ програмски језик Це?
 - Није превише висок
 - Виши ново апстракције би олакшавао програмирање
 - Релативно **лоше** пресликавање његових операција на операције физичке архитектуре
 - Историјски разлози
 - Ваљда је до сада могло бити смишљено нешто паметније
 - Велики број његових "познаваоца"
 - Који стандард тачно подржава конкретан систем?










- Цеов млађи брат
 - Нису потпуно у релацији подскуп/надскуп
 - Али 99% Цеа је исто и у Це++-у.
 - Хардверски модел је идентичан
 - Скоро све што будемо учили на овом курсу важи и у Це++-у.
 - Скренућемо пажњу на места где постоје разлике
 - Зашто Це++ није потиснуо Це?
 - За већину проблема из овог домена изгледа да је Це сасвим довољан.
 - Инерција.
 - Више могућности => више шанси да се погреши.
 - Више могућности => више мора да се учи!



Циљ курса



Оспособити полазнике да могу:

- Писати нови Це код за НРС
 - Научити делове језика који нису у фокусу када се програмирају системи опште намене и када се ад хок програмира, али су важни при програмирању НРС
 - Учврстити добру праксу, зарад писања лепог, јасног и употребљивог кода
 - Препознати сиве зоне језика да их не бисте користили
- Разумети постојећи Це код за НРС
 - Омогућити дубинско разумевање значења кода
 - Препознати сиве зоне језика да бисте их разумели у коду са којим се будете сусретали