

Little и Big endian (мала и велика крајност)



 Узмимо да је ширина меморије на неком процесору 8 бита, тј. да сваких 8 бита има своју адресу.

Питање: Како ћемо у меморију таквог процесора сместити 32-битну вредност?

Одговор: Поделићемо 32-битну вредност на 4 8-битне, нпр. вредност 0x0A0B0C0D се може поделити на следећа четири дела:

0х0А, 0х0В, 0х0С и 0х0D, поређаних по значајности, од највеће ка најмањој.


- Два су начина да се та четири дела сместе у меморију:
 - Делови мањег значаја иду на мању адресу Литл ендијан
 - Делови већег значаја иду на мању адресу Биг ендијан
- Са ког краја се вредности смештају у меморију највише зависи од самог процесора. Рецимо:
 - MIPS може се изабрати LE и BE
 - Intel LE
 - ARM LE




Little и Big endian



• Део најмањег значаја се уписује први = little endian



 Део највећег значаја се уписује први = big endian





Little и Big endian Илустрација разлике



- 1. Смести 0x0A0B0C0D у меморију као 32-битну вредност (рецимо int типа)
- 2. Прочитај из тих меморијских локација као 2 узастопне 16-битне вредности
- Прочитај из тих меморијских локација као 4 узастопне 8-битне вредности
- 4. Прочитане вредности:

16bit access:

LE: 0x0C0D и 0x0A0B

BE: 0x0A0B и 0x0C0D

8bit access:

• **LE**: 0x0D, 0x0C, 0x0B и 0x0A

• **BE**: 0x0A, 0x0B, 0x0C и 0x0D

Размена података између рачунара



- Постоји договор око формата којим се шаљу подаци преко мреже.
 Мрежни стандард каже: big-endian.
- За пребацивање у мрежни формат звати функцију hton (host-to-network). На big-endian рачунарима не ради ништа, али да би програм био портабилнији важно је користити hton увек пре слања података преко мреже.
- Аналогно постоји и функција ntoh (network-to-host) која служи за читање података са мреже.
- Функције за конверзију:
 - htons() "Host to Network Short" 16бит
 - hton1 () "Host to Network Long" 32бит
 - ntohs() "Network to Host Short" 16бит
 - ntohl () "Network to Host Long" 32бит