

车缝工艺标准

一、 运边线操作流程：

- 1.) 用 604 棉线：（1 寸 5 针寸半）
- 2.) 150D、210D 里用平车；18 号车针单排牙齿、针板小孔、轮子压脚靠上定位、边距 2.5MM。
- 3.) 420DPVC 以上用 DY 车，21 号车针，单排牙齿、针板小孔、左右单边压脚、靠定位边距 2.5MM。
- 4.) 如运有棉的运边止口 3.5MM。
- 5.) 缝纫车左边放面料、右边里布，如：加棉的棉放过道旁框子里面。
- 6.) 拿货对准前下中位开始起针车转角根据料形状运止口一致，上下对齐、牙位对准、线路不能太紧、松紧一致，不能起皱。
- 7.) 面料大出规格范围布边靠活动方位。

二、 车压线操作流程：

- 1.) 面料、里布、统一边距 2.5MM。（1 寸 7 针）
- 2.) 压线必须对准牙位，线路松紧一致。（线要直，料要平。）
- 3.) 如有特别要求两头回针必须倒一条线上重回 3 针，断线重线 5 针；但针孔对准；如客人要求不能接线的，全部拆掉后在车线。
- 4.) 压圆弧形的边线不能有角度，要圆弧。
- 5.) 剪线干净、平放。

三、 车么术贴操作流程：

- 1.) 平车、里布 18 号车针，面料 20 号车针；单排牙齿、针板小孔、平压脚、边距 2MM（1 寸 7 针）。
- 2.) 么术贴放缝纫车右边用胶袋装好、放车头压住，左边放料。
- 3.) 么术贴横放下方开始起针么术贴长度 3CM 结束回针车通么术贴长度 5CM 以上；回针 1 寸结束，线路松紧一致，按针孔上下左右四方居中放正，线头剪干净平放。

四、 打叉操作流程：

- 1.) 平车用 21 号，平压脚单排牙齿、单排针板，DY 车用 22 号针左右压脚单排牙齿，单排针板边距 2.5MM（1 寸 7 针）
- 2.) 面料上手挽打叉、放补强、车线要直、看手挽止口方向，面料不能漏针孔四方要直，打叉居中，回针重线一条线上如没里布补强居中，补强正反放。
- 3.) D 扣放车台前方空位胶袋装上织袋，织带耳放右边车头压住，面料放左边。

4.) 放D扣打叉一定D扣推紧不能转动, 塑胶D扣分清正反面, 放补强料分清正反, 四方居中, 车线四方要直, 打叉居中, 回针重一条线。

五、贴袋操作流程

1.) 边距 2.5MM (1 寸 7 针)

2.) 平车, 21 号针, 削高低压脚针板小孔、单排牙齿。

3.) DY 车, 22 号针, 左右高低脚, 针板小孔、单排牙齿。

4.) 机台右边放前片料, 左边放前袋。

5.) 从前下中点位对前代中牙位开始起针, 四个角对画格形状, 不能歪角结束, 重线五针对准针孔, 并前片角位不能皱。

6.) 线路松紧一致, 不能起珠泡线、画线位不外露。

7.) 剪线干净、平放。

六、折边操作流程

1.) 单折边, 料边距 1CM, 线边距 7MM (1 寸 7 针)

2.) 双折边, 料边距 9MM, 线边距 7MM (1 寸 7 针)

3.) 平车, 大板压脚单排牙齿、单排针板小孔、19 号车针, 装上折边筒。

4.) DY 车, 双边压脚单排牙齿、单排针板小孔、20 号车针, 装上折边筒; 如料不能用筒, 应定位靠紧压脚。

5.) 缝纫机台板左边放料。

6.) 线路上下一致, 不能起珠泡线, 有要求倒回针倒三针。

7.) 剪好线平放整齐。

七、驳边驳围操作流程

1.) 边距 0.8MM, 另看料牙位确定边距。(1 寸 7 针)。

2.) 平车 (210D) 19 号车针, 单排牙齿、针板小孔、平压脚靠定位。

3.) DY 车 (420D) 以上布用 21 号针, 单排牙齿、针板小孔、双边压脚靠定位。

4.) 缝纫机左边放里, 右边放料, 如三合一的放过道旁边框子里面。

5.) 驳围三层都对准牙位, 并放料注意正反面方向。

6.) 有部分驳围要区别方向, 要按样品方向操作; 开针结尾都倒三针重一条线。

八、拉骨操作流程

1.) 边距 5MM, 1 寸 5 针半。

2.) DY 车, 2.5 压脚, 4.0 压脚, 看骨条用压脚; 单排牙齿、靠定位。

3.) 缝纫机: 左边放料, 右边放骨。

4.) 对照样板起开针，对齐面布，不能漏边，转角形状同本布，不能变形；落骨剪斜包紧，不能断骨，不能车线靠骨太多，变成埋袋漏线，剪线干净。

5.) 有的样品回口用合动方位，回头美观，对准牙位，布边对齐，不能变形，剪头剪干净。

九、双针操作流程

- 1.) 边距 2.5MM，（1 寸 7 针）。
- 2.) 双针车拉链，21 号车针，双针高低压脚。
- 3.) DY 车，车拉链，21 号车针，左右高低压脚，单排针板、单排牙齿、针板小孔。
- 4.) 缝纫机：左边放面，右边放拉链。
- 5.) 拉链齿与料布边边距 3MM。
- 6.) 有要求倒回针倒三针倒一条线上。
- 7.) 线路松紧一致，不能起珠泡线、断线重线五针对准针孔。
- 8.) 剪好线叠整齐。

十、埋袋操作流程

- 1.) 1 寸 6 针，用线 606。
- 2.) 软袋，DY 车，22 号车针，2.2 包边；双边平压脚（或左右大板压脚）、单排牙齿、单排针板、靠定位；如包边一次过就上针板筒，牙齿同针板配套，止口 8MM，2.5 包边，止口为 1CM。
- 3.) 软袋，高头车，23 号车针，2.2 包边，双边平压脚止口 8MM；左右大板压脚，靠吊方位，埋包一次过就用筒，2.5 包边止口 1CM。
- 4.) 骨袋，DY 车，23 号针，2.2 包边，看骨条用压脚；比如：2.5 用 2.5 压脚，4.0 用 4.0 用压脚两次过埋袋用单排牙齿、针板靠定位、一次过包边用筒、针板、牙齿配套、装筒止口 6MM，2.5 包边止口 7MM。
- 5.) 缝纫机左边框放围，左边机台木板上放前片，右边框放后片。
- 6.) 止口要按要求一定一样宽不能大、小弯弯曲曲，上下料一定对齐，对准牙位；不能泡线，跳针，起皱，要求受力部位倒回针从一条线倒针倒位，不能长短，结束重针一条线上重 5 针。
- 7.) 包边 2.2 放包边带止口 2MM，2.5 包边带边为 3MM，包边不能起皱不能包空转角不能漏包。
- 8.) 骨条袋不能离骨，漏线、上骨，对准牙位，对平围，不能漏包。
- 9.) 包边带接头 1.5CM。
- 10.) 换线及开针线头剪干净，不能起出 1/8。

