

出格技术指导

手袋发展到今天种类繁多，我们常见的有背包、公文袋、化妆袋、冰袋、书包、银包、腰包、笔袋、CD 袋等等。我们公司常做的银包分短包、长包、铰包、拉链包、碎银袋、锁匙袋等，短包还分横身或企身单包、子母包、活页包和三折包。制作银包的主要材料有各种真皮、人造革、尼龙等（了解用料在我们出格的时候相当重要），主要制作工艺有单折边、双折边、包边、散口、电压等。那么在这里我们就我们公司出格的一贯作法，以及一些出格中需要掌握的知识作如下讲解：

一、手袋出格的定义

所谓手袋出格，就是根据手袋原板(或设计图、摄影图)，用纸格作材料，设计出手袋构成元件的形状，并在纸格元件上打上各种标记表示手袋制法的一项工作。

二、出格师傅的职责

第一、对客户提供的原板(或图)作整体结构上的分析。

第二、对原板(或图)的构成元件作形状上的分析。

第三、对构成本袋有关资料，其内容包括：

- 1、纸格数量。
- 2、五金，塑胶封料的规格，颜色及数量。
- 3、拉链和织带号数、规格、数量。
- 4、包边及胶骨规格。

三、出格工具

- 1、以英寸或厘米作单位的钢尺一把。
 - 2、以英寸或厘米作单位软皮尺一把。
 - 3、园规一个。
 - 4、介刀一把(含刀片)。
 - 5、铅笔及橡皮擦各一。
 - 6、250P 纸皮若干。
 - 7、工作台
 - 8、规格为 100×50 厘米垫胶一块。
 - 9、定位铁一块。
 - 10、可动凳子一张。
- 以上为每位出格工作人员工作时，必具的一套手袋出格工具。

四、出格工具的用途

第一、钢尺：1. 用于量平直的、硬质物料的长度。2. 用左下角打点。3. 介直线

第二、软皮尺：1. 量弯曲的、折皱的、软质物料的长度及周长。

第三、园规：1. 画弧。2. 放大纸格。3. 打孔。4. 度位。

第四、介刀：1. 打十字位。2. 介纸格。

第五、铅笔及橡皮擦，拟定或修改图案。

第六、250P 纸皮，出格的材料。

第七、胶垫：出格时，为使纸格刀口平直和保护桌面而使用的垫料。

第八、定位铁：两块纸格重叠时，用定位铁固定位置，防止位移。

第九、桌子：出格支承物。

第十、可动凳子：出格人员需时站时坐，且需从各个方位出格，凳子需能移动。介刀介纸时的注意事项：握介刀的手势，用手正握压低

用介刀介纸时，左手压住钢尺中央，右手拿介刀，介刀口贴近钢尺边缘，拉力方向是直向出格者站立方向。如果用力偏左，就会使钢尺位移；如果用力偏右，介刀会脱离钢尺边缘，二者介下的纸格都不合格。

五、出格有关知识

1 码、尺、寸、分的认识

许多手袋厂使用的钢尺和软皮尺，是以英寸作单位的，我们必须对英国长度单位制来一个认识。

码：英文 YARD，用字母“Y”表示。

尺：英文 FOOT，用字母“F”或“'”表示。

寸：英文 INCH，用字母“IN”或“””。

其中进率换算关系：

1 码=3 英尺 1 英尺=12 英寸 1 英寸=8 英分(特别要牢记)

1 英分=1/8 英寸 1/2 英分=1/16 英寸 1/4 英分=1/32 英寸

1 英寸=2.54CM

2 如何量度手袋有关长度 手袋出格是一项要求精确度高的特种技术工作。根据其原料及结构特点，量取长度时应注意如下事项：

一、被量物要求平放置于桌面上，量取其自然状态的长度，绝对不允许实物料张拉，因为手袋原料许多是具有伸缩性的。否则量取的长度较实物偏长。

二、量度两平行线间的距离，须使钢尺与两平行线垂直，可让钢尺的起点端固定于一条平行线上，另一端在另一条平行线上方移动，所得的最短刻度就是两平行线间的距离，因为垂直线段最短。

三、尺的起点要和线位重合，如果胶骨袋，看不到线位，则起点从骨中心起，终点到对面线位或骨中心为准。

四、使用软皮尺量折维或弯曲物时，软皮尺必须与被量物完全重合，否则会偏长。

五、读出被量物的长度时，视线必须与尺上的刻度垂直，如果视线偏左或偏右，会读出比实物偏长或偏短的长度，造成人为误差。

注意我们在量银包时一般以 **CM** 为单位，这样精确度会高些

3 手袋纸格上的标记

A 纸格的纸口

纸口在纸格中，纸口是我们额外余长的，从手袋表面看不到的，用于接边。

B 纸格的三角缺口

手袋纸格中的三角缺口。三角缺口有以下作用：

- 一、三角缺口是表示手袋制作方法的标记。
- 二、三角缺口是单件纸格正确与否的检验标致。
- 三、三角缺口是纸格与纸格之间，成套配格与否的检验标致。
- 四、三角缺口是车工车法及其车技的检验标致。

不同的手袋，由于结构不同，纸格形状不同，纸口长度不同，所打的三角缺口的位置及数量必然不同。但同时纸格的三角缺口大小一样。

C 纸格的文字标记

纸格上的文字标记，包括如下内容：

- 一、本手袋的货号，客户
- 二、纸格名称及数量及纸格尺寸。(方便开料及查料)
- 三、开料方法，即标注用横纹或直纹开料。
- 四、部件名称

D 与出格有关的数据

纸口长度：一般的纸口为 **2** 分；银包折边的纸口一般为 **2** 分，根据料的厚度需加大或缩细。

拉链口宽：**3**# 拉链宽度为 **3** 分，**5**# 拉链宽度为 **3** 分多一点。

拉骨料宽：拉胶骨纸口位为 **1** 分半。

包边宽：**4** 分包边纸口位 **1** 分，**6** 分包边纸口位 **1** 分半。

六、分析形状结构以及出格方法

1 手袋的整体结构分析 在市面上，我们看到的手袋复杂繁多，构成形式多样。如果你把它们综合来分析，不难发现，手袋大多有这样一个结构上的共性：有前幅、后幅、大围；左幅、右幅、大围；前幅、后幅、底料这三大基本构成元件组成。复杂的手袋，只增加了我们的出格工作量，而没有增加我们出格的技术难度。手袋造型上的变化，难以越出手袋结构上的共性，只要我们能看得清手袋的结构，就为我们出格提供了前提。

在这里我们就银包的的结构作一个简单的分析：银包一般有：大身、第一层内身、第二层内身、活页、风琴皮、驳料、卡片袋（上袋、中袋、下袋）、中线、大身内里、镜框等。

2 手袋构成元件形状分析 手袋构件的形状，有长方形、正方形、三角形、梯形、棱形、圆、椭圆、正多边形等。这些，我们称之为有规则形；还有凸、凹多形。几个形状相混合构成的混合形，以及其他难以命名的形状，我们称之为不规则形。以一定规则构件的形状，或联系数学上的知识。长方形，只需量出长度和宽度，就可以出其形状；正方形以边长定形；梯形以上、下底和高定形；棱形以两对角线定形；正圆以直径或半径定形；椭圆以大、小径定形。对那些不规则图形，可用坐标法定形，手袋构件的形状尽管多种多样，但它还有如下特点：一、都是平面图形。二、大多是轴对称图形。（把

一个图形沿着某一条直线折过来，如果它能与另一半图形重合，那么，这个图形就叫轴对称图形，这条直线叫对称轴。）由于手袋构件的形状，大多是轴对称图形，我们出纸格时，只需以出构件形状的一半，另一半就可以通过沿对称轴对折来以出。这就为我们出纸格节省了大量的工作和时间。银包的形状大抵对称（三折包除外），并且各附件插袋功能明确，内身结构一般都不会太复杂，所以在出格时重要的是加强熟练程度以及经验。

3 出格顺序 手袋的出格顺序是：先出主格(也叫正格)，后出次格(出叫副格) 几块次格合并，或是形状，或是长度，与主格的形状或尺寸，有一定的关系。

一般的手袋，幅是主格，围是次格；后幅是前幅的主格；前袋幅是前袋围的主格；侧袋幅是侧袋围的主格。所以，一般手袋的出格顺序排列为：后幅、前幅、大身底围拉链围、前袋幅、前袋围、侧袋幅、侧袋围。

银包、双针银包、公文夹的出格顺序：先出内身格 插袋卡位、散银袋 第二层内身（一般情况下，都是内身第二层比内身大2分抛位）大身纸咭 大身（一般情况下，大身也是比第二层内身大2分位，但如果用料较厚时我们会适当加大半分或者1分位）在这里要强调的是大身折边通常是用2分纸口位，厚料或纸咭纸口位要加大，根据料厚与薄或纸咭的磅数而决定大身纸口位。银包的各类规格比较稳定，尺寸以放置大面额币或支票的标准来确定（若客人指定尺寸，按客人尺寸，但也要考虑到可行性），而以身份证、信用卡、IC卡或护照来出内部各部件的大小插袋。化妆袋、冰袋、背包出格顺序 许多前幅，是几块材料的合并体，和后幅的形状，大小一样。因此，用后幅可以模出前幅合并料的形状，但其结构规律为：后幅周长=大围总长，一旦确定了后幅，就要利用后幅去量出大围的总长。而大围的宽度，只能通过量手袋确定，大围总长=底围长+拉链围长，这样，依据出格顺序，用纸格量度纸格，以出每块纸格的形状，打上纸格的各项标记，直到出完纸格

4 出格方法 一、先介(介表示用刀划纸格)下一块比大身（或其它部件）的长度及宽度都大的纸皮。二、在纸皮中央介一条直线作为一条数轴，确定长宽，介成四方形 三、根据袋形加纸口位，画出形状，介出纸格以及纸格的三角缺口 如果大身的四个角是弧形的，可用圆规画出它的弧度，不规则的需用铅笔画出来 在纸格上写明各项文字标记。

5 纸格的检验 纸格的检验，分纸格的单件检验和纸格的成套配搭检验。纸格的单件检验工作，一般是在出纸格的过程中，一边出纸格一边检验，对不合格的纸格，在出格中剔除。而纸格的成套配搭检验，是纸格出好后，以纸格检验纸格，是否符合结构规律。纸格与纸格间的配搭程度检验：用纸格量度纸格，检查是否符合结构规律。

以上出格顺序仅适用于初学者，熟练者会形成怪癖，凭直觉。