

Centro de Instrução Almirante Wandenkolk - CIAW Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA



Curso de Aperfeiçoamento Avançado em Sistemas de Armas







SAB: Simulação e Controle de Artefatos Bélicos

Esforços Aerodinâmicos



Jozias **Del Rios** Cap Eng



delriosjdrvgs@fab.mil.br





S (12) 98177-9921



AA-811 SIMULAÇÃO E CONTROLE DE ARTEFATOS BÉLICOS Esforços Aerodinâmicos

Instrutor: 1°Ten Eng Jozias **DEL RIOS**


Autor do Material: Jozias **DEL RIOS** — rev. 07.jul.2016

TÓPICOS

Esforços Aerodinâmicos

- 1. Ângulos de Ataque
- 2. Forças Aerodinâmicas
- 3. Momentos Aerodinâmicos
- 4. Centro de Pressão
- 5. Coeficientes Aerodinâmicos
- 6. Derivadas de Estabilidade
- 7. Superfícies Aerodinâmicas de Controle

REFERENCIAL CORPO E AERODINÂMICO



ÂNGULO DE ATAQUE e DERRAPAGEM

Em relação ao referencial inercial e nas coordenadas FRD

Velocidade do corpo:
$$\vec{v}_{b/i}^b = [u \quad v \quad w]^T$$

Velocidade do vento:
$$\vec{v}_{w/i}^b = R_{b/i} \cdot \vec{v}_{w/i}^i$$

Velocidade aerodinâmica:

$$\vec{v}_{a/i}^b = \vec{v}_{b/i}^b - \vec{v}_{w/i}^b = \begin{bmatrix} \vec{v}_{a/i,x}^b & \vec{v}_{a/i,y}^b & \vec{v}_{a/i,z}^b \end{bmatrix}^T$$

Ângulo de Ataque (**AoA**): Ângulo de Derrapagem (**AoS**):

$$lpha_{ ext{Aer}} = ext{arctan} \Big(\vec{v}_{ ext{a/i}, z}^{ ext{b}} \Big/ \vec{v}_{ ext{a/i}, x}^{ ext{b}} \Big) \qquad eta_{ ext{Aer}} = ext{arctan} \Big(\vec{v}_{ ext{a/i}, y}^{ ext{b}} \Big/ \vec{v}_{ ext{a/i}, x}^{ ext{b}} \Big)$$

FORÇAS AERODINÂMICAS

- ✓ Cálculos empíricos (ex. USAF Missile DATCOM)
- ✓ Simulações **CFD** (Computational Fluid Dynamics)
- ✓ Ensaios de Túnel de Vento
- ✓ <u>Voos reais</u> instrumentados

Força aerodinâmica total decomposta nas componentes:

- Arrasto (Drag): oposta a velocidade aerodinâmica
- Sustentação (Lift): no plano X-Z_{FRD} (-Z_{Aer})
- \square Lateral (Side): completando a base (Y_{Aer})

Aplicação da Força ocorre na realidade no <u>Centro de Pressão</u> (**CP**)

Mas calcula-se sobre um <u>ponto de referência aerodinâmico</u>

FORÇAS AERODINÂMICAS

Pressão Dinâmica do Escoamento Livre:
$$q_{\infty} = \frac{1}{2} \rho_{ar}(h) \cdot v_a^2$$

Número de Mach:
$$M = \frac{v_a}{c_{ar}(h)}$$

Referencial aerodinâmico:

$$\begin{cases} \vec{F}_{Drag} = -\hat{x}_{Aer} \cdot q_{\infty} \, S_{ref} \cdot C_{D} \\ \vec{F}_{Side} = -\hat{y}_{Aer} \cdot q_{\infty} \, S_{ref} \cdot C_{S} \\ \vec{F}_{Lift} = -\hat{z}_{Aer} \cdot q_{\infty} \, S_{ref} \cdot C_{L} \end{cases}$$

Referencial do corpo:

$$\begin{cases} \vec{F}_{AxiaI} = \hat{x}_{frd} \cdot q_{\infty} S_{ref} \cdot C_{X} \\ \vec{F}_{Lateral} = \hat{y}_{frd} \cdot q_{\infty} S_{ref} \cdot C_{Y} \\ \vec{F}_{Normal} = \hat{z}_{frd} \cdot q_{\infty} S_{ref} \cdot C_{Z} \end{cases}$$

S_{ref} = superfície aerodinâmica de referência (constante arbitrária)

MOMENTOS AERODINÂMICOS

Ao redor dos eixos do corpo, chamados de L, M e N:

$$\begin{cases} \text{Rolling moment:} & \vec{M}_{roll} = \hat{x}_{frd} \cdot q_{\infty} S_{ref} \, L_{ref} \cdot C_{\ell} \\ \text{Pitching moment:} & \vec{M}_{pitch} = \hat{y}_{frd} \cdot q_{\infty} S_{ref} \, L_{ref} \cdot C_{m} \\ \text{Yawing moment:} & \vec{M}_{yaw} = \hat{z}_{frd} \cdot q_{\infty} S_{ref} \, L_{ref} \cdot C_{n} \end{cases}$$

 $L_{ref} = comprimento$ aerodinâmica de referência (constante arbitrária)


$$\vec{F}_{Aer} = \vec{F}_{Drag} + \vec{F}_{Side} + \vec{F}_{Lift}$$

$$\vec{F}_{Aer} = \vec{F}_{Axial} + \vec{F}_{Lateral} + \vec{F}_{Normal} \qquad \vec{M}_{Aer} = \vec{M}_{roll} + \vec{M}_{pitch} + \vec{M}_{yaw}$$

CENTRO DE PRESSÃO

Os esforços aerodinâmicos (forças e momentos) foram calculados, deduzidos ou medidos em um **ponto de referência** <u>fixo</u> no corpo.

<u>Centro de Pressão</u> (**CP**) é o ponto <u>dinâmico</u> de aplicação das <u>forças</u> aerodinâmicas que geram os <u>momentos</u> no ponto de referência:



Margem Estática é a distância entre o CP e o CM do corpo




MOMENTOS AERODINÂMICOS

Esforços obtidos no ponto de referência aerodinâmico fixo.

Posição do corpo rígido é representada pelo CM.

Momento aerodinâmico ao redor do CM é formado por...

- + Momento aerodinâmico do ponto de referência aerodinâmico
- + Correção dos torques das <u>forças</u> de p_{ref} para CM:



MOMENTOS AERODINÂMICOS na EQUAÇÃO DE EULER

$$\begin{split} \vec{M}_{Aer/cm} &= \vec{M}_{Aer/ref} + \vec{p}_{ref/cm} \times \vec{F}_{Aer} \\ \begin{bmatrix} M_{Aer/cm,x} \\ M_{Aer/cm,y} \\ M_{Aer/cm,z} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} M_{Aer/ref,x} \\ M_{Aer/ref,y} \\ M_{Aer/ref,z} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{ref,x} - p_{cm,x} \\ p_{ref,y} - p_{cm,y} \\ p_{ref,z} - p_{cm,z} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} F_{Aer,x} \\ F_{Aer,y} \\ F_{Aer,z} \end{bmatrix} \end{split}$$

Se \vec{p}_{ref} e \vec{p}_{cm} estiverem ambos no eixo \hat{x} do veículo...

$$\begin{cases} M_{Aer/cm,x} = M_{Aer/ref,x} \\ M_{Aer/cm,y} = M_{Aer/ref,y} - F_{Aer,z} \left(p_{ref,x} - p_{cm,x} \right) \\ M_{Aer/cm,z} = M_{Aer/ref,z} + F_{Aer,y} \left(p_{ref,x} - p_{cm,x} \right) \end{cases}$$

DERIVADAS DE ESTABILIDADE

Derivada de Estabilidade Estática: linearidade com AoA, AoS, ...

<u>Derivada de Estabilidade Dinâmica</u>: linearidade com velocidades dos ângulos de ataque ou velocidades angulares do corpo (p,q,r).

<u>Termos de Magnus</u>: linearidade com a velocidade ao quadrado (p²)

Estas derivadas ainda dependem do Mach e do nº de Reynolds

$$\begin{split} C_{\chi} &= C_{\chi_0} \left(\mathsf{M}, \alpha, \beta \right) \\ C_{Z} &= C_{Z_0} + \alpha \, C_{Z\alpha} + q \, C_{Zq} \frac{\mathsf{L}_{ref}}{2 \, \mathsf{v}_a} \\ C_{Y} &= C_{Y_0} + \beta \, C_{Y\beta} + r \, C_{Yr} \frac{\mathsf{L}_{ref}}{2 \, \mathsf{v}_a} \\ \end{split}$$

$$C_{\ell} &= C_{\ell_0} + \alpha \, C_{\ell\alpha} + \beta \, C_{\ell\beta} + p \, C_{\ell\beta} \frac{\mathsf{L}_{ref}}{2 \, \mathsf{v}_a} \\ C_{m} &= C_{m_0} + \alpha \, C_{m\alpha} + q \, C_{mq} \frac{\mathsf{L}_{ref}}{2 \, \mathsf{v}_a} \\ C_{ref} &= C_{ref} + \beta \, C_{ref} + \beta \,$$

COEFICIENTES AERODINÂMICOS: ESTABILIDADE

<u>Estabilidade Estática</u>: quando o esforço aerodinâmico externo causa uma rotação do corpo <u>no sentido de</u> diminuir este esforço:

- Exemplo: estabilidade estática em arfagem: $C_{m\alpha}$ negativo: Ângulo de ataque positivo (picada) resulta em C_m negativo, que resulta num momento de arfagem no mesmo sentido (picada).
- Trata-se do sentido inicial. N\u00e3o trata da estabilidade efetiva.


Estabilidade Dinâmica: quando o esforço aerodinâmico externo é totalmente anulado após o regime transiente: convergência.


→ Pode incluir o controlador.

SUPERFÍCIES AERODINÂMICAS DE CONTROLE

<u>Deflexão</u> das superfícies contribuem com forças e torques.


Sentidos de rotação:





$$\begin{split} & \delta_{pitch} = -\delta_1 - \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 \\ & \delta_{yaw} = +\delta_1 - \delta_2 - \delta_3 + \delta_4 \\ & \delta_{roll} = -\delta_1 - \delta_2 - \delta_3 - \delta_4 \\ & \delta_{brake} = +\delta_1 - \delta_2 + \delta_3 - \delta_4 \end{split}$$

MANOBRA COM PROFUNDORES: CABRADA



A rotação do corpo gera ângulo de ataque, e então a sustentação aerodinâmica do corpo completo realizará forças aerodinâmicas no sentido desejado da manobra.

no sentido oposto da manobra desejada.

ESFORÇOS DAS SUPERFÍCIES AERODINÂMICAS

<u>Deflexões</u> de superfícies aerodinâmicas de controle (canard, asa, flaperon, elevon, aileron, profundor, leme) causam uma <u>contribuição adicional</u> (linear) nos coeficientes:

$$\begin{split} & C_{\chi} = \cdots + \delta_{brake} \cdot C_{\chi\delta} & C_{\ell} = \cdots + \delta_{roll} \cdot C_{\ell\delta} \\ & C_{Z} = \cdots + \delta_{pitch} \cdot C_{Z\delta} & C_{m} = \cdots + \delta_{pitch} \cdot C_{m\delta} \\ & C_{\gamma} = \cdots + \delta_{yaw} \cdot C_{\gamma\delta} & C_{n} = \cdots + \delta_{yaw} \cdot C_{n\delta} \end{split}$$

Míssil controlado por canard: $C_{Z\delta}$ e $C_{Y\delta}$ positivos.

Míssil controlado por profundores: $C_{Z\delta}$ e $C_{Y\delta}$ negativos.

Arrasto realístico modelado como: $\delta'_{brake} = |\delta_1| + |\delta_2| + |\delta_3| + |\delta_4|$

"Consulte seu aerodinamicista regularmente"