FEDERÁLNI MINISTERSTVO DOPRAVY

ČSD **T 115**

OPRAVY VÝMĚNNÝCH DÍLŮ ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Schváleno ředitelem odboru sdělovací a zabezpečovací techniky dne 19. 12. 1977 (č.j. 18 474/77-14)

Účinnost od 1. března 1979

NAKLADATELSTVÍ DOPRAVY A SPOJŮ • PRAHA

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH*)

Číslo	Účinnost od	Opravil		Poznámka	
změny	Och most od	dne	podpis	FUZITATIIKA	

 $[\]mbox{*})$ Za včasné zapracovaní přidelených změn v textu a za provedení záznamů o změnách odpovídá držitel tohoto předpisu.

ROZDĚLOVNÍK

Federální ministerstvo dopravy
Velitelství železničního vojska
Výzkumný ústav dopravní
Výzkumný ústav železniční
Automatizace železniční dopravy Praha, oborový podnik
Automatizace železniční dopravy Bratislava
Správy dráh
Projekční střediska dráh
Sdělovací a zabezpečovací distance
Sdělovací a zabezpečovací dílny
Odborná železniční učiliště

+) Osobní příděl znalost úplná = = znalost informativní

§) Rozsah znalosti platí i pro opravny zřízené ve Sdělovacích a zabezpečovacích dílnach, pro ostatní pracovníky stanoví rozsah znalosti podle potřeby příslušný ředitel, náčelník nebo vedoucí.

Organizace,			Znalost				
útvar	Funkce, profese	zákl.	zákl.		příloha		
utvai			Α	В	С	D	
sdělovací a zabezpečovací distance	 náčelník sdělovací a zabezpečovací distance provozní náměstek technický náměstek samostatný inženýr železniční dopravy inženýr železniční dopravy samostatný technik železniční dopravy vrchní návěstní mistr 		= = = =	= = =	= = = =	= = = =	
	návěstní mistr + vedoucí pověřený vedením opravny (inž. žel. dopravy, samostatný technik železniční dopravy, vrchní mistr, mistr) samostatný měřič, měřič, dělník TKK v opravně	 	Úplná znalost v rozsahu pracovní náplně (kromě číselných hodnot uvedených v tabulkách).			omě	
sdělovací a zabezpečovací dílny	 náčelník sdělovacích a zabezpečovacích dílen provozní náměstek technický náměstek vrchní mistr mistr samostatný inženýr železniční dopravy inženýr železniční dopravy 		= = = = = =	= = = = = =	= = = = = =	= = = = = =	
	 vedouci sdelováci a zabezpecováci laboratoře inženýr železniční dopravy samostatný technik železniční dopravy 		= =	= =	= =	= =	

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- **1.** Předpis je závazný ve služebním odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky a pro organizace, jejichž činnost má vztah k údržbě a opravám zabezpečovacích zařízení.
- **2.** Výměnné díly jsou normalizované jednotky, které lze ze zařízení vyjmout a nahradit stejnými jednotkami schopnými okamžitého provozu bez dalšího nastavování, seřizování apod. Umožňují pracovníkům udržujícím tato zařízení rychlé omezení poruchy.
- **3.** K zajištění bezpečného a plynulého provozu je nutno pro-vádět pravidelnou prohlídku ve lhůtách stanovených pro údržbu zabezpečovacích zařízení.
- **4.** Opravitelné výměnné díly se neopravují v rámci údržby, ale zasílají se ve stanovených cyklech nebo v případe poruchy do specializovaných opraven, které zaručují jejich odbornou opravu.
- **5.** Opravené výměnné díly musí vyhovovat stejným technickým podmínkám jako díly nově vyrobené.
- **6.** Předpis stanoví podmínky pro opravu výměnných dílů, technologii oprav, vybavení opraven a evidenci opravovaných dílů, s přihlédnutím k hospodárnosti oprav.
- 7. Předpis pojednáva o opravách výměnných dílů zabezpečovacích zařízení a má tyto přílohy:
 - 1. Relé a reléové bloky
 - 2. Výměnné díly VZ
 - 3. Výměnné díly přejezdových zabezpečovacích zařízení
 - 4. Výměnné díly UAB
- **8.** Všichni pracovníci odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky, kteří opravují výměnné díly zabezpečovacích zařízení a pracovníci, kteří na tyto práce dohlížejí, musí prokázat znalost tohoto předpisu ve stanoveném rozsahu.
- **9.** Předpis má přímy vztah k technickým předpisúm pojednávajících o údržbě zabezpečovacích zařízení.
- **10.** Technické podmínky pro jednotlivé druhy výměnných dílů vydané výrobcem jsou doplňující častí tohoto předpisu.
- 11. Ustanovení tohoto předpisu může měnit jen federální ministerstvo dopravy; které povoluje i výjimky, není-li dále stanoveno jinak.
- **12.** Dnem začátku účinnosti tohoto předpisu se ruší: Předpis T 160 Opravy relé, platný od 1. 10. 1966.

Dnem začátku účinnosti přílohy 2 tohoto předpisu se ruší: Předpis T 165 Prozatímní předpis pro opravy výměnných dílů LZV, platný od 1. 9. 1965.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 13. Výměnné díly používané v zabezpečovací technice musí zajišťovat spolehlivou a přesnou provozní činnost, dlouhodobé použití v provozu i za nepříznivých provozních a klimatických podmínek.
- **14.** Opravný výměnných dílú zabezpečovacích zařízení (dále jen opravný) se zřizují u sdělovacích a zabezpečovacích dištanci, popřípadě ve sdělovacích a zabezpečovacích dílnách.

Návrh na jejich zřízení musí schválit náčelník služby sdělovací a zabezpečovací techniky správy dráhy.

15. Pracovník pověřený vedením opravny (dále jen vedoucí opravny), řídí a organizuje práci opravny tak, aby opravy byly pro-váděny kvalitně, hospodárně a včas.

Ve všech případech, kdy by byla oprava nehospodárná, navrhne vedoucí opravny výměnný díl ke zrušení; upotřebitelné součástky se použijí při opravách.

- **16.** Určení rozsahu opravy, závěrečnou kontrolu a měření výměnného dílu provádí pracovník zmocněný k tomu náčelníkem příslušné výkonné jednotky.
- 17. Výměnné díly opravují mechanici. Při opravách jsou po-vinni dodržet technologické postupy, technické podmínky výrobce a příslušná ustanovení tohoto předpisu.
- **18.** Náčelník služby sdělovací a zabezpečovací techniky správy dráhy (nebo jím pověřený zástupce) kontroluje činnost opraven jednou za tři roky.
- **19.** Náčelník příslušné výkonné jednotky kontroluje činnost opraven nejméně jednou za rok.
- **20.** Dodržování technologických postupů, hospodárnost a kva-litu oprav kontroluje pracovník určený k tomu náčelníkem služby sdělovací a zabezpečovací techniky správy dvakrát ročně. Tento pracovník potvrdí svým podpisem do měřicího protokolu dodržení kvality a technických hodnot kontrolovaného výměnného dílu.
- **21.** Výsledky kontrol podle č. 17, 18, 19; popř. výsledky jiných kontrol se zapisují do Knihy kontrol, která je uložená u vedoucího opravny.
- **22.** Kontrolu měřicích stolů i ostatních měřicích přístrojů a měřicích pomůcek z hlediska jejich správné funkční činnosti provádí jednou

za tři roky pracovník sdělovací a zabezpečovací laboratoře správy dráhy. V případe, kdy zjistí že meřicí přístroje nepracují ve stanovených tolerancích, předloží návrh na jejich opravu nebo výměnu.

- **23.** Výměnné díly dodané do opravny musí být evidovány, a to po celou dobu až do jejich odeslání, popřípade zrušení.
- **24.** Evidence musí být vedená tak, aby umožňovala kontrolu všech technických hodnot a organizačních údajů souvisejících s opravou výměnných dílů.

${\bf 25.}\ V{\rm \acute{y}}{\rm m}{\rm \acute{e}}{\rm n}{\rm \acute{e}}{\rm \acute{e}}{\rm il}{\rm \acute{e}}{\rm d}{\rm \acute{e}}{\rm d}{\rm \acute{e}}{\rm o}{\rm pravny}$ se musí:

- a) přejímat a odesílat podle dodacího listu (průvodky apod.)
- b) zapisovat do Knihy obratu zařízení (vzor č. 1).
- **26.** Před započetím opravy se opatří příslušný výměnný díl měřicím protokolem, do ktorého se zapisují všechny hodnoty zjištěné při závěrečné kontrole a měření a ostatní údaje o opravách.
- **27.** Opravené a přeměřené výměnné díly musí být opatřeny kontrolním štítkem (vzor č. 2). Tento kontrolní štítek se podle konstrukce výměnného dílu umísťuje tak, aby údaje byly dobře vi-ditelné a štítek nebránil správné činnosti výměnného dílu za provozu.
- **28.** Doklady o provedených opravách výměnných dílů se ukládají po dobu určenou cyklem oprav pro příslušný výměnný díl, nejméně však 3 roky.
- **29.** Při opravě, přepravě a skladování výměnných dílů musí být dodrženy platné technické podmínky stanovené pro každý druh výměnného dílu.
- **30.** Pečeť z výměnného dílu došlého do opravny smí sejmout pouze pracovník určený vedoucím.
- **31.** Výměnný díl, který byl předčasně zaslán do opravny z důvodu poruchy, musí být opatřen písemnou charakteristikou závady, pro kterou byl vyměněn.

V tomto případě provádí kontrolu komise stanovená náčelníkem služby sdělovací a zabezpečovací techniky, která sepíše protokol o výsledku kontroly.

32. Odpovědnost jednotlivých pracovníků za kvalitu opravy a za přezkoušení výměnného dílu vyplývá z organizace práce při opravách jednotlivých druhů výměnných dílů.

Práce v opravnách se organizuje takto:

- a) výměnné díly opravuje mechanik a závěrečná měření a přezkoušení vykonává jiný určený pracovník.
- b) Výměnné díly opravuje mechanik a provádí i jejich závěrečná měření a přezkoušení.
- **33.** V případe podle č. 32a, mechanik odpovídá za dodržení všech mechanických hodnot a za kvalitu předepsané opravy. Správnost vykonané opravy potvrzuje svým podpisem na kontrolním štítku v rubrice "Opravil" (vzor č. 2).
- **34.** Pracovník pověřený závěrečným měřením a kontrolou výměnného dílu odpovídá za kvalitu provedené opravy a za naměřené mechanické a elektrické hodnoty.

Správnost stavu výměnného dílu potvrzuje svým podpísem na kontrolním štítku v rubrice "Měřil" (vzor č. 2). Výměnný díl po uzavření opatří pečetěmi (podle vzoru č. 3).

35. V případech podle č. 32 b mechanik odpovídá za dodržení všech mechanických hodnot a za kvalitu předepsané opravy.

Správnost vykonané opravy potvrzuje svým podpisem na kontrolním štítku v rubrice "Opravil" (vzor č. 2). Dále odpovídá za kvalitu provedené opravy a za naměřené mechanické a elektrické hodnoty.

Správnost stavu výměnného dílu potvrzuje svým podpisem na kontrolním štítku v rubrice "Měřil". Výměnný díl po uzavření opatří pečetěmi podlé vzoru č. 3.

- **36.** Za činnost a řádné vybavení opravny odpovídá náčelník příslušné výkonné jednotky.
- **37.** Místnosti, ve kterých se opravují výměnné díly zabezpečovacích zařízení a uskutečňuje se závěrečné měření, musí odpovídat požadavkům hygieny a bezpečnosti práce.
- **38.** Opravna musí být vybavená potřebnými stroji, měřicími přístroji, nářadím, zařízením, přípravky a technickou dokumentací. Dále technickými podmínkami výrobce pro jednotlivé výměnné díly, popisem měřicích stolů, tiskopisy, odbornou literaturou apod.

Číslo měř. protokolu	Výrobní číslo, rok	Typ zařízení	Do	ošlé	Odes	lané
		datum	odkud	datum	kam	

Тур:	č. protokolu:
Výrobní číslo:	
Opravil:	Měřil:
Dne:	



Rozměry raznic

- Ø 6 mm
- Ø 8 mm
- Ø 16 mm

První číslice znamená číslo dráhy Druhá číslice znamená číslo opravný v obvodě dráhy Třetí číslice znamená číslo pracovníka Kontrolní orgány dráhy májí druhou číslici rovnou "0"

OBSAH

OPRAVY VÝMĚNNÝCH DÍLŮ ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ČÁST

S	trana
Záznam o změnách	. 3
Rozdělovník	. 4
Rozsah znalosti	. 5
Úvodní ustanovení	. 6
Všeobecná ustanovení	. 7
Kniha obratu zařízení	. 10
Kontrolní štítek	11
Vzor raznice	