

FRAGOLINOS

Explicación do código

Fr Ag U As 233.02 187.97 238.03 74.99



FRAGOLINOS

Configuración 1 Cargar librerías

#include "secrets.h"
#include "ESP8266WiFi.h"
#include "ThingSpeak.h"
#include "DHT.h"
#include "Adafruit CCS811.h"

Esta parte encárgase de cargar as librerías que nos van facilitar crear o programa.

As librerías son pequenos programas que fixo outra xente e que fan parte do traballo por nos. Así o noso programa é máis pequeno e maís fácil de entender

- <u>ESP8266WiFi</u>.h Permite conectarse a unha rede wifi.
- ThingSpeak.h Permite enviar os datos ao
 servidor de internet.
- DHT.h Permite leer os datos do sensor de
 temperatura.
 - Adafrouit_CCS811.h Permite leer os datos do sensor de CO2.



FRAGOLINOS

Configuración 2 Definir variables

// Configuración conexión a ThingSpeak
unsigned long myChannelNumber = SECRET_CH_ID;
const char * myWriteAPIKey = SECRET_WRITE_APIKEY;
const char * myReadAPIKey = SECRET_READ_APIKEY;

// Configuración conexión a WIFI
char ssid[] = SECRET_SSID;
char pass[] = SECRET_PASS;

// Pin donde ler os datos do sensor de DHT11 uint8 t DHTPin = DHT PIN;

// Variables onde gardar os datos
float temperatura;
float humidade;
float eCO2;
float VOC;

// Liña base para o arrancar o sensor CCS811 uint16 t CCS811 baseline;

Adafruit_CCS811 ccs; DHT dht(DHT_PIN, DHTTYPE); WiFiClient client; Esta parte encargase de definir e dar valores a variables que despois imos necesitar.

Damos valores por exemplo a wifi á que nos imos conectar e a súa contrasinal. E o pin onde hai que conectar o sensor de humidade.

Definimos variables onde imos gardar os datos de temperatura, humidade, etc...



FRAGOLINOS

Preparación 1 Conexión a wifi

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    delay(100);

// Conectado coa WIFI
WiFi.mode(WIFI_STA);
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        Serial.print("Intentando conectar a rede WIFI: ");
        Serial.println(SECRET_SSID);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        WiFi.begin(ssid, pass);
        Serial.print(".");
        delay(5000);
      }
        Serial.println("\nConnected.");
}
// Mostrar la dirección ESP IP en el Monitor Serie
Serial.println(WiFi.localIP());
```

Empezamos o bloque setup() que se executa só unha vez, cada vez que enchufamos a placa. Este bloque vale para arrancar todo o que imos necesitar despois.

O primeiro que facemos e conectarnos á WIFI.

Esta liña: while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Vai facer que o intente ata que consiga conectarse.

Se o consegue imprime polo porto serie (se a placa está enchufada a un ordenador) a IP.



FRAGOLINOS

Preparación 2 Conexión a ThinkSpeak

Nesta parte configuramos e probamos a conexión con ThinkSpeak, a páxina onde imos gardar os datos do nos sensor



FRAGOLINOS

Preparación 3 Configuración sensores

```
//Iniciar sensor DHT11
 Serial.println("Iniciando sensor temperatura");
 pinMode(DHT PIN, INPUT);
 dht.begin();
//Iniciar sensor CSS811
 Serial.println("Iniciando sensor CO2");
 if(!ccs.begin()){
       Serial.println("Error al iniciar el sensor de CO2.");
       while(1);
 ccs.setDriveMode(CCS811_DRIVE_MODE_10SEC);
 if(existsBaseline){
       ccs.setBaseline(CCS811_baseline);
 // Esperamos a que todo esté listo.
 delay(DELAY);
```

Nesta parte onde imos preparar o sensor de temperatura e de CO2.



FRAGOLINOS

Todo o rato...

Leemos os sensores

```
Leemos os datos dos sensores e os gardamos
                                                          nas variables que xa tiñamos preparadas.
* Aquí leemos os valores dos sensores é o enviamos ao servidor.
void loop() {
// Leemos a temperatura e humidade do sensor DHT11
 temperatura = dht.readTemperature();
 humidade = dht.readHumidity();
// Leemos o VOC e eCO2 do sensor CCS811
 if(ccs.available()){
      if(!ccs.readData()){
      eCO2 = ccs.geteCO2();
      VOC = ccs.getTVOC();
      CCS811_baseline = ccs.getBaseline ();
      ccs.setEnvironmentalData(temperatura, humidade);
```



FRAGOLINOS

Todo o rato...

Enviamos os datos á web

```
// Enviamos os datos ao servidor
 ThingSpeak.setField(1,temperatura);
 ThingSpeak.setField(2,humidade);
 ThingSpeak.setField(3,eCO2);
 ThingSpeak.setField(4,VOC);
 ThingSpeak.setField(5,CCS811 baseline);
 int httpCode = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber,
myWriteAPIKey);
 if (httpCode == 200) {
       Serial.println("Enviados los datos correctamente.");
       digitalWrite(LEDPin, LOW);
       delay(500);
       digitalWrite(LEDPin, HIGH);
 else {
       Serial.println("Problema al enviar los datos. HTTP error code
+ String(httpCode));
```

Enviamos os datos que leimos dos sensores á páxina de ThingSpeak.

Tamén os enviamos ao USB (por serie) para poder comprobar dende un ordenador que funciona ben.