Sicherheitshinweise für Ihr Motorrad

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Fahrzeug zum ersten Mal benutzen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen führen.

Überprüfen Sie vor jeder Fahrt den Reifendruck, die Bremsflüssigkeit und die Funktion der Beleuchtungsanlage. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 km/h.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Wartung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Größere Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden.

