

#### Automatización III

Clase 1

Juan Pablo Restrepo Uribe


Instituto Tecnologico Metropolitano

February 18, 2025

### Juan Pablo Restrepo Uribe Ingeniero Biomédico MSc. Automatización y Control Industrial

#### Sistemas de lazo abierto

Un sistema de lazo abierto es un sistema de control en el que la salida no tiene influencia sobre la acción de control. En otras palabras, el sistema no recibe retroalimentación para corregir posibles errores en su funcionamiento.



#### Sistemas de lazo abierto - Características


- ▶ No hay retroalimentación: La salida no se mide ni se compara con una referencia.
- ▶ Depende solo de la entrada: La respuesta del sistema se determina únicamente por la señal de entrada y la relación entre entrada y salida.
- ▶ **Menor complejidad:** Son más simples y económicos en comparación con los sistemas de lazo cerrado.
- ► **Menor precisión:** No pueden corregir errores ni adaptarse a cambios en el entorno.

- Bomba de infusión convencional: Administra líquidos (como medicamentos o soluciones intravenosas) a una velocidad fija determinada por el usuario. No mide la concentración del medicamento en la sangre ni ajusta la velocidad de infusión en función de la respuesta del paciente. Solo sigue el flujo programado.
- Máquina de diálisis estándar: Filtra la sangre del paciente según un programa predefinido de tiempo y flujo. No ajusta dinámicamente la filtración en función de la concentración de toxinas en la sangre. Solo opera según parámetros establecidos por el médico.

- Respirador con frecuencia fija: Algunos ventiladores mecánicos suministran oxígeno a una frecuencia y volumen predefinidos sin analizar cómo está respirando el paciente. No ajusta el volumen o la frecuencia respiratoria en función de la saturación de oxígeno del paciente.
- ► Lámpara de fototerapia para ictericia neonatal: Los bebés con ictericia son expuestos a luz azul para descomponer la bilirrubina en la sangre. La intensidad y duración de la luz son fijas y no se ajustan en función de la reducción real de la bilirrubina en el bebé.

#### Lazo cerrado

Es un sistema en el que la salida influye en la entrada mediante un mecanismo de retroalimentación. Esto significa que el sistema mide su propia salida y la compara con un valor de referencia (set point). Si hay una diferencia entre la salida y el valor deseado (error), el sistema toma acciones para corregirla automáticamente.



#### Lazo cerrado - Características

- Precisión y estabilidad: Se ajustan constantemente para mantener el valor deseado.
- ► Menos sensibles a perturbaciones: Si hay una interferencia externa, el sistema la corrige.
- Automatización: Se pueden utilizar en procesos que requieren control constante sin intervención humana.
- ▶ Uso de sensores y controladores: Para medir la salida y ajustar la entrada en consecuencia.

## Ejemplo práctico

#### Control de temperatura en un aire acondicionado

- ► Se fija una temperatura deseada (set point), por ejemplo, 22°C.
- Un sensor mide la temperatura ambiente.
- Si la temperatura sube a 25°C, el sistema detecta el error y activa el enfriamiento.
- ► Cuando la temperatura baja a 22°C, el sistema reduce o apaga el enfriamiento.

► Marcapasos con Control Adaptativo: Un marcapasos convencional genera impulsos eléctricos para mantener un ritmo cardíaco adecuado. Un marcapasos en lazo cerrado ajusta la frecuencia de los impulsos en tiempo real según la actividad del paciente. Sensores detectan variaciones en la demanda de oxígeno o el movimiento del paciente y modifican la estimulación.

- Marcapasos con Control Adaptativo: Un marcapasos convencional genera impulsos eléctricos para mantener un ritmo cardíaco adecuado. Un marcapasos en lazo cerrado ajusta la frecuencia de los impulsos en tiempo real según la actividad del paciente. Sensores detectan variaciones en la demanda de oxígeno o el movimiento del paciente y modifican la estimulación.
- ➤ Control de Glucosa en Pacientes con Diabetes (Páncreas Artificial): Un sensor mide continuamente el nivel de glucosa en sangre. Un algoritmo de control decide la cantidad de insulina a inyectar. Una bomba de insulina administra la dosis necesaria en tiempo real.

- ► Marcapasos con Control Adaptativo: Un marcapasos convencional genera impulsos eléctricos para mantener un ritmo cardíaco adecuado. Un marcapasos en lazo cerrado ajusta la frecuencia de los impulsos en tiempo real según la actividad del paciente. Sensores detectan variaciones en la demanda de oxígeno o el movimiento del paciente y modifican la estimulación.
- Control de Glucosa en Pacientes con Diabetes (Páncreas Artificial): Un sensor mide continuamente el nivel de glucosa en sangre. Un algoritmo de control decide la cantidad de insulina a inyectar. Una bomba de insulina administra la dosis necesaria en tiempo real.
- Ventiladores Mecánicos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): Un ventilador suministra oxígeno a un paciente en función de la demanda respiratoria. Sensores monitorean la presión y el volumen pulmonar. Si el paciente empieza a respirar por sí mismo, el sistema ajusta la asistencia.

# Ventajas


Sistema en Lazo Abierto	Sistema en Lazo Cerrado
Son de diseño simple y fáciles	Tienen una señal de retroali-
de implementar.	mentación para controlar la sal-
	ida, por lo tanto, son precisos y
	menos propensos a errores.
Son más económicos que otros	Corrigen errores mediante la
sistemas de control.	señal de realimentación.
Son convenientes para cumplir	Son menos afectados por el
tareas por ciclos o tiempos.	ruido del proceso.
Requieren poco manten-	Soportan automatización del
imiento.	proceso.

# Desventajas

Sistema en Lazo Abierto	Sistema en Lazo Cerrado
El sistema no tiene retroali-	Son más complejos de diseñar y
mentación, por lo que no fa-	ajustar.
cilita la automatización del pro-	
ceso.	
Son sistemas inexactos y poco	Son sistemas caros.
precisos.	
Es afectado por las perturba-	Requieren alto mantenimiento.
ciones externas del proceso.	
No es capaz de corregir las	Pueden provocar oscilaciones
desviaciones de la salida de	dentro del proceso si no son
forma automática.	bien ajustados.

### Diagrama de bloques

Los diagramas de bloques son herramientas gráficas fundamentales en la ingeniería de control y otras disciplinas técnicas como la matemática aplicada y la ciencia de la computación. En el contexto de los sistemas de control, se utilizan para representar de manera simplificada los procesos automatizados y las interacciones entre sus componentes. Estos diagramas permiten visualizar cómo las variables de entrada y salida se relacionan con las funciones de transferencia y los elementos del sistema.



## Partes de un diagrama

