Средства и системы параллельного программирования

кафедра СКИ, сентябрь – декабрь 2021 г. Лектор доцент Попова Нина Николаевна Лекция 4 4 октября 2021 г.

Тема

- Классы архитектур современных процессоров.
- Использование аппаратных счетчиков для анализа производительности программ

Архитектура процессоров

- 3 основных класса:
 - -CISC (Complex Instruction Set)
 - **RISC** (Restricted (Reduced) Instruction Set Computer)
 - **MISC** (Multipurpose Instruction Set Computer)

CISC

CISC (Complex Instruction Set Computer — «компьютер с полным набором команд»)

- арифметические действия выполняются одной командой;
- нефиксированная длина команд;
- каждый регистр выполняет строго свою функцию и их количество ограничено
- Самый яркий пример CISC архитектуры x86 (он же IA-32) и x86 64 (он же AMD64).
- Недостатки
- сложны в проектировании и дороги в производстве
- **проблемы** с полноценным **распараллеливанием** вычислений (приходится постоянно **оптимизировать софт**).

RISC (Reduced Instruction Set Computer — «компьютер с сокращённым набором команд»)

Архитектура процессора, в котором быстродействие увеличивается за счёт упрощения инструкций: их декодирование становится более простым, а время выполнения — меньшим. Первые RISC-процессоры не имели даже инструкций умножения и деления и не поддерживали работу с числами с плавающей запятой.

RISC

- Конвейерные функциональные устройства (ФУ)
- Несколько ФУ на процессоре
- Спекулятивное исполнение операций
- Многоуровневый кэш
- Блоки (Cache lines) могут разделяться между несколькими процессорами

- Начало исследований данной области положено компанией IBM (в исследовательском центре IBM, имени Томаса Джона Уотсона) в 1975 году.
- 40% рынка в настоящее время
- RISC-инструкции просты, для их выполнения нужно меньше логических элементов, что в конечном итоге снижает стоимость процессора. Но большая часть программного обеспечения сегодня написана и откомпилирована специально для CISC-процессоров фирмы Intel. Для использования архитектуры RISC нынешние программы должны быть перекомпилированы, а иногда и переписаны заново.

- По сравнению с CISC эта архитектура имеет константную длину команды, а также меньшее количество схожих инструкций, позволяя уменьшить итоговую цену процессора и энергопотребление, что критично для мобильного сегмента. У RISC также большее количество регистров.
- Примеры RISC-архитектур: PowerPC, серия архитектур ARM (ARM7, ARM9, ARM11, Cortex).
- В общем случае RISC быстрее CISC. Даже если системе RISC приходится выполнять 4 или 5 команд вместо одной, которую выполняет CISC, RISC все равно выигрывает в скорости, так как RISC-команды выполняются в 10 раз быстрее.

MISC

MISC (Minimal Instruction Set Computer — «компьютер с минимальным набором команд»)

Ещё более простая архитектура, используемая в первую очередь для ещё большего уменьшения итоговой цены и энергопотребления процессора. Используется в IoT-сегменте и недорогих компьютерах, например, роутерах.

Характеризуются сложностью написания программ.

VLIW


- **VLIW** (Very Long Instruction Word «очень длинная машинная команда»)
- Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами. Характеризуется тем, что одна инструкция процессора содержит несколько операций, которые должны выполняться параллельно.
- По сути является архитектурой CISC со своим аналогом спекулятивного исполнения команд, только сама спекуляция выполняется во время компиляции, а не во время работы программы.

Примеры архитектуры: Intel Itanium, Эльбрус-3.

Многоядерные процессоры

- Возврат к более «простым» процессорам с более низкой тактовой частотой и менее сложной логикой реализации.
 Процессоры становятся менее энергоемкими, более простыми для изготовления и, как результат, более надежными.
- Реализация в единственном кремниевом кристалле нескольких вычислительных ядер в составе одного многоядерного процессора, при этом по своим вычислительным возможностям эти ядра могут не уступать обычным (одноядерным) процессорам.

Пример организации 2-ух ядерного процессора



Одновременная многопоточность (simultaneous multithreading, SMT)

- Предложена в 1995 г. Дином Тулсеном (Dean Tullsen) и позднее активно развита компанией Интел под названием технологии гиперпоточности (hyper threading, HT).
- В рамках такого подхода процессор дополняется средствами запоминания состояния потоков, схемами контроля одновременного выполнения нескольких потоков и т. д. За счет этих дополнительных средств на активной стадии выполнении может находиться несколько потоков; при этом одновременно выполняемые потоки конкурируют за исполнительные блоки единственного процессора и, как результат, выполнение отдельных потоков может блокироваться, если требуемые в данный момент времени блоки процессора оказываются уже задействованными.

Одновременная многопоточность (simultaneous multithreading, SMT)

- Как правило, число аппаратно-поддерживаемых потоков равно
 2, 4 и даже 8.
- Аппаратно-поддерживаемые потоки на логическом уровне операционных систем воспринимаются как отдельные процессоры
- Использование процессоров с поддержкой многопоточности может приводить к существенному ускорению вычислений .Так, имеется большое количество примеров, показывающих, что на процессорах компании Интел с поддержкой технологии гиперпоточности достигается повышение скорости вычислений около 30%.

Тема

Использование аппаратных счетчиков для анализа производительности программ

Мотивация

При разработке эффективных алгоритмов необходимо учитывать:

- поведение кеш-памяти
- ограничения по используемой оперативной памяти и других ресурсов
- эффективность вещественных операций
- поведение ветвлений

Метрики производительности процессоров

- Теоретическая пиковая производительность R_theor: maximum FLOPS, которрые могут быть достигнуты теоретически.
 - Clock_rate*#cpus*#FPU/CPU
 - 3GHz, 2 cpus, 1 FPU/CPU → R_theor=3x10^9 * 2 = 6 GFLOPS
- Реальная производительность R_real: FLOPS на определенных операциях, например, векторном умножении
- Sustained performance R_sustained: производительность, полученная для конкретных приложений

R_sustained << R_real << R_theor

Типично: R_sustained < 10%R_theor

Аппаратные счетчики

- Разработчики аппаратуры добавили в устройство процессоров специальные регистры для измерения различных характеристик микропроцессора
- В общем случае такие аппаратные счетчики позволяют измерять:
 - время
 - кеш и ветвление
 - шаблоны доступа к памяти
 - поведение конвейерного выполнения операций
 - производительность вещественных операций
 - счетчики выполненных инструкций

-

Аппаратные метрики

- Отношение числа тактов к числу инструкций IPC
- Число инструкций с плавающей точкой FLOPS
- Интенсивность целочисленных инструкций
- Отношение числа промахов кэша для операций чтения/записи к общему числу промахов кэша
- Число промахов кэша
- Число промахов кэша для операций чтения
- TLB промахи

PAPI (http://icl.cs.utk.edu/papi/

- Performance Application Programming Interface
- Цель создания PAPI разработка стандартизованного, переносимого и эффективного доступа к аппаратным счетчикам современных процессоров
- Parallel Tools Consortium проект <u>http://www.ptools.org/</u>
- Текущая версия РАРІ 6.0.0 (март 2020)
- Exa-PAPI

Сайт РАРІ

PAPI

Home

News

Software

Publications

FAQ

People

Mailing Lists and Contact

Documentation

Software Archive

Performance Application Programming Interface

PAPI provides the tool designer and application engineer with a consistent interface and methodology for use of the performance counter hardware found in most major microprocessors. PAPI enables software engineers to see, in near real time, the relation between software performance and processor events.

In addition, PAPI provides access to a collection of components that expose performance measurement opportunites across the hardware and software stack.

PAPI Resources

 Visit the <u>Exa-PAPI website</u> to find out more about ongoing PAPI and <u>PAPI+++</u> developments and research.

PAPI Rithucket

Latest Performance Application Programming Interface News

2020-03-04

Announcing PAPI 6.0.0

2019-03-04

Announcing PAPI 5.7.0

2017-12-20

Announcing PAPI 5.6.0

2016-11-18

Announcing PAPI 5.5.1

2016-09-14

Announcing PAPI 5.5.0

PAPI

- Интерфейс для работы со счетчиками производительности
 - Минимальные накладные расходы
 - Переносимость на различные поатформы
 - ✓ Программные , С и Fortran API
 - Информация о системе и счетчиках

Структура РАРІ Tools PAPI High Level Portable PAPI Low Level Layer PAPI Machine Dependent Substrate Machine Kernel Extension Specific Layer Operating System Hardware Performance Counters

Интерфейсы доступа к счетчикам РАРІ

- РАРІ обеспечивает 3 типа интерфейса к аппаратным счетчикам:
 - 1. Интерфейс нижнего уровня для аппаратных событий, объединенных пользователем в группы (*EventSets*).
 - Высокоуровневый интерфейс, обеспечивающий возможности стартовать, прекращать сбор событий и считывать счетчики для заданного списка событий
 - з. Графический интерфейс для визуализации собранной информации.

События РАРІ

- •Событие появление специфических сигналов, связанных с функционированием аппаратуры.
- •Hardware performance counters небольшое множество регистров, фиксирующих число возникающих событий, например, промахи кеша, вещественные операции и др.

Каждый процессор имеет свой конкретный способ реализации событий. PAPI обеспечивает универсальный доступ к таким событиям

События РАРІ

- **Preset** (предустановленные) события
 - События, предназначенные для любых платформ -PAPI_TOT_INS
- Native события
 - Платформенно зависимые события -L3 CACHE MISS
- Derived (производные) события
 - -Preset события, определенные через несколько native событий -PAPI_L1_TCM может быть L1 data misses + L1 instruction

misses

Preset события

- •Приблизительно 100 preset событий.
- Определены в заголовочном файле papiStdEventDefs.h.

Утилиты РАРІ

```
popova@polus-ib:~
[popova@polus-ib ~]$ ls /usr/bin/papi*
/usr/bin/papi avail /usr/bin/papi event chooser
/usr/bin/papi_clockres /usr/bin/papi_mem_info
'usr/bin/papi_command_line /usr/bin/papi_multiplex_cost
usr/bin/papi component avail /usr/bin/papi native avail
/usr/bin/papi cost
                   /usr/bin/papi version
                            /usr/bin/papi xml event info
usr/bin/papi decode
usr/bin/papi error codes
[popova@polus-ib ~]$
```

Утилита papi_avail (1)

```
[popova@polus-ib ~]$ /usr/bin/papi avail
Available events and hardware information.
PAPI Version : 5.2.0.0
Vendor string and code : (0)
Model string and code : POWER8NVL (8335)
CPU Revision
            : 1.000000
CPU Max Megahertz : 4023
CPU Min Megahertz : 2061
Hdw Threads per core : 8
Cores per Socket : 10
Sockets
NUMA Nodes
CPUs per Node
                    : 80
Total CPUs
                    : 160
Running in a VM : no
Number Hardware Counters : 6
Max Multiplex Counters : 64
```

Утилита papi_avail (2)

Name	Code	Avail		Description (Note)
PAPI_L1_DCM	000000000	Yes	Yes	Level 1 data cache misses
PAPI L1 ICM	0x80000001	Yes	No	Level 1 instruction cache misses
PAPI L2 DCM	0x80000002	Yes	No	Level 2 data cache misses
PAPI_L2_ICM	0x80000003	No	No	Level 2 instruction cache misses
PAPI L3 DCM	0x80000004	No	No	Level 3 data cache misses
PAPI L3 ICM	0x80000005	Yes	No	Level 3 instruction cache misses
PAPI L1 TCM	0x80000006	No	No	Level 1 cache misses
PAPI L2 TCM	0x80000007	No	No	Level 2 cache misses
PAPI L3 TCM	0x80000008	No	No	Level 3 cache misses
PAPI CA SNP	0x80000009	No	No	Requests for a snoop
PAPI CA SHR	0x8000000a	No	No	Requests for exclusive access to shared cach
e line				
PAPI CA CLN	d0000008x0	No	No	Requests for exclusive access to clean cache
line				
PAPI CA INV	0x8000000c	No	No	Requests for cache line invalidation
PAPI CA ITV	0x8000000d	No	No	Requests for cache line intervention
PAPI L3 LDM	0x8000000e	No	No	Level 3 load misses
PAPI L3 STM	0x8000000f	No	No	Level 3 store misses
PAPI BRU IDL	0x80000010	No	No	Cycles branch units are idle
PAPI_FXU_IDL	0x80000011	No	No	Cycles integer units are idle

Запрос событий

Функции интерфейса нижнего уровня для запроса существования preset или native события (поддерживает ли аппаратура заданное событие) и выяснения деталей о событии:

PAPI_query_event(EventCode)

PAPI_get_event_info(EventCode, &info)

PAPI_enum_event(&EventCode, modifier)

Основы РАРІ

PAPI_start_counters

PAPI_stop_counters

Основы РАРІ. Пример.

```
#include "papi.h"
#define NUM EVENTS 2
long long values[NUM_EVENTS];
unsigned int Events [NUM_EVENTS]=
{PAPI_TOT_INS,PAPI_TOT_CYC};
/* Start the counters */
PAPI_start_counters((int*)Events,NUM_EVENTS);
/* What we are monitoring... */
 do_work();
/* Stop counters and store results in values */
 retval = PAPI_stop_counters(values, NUM_EVENTS);
```

Основные функции РАРІ

- Восемь основных функций:
 - PAPI_num_counters
 - PAPI_start_counters,
 - PAPI_stop_counters
 - PAPI_read_counters
 - PAPI_accum_counters
 - PAPI_flops
 - PAPI_flips, PAPI_ipc

Пример 2 (1)

```
#include <papi.h>
#define NUM_FLOPS 10000

#define NUM_EVENTS 1
    main() {
    int Events[NUM_EVENTS] = {PAPI_TOT_INS};
    long_long values[NUM_EVENTS];

/* Start counting events */
    if (PAPI_start_counters(Events, NUM_EVENTS) != PAPI_OK)
    handle_error(1);
```


Пример 2 (2)

```
/* Defined in tests/do_loops.c in the PAPI source distribution */
  do_flops(NUM_FLOPS);
/* Read the counters */
  if (PAPI_read_counters (values, NUM_EVENTS) != PAPI_OK)
   handle_error(1);
   printf("After reading the counters: %Ild\n",values[0]);
  do_flops(NUM_FLOPS);
/* Add the counters */
  if (PAPI_accum_counters(values, NUM_EVENTS) != PAPI_OK)
   handle_error(1);
   printf("After adding the counters: %Ild\n", values[0]);
```

Пример 2 (3)

```
do_flops(NUM_FLOPS);
/* Stop counting events */
   if (PAPI_stop_counters(values, NUM_EVENTS) != PAPI_OK)
   handle_error(1);
   printf("After stopping the counters: %lld\n", values[0]);
}
```

Общая схема



Низкоуровневое АРІ

- Повышает эффективность и функциональность по сравнению с high level PAPI interface
 - 54 функции
 - обеспечивает доступ к native событиям
 - поддерживает информацию об исполняемом коде, используемой аппаратуре и памяти
 - имеет опции для мультиплексирования событий и обработки переполнения счетчиков

Множества событий (Event set)

- Множество событий (event set) содержит ключевую информацию о
 - Используемых низкоуровневых аппаратных счетчиках
 - Актуальном значении считанных аппаратных счетчиках
 - Состоянии множества событий (running/not running)
 - Используемых опциях (например, granularity, overflow, profiling)
- Могут пересекаться, если используют одинаковые установки аппаратных счетчиков.
 - Позволяют проводить inclusive/exclusive измерения

Функции для установки множества событий

- Event set managementPAPI_create_eventset, PAPI_add_event[s],PAPI_rem_event[s], PAPI_destroy_eventset
- Event set control PAPI_start, PAPI_stop, PAPI_read, PAPI_accum
- Event set inquiry PAPI_query_event, PAPI_list_events,...

Пример 3

```
#include "papi.h"
#define NUM EVENTS 2
int Events[NUM EVENTS] = { PAPI FP INS, PAPI TOT CYC}, EventSet;
long long values[NUM EVENTS];
/* Initialize the Library */
retval = PAPI library init(PAPI VER CURRENT);
/* Allocate space for the new eventset and do setup */
retval = PAPI create eventset(&EventSet);
/* Add Flops and total cycles to the eventset */
retval = PAPI add events (&EventSet, Events, NUM EVENTS);
/* Start the counters */
retval = PAPI start(EventSet);
do work(); /* What we want to monitor*/
/*Stop counters and store results in values */
retval = PAPI stop (EventSet, values);
```

Инициализация библиотеки PAPI PAPI_library_init()

```
PAPI_library_init();
```

```
if (PAPI_VER_CURRENT !=
    PAPI_library_init(PAPI_VER_CURRENT))
    ehandler("PAPI_library_init error.");
```

PAPI_num_counters()

Проверка числа счетчиков, которые могут контролироваться данным CPU

const size_t EVENT_MAX = PAPI_num_counters();

PAPI_query_event()

PAPI_start_counters()

```
size_t EVENT_COUNT = 3;
int events[] = { PAPI_TOT_INS, PAPI_L1_DCM, PAPI_L2_DCM };
PAPI_start_counters(events, EVENT_COUNT);
```

PAPI_read_counters()

```
Iong long values[EVENT_COUNT];

if (PAPI_OK != PAPI_read_counters(values, EVENT_COUNT))

ehandler("Problem reading counters 1.");

C = matrix_prod(n, n, n, n, A, B);

if (PAPI_OK != PAPI_read_counters(values, EVENT_COUNT))

ehandler("Problem reading counters 2.");

printf("%d %Ild %Ild %Ild\n", n, values[0], values[1], values[2])
```

PAPI_flops()

```
float rtime;
float ptime;
long long flpops;
float mflops;
if (PAPI_OK != PAPI_flops(&rtime, &ptime, &flpops, &mflops))
   ehandler("Problem reading flops 1");
C = matrix\_prod(n, n, n, n, A, B);
if (PAPI_OK != PAPI_flops(&rtime, &ptime, &flpops, &mflops))
   ehandler("Problem reading flops 2");
printf("%d %lld %f\n", n, flpops, mflops);
```

Простой пример

```
#include "papi.h"
#define NUM EVENTS 2
int Events[NUM EVENTS] = { PAPI FP INS, PAPI TOT CYC}, EventSet;
long long values[NUM EVENTS];
/* Initialize the Library */
retval = PAPI library init(PAPI VER CURRENT);
/* Allocate space for the new eventset and do setup */
retval = PAPI create eventset(&EventSet);
/* Add Flops and total cycles to the eventset */
retval = PAPI add events (&EventSet, Events, NUM EVENTS);
/* Start the counters */
retval = PAPI start(EventSet);
do work(); /* What we want to monitor*/
/*Stop counters and store results in values */
retval = PAPI stop (EventSet, values);
```

