Secundário Ativo

Ou Active Standby, é um estado de suspensão em que um dado componente ou parte de um dispositivo mantém-se ativo e desocupado, mas em sincronia com o mecanismo principal em execução. Neste estado de espera, ou no inglês Standby, o Secundário ativo mantém-se pronto para tomar o lugar de seu dispositivo principal, comumente, como medida de redundância em caso de uma falha durante o processamento.

Failover

Uma prática de redundância em sistemas computacionais, em que as funções das quais um dado componente são prontamente redistribuidas em caso de uma falha, de maneira a evitar interrupções.

Protocolo de Monitoramento

Também chamado de *Snoopy* é um método de monitoramento que permite telemetria e verificação de uma dada atividade executada pelo computador para checar acessos à memória e checa eventos de controle.

Coerência de Cachê

É um conceito relativo a manutenção da consistência de dados em sistemas computacionais *multi-core* com várias memórias cache. Onde podem haver múltiplas instâncias de uma mesma informação espelhado dentre as cache, desta maneira faz-se necessária correção em todas elas caso haja alguma escrita ou remoção em somente um dos núcleos, assim garantindo coerência entre todos eles.

Protocolo MESI

É um protocolo de manutenção de Coerência de Cachê que garante a consistência de dados sistemas com múltiplos processadores. Basea-se na marcação, *tagging*, das memórias caches em estados relativos aos dados localizados na cache e se sofreram alterações, além de protocolar o que fazer em instâncias de choque entre tags.

Multiprocessador Simétrico

Em inglês Simetrical Multi-Processors ou SMP, caracteriza sistemas computacionais onde múltiplos processadores são integrados à uma mesma memória principal, com permissões de acesso, escrita e leitura simétricos, e compartilham o mesmo barramento, periféricos no geral, e módulos de entrada e saída, permitindo execução simultânea de múltiplas tarefas.

Cluster Multiprocessador

Um sistema baseada em múltiplos nós interconectados, em que cada nó é um multiprocessador por si só. Essas partes trabalham juntos favorecendo alto paralelismo em toda a carga de trabalho compartilhada entre eles.

Acesso Uniforme à Memória

Uniform Memory Access, ou UMA, é um tipo de arquitetura de memória baseada em latência uniforme dentre todos os processadores por meio de um único barramento de memória compartilhado entre todos as CPUs.

Protocolo de Diretório

Um protocolo responsável pela manutenção de Coerência de Cache, lidando com as instâncias de colisões entre alterações conflitantes de unidades de dados que estão em diferentes caches. O Protocolo de Diretório será responsável por monitorar e listar as cópias de dados nas diferentes caches administrando as operações de leitura e escrita, garantindo a Coerência de Cache.

Acesso Não Uniforme à Memória

Non-Uniform Memory Access, ou NUMA, são modelos de arquiteturas que favorecem variação na latência de acesso à memória pelos processadores, dependendo da parte acessada na memória. Ou seja, diferentes processadores acessam áreas específicas da memória mais rápido que os outros.

O que pode ser especialmente útil e vantajoso em sistemas multiprocessadores onde nós tem funções especializadas.

Uniprocessador

Um sistema Uniprocessador define uma maquina que contem somente um único processador e executa processos sequencialmente em um dado núcleo, ainda que haja espaço para implementações de paralelismo por outras vias, como pipelines e estruturas *multicore*.

Failback Secundário Passivo

Conceito definido no contexto da resiliência de sistemas, descreve o processo de retorno de um Active Standby depois um Failover de forma que o dispositivo principal retorne a execução das instruções enquanto o Secundário retorna ao estado passivo.

Multicore

Tipo de arquitetura baseada na integração de múltiplos núcleos de processamento em uma mesma CPU, onde cada núcleo é capaz de agir independentemente permitindo paralelismo.

Superescalar

Tipo de arquitetura de processador que favorece paralelismo à nível de instrução executada por um processador, o qual decodifica e executa várias instruções em um mesmo ciclo de clock.

Chip Multiprocessador

Um Chip Multiprocessador é definido por um circuito integrado onde múltiplos CPUs inteiros existem permitindo paralelismo a partir de uma escala maior, requerindo uma série de tecnologias para divisão de carga de processamento e cordenação das partes do chip.

Multithreading Simultâneo

Simultaneous Multithreading, ou SMT, é um tipo de Multithreading que se destaca por permitir paralelismo não só em cada thread, mas entre elas. Também conhecido como hyperthreading, esta tecnica eleva o paralelismo dos Multithreading além do simples nível de instrução.

Recurso Vetorial

Também conhecido como Processador Vetorial, em inglês *Vector Processing*, descreve um tipo de processador especializado em conjuntos de instruções em forma vetorial em contraste a tradicional abordagem escalar.