CSW40 - Sistemas Microcontrolados

Linguagem Assembly

Professores:

Prof. Marcos Eduardo

Prof. Guilherme Peron

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

2019/2



Linguagem de Máquina



Linguagem de Máquina x Assembly


- Um microcontrolador executa comandos específicos, que são constituídos de números binários;
- Estes comandos ou object codes constituem a linguagem de máquina;

 As instruções assembly e os comandos de uma linguagem alto nível, são traduzidos em linguagem de máquina.





Linguagem de Máquina






Linguagem Assembly

- Para facilitar a vida do programador, criou-se a Linguagem
 Assembly, que possui o mesmo conjunto de instruções, porém
 utiliza símbolos (mnemônicos) no lugar dos números;
- A conversão da linguagem assembly para a linguagem de máquina é feita pelo assembler (montador) que, dentre outras coisas, transforma os mnemônicos em códigos binários (opcodes). Não confunda!
- Entretanto, ainda é específico para cada tipo de CPU, sendo considerada uma linguagem de baixo nível.



Linguagem de Alto Nível

- Há algumas linguagens mais próximas à linguagem humana:
 - C, C++, Pascal, Java, etc.
- De maneira geral, a conversão é feita da seguinte forma:





Linguagem Assembly ARM Cortex-M4



Assembly ARM Cortex-M4

Tecnologia Thumb-2:

Mistura de instruções de 16 e 32 bits;

Instruções ARM (32) + Thumb (16).

• Arquitetura LOAD/STORE.



Assembly ARM Cortex-M4

O código fonte do assembly é um arquivo de texto (.s ou .asm);

• Por exemplo, uma função que recebe R0 como entrada:


```
1 Func MOV
           R1, #100
                   ; R1=100;
     MUL
           R0, R0, R1 ; R0=100*input;
           R0, #10 ; R1=100*input+10;
     ADD
      BX
           I R
                       ; retorna 100*input+10
```



Modos de Endereçamento

- As instruções operam com dados e endereços;
- Formato que a instrução usa para especificar a localização da memória para ler ou escrever dados.

- Modos:
 - Imediato:
 - Registrador;
 - Indexado;
 - Relativo ao PC.





Endereçamento Imediato

- Uma constante pode ser colocada dentro do código de instrução:
 - Definida por uma hashtag ('#') antes do operando;
- Exemplo:




```
MOV R0, #25 ; move const. dec 25 para reg R0
MOV R1, #0x2F ; move const. hex 2Fh para reg R1
MOV R2, #2_1101 ; move const. bin 00001101 para R2
```



Endereçamento por Registrador

- Algumas instruções podem operar dados com registradores do microprocessador:
- Registrador com Imediato, como por exemplo:



```
ADD R1, R2, #18 ; R1 \le R2 + 18

AND R0, R1, #0x0F ; R0 \le R1 & 0x0F

MUL R0, R2, #8 ; R0 \le R2 * 8
```

Endereçamento por Registrador

• Exemplos:



```
ADD R0, R1, R2 ; R0 <= R1 + R2


ADD R3, R4 ; R3 <= R3 + R4

MOV R1, R3 ; R1 <= R3
```



Endereçamento por Registrador

• Exemplo de registrador escalado:



```
MOV R0, R1, LSL #3 ; R0 <= (R1 << 3)
ADD R0, R1, R2, LSR #2; R0 <= R1 + (R2 >> 2)
MOV R1, R3, ASR #7 ; R1 <= R3 / 128 (signed)
MOV R2, R4, LSR #7 ; R2 <= R4 / 128 (unsigned)
```



Endereçamento Indexado

- Instruções ARM não suportam operações de memória para memória (RAM ou ROM);
- Somente as instruções LDR/STR podem acessar a memória;
- Os registradores atuam como ponteiros para a memória:

```
LDR R0, [R1] ; R0 <= [R1] R0 recebe o dado apontado por R1

LDR R0, [R1, #0]; R0 <= [R1+0] o mesmo que R0 = [R1]

STR R2, [R0, #4]; [R0+4] <= R2 guarda o dado R2 endereço

4 ; apontado por R0 + 4
```



Endereçamento Relativo ao PC

• Se o ponteiro for o *Program Counter* (PC), é usado para:

Saltos (Branches);

Chamadas de funções;

Acesso à constantes salvas na ROM.



Endereçamento Relativo ao PC

Exemplos:

```
B label ;pula para label
BL subrotina; chama subrotina e salva PC no R14 (LR)
BX R14 ;return ou MOV PC, R14

LDR R1, =Count; R1 aponta para Count
LDR R0, [R1] ;R0 <= valor apontado por R1
```



Tipos de Operandos



Operandos

 Nas instruções assembly, a seguinte lista de símbolos pode ser utilizada:

Instrução	Descrição
Ra Rd Rm Rn Rt e Rt2	Registradores
{Rd,}	Registrador de destino opcional
#imm12	Constante de 12 bits, 0 a 4095
#imm16	Constante de 16 bits, 0 a 65535
operand2	Segundo operando flexível *
{cond}	Condição lógica opcional *
{type}	Estabelece um tipo de dado opcional *
{S}	Opcional que seta os bits de condição
$Rm {, shift}$	Deslocamento opcional no Rm
Rn {, offset}	Offset opcional no Rn

* Descritos a seguir.



Operando2

operand2	
#constant	Valor imediato de 8 bits*
Rm , $$	Registrador, deslocado opcionalmente como abaixo
Rm, LSL Rs	Regist. Rm com desloc. lógico para esquerda definido por Rs
Rm, LSR Rs	Regist. Rm com desloc. lógico para direita definido por Rs
Rm, ASR Rs	Regist. Rm com desloc. aritmético para direita definido por Rs
Rm, ROR Rs	Regist. Rm com rotação lógica para direita definido por Rs

- O operando 2 aceita os seguintes valores para a constante:
 - Constante produzida deslocando um valor de 8 bits para esquerda por qualquer número de bits;
 - Constante na forma 0x00XY00XY;
 - Constante na forma 0xXY00XY00;
 - Constante na forma 0xXYXYXYXY.



Tipos de Instruções



- Acesso à memória de código ou de dados:
 - LD lê dados da memória;
 - ST escreve dados na memória;
 - Instruções de processamento de dados não acessam a memória;
 - Arquitetura LOAD-STORE.
- Para operações com dados em memória:
 - Leitura da memória em registrador;
 - Operação;
 - Escrita em memória.



 Para acessar a memória SEMPRE estabelecer um registrador ponteiro (ou base) para o objeto;

Exemplos:

Estado Inicial

			res

R0	0x20000000
R1	0x00
R2	0x00
R3	0x50003210
R4	0x00


Memória

wemoria			
0x20000000	0x44332211		
0x20000004	0x88776655		
0x20000008	0x12345678		
0x2000000C	0xDDCCBBAA		
0x20000010	0x99999999		



• Exemplos:


```
LDR R4, [R0]
```





Exemplos:

STR R3, [R0]





Tipos de Acesso à Memória

 O registrador que contém o endereço ou a localização dos dados é chamado de registrador base;

Utiliza-se o modo de endereçamento indexado;

• Há três tipos: Com offset, pré-indexado, pós-indexado.



Tipos de Acesso à Memória

Com offset:

- O endereço é incrementado ANTES da operação, mas o valor do registrador base NÃO é alterado;
- [XX] → Conteúdo apontado por XX
- Exemplos:

```
LDR R0, [R1] ; R0 <= [R1] R0 recebe o dado
apontado por R1


LDR R0, [R1, #8] ; R0 <= [R1+8] R0 recebe o
dado apontado pelo
; R1 + 8

STR R2, [R0, #4] ; [R0+4] <= R2 guarda o dado
R2 endereço
; apontado por R0 + 4
```



Acesso à Memória: Com Offset

Exemplo:





Tipos de Acesso à Memória

- Pré-Indexado → '!':
 - O endereço é incrementado ANTES da operação, mas o valor do registrador base é salvo;
- Exemplos:

```
LDR R0, [R1, #2]! ;R0 <= [R1 + 2], R1 <= R1 + 2
STR R2, [R3, #4]! ;[R3 + 4] <= R2, R3 = R3 + 4
LDR R0, [R1, R2]! ;R0 <= [R1 + R2], R1 <= R1 +
R2
LDR R0, [R1, R2, LSR #2]! ;R0 <= [R1 + (R2 << 2)]
;R1 <= R1 + (R2 << 2)
```



Acesso à Memória: Pré-Indexado

Exemplo:

```
LDR R4, [R0, #8]!
```





Tipos de Acesso à Memória

- Pós-Indexado:
 - O endereço é incrementado após a operação e o valor do registrador base é salvo.
- Exemplos:

```
LDR R0, [R1], #8 ;R0 <= [R1] R1 <= R1 + 8

STR R2, [R3], R4 ; [R3] <= R2, R3 = R3 + R4

LDR R0, [R1], R2, LSR #2 ;R0 <= [R1]


;R1 <= R1 + (R2 << 2)
```



Acesso à Memória: Pós-Indexado

Exemplo:

```
LDR R4, [R0], #8
```





Tipos de Acesso à Memória

Tabela Comparativa:

Modo	Modo Mnemônico Endereço Assembly Acessado		Valor Final no Registrador Base
Com Offset, base não alterada	LDR R0, [R1, #d]	R1 + d	R1
<u>Pré</u> -indexado, base alterada	LDR R0, [R1, #d]!	R1 + d	R1 + d
Pós-indexado, base alterada	LDR R0, [R1], #d	R1	R1 + d



• Algumas das instruções *load/store*:

```
LDR{type}{cond} Rd, [Rn] ; load memory at [Rn] to Rd
2 STR{type}{cond} Rt, [Rn] ; store Rt to memory at [Rn]
| LDR{type}{cond} Rd, [Rn, #n] ; load memory at [Rn+n] to
     Rd
4|STR{type}{cond} Rt, [Rn, #n] ;store Rt to memory [Rn+n]
5 LDR{type}{cond} Rd, [Rn, #n]!; load memory at [Rn+n] to
     Rd;
6
                               :Rn := Rn + n:
 STR{type}{cond} Rt, [Rn, #n]!;store Rt to memory [Rn+n]
                               :Rn := Rn + n:
 LDR{type}{cond} Rd, [Rn], #n ; load memory at [Rn] to Rd
                               Rn := Rn + n:
10
 STR{type}{cond} Rt, [Rn], #n ;store Rt to memory [Rn]
                               Rn := Rn + n;
12
```


Tipos de dados da memória

- Em relação a dados de memória, pode-se acessar dados de 8, 16, 32 ou 64 bits. Para 8 e 16 bits pode ser com sinal ou sem sinal;
- Ao colocar um valor de 8 bits ou 16 bits em um registrador, os bits mais significantes são preenchidos com 0;
- É dever do programador saber como a memória será acessada.

{type}	Tipo do dado	Significado
	Word de 32 bits	0 a +4.294.967.295 ou -2.147.483.648 a +2.147.483.647
В	Byte de 8 bits sem sinal	0 a 255
SB	Byte de 8 bits com sinal	-128 a +127
Н	Halfword de 16 bits sem sinal	0 a 65535
SH	Halfword de 16 bits com sinal	-32768 a +32767
D	64-bits	Usa dois registradores



• Exemplo:






Operações de Acesso à Memória

Exemplo:

STRH R2, [R0]





Operações de Transferência

- Para mover valores entre registradores ou uma constante e um registrador;
- Só conseguimos transferir no máximo valores de até 16 bits:



Operações de Transferência

- E quando desejamos carregar um registrador com uma constante não suportada pelo MOV, o que fazer?
 - Usar o MOV e MOVT (Instrução):

```
MOV R1, #0x5678 ;R1[31:16]:=0 R1[15:0]:=0x5678

MOVT R1, #0x1234 ;R1[31:16]:=0x1234 R1[15:0]

não afetada
```

• No Keil (Diretiva):

```
LDR R6, Pi ; Definição da constante fora da execução do código
Pi DCD 314159
```

Ou:

```
LDR R6, =314159
```

Não confundir com o LDR de acesso à memória.



Operações de Transferência

- E quando desejamos carregar um registrador com uma constante não suportada pelo MOV, o que fazer?
 - Usar o MOV e MOVT (Instrução):

```
MOV R1, #0x5678 ;R1[31:16]:=0 R1[15:0]:=0x5678
MOVT R1, #0x1234 ;R1[31:16]:=0x1234 R1[15:0]
não afetada
```

• No Keil (Diretiva):

```
LDR R6, Pi ; Definição da constante fora da execução do código
Pi DCD 314159
```

Ou:

```
1 LDR R6, =314159
```

Não confundir com o LDR de acesso à memória.



Exercício: Instruções de Memória/Transfer

Abra o arquivo no moodle como criar um projeto novo e, em seguida, faça um código que realize os seguintes passos e depois depure no Keil:

(Acrescente ao final do arquivo a instrução **NOP** (do inglês, *No Operation*) para que seja possível depurar o código inteiro)

- Salve no registrador R0 o valor 65 decimal;
- Salve no registrador R1 o valor 0x1B00.1B00;
- Salve no registrador R2 o valor 0x1234.5678;
- Guarde na posição de memória 0x2000.0040 o valor de R0;
- Guarde na posição de memória 0x2000.0044 o valor de R1;
- ① Guarde na posição de memória 0x2000.0048 o valor de R2;
- Guarde na posição de memória 0x2000.004C o número 0xF0001;
- Guarde na posição de memória 0x2000.0046 o byte 0xCD, sem sobrescrever os outros bytes da WORD;
- Leia o conteúdo da memória cuja posição 0x2000.0040 e guarde no R7:
- ① Leia o conteúdo da memória cuja posição 0x2000.0048 o guarde
 - Copie para o R9 o conteúdo de R7.

Operações Lógicas

- Combinar, extrair ou testar uma informação;
- Operações unárias (uma entrada):
 - Negação;
 - Complementar.
- Operações Binárias (duas entradas):
 - AND;
 - OR;
 - XOR.



Operações Lógicas

Algumas instruções lógicas:

```
AND{S}{cond} {Rd,} Rn, <p2> ;Rd=Rn&op2
2 | ORR{S}{cond} | {Rd}, {Rn}, {op2} ; Rd=Rn/op2
{\sf EOR}\{S\}\{cond\} \{Rd,\} Rn, <p2>; Rd=Rn^op2
4 BIC\{S\}\{cond\} \{Rd,\} Rn, <op2>; Rd=Rn\&(\simop2)
5 \mid ORN\{S\}\{cond\} \mid \{Rd,\} \mid Rn, \langle op2 \rangle ; Rd=Rn \mid (\sim op2)
```

 Adicionar o sufixo 'S' para a condição N ou Z ser atualizada no resultado da operação.



Exercício: Operações Lógicas

Faça um código que realize os seguintes passos e depois depure no Keil:

(Acrescente ao final do arquivo a instrução **NOP** (do inglês, *No Operation*) para que seja possível depurar o código inteiro)

- Realize a operação lógica AND do valor 0xF0 com o valor binário 01010101 e salve o resultado em R0. Utilize o sufixo 'S' para atualizar os bits;
- Realize a operação lógica AND do valor 11001100 binário com o valor binário 00110011 e salve o resultado em R1. Utilize o sufixo 'S' para atualizar os bits;
- Realize a operação lógica OR do valor 10000000 binário com o valor binário 00110111 e salve o resultado em R2. Utilize o sufixo 'S' para atualizar os bits;
- Realize a operação lógica AND do valor 0xABCDABCD com o valor 0xFFFF0000 e salve o resultado em R3. Utilize o sufixo 'S' para atualizar os bits. Utilize a instrução BIC.

- Tem dois parâmetros de entrada e uma saída;
- Deslocamento lógico para direita (LSR{S}):
 - Similar à divisão sem sinal por 2^n ;
 - Um zero é colocado na posição mais significativa.





- Deslocamento aritmético para direita (ASR{S}):
 - Similar à divisão com sinal por 2^n ;
 - O sinal é preservado.





- Deslocamento lógico para esquerda (LSL{S}):
 - Similar à multiplicação sem sinal por 2ⁿ;
 - O sinal não é preservado.





- Rotação à direita ROR{S}:
 - Gira para a direita o valor dos bits dos registradores;
 - Não há rotação para a esquerda porque uma rotação para a esquerda de n equivale a uma rotação para a direita de 32-n.





- Rotação à direita estendida RRX{S}:
 - Rotação de UM ÚNICO bit para a direita.





Resumo:



Rotação circular de 1 bit do flag C para o MSB



```
LSR{S}{cond} Rd, Rm, Rs ; logical shift right Rd=Rm>>Rs
                          ; (unsigned)
  LSR{S}{cond} Rd, Rm, #n ; logical shift right Rd=Rm>>n
                          ; (unsigned)
4
  ASR{S}{cond} Rd, Rm, Rs; arithmetic shift right Rd=Rm
     >>Rs
                                   ; (signed)
  ASR{S}{cond} Rd, Rm, #n ; arithmetic shift right Rd=Rm
     >>n
                          ; (signed)
8
  LSL{S}{cond} Rd, Rm, Rs; shift left Rd=Rm<<Rs (signed,
                          ; unsigned)
  LSL{S}{cond} Rd, Rm, #n ; shift left Rd=Rm<<n (signed,
                          ; unsigned)
12
 ROR{S}{cond} Rd, Rm, Rs; rotate right
 ROR{S}{cond} Rd, Rm, #n; rotate right
 RRX{S}{cond} Rd, Rm; rotate right 1 bit with extension
```

Exercício: Operações de Deslocamento

- Faça um código que realize os seguintes passos e depois depure no Keil verificando, na simulação, os valores dos registradores antes e depois:
 - Realize o deslocamento lógico em 5 bits do número 701 para a direita com o flag 'S';
 - Realize o deslocamento lógico em 4 bits do número -32067 para a direita com o flag 'S' (Use o MOV para o número positivo e depois NEG para negativar);
 - Realize o deslocamento aritmético em 3 bits do número 701 para a direita com o flag 'S';
 - Realize o deslocamento aritmético em 5 bits do número -32067 para a direita com o flag 'S';
 - Realize o deslocamento lógico em 8 bits do número 255 para a esquerda com o flag 'S';
 - Realize o deslocamento lógico em 18 bits do número -58982 para a esquerda com o flag 'S';
 - Rotacionar em 10 bits o número 0xFABC1234;
 - Rotacionar em 2 bits com o carry o número 0x00004321; (Realizaduas vezes).

Operações Aritméticas

- Tipos de operações aritméticas:
 - Soma, subtração, multiplicação, divisão e comparação.
- Executados por meio de hardware digital;
- Carry:
 - Soma:
 - 0: soma coube nos 32 bits;
 - 1: soma n\u00e3o coube nos 32 bits.
 - Subtração:
 - 0: resultado incorreto:
 - 1: resultado correto.

Overflow:

- Operações com sinal;
- O bit V é setado quando há uma passagem entre 0x8000.0000 e 0x7FFF.FFFF.



Operações Aritméticas

- Soma e Subtração:
 - Nas operações abaixo, quando Rd não é especificado, o resultado é colocado em Rn.

```
ADD{S}{cond} {Rd,} Rn, <op2> ;Rd = Rn + op2
ADD{cond} {Rd,} Rn, #im12 ;Rd = Rn + im12

ADC{S}{cond} {Rd,} Rn, <op2> ;Rd = Rn + op2 + C

SUB{S}{cond} {Rd,} Rn, <op2> ;Rd = Rn - op2 + C

SUB{cond} {Rd,} Rn, <op2> ;Rd = Rn - op2

RSB{S}{cond} {Rd,} Rn, <op2> ;Rd = Rn - op2

RSB{S}{cond} {Rd,} Rn, #im12 ;Rd = Rn - im12

RSB{S}{cond} {Rd,} Rn, <op2> ;Rd = op2 - Rn

RSB{cond} {Rd,} Rn, #im12 ;Rd = im12 - Rn

CMP{cond} Rn, <op2> ;Rn - op2

GMN{cond} Rn, <op2> ;Rn - (-op2)
```

• CMP e CMN apenas criam condições de comparação para *if-then* e *loops*.

Operações Aritméticas

- Multiplicação e divisão (Resultado em 32 bits):
 - Nas operações abaixo, quando Rd não é especificado, o resultado é colocado em Rn.

Multiplicação (Resultado em 64 bits):

```
UMULL{cond} RdLo, RdHi, Rn, Rm; Rd = Rn * Rm

SMULL{cond} RdLo, RdHi, Rn, Rm; Rd = Rn * Rm

UMLAL{cond} RdLo, RdHi, Rn, Rm; Rd = Rd + Rn*Rm

SMLAL{cond} RdLo, RdHi, Rn, Rm; Rd = Rd + Rn*Rm
```



Exercício: Operações Aritméticas

Faça um código que realize os seguintes passos e depois depure no Keil verificando, na simulação, os valores dos registradores antes e depois:

(Acrescente ao final do arquivo a instrução **NOP** (do inglês, *No Operation*) para que seja possível depurar o código inteiro)

- Adicione os números 101 e 253 atualizando os flags;
- Adicione os números 1500 e 40543 sem atualizar os flags;
- Subtraia o número 340 pelo número 123 atualizando os flags;
- Subtraia o número 1000 pelo número 2000 atualizando os flags;
- Multiplique o número 54378 por 4; (Essa operação é semelhante a qual?)
- Multiplique com o resultado em 64 bits os números 0x11223344 e 0x44332211
- Divida o número 0xFFFF7560 por 1000 com sinal;
- Divida o número 0xFFFF7560 por 1000 sem sinal;



Bloco If-Then

- Um bloco IT consiste de uma a quatro instruções condicionais, as condições devem ser coerentes;
- Sintaxe:

```
1 | \mathsf{IT}\{x\{y\{z\}\}\} | \{\mathsf{cond}\}
```

- x → especifica a condição para a segunda instrução no bloco (T ou E);
- y → especifica a condição para a terceira instrução no bloco (T ou E);
- z \rightarrow especifica a condição para a quarta instrução no bloco (T ou E).
- Exemplo:

```
ITTE NE ; começo do bloco
ANDNE R0,R0,R1
ADDSNE R2,R2,#1
MOVEQ R2,R3
```

Códigos de Condição

Sufixo	Descrição	Flags	Sufixo	Descrição	Flags
EQ	Equal	Z=1	HI	Higher, unsigned	Z=1
NE	Not Equal	Z=0	LS	Lower or same, unsigned	Z=0
CS ou HS	Higher or same, unsigned	C=1	GE	Greater than or equal, signed	C=1
CC ou LO	Lower, unsigned	C=0	LT	Less than, signed	C=0
MI	Negative	N=1	GT	Greater than, signed	N=1
PL	Positive or zero	N=0	LE	Less than or equal, signed	N=0
VS	Overflow	V=1	AL	Always. Default	V=1
VC	No overflow	V=0			V=0



Bloco If-Then

 A instrução de salto condicional Boond label é a única que não precisa estar em bloco IT;

 As instruções IT, CBZ, CBNZ, CPSIE, CPSID não podem estar em bloco IT;

 Uma instrução que altera o PC, só pode estar em um bloco IT se for a última instrução do bloco.



Exercício: Bloco If-Then

Saça um código que realize os seguintes passos e depois depure no Keil verificando, na simulação, os valores dos registradores antes e depois:

(Acrescente ao final do arquivo a instrução **NOP** (do inglês, *No Operation*) para que seja possível depurar o código inteiro)

- Mova o valor 10 para o registrador R0;
- Teste se o registrador é maior ou igual que 9;
- Orie um bloco com *If-Then* com 3 execuções condicionais:
 - Se sim, salve o número 50 no R1;
 - 2 Se sim, adicione 32 com o R1 e salve o resultado em R2;
 - 3 Se não, salve o número 75 no R3.



Pilha (Stack)

- Região da RAM para armazenamento temporário;
- Last-in-First-out (LIFO);
- Opera sempre em 32 bits;
- Para salvar um registrador na pilha PUSH;
- Para restaurar um registrador da pilha POP;
- Por padrão, SP (R13) aponta para o topo da pilha e é decrementado de 4 bytes a cada PUSH e incrementado de 4 bytes a cada POP (Full Descending Stack).




Pilha (Stack)

Comandos:

```
PUSH < reglist >
POP < reglist >
```

- <reglist> \rightarrow Lista de registradores separada entre ',' entre chaves. Ex: {R0, R1, R4-R9};
- Exemplo de operação:



Exercício: Pilha (Stack)

Faça um código que realize os seguintes passos e depois depure no Keil verificando, na simulação, os valores dos registradores antes e depois:

(Acrescente ao final do arquivo a instrução **NOP** (do inglês, *No Operation*) para que seja possível depurar o código inteiro)

- Mova o valor 10 para o registrador R0;
- Mova o valor 0xFF11CC22 para o registrador R1;
- Mova o valor 1234 para o registrador R2;
- Mova o valor 0x300 para o registrador R3;
- Empurre para a pilha o R0;
- Empurre para a pilha os R1, R2 e R3;
- Visualize a pilha na memória (o topo da pilha está em 0x2000.0400);
- Mova o valor 60 para o registrador R1;
- Mova o valor 0x1234 para o registrador R2;
- Desempilhe corretamente os valores para os registradores R0, R2 e R3

Instruções de Salto

• Instruções para interromper o fluxo ou chamar subrotinas:

```
B{cond} label ;branch to label
BX{cond} Rm ;branch indirect to location
specified by Rm
BL{cond} label ;branch to subroutine at label
```

- Instrução B{cond} é a única que não precisa estar dentro de um bloco if-then;
- Outras instruções de salto condicional:

```
CBZ Rn, <label> ; compare and branch if zero ; compare and branch if non zero
```



Exercício: Instruções de Salto

- Faça um código que realize os seguintes passos e depois depure no Keil verificando, na simulação, os valores dos registradores antes e depois:
 - Mover para o R0 o valor 10;
 - Somar R0 com 5 e colocar o resultado em R0;
 - Enquanto a resposta não for 50 somar mais 5;
 - Quando a resposta for 50 chamar uma função que:
 - Copia o R0 para R1;
 - Verifica se R1 é menor que 50;
 - 3 Se for menor que 50 incrementa, caso contrário modifica para -50.
 - Depois que retornar da função coloque uma instrução NOP;
 - Acrescente uma instrução para ficar travado na última linha de execução.



- Auxiliam o processo de montagem (assembly);
- Não fazem parte do conjunto de instruções:
 - CODE: espaço para instruções de máquina (ROM);
 - DATA: espaço para variáveis globais (RAM);
 - STACK: espaço para pilha (RAM);
 - ALIGN=n: começa a área alinhada para 2^n bytes;
 - |.text|: seções de código produzidas pelo compilador C. Faz o código assembly poder ser chamado do C;
 - NOINIT: faz uma área da RAM ser não inicializada.



```
AREA RESET,CODE,READONLY ;reset vectors in flash ROM
AREA DATA ;places objects in data memory
(RAM)

AREA | .text|,CODE,READONLY,ALIGN=2 ;code in
flash ROM

AREA STACK,NOINIT,READWRITE,ALIGN=3 ;stack area
```

- Para linkar variáveis e funções entre dois arquivos:
 - EXPORT ou GLOBAL: no arquivo onde o objeto está definido;
 - IMPORT ou EXTERN: no arquivo que está tentando acessar.

```
IMPORT name ;imports function "name" from other file

EXPORT name ;exports public function "name" for use

3 ;elsewhere
```



ALIGN: garante que o próximo objeto será alinhado propriamente.
 Recomendável colocar ao final do arquivo:

```
ALIGN ;skips 0 to 3 bytes to make next word aligned

ALIGN 2 ;skips 0 or 1 byte to make next halfword aligned

ALIGN 4 ;skips 0 to 3 bytes to make next word aligned
```

• **THUMB**: colocada no topo do arquivo para especificar que o código será gerado com instruções Thumb:

```
1 THUMB
```

• END: Diretiva no fim de cada arquivo.



Adicionando variáveis e constantes:

Como fazer um vetor de 5 bytes?

```
;Declarar na região da RAM (abaixo do AREA DATA)
nome_do_vetor SPACE 5 ; (5 bytes)

;Na região do código quando for utilizar
LDR R0, =nome_do_vetor ; (região inicial)
LDRB R1, [R0] ; (vetor de bytes)
```

• EQU: define um nome simbólico à uma constante numérica:

```
GPIO_PORTD_DATA_R EQU 0x400073FC
GPIO_PORTD_DIR_R EQU 0x40007400
GPIO_PORTD_DEN_R EQU 0x4000751C
```



• EQU: define um nome simbólico à uma constante numérica:





Exercício: Diretivas do Assembler do Keil

- Saça um código que realize os seguintes passos e depois depure no Keil verificando, na simulação, os valores dos registradores antes e depois:
 - Ler de uma posição da memória RAM um número e calcular o fatorial. Armazenar o resultado em R0



Dúvidas?

