CSW40 - Sistemas Microcontrolados Pinos de Entrada/Saída

Professores:

Prof. Marcos Eduardo Prof. Guilherme Peron

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

2019/2



GPIO Chaves e LEDs Clock e Systick Pinos de I/O do TM4C Programação dos GPIO Leitura e Escrita dos GPIO

GPIO



GPIO

General Purpose Input/Output;

• Para que servem?



GPIO

• Utilizados para para trocar informação digital com o mundo externo;


Exemplo:

- Controlar LEDs;
- Controlar chaves.



- Podemos utilizar os pinos para operações de I/O em paralelo;
- Entretanto, a maioria dos pinos têm uma ou mais funções alternativas:
 - UART;
 - SSI (SPI);
 - I^2C ;
 - Timer;
 - PWM;
 - ADC;
 - Comparador Analógico;
 - USB;
 - Ethernet;
 - CAN.







- Os pinos de I/O podem ser associados a até sete funções alternativas;
- Exemplo: PA0
 - I/O Digital;
 - Entrada Serial;
 - Clock I2C;
 - Timer I/O;
 - Receptor CAN.



Pinos PC3 - PC0 devem ser reservados para o depurador JTAG;

Pinos PA1 - PA0 já são usados para comunicação serial;

 Há funções que podem ser mapeadas em mais de um pino, por exemplo:

• T0CCP0 pode ser mapeado em PA0, PD0 ou PL4.

• Há funções que só existem em um pino, por exemplo:

U0Rx só existe em PA0.



- A tabela 10-2 (páginas 743-746) do Datasheet do microcontrolador demonstra todas as funções dos pinos;
- Exemplo (PARTE da tabela extraída do Datasheet):
 - Coluna indica a posição os bits no registrador PCTL (4 bits);
 - Exemplo: Coluna 3 \rightarrow PCTL = 0011.

Ю	Pin	Analog or Special Function ^a	Digital Function (GPIOPCTL PMCx Bit Field Encoding) ^b											
			1	2	3	4	5	6	7	8	11	13	14	15
PAO	33		UORx	12C9SCL	TOCCPO	•	•		CANORX	•	•			
PAI	34		UOTx	12C9SDA	TOCCP1				CANOTX	•				
PA2	35		U4Rx	12C8SCL	710CP0								L.	SSIOC1k
PA3	36	•	U4Tx	I2C8SDA	TICCPI	•	*			•	X	j.		SSIOFas
PA4	37		U3Rx	12C7SCL	720CP0									SSIOXDATO



- A placa EK-TM4C1294XL tem duas chaves e quatro LEDs:
 - Chaves de usuário → Lógica negativa e necessitam habilitar um resistor de pull-up (PUR);
 - LEDs de usuário → Lógica positiva;
 - Chave de reset;
 - LED de energia.




Chaves para Usuário User Switch 1 (PJ0) e User Switch 2 (PJ1)

LEDs para Usuário (1:4) (PN1, PN0, PF4 e PF0)




EK-TM4C1294XL





Pinos de I/O

- A porta de I/O mais simples em um μ Controlador é a porta paralela:
 - Múltiplos sinais podem ser acessados ao mesmo tempo;
 - Mecanismo simples que permite ao SW interagir com dispositivos externos;








Pinos de I/O - Entrada

- Porta de entrada permite o SW ler sinais digitais externos;
- Um ciclo de leitura ao endereço da porta retorna o valor de todas as entradas naquele momento;
- O driver tristate direciona o sinal de entrada para o barramento de dados:






Pinos de I/O - Entrada

- Para fazer um pino de entrada escrever 0 no registrador de direção;
- Desta forma um acesso de escrita n\u00e3o tem efeito nenhum;
- A maioria dos pinos são tolerantes a 5V de entrada:
 - Valores entre 2V e 5V serão considerados ALTOS;
 - Valores entre 0V e 1,3V serão considerados BAIXOS.



Pinos de I/O - Saída

- Porta de saída permite o SW escrever sinais digitais externos, mas também permite ler o que foi escrito;
- Um ciclo de escrita no endereço porta escreve os valores nos pinos de saída;
- Para fazer um pino de saída escrever 1 no registrador de direção:





Programação de I/O

- Mas, como acessar os GPIOs na Tiva?
 - Capítulo 10 do Datasheet;



Programação de I/O

- Mas, como acessar os GPIOs na Tiva?
 - Capítulo 10 do Datasheet;





Programação de I/O

Como acessar os GPIOs na Tiva?


- Na Tiva e em vários outros microcontroladores as portas de I/O são mapeadas em memória;
- Cada porta deve seguir uma série de configurações na memória (em registradores) antes de ser utilizada;
- Para escrever e ler nos pinos de cada porta também deve-se escrever ou ler em endereços específicos da memória.
 - Realizar operações de LDR e STR;



Programação dos GPIO

- As operações com I/O mapeado em memória se parecem com operações com memória, mas não agem igual memória:
 - Alguns bits são read-only;
 - Alguns bits são write-only;
 - Alguns bits só podem ser setados (1);
 - Alguns bits só podem ser limpos (0).





- Cada registrador segue o endereço base de uma porta + o endereço de configuração;
- Endereços base de cada porta (Datasheet Seção 10.5 pag 759):

GPIO Port	Endereço Base
GPIO Port A	0x4005.8000
GPIO Port B	0x4005.9000
GPIO Port C	0x4005.A000
GPIO Port D	0x4005.B000
GPIO Port E	0x4005.C000
GPIO Port F	0x4005.D000
GPIO Port G	0x4005.E000
GPIO Port H	0x4005.F000

GPIO Port	Endereço Base
GPIO Port J	0x4006.0000
GPIO Port K	0x4006.1000
GPIO Port L	0x4006.2000
GPIO Port M	0x4006.3000
GPIO Port N	0x4006.4000
GPIO Port P	0x4006.5000
GPIO Port Q	0x4006.6000



- Direction Register (GPIODIR)
 - Especifica se os pinos são de entrada ou saída. 1 bit por pino.
- Digital Enable Register (GPIODEN)
 - Se o pino deve ser utilizado como entrada ou saída digital. 1 bit por pino.
- Analog Mode Select Register (GPIOAMSEL)
 - Especifica se o pino será usado como entrada analógica.
 1 bit por porta.
- Alternate Function Register (AFSEL)
 - Especifica se alguma função alternativa será utilizada. 1 bit por pino.
- Port Control Register (GPIOPCTL)
 - Especifica qual a função alternativa (tabela 10-2 do datasheet) será utilizada. 4 bits por pino.



- Data Register (GPIODATA)
 - Realiza entrada e saída na porta. 1 bit por pino.
- Run Mode Clock Gating (RCGCGPIO) pag 382
 - Habilita o clock de cada porta. Obrigatório para habilitar uma porta. 1 bit por porta.
- Peripheral Ready (PRGPIO) pag 499
 - Indica se a porta de GPIO já está pronta para o uso. 1 bit por porta.



Programação dos GPIO

- Passo-a-passo para ativar uma porta como entrada e saída (Resumo da seção 10.4 do Datasheet):
 - Ative o clock para a porta setando o bit correspondente no registrador RCGCGPIO e, após isso, verifique no PRGPIO se a porta está pronta para uso;
 - ② Desabilite a funcionalidade analógica, limpando os bits no registrador GPIOAMSEL;
 - Selecione a funcionalidade de GPIO limpando os bits no registrador GPIOPCTL;
 - Especifique se o pino é de entrada ou saída limpando ou setando, respectivamente, os bits no registrador GPIODIR.



Programação dos GPIO

- Passo-a-passo para ativar uma porta como entrada e saída (continuação):
 - Como o objetivo é utilizar os pinos como GPIO, e não a função alternativa, limpe os bits correspondentes no registrador GPIOAFSEL;
 - Habilite a funcionalidade de entrada e saída digital no registrador GPIODEN.
- (Opcional) Habilite um resistor de pull-up para entrada: importante para operação com chaves no registrador GPIOPUR.



Iniciamos uma GPIO;

• E agora, como ler/escrever na GPIO?



- Data Register (GPIODATA):
 - Através do Data Register realiza-se a leitura e escrita do valor desejado dos pinos de dada porta;
 - Um STR para o endereço do Data Register fará com que os pinos sejam modificados, ou seja, é realizada uma ESCRITA nos pinos;
 - Um LDR do endereço do DATA Register fará com que os pinos sejam lidos, ou seja, é realizada uma operação de LEITURA.



Data Register (GPIODATA):

GPIO Port	Endereço
GPIO Port A	0x4005.8 <mark>3FC</mark>
GPIO Port B	0x4005.93FC
GPIO Port C	0x4005.A3FC
GPIO Port D	0x4005.B3FC
GPIO Port E	0x4005.C <mark>3FC</mark>
GPIO Port F	0x4005.D3FC
GPIO Port G	0x4005.E <mark>3FC</mark>
GPIO Port H	0x4005.F <mark>3FC</mark>

GPIO Port	Endereço
GPIO Port J	0x4006.0 <mark>3FC</mark>
GPIO Port K	0x4006.1 <mark>3FC</mark>
GPIO Port L	0x4006.2 <mark>3FC</mark>
GPIO Port M	0x4006.3 <mark>3FC</mark>
GPIO Port N	0x4006.4 <mark>3FC</mark>
GPIO Port P	0x4006.5 <mark>3FC</mark>
GPIO Port Q	0x4006.63FC



- Entretanto, se uma escrita é feita modificando todos os bits de uma porta, corre-se o risco de sobrescrever outros pinos indesejadamente;
- Para evitar alterações em pinos indesejados há duas formas (escrita "amigável"):
 - Usar o trio: read-modify-write;
 - Usar endereçamento de bit específico (disponível em alguns microcontroladores):
 - O Data Register apresenta uma estrutura complexa, permitindo o acesso individualmente de cada um dos bits ou de todos os bits da porta apenas modificando os endereços de acesso.



Escrita Amigável nos GPIO

- Read-modify-write:
 - Se desejar setar o pino PK7 para 1:

```
LDR R1, =GPIO_PORTK_DATA_R ; Carrega—se o endereço

LDR R0, [R1] ; Lê para carregar o valor
; anterior da porta inteira

ORR R0, R0, #0x80 ; Faz o OR bit a bit para manter os valores
; anteriores e setar somente o bit

STR R0, [R1] ; Escreve o novo valor da porta
```



Escrita Amigável nos GPIO

- Read-modify-write:
 - Se desejar limpar o pino PK7.

```
LDR R1, =GPIO_PORTK_DATA_R ;Carrega—se o endereço

LDR R0, [R1] ; Lê para carregar o valor
; anterior da porta inteira

BIC R0, R0, #0x80 ; Faz o AND negado bit a bit para manter os
; valores anteriores e limpar somente o bit

STR R0, [R1] ; Escreve o novo valor da porta
```




Chaves e LEDs





Entrada com Chaves

• Há as seguintes formas de interfacear com uma chave:




Lógica negativa, resistor externo





Lógica negativa, resistor interno






Saída com LEDs

- Há as seguintes formas de interfacear com LEDs:
- Uma porta no TM4C1294 suporta no máximo 12mA, mas o microcontrolador não suporta todas as portas drenando/suprindo este máximo de corrente para todas as portas. (Ver Datasheet seção 27.3.2.1);
- O valor **default** é cada porta drenar/suprir 2mA por porta;


 Se precisar que uma porta forneça mais corrente que ela suporta, deve-se utilizar um driver com circuito integrado ou transistor.



Saída com LEDs

- Para drivers com Cls:
 - Para lógica positiva: Exemplo → 74xx05 ou 74xx06;
 - Para lógica negativa: Exemplo \rightarrow 74xx07.

- Para transistores, usar operação como chave:
 - Calcular R_C e R_B ;
 - Região corte-saturado;
 - Como calcular?



Saída com LEDs

- Para transistores, operação como chave:
 - Calcular R_C e R_B :
 - Região corte-saturado;

$$I_{C} = \frac{V_{CC} - V_{LED} - V_{CE}}{R_{C}}$$


$$I_{B} = \frac{I_{C}}{B}$$

$$I_B = \frac{I_C}{B}$$

$$I_B' = 5I_B$$
 (para garantir a saturação)

$$R_B = \frac{V_{IN} - V_{BE}}{I_B'}$$

(1)





Exercícios

1 Exemplo de inicialização do GPIO.

Verificar a inicialização da porta J e porta F. Os pinos J0 e J1 estão ligados às chaves tácteis USR_SW1 e USR_SW2, respectivamente e os pinos F4 e F0 estão ligados aos LEDs 3 e 4, respectivamente.

- Baixe e abra o projeto GPIO1 no moodle;
- Faça o build e execute passo-a-passo para verificar a inicialização das portas;
- Execute e teste pressionando os dois botões e verificar se os LEDs acendem;
- Faça um fluxograma do código.



Clock e PPL Gerando Atrasos (SysTick)

Clock e Systick



Clock

• Microcontroladores podem ter *clock*:

- Externo: provido geralmente por um cristal;
- Interno: geralmente um oscilador R-C mais impreciso e de menor frequência.



PPL

- Normalmente a velocidade de execução de um microcontrolador é determinada pelo cristal externo, no caso do TM4C1294 é 25MHz;
- Muitos microcontroladores possuem um PLL que possibilita ajustar a velocidade de execução por software;
- Normalmente a frequência é um tradeoff entre velocidade de execução e potência elétrica;
- Para informações avançadas sobre o gerenciamento de clock (Seção 5.2.5 do Datasheet).



SysTick

- Contador simples para gerar atrasos e gerar interrupções periódicas em todos os Cortex-M;
- Fácil de portar para outros microcontroladores;
- 4 passos para ativar:
 - Limpr o bit ENABLE no registrador NVIC_ST_CTRL_R para desligar o SysTick durante a inicialização;
 - Sete o registrador NVIC_ST_RELOAD_R;
 - Sescreva qualquer valor no registrador NVIC_ST_CURRENT_R para limpar o contador.
 - Sete os bits CLK_SRC e ENABLE no registrador NVIC_ST_CTRL_R. Como interrupções ainda não serão tratadas, não é necessário setar o bit INTEN.



SysTick

- Quando a contagem no registrador CURRENT mudar de 1 para 0, o flag COUNT será setado;
- Se ativar o PLL para rodar o microcontrolador em 80MHz então o contador do SysTick decrementa a cada 12,5 ns;
- Em geral se o período do clock de barramento é t o flag de contagem será setado a cada (n + 1)t, tal que n é o valor do registrador RELOAD;
- Se escrever no registrador **CURRENT**, o contador será zerado e o *flag* de contagem no registrador CTRL será limpado.



Exercícios

- 2 Piscar um LED. Baseando-se no exemplo anterior, criar um projeto que pisque um LED a cada intervalo, quando pressionado um botão.
 - Baixe o projeto gpio2 do moodle;
 - Abra o projeto no Keil MDK;
 - Faça um fluxograma do problema proposto;
 - Modifique o arquivo gpio.s para inicializar os GPIO para uma chave e um LED:
 - Modifique o arquivo main.s para fazer o que foi pedido no enunciado;
 - 1 Primeiramente, faça apenas o LED acender;
 - Depois que esta parte estiver pronta, faça o LED piscar;
 - Para fazer o LED piscar utilize a rotina SysTick_Wait1ms.



Tarefa de Casa

- 10 Ler o capítulo 10 do datasheet.
 - Aspectos gerais dos GPIO;
 - Funções alternativas dos pinos de I/O (Tabela 10-2);
 - Descrição do funcionamento;
 - Inicialização e Configuração;
 - Mapa de Registradores e suas descrições.



Dúvidas?

