



IBWR/DEMO/01

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót

Roboty żelbetowe — szalunki, zbrojenie, betonowanie

Budowa	Pawilon Brzozowa 12 — DEMO
Adres	ul. Brzozowa 12, miejscowość Przykładowa
Wykonawca	DEMO Konstrukcje Do uzupełnienia
Opracowanie	Opracowujący DEMO · 2026-09-28

Instrukcja określa sposób wykonania wskazanego zakresu prac, przewidziane zabezpieczenia i postępowanie awaryjne. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zapewnia jej dopasowanie do rzeczywistych warunków oraz zaznajomienie pracowników w zakresie ich robót.

Wzorzec branżowy	Roboty żelbetowe — szalunki, zbrojenie, betonowanie
Planowany początek robót	Do uzupełnienia
Planowane zakończenie robót	Do uzupełnienia

01 Zakres robót

Montaż i demontaż deskowań oraz podpór, przygotowanie i montaż zbrojenia, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej. Bez konstrukcji sprężanych i technologii ślizgowej.

02 Nadzór, dokumentowanie kontroli, STOP i wznowienie

PROCEDURA BUDOWY — zapis każdorazowo zgodnie z faktycznym przebiegiem, bez podpisów z góry.

1. Przed startem kierujący sprawdza front, ludzi, wyposażenie, ochrony, kolizje i zapoznanie z właściwą wersją IBWR. Odnotowuje datę, zakres, wynik i nierozstrzygnięte braki w karcie kontroli.
2. Uzgodnienie przez GW dokumentuje zakres przeglądu i uwagi. Nie oznacza przejęcia organizacji pracy pracodawcy ani zwolnienia kierownika budowy z jego obowiązków.
3. Każdą niezgodność zagrażającą bezpieczeństwu zgłasza się niezwłocznie; polecenie usunięcia zawiera adresata, termin i środek tymczasowy. Po stwierdzeniu możliwości powstania zagrożenia kierownik budowy wstrzymuje roboty i bezzwłocznie zawiadamia właściwy organ zgodnie z art. 22 pkt 4 Prawa budowlanego. Wymagane wpisy wykonuje w dzienniku budowy; karta aplikacji go nie zastępuje.

4. Wznowienie dopiero po usunięciu przyczyn, sprawdzeniu skuteczności ochron i udokumentowaniu decyzji właściwej osoby; jeżeli prace wstrzymał organ, uwzględnić jego rozstrzygnięcie.
5. Po zmianie technologii, frontu, urządzenia lub istotnych warunków zaktualizować instrukcję i ponownie zapoznać zainteresowanych. Zachować wersje, uwagi, odbiory i potwierdzenia rzeczywistych czynności.

03 Zmiany robocze i przerwy

Prace prowadzić w uzgodnionych godzinach, z przerwami odpowiednimi do obciążenia, temperatury i ekspozycji. Po zmianie brygady przekazać stan zabezpieczeń, prace niedokończone oraz ograniczenia dostępu. Godziny i przerwy: [DO UZUPEŁNIENIA].

04 Dokładne miejsce i granice robót

Front robót (obiekt, kondygnacja, osie lub odcinek), granice strefy i lokalizacja stanowisk: [DO UZUPEŁNIENIA]. Przed rozpoczęciem sprawdzić zgodność terenu z opisem. Rozszerzenie frontu wymaga sprawdzenia nowych zagrożeń i aktualizacji instrukcji.

05 Dojście, transport i składowanie

Utrzymywać rozdzielone, czytelne dojścia pracowników i trasy dostaw. Materiały składować na sprawdzonym podłożu, bez ograniczania ewakuacji i dostępu do środków ratunkowych. Trasy, punkty rozładunku i ograniczenia obciążenia wskazać na szkicu frontu robót dołączonym do instrukcji.

06 Kolizje z innymi pracami i otoczeniem

Kierujący brygadą przed rozpoczęciem uzgadnia z nadzorem budowy i sąsiednimi wykonawcami strefy, kolejność oraz prace kolizyjne. Nie prowadzić nakładających się prac, jeżeli ich zagrożenia nie zostały rozdzielone organizacyjnie lub technicznie. Zmianę warunków zgłosić przed kontynuacją.

07 Warunki wstrzymania prac i źródła wartości granicznych

Wstrzymać pracę przy warunkach uniemożliwiających bezpieczne wykonanie: burzy, śliskości, niewystarczającej widoczności lub niestabilności materiałów. Limity wiatru, temperatury i opadów ustalić z instrukcji konkretnych maszyn, systemów i technologii oraz przepisów właściwych dla pracy; nie stosować jednej wartości dla całej budowy. Parametry i źródła dla używanego wyposażenia: [DO UZUPEŁNIENIA].

08 Kolejność i sposób wykonania robót

1. Sprawdzić aktualne rysunki, projekt deskowania i podparcia, kolejność betonowania oraz obciążenia montażowe. Wyznaczyć odkładanie materiałów i stanowisko pompy.
2. Zmontować podparcie i deskowanie według dokumentacji systemu; wykonać dojścia, pomosty, zabezpieczenia krawędzi i otworów. Nie usuwać stężeń dla ułatwienia transportu.
3. Montować zbrojenie z zabezpieczonych stanowisk. Zapewnić stateczność koszy i ochronę przed nadzianiem na wystające pręty. Nie używać zbrojenia jako drabiny.
4. Przed zalaniem udokumentować kontrolę deskowania, podparcia, zbrojenia, pomostów oraz ustalenia z operatorem pompy. Przygotować czytelną komendę STOP.
5. Podawać mieszankę w ustalonej kolejności i tempie zgodnym z obliczeniami deskowania; obserwować podpory i połączenia. Nie prostować przewodu pod ciśnieniem.

6. Rozdeskować dopiero po potwierdzeniu warunków wytrzymałości i wskazaniu kolejności oraz podpór pozostających. Usunąć elementy luźne, odtworzyć ochrony krawędzi.

09 Sprzęt, narzędzia, odbiory i instrukcje producentów

Deskowania systemowe, podpory, pomosty, urządzenia do cięcia i gięcia zbrojenia, wibratory, pompa i sprzęt transportowy. Dobór udźwigu, podłoża i obciążenia pomostów według dokumentacji; operacje dźwigowe uzgodnić oddzielnie.

10 Substancje niebezpieczne i karty charakterystyki

Mieszanka cementowa i środki antyadhezyjne: zapoznać brygadę z kartami charakterystyki. Chronić przed długim kontaktem z mokrym cementem, zapewnić wodę do płukania. Nie rozpylać preparatów w obecności osób postronnych.

11 Zabezpieczenia zbiorowe i wygradzenia

W pierwszej kolejności eliminować zagrożenie i stosować ochrony zbiorowe: odseparowanie ruchu, wygradzenia, ochronę krawędzi i otworów, sprawne pomosty, osłony maszyn i ograniczanie emisji u źródła. Każda usunięta lub uszkodzona ochrona wymaga wstrzymania związanych z nią prac. Zmianę ochron uzgodnić, zabezpieczyć zastępczo przed demontażem i sprawdzić odtworzenie.

12 Środki ochrony indywidualnej dobrane do zagrożeń

Hełm, obuwie chroniące palce i podeszwę, rękawice dobrane do prętów lub mokrego betonu; do rozbryzgu szczelna ochrona oczu i skóry. Przy maszynach dobór rękawic zgodny z instrukcją, bez ryzyka pochwycenia.

13 Metoda i kryteria oceny ryzyka zadania

Startowa analiza jakościowa zadania: dla każdego zagrożenia wskazano środek kontroli i sprawdzenie. Nie jest to wykonana ocena ryzyka konkretnego stanowiska. Przed pracą kierujący z osobą przygotowującą ocenę sprawdzają warunki, uzupełniają zagrożenia oraz wynik ryzyka po zastosowaniu ochron według metody przyjętej przez pracodawcę. Przy zagrożeniu bez skutecznej kontroli praca jest niedopuszczalna. Metoda, wynik oceny pozostałego ryzyka i osoba oceniająca: [DO UZUPEŁNIENIA].

14 Ocena ryzyka — czynność, zagrożenie, zabezpieczenie, wynik i osoba odpowiedzialna

1. Zagrożenie: Utrata stateczności deskowania lub podpór.

Zabezpieczenie: Dokumentacja systemu, kontrola montażu i tempa zalewania; bez samowolnego przestawiania podpór.

Punkt kontroli: kontrola przed betonowaniem i podczas podawania mieszanki. Odpowiedzialny za organizację i sprawdzenie: osoba kierująca pracownikami wykonawcy wskazana w części Nadzór; operator odpowiada za czynności obsługowe w zakresie powierzonych zadań. Wynik po sprawdzeniu: do ustalenia w ocenie zadania przed rozpoczęciem.

2. Zagrożenie: Upadek z krawędzi lub nadzianie na pręty.

Zabezpieczenie: Pomosty, balustrady i osłony prętów dobrane do ryzyka nadziania.

Punkt kontroli: obchód stanowisk przed zmianą. Odpowiedzialny za organizację i sprawdzenie: osoba kierująca pracownikami wykonawcy wskazana w części Nadzór; operator odpowiada za czynności obsługowe w zakresie powierzonych zadań. Wynik po sprawdzeniu: do ustalenia w ocenie zadania przed rozpoczęciem.

3. Zagrożenie: Uderzenie przewodem pompy lub ładunkiem.

Zabezpieczenie: Wygrodzona strefa, łączność z operatorem, sprawne złącza i stabilne ustawienie.

Punkt kontroli: odprawa operatora i brygady. Odpowiedzialny za organizację i sprawdzenie: osoba kierująca pracownikami wykonawcy wskazana w części Nadzór; operator odpowiada za czynności obsługowe w zakresie powierzonych zadań. Wynik po sprawdzeniu: do ustalenia w ocenie zadania przed rozpoczęciem.

4. Zagrożenie: Oparzenie cementem i urazy przy cięciu.

Zabezpieczenie: Ochrona skóry i oczu, osłony maszyn, dostęp do płukania.

Punkt kontroli: sprawdzenie osłon i wyposażenia. Odpowiedzialny za organizację i sprawdzenie: osoba kierująca pracownikami wykonawcy wskazana w części Nadzór; operator odpowiada za czynności obsługowe w zakresie powierzonych zadań. Wynik po sprawdzeniu: do ustalenia w ocenie zadania przed rozpoczęciem.

15 Osoby nadzorujące, kontakt i zasady zastępstwa

Pracodawca wykonawcy organizuje pracę swojej brygady, zapewnia kwalifikacje, szkolenia, zdolność do pracy w wymaganym zakresie i wyposażenie. Osoba kierująca pracownikami prowadzi bezpośredni nadzór w powierzonym zakresie. Kierownik budowy koordynuje bezpieczeństwo procesu budowy w granicach swoich obowiązków; odbiór IBWR nie zastępuje kontroli rzeczywistych warunków. Koordynator współpracy pracodawców nie przejmuje ich obowiązków. Nieobecność osoby wymaganej do bezpiecznego nadzoru oznacza wstrzymanie prac do zapewnienia zastępstwa.

Kierujący brygadą, kontakt i zastępca; kierownik budowy; uzgodniony koordynator współpracy: [DO UZUPEŁNIENIA].

16 Prace szczególnie niebezpieczne i wymagane uzgodnienia

Nie betonować bez kontroli deskowania i podparcia. Wstrzymać podawanie przy przemieszczeniu, niepokojącym odkształceniu, nieszczelności przewodu lub utracie łączności. Rozdeskowanie wymaga potwierdzenia warunków technologicznych.

Przed rozpoczęciem zidentyfikować prace szczególnie niebezpieczne, zapewnić wyznaczony bezpośredni nadzór, zabezpieczenia i instruktaż. Dla czynności wyłączonych z zakresu tego wariantu przygotować osobną instrukcję lub dodatek przed ich podjęciem. Wymagane polecenia, zezwolenia i odbiory ustalić według konkretnych przepisów i procedur; IBWR nie jest uniwersalnym zezwoleniem.

17 Wymagane kwalifikacje, instruktaż i podział zadań

Pracodawca sprawdza dokumenty pracowników w zakresie wymaganym dla faktycznie powierzanych czynności, w tym obsługi urządzeń i pracy na wysokości, gdy dotyczy. Kierujący wyjaśnia kolejność, zagrożenia, ochrony i STOP w języku zrozumiałym dla brygady. Potwierdzenie zapoznania zawiera numer i wersję IBWR, datę i podpis osoby faktycznie zapoznanej. Nowych pracowników zapoznać przed włączeniem do robót. Nie dołączać do instrukcji diagnoz ani wyników badań.

18 Drogi ewakuacji i miejsce zbiórki

Przerwać pracę, bezpiecznie opuścić strefę i udać się na wskazane miejsce zbiórki. Nie zastawiać dróg i nie używać urządzeń nieprzeznaczonych do ewakuacji. Kierujący sprawdza obecność i informuje prowadzącego działania o brakujących osobach. Droga wyjścia, miejsce zbiórki i sposób alarmu dla tego frontu: [DO UZUPEŁNIENIA].

19 Postępowanie awaryjne i sposób ratowania

W razie zagrożenia zatrzymać czynność, ostrzec ludzi i odizolować niebezpieczną strefę; energię odłączyć tylko wtedy, gdy można to zrobić bez dodatkowego narażenia. Wezwać pomoc pod 112 i powiadomić nadzór. Nie wchodzić spontanicznie do strefy porażenia, niestabilnej konstrukcji lub niebezpiecznej atmosfery. Ratowanie osoby po upadku w systemie powstrzymywania spadania wymaga przygotowanych osób i sprzętu; samo wezwanie służb nie zastępuje planu ratowania. Sposób ratowania właściwy dla robót i dostępny sprzęt: [DO UZUPEŁNIENIA].

20 Pierwsza pomoc, łączność i kontakty na budowie

Pomocy udzielają osoby przygotowane, po ocenie bezpieczeństwa miejsca. Zapewnić dostęp do apteczki i wskazanej łączności, osobę naprowadzającą służby oraz dokładny adres do zgłoszenia. Osoby pierwszej pomocy, ich kontakty, apteczka i punkt wjazdu służb: [DO UZUPEŁNIENIA].

21 Powiązanie z BLOZ, projektem i procedurami — numery i wersje

Podstawy ramowe: Prawo budowlane — art. 21a, 22 i 23; Kodeks pracy — art. 207, 208, 210 i 212; rozporządzenie z 6.02.2003 w sprawie BHP robót budowlanych — § 2, § 5 i rozdziały właściwe dla robót; ogólne przepisy BHP, w tym zasady prac szczególnie niebezpiecznych.

Dokumenty tej budowy: plan BLOZ, projekt/rysunki, ocena ryzyka, instrukcje urządzeń i uzgodnienia.

Numery, wersje i daty oraz ewentualne dodatkowe przepisy branżowe: [DO UZUPEŁNIENIA].

22 Załączniki — rysunki, szkice, instrukcje, karty charakterystyki

Dołączyć aktualny szkic frontu, dojść, stref i ewakuacji; ocenę ryzyka konkretnego zadania; wykaz osób zapoznanych z tą wersją; właściwe projekty technologiczne i protokoły kontroli. Karty produktów i instrukcje wyposażenia udostępnić w oznaczonym miejscu. Zaznaczyć faktycznie dołączone dokumenty i lokalizację pozostałych: [DO UZUPEŁNIENIA].

23 Kontrola frontu robót i warunki wznowienia

Wypełnić po kontroli na miejscu. Dokument nie zastępuje wymaganych wpisów w dzienniku budowy.

Kontrola / ustalenie	Wynik / ograniczenia	Data / osoba / podpis
Przed rozpoczęciem — ludzie, sprzęt, zabezpieczenia, kolizje		
Kontrola etapowa zgodnie z technologią		

Kontrola / ustalenie	Wynik / ograniczenia	Data / osoba / podpis
Usunięcie zagrożenia i sprawdzenie zabezpieczeń		
Warunki oraz decyzja osoby odpowiedzialnej o wznowieniu		

24 Opracowanie i uzgodnienia

Rola / osoba	Zakres czynności	Data i podpis
Opracowujący DEMO	Opracowanie dokumentu	
Do uzupełnienia Do uzupełnienia	Sprawdzenie i podpis po stronie wykonawcy	
Nadzór generalnego wykonawcy	Opinia / uzgodnienie według procedury budowy	

Uwagi, ograniczenia i termin uzupełnienia:

Wygenerowanie dokumentu nie potwierdza podpisania, przekazania, zapoznania pracowników ani dopuszczenia robót. Podpisany egzemplarz należy dołączyć do dokumentacji.

TEK-BHP · IBWR/DEMO/01 · rewizja 1

Identyfikator: 811028b1-f408-45b7-9453-db3a7c00b2f8 · wzór 2026-09-28