School of Engineering

Microelectronic Systems Laboratory

Microcontrôleurs 2021, MT-BA4, Microcontrôleurs et systèmes numériques 2021, EL-BA4. TP 03-2021-v5.3.fm v5.3 A. Schmid 2020, November 4

MICROCONTRÔLEURS MICROCONTRÔLEURS ET SYSTÈMES NUMÉRIQUES **TRAVAIL PRATIQUE NO 3**

MT GROUP	MT Groupe E	3			EL		
No du Groupe	Premier Et	tudiant	,	Second Etudiant	E	valuation	Visa Correcteur
43	Bertsc	hy	Si	lveira			

OPÉRATIONS BOOLÉENNES, OPÉRATIONS SUR LES BITS, ET UTILISA-3. TION DE L'OSCILLOSCOPE

Ce travail pratique voit l'étude des opérations Booléennes, ainsi que de diverses opérations sur des bits particuliers. Les instructions, et méthodes étudiées sont fondamentales au développement de programmes complexes.

L'oscilloscope est mis en oeuvre dans une deuxième partie, démontrant le type de sigaux générés aux ports du microcontrôleur, ainsi que la méthode de développement/déverminage basée sur l'analyse des signaux temporels.

3.1 LES FANIONS

Le reg	gistre SREG signifiant en anglais State register	contient des bits qui
sont n	nis à '1' ou '0' en fonction du résultat des opérations arithmétiques. Les trois des far	nions les plus utilisés
sont:		Mon signie
٠	C qui est l'abréviation de Corres et qui signale Quand l'addin / n	Istoreti gen.
	re un bit de relenu (deponement de carrier)	<i>0</i> ,
•	Z qui est l'abréviation de Jon et qui signale qua le risultat	I'm opération
	at egoli à zer	<i>H H H</i>
•	N qui est l'abréviation de Vegatur et qui signale wond la rem	Mat a Ma
	operating it regative (bit 7 de Carlant)	

Ecrivez le programme qui vous permet de simuler les opérations données en Table 3.1 en assumant tous les fanions à zero. Exécutez en pas-à-pas, reportez vos résultats, et soyez sûrs d'avoir bien compris les vraies raisons du comportement du microcontrôleur.

Opération	Résultat	н	s	v	(Z)	z	С	Instruction à utiliser	Validité du résultat (complément à deux, signé)
0xec+0x32	Ox1E	O	Q		O		7	adc	Nalidi
0x3a-0xec	Ox 4E	1	0	0	0	0	1	sbc	Naulide

Table 3.1: Opérations arithmétiques.

École polytechnique fédérale de Lausanne

School of Engineering Institute of Electrical Engineering **EPFL** STI IEL LSM Station Nº 11 CH - 1015 Lausanne

www.epfl.ch

Le

Opération	Résultat	н	s	v	N	z	С	Instruction à utiliser	Validité du résultat (complément à deux, signé)
0xf0-0xfd	QxF3	7	1		1	0	7	sbc	Nelide,
0x39-0xa7	Dx 92	0		1	1	0	1	sbc	nos ration

Table 3.1: Opérations arithmétiques.

3.2 OPÉRATIONS BOOLÉENNES

3.2.1 OPÉRATIONS SUR DES OPÉRATEURS 8-BIT

L'assembleur AVR connaît trois fonctions Booléennes ayant deux opérandes. Elles s'appellent and, or, et eor (exclusive or). Complétez en Table 3.2 la table de vérité pour ces trois fonctions.

а	1	1	0	0
b	1	0	1	0
a and b	7	Ø	Ø	Ø
a or b				
a eor b		7		Ø

Table 3.2: Table de vérité des trois fonctions.

Ces fonctions sont souvent appliquées afin d'exécuter la fonction Booléenne en parallèle sur les 8-bit d'un registre en cycle(s). Simulez le programme donné Figure 3.1 et reportez les résultats observés en Table 3.3.



```
ldi
                r16,
                      0b1100
reset:
                r17,
                     0b1100
          ldi
          ldi
               r18,
                     0b1100
          ldi
                r19, 0b1010
          and
                r16, r19
                r17, r19
          or
               r18,
                     r19
          eor
```

Figure 3.1: Test des fonction Booléennes.

Registre	Hexadécimal	Décimal	Binaire
r16	0x 6 8	8	0b0000°1000
r17	0x	14	оь 0000 1110
r18	0x <u>06</u>	6	0b(000011()

Table 3.3: Résultat d'exécution du programme donné en Figure 3.1.

Une autre application courantes des fonctions Booléennes sur deux opérandes 8-bit consiste à masquer un certain nombre de bits. La fonction du masque est généralement de:

- forcer certains bits choisis à '1', tout en ne modifiant pas les autres, ou
- forcer certains bits choisis à '0', tout en ne modifiant pas les autres.

Téléchargez le programme donné en Figure 3.2. Etudiez-le, puis effectuez les manipulations qui vous permettent de répondre aux questions suivantes:

reset:	ldi	r16,0xff
	out	DDRB, r16; make portB an output
loop:	in	r16, PIND Led I James allun
	ori	r16, 0b00000(1)
	andi	r16, 0b11110111
	out	PORTB, r16 7 Jed 3 My Allen
	rjmp	loop


Figure 3.2: Test de fonctions de masquage.

qu'observez-vous sur les LEDs ? Quelles sont les LEDs toujours/jamais/parfois et dans quelles conditions actives (active=allumée)?
Ted 0 2 M 5 (0.78 Nallum) and fi Milons Telepetry
Ted 3 et toyon active
quel type de masque est réalisé par l'instruction ori?
quel type de masque est réalisé par l'instruction andi?
mi à 0 du lit 3 dans comments

Il y a plusieurs façons de créer des masques. Typiquement, l'opérateur de décalage "<<" peut être utilisé afin de placer un bit isolé à sa position désirée. Donnez quatre façons permettant de fixer les bits 3 et 7 à '1':

```
ori r16, ( 1 << 7 )+( 1 << 3 ) (11000100 = 88 ori r16, 0b 10001000 ori r16, 0x 88 ori r16, 128+ 8 ori r16, 128
```

De même, indiquez quatre manières de mettre à '0' les bits 2 et 4. Aidez-vous de l'opérateur de négation (~) si nécessaire:



En vous aidant de ce qui a été étudié précédamment, soit l'utilisation d'opérateurs Booléens et de masques pour modifier des parties spécifiques d'un byte, complétez la macro INVB donnée en Figure 3.3 qui a pour fonction d'inverser un bit choisi dans un mot. Téléchargez le code et vérifiez votre programme.

0001'0100




Figure 3.3: Macro INVB.

3.2.2 OPÉRATIONS BOOLÉENNES SUR DES BITS SINGULIERS

Nous avons étudié comment effectuer des opérations Booléennes sur des mots de 8-bits; cette méthode n'est pas applicable à des opérations Booléennes sur des bits singuliers, choisis aléatoirement dans un ou plusieurs registres, comme suggéré en Figure 3.4.




Figure 3.4: Opération Booléenne sur des bits singuliers.

10010110

Comme le suggère la Figure 3.4, les opérations sur des bits singuliers nécessitent de pouvoir effectuer des transferts de bits. Pour cela, les instructions de transfert vers et du bit T sont utilisées:

l'instruction bst reg,b qui take le lit b du reg dans le bit T
l'instruction bld reg,b qui thorag le loit T dans le lat h du reg

Définissez en Figure 3.5 une macro MOVB qui copie un bit choisi d'un registre vers un bit choisi d'un autre registre.





Figure 3.5: Macro MOVB.

Complétez le programme donné en Figure 3.6 afin q'il effectue une copie de la valeur de LED2 sur LED6

.include "m	acros.asm"	Mor B: bst@2@3
reset:ldi out	r16,0xff DDRB,r16	; make portB an output $bll@0/@1$
loop:in MOVB out rjmp	r0,PIND r0,r0,2 PORTB,r0 loop	I posbr16 A bst. bit storage T

Figure 3.6: Copie de bit sur le portB.

Considérons maintenant les opérations Booléennes sur des bits singuliers. Une solution efficace est proposée dans la macro ANDB. Assemblez le code donné en Figure 3.7 et étudiez-le.



Reportez en Figure 3.8 le code désassemblé généré; indiquez à la place du commentaire à quoi servent les quatre instructions?




Figure 3.8: Code désassemblé généré pour la macro ANDB.

Ainsi il est possible d'émuler la fonction ANDB au moyen d'une suite d'instructions qui font appel:

- value $r_1(b_1)=1$ et $r_2(b_2)=1$ qui permet de forcer à '1' le bit \hat{r} , et à l'instruction à l'instruction 50
- aux instructions sbrs ou sbrc qui sautent une instruction suivant la valeur d'un bit de contrôle,
- à l'instruction bld.

forcer à '0' le bit T,

Compléter le diagramme de flux en Figure 3.9 décrivant les opérations exécutées par la macró ANDB.

Sur le même principe, complétez en Figure 3.10 la macro NORB réalisant la fonction NOR sur des bits singuliers. Simulez afin de vérifier le comportement correct.




Figure 3.9: Diagramme de flux de la macro ANDB.




Figure 3.10: Macro NORB.

3.3 UTILISATION DE L'OSCILLOSCOPE

L'oscilloscope est un outil indispensable au développement et à la maintenance de systèmes électroniques sur carte PCB (printed circuit board). Des points de mesure peuvent être contrôlés au niveau de leur timings afin de garantir la syncronisation des différents éléments. La vérification de valeur logiques sur une large plage temporelle doit être réalisée au moyen d'un analyseur logique. L'oscilloscope permet cependant de contrôler de relativement petits paquets, ce qui est souvent suffisant à un déverminage efficace.

3.3.1 GÉNÉRATION DE PULSES

Le programme pulsout1b.asm donné en Figure 3.11 génère une impulsion répétée sur une ligne. Indiquez combien de cycles, et donc combien de temps nécessite l'exécution des instructions.

```
file
                          target ATmega128L-4MHz-STK300
         pulsout1b.asm
  purpose port switching for training oscilloscope operation
 module: none, output port: PORTE
reset:
                             ; load immediate value into register
        r16,0xff
    ldi
         DDRE, r16
                               output register to i/o Data Direction
    011
main:
         PORTE, 7
                             ; set bit 7 in i/o port E - \bigcirc
                                                            cycles 500 ns
    sbi
         PORTE, 7
                             ; clear bit 7 in i/o port E - 2 cycles
    cbi
                             ; No OPeration (do nothing)-
    nop
                                                            1 cycles 250 ns
                                  ; push - Z cycles Omns
    push r0
                                            ___cycles [
    pop r0
    rjmp main
                             ; jump back to main
```

Figure 3.11: pulsout1.asm.

Ainsi, l'exécution de la boucle main nécessite 77 cycles, soit 5577 ns

Téléchargez le programme sur le système cible. Connectez la sonde de l'oscilloscope à la broche PE7 et observez le signal généré. Le clip de masse doit être connecté à la broche GND. Configurez l'oscilloscope comme indiqué sur la Figure 3.12, soit:

- CHANNEL1, 2V et 1.0 μs;
- trigger sur CH1, flanc montant à 2.0V;
- au moyen du bouton HORIZONTAL POSITION de la trace, modifiez la position du déclenchement du trigger jusque sur la gauche, 2 µs après le début de la trame;
- mettre la sonde de l'oscilloscope sur "10X."




Figure 3.12: Observation de l'exécution de pulsout1b.asm.

Reportez sur la Figure 3.12 le signal obtenu; indiquez l'exécution des instructions correspondantes, et répondez aux questions suivantes (utilisez la fonction MEASURE afin de simplifer les mesures):

- Quelle est la durée de l'impulsion générée ? SONS 2 Cyclo • Quelle est la période du signal ? 2750 n \$
- Quel en est le rapport cyclique ? 18,18%
- Quelle est la fréquence du signal ? 3636 10 5 13

3.3.2 TEMPS DE MONTÉE ET TEMPS DE DESCENTE

Les temps de montée et de descente d'un signal ne sont pas instantanés. L'oscilloscope permet de les visualiser et mesurer, afin de garantir une parfaite synchronisation entre les différents modules composant une carte.

Les temps de montée et de descente sont définis comme le temps mis par le signal pour passer de 10% à 90% (respectivement 90% à 10%) de son amplitude.

Utilisez programme pulsout1b.asm. Configurez l'oscilloscope comme indiqué en Figure 3.13 et Figure 3.14, puis reportez-y respectivement le flanc montant et le flanc descendant observés. Centrez la transition, indiquez les niveaux 10% et 90% et mesurez les temps de montée et de descente. Aidez-vous des curseurs pour faciliter la mesure; il sont enclenchés par la fonction CURSOR/MEASURE; il faut choisir entre Time et Voltage puis utiliser les boutons TIME DIV→POSITION pour les positionner.




Figure 3.13: Flanc montant, temps de montée=environ




Figure 3.14: Flanc descendant, temps de descente=environ

Ecrivez un programme qui génère une impulsion positive d'une durée de 0.5 microseconde, un intervalle de 0.5 microseconde, une deuxième impulsion de 1 microseconde, puis un intervalle de 2.0 microsecondes en utilisant les instructions sbi, cbi, nop.



Quelle est la plus petite impulsion	que l'on puisse générer	r, et pourquoi ?	1-1	
Lageles las	us han	7 3 bi el	1001	
Quelle est la résolution temporelle	, et pourquoi ?			
6/J/JM 6	17			