



언플러그드 G큐브-핑퐁로봇 제어

Open platform IoT robotics module



qna@roborisen.com
www.roborisen.com

언플러그드 제어를 위한 그룹 번호 맞추기



동일한 그룹번호로 셋팅된 G큐브 준비하기

그룹번호 세팅 매뉴얼을 참조하여 진행

(<https://www.roboren.com/bbs/board.php?tbl=package&mode=VIEW&num=63&chr=&category=&findType=&findWord=&sort1=&sort2=&page=1>)

또는 참가자제공자료 폴더 1-2(a)_G큐브_그룹번호세팅사용법.pdf 자료 참조


G큐브 언플러그드 제어기 모드 진입 방법

1



G큐브 노랑버튼이 위로 향하게 놓고
노랑버튼 **한번** 클릭

2




G큐브 별 표시면이 위로 향하게 놓고
노랑버튼 **세번** 클릭

3



G큐브 노랑버튼이 위로 향하게 놓고
노랑버튼 **한번** 클릭

G큐브 언플러그드 제어기 컨트롤 방향



언플러그드 G큐브 - 모노 연결하여 제어하기

1



G큐브를 언플러그드 제어
기 모드로 설정하기

2



모노 로봇 만들기

3



노란버튼 **두번** 클릭
모노로봇 연결하기

G큐브는 모두 같은 그룹번호를 가져야 함

언플러그드 G큐브 - 오토카 연결하여 제어하기

1




G큐브를 언플러그드 제어
기 모드로 설정하기

2



오토카 로봇 만들기

3



노란버튼 **두번** 클릭
오토카로봇 연결하기

G큐브는 모두 같은 그룹번호를 가져야 함