## SIMBOLOGÍA EN PLANOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES.

LEYENDA						
CODIGO 6 NUMERO	SIMBOLO	DESCRIPCION	CAJA ^mm	ALTURA MONTAJE		
08-80-22	Wh	CONTADOR DE ENERGIA DE WATT-HORA		1.00 DE NPT		
09-93-51	<b></b>	SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO	OCTOGONAL 100 x 40	TECHO		
(*)	•	SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO - DRICOICOS	OCTOGONAL 100 x 40	TECHO		
09-93-52	ф	SALIDA DE BRAQUETE EN EL MURO	OCTOGONAL 100 x 40	2.20 NPT		
09-93-08	-® / ®	CAJA DE PASE STANDARD EN PARED O TECHO	OCTOG. 100 x 40	2.20 DE NPT O INDICADA		
09-93-13	<del>-</del>	SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICO	100 x 55 x 50	0.40 DE NPT		
09-93-17	<b>=</b> ⊖ <sub>τ</sub>	SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICO PUESTA A TIERRA	100 x 55 x 50	0.40 DE NPT		
09-93-17	<b>=</b> ⊕ <sub>T</sub>	SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICO PUESTA A TIERRA	100 x 55 x 50	1.10 DE NPT		
09-93-17	<b>≔</b> ,	SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICO PUESTA A TIERRA	100 x 55 x 50	1.40 DE NPT		
09-93-19	₹ <del>O</del> PA	SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICO PUESTA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA	100 x 55 x 50	1.10 DE NPT		
09-93-17	<del>;</del> €l	SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICO PUESTA A TIERRA PARA LAVADORA	100 x 55 x 50	0.40 DE NPT		
09-93-18	€,	SALIDA TRIFASICA PARA COCINA ELECTRICA	OCTOG. 100 x 40	0.70 DE NPT		
(*)	<b>(a)</b>	SALIDA DE FUERZA	100 x 100 x 50	0.40 DE NPT		
09-93-31	2	INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO DE 2:20A EN CAJA HERMETICA SIMILAR MINIKAEDRA (SCHNEIDER)	INDICADA	1.40 DE NPT		
09-93-27		SALIDA DE TELEFONO EXTERNO	100 x 55 x 50	0.40 DE NPT		
09-93-27	-M	SALIDA PARA TELEVISION	100 x 100 x 50	0.40 DE NPT		
09-93-73	<b>G</b>	SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR EN FACHADA	FAB.	1.40 DE NPT		
11-11-04	Ę.	SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR	100 x 100 x 50	1.40 DE NPT		
09-93-39	• Sp	INTERRUPTOR DE PUERTA	FAB.			
(*)	P	CAJA DE PASE ELECTRICA	VER INDICACION	0.30 DE NPT		
(*)	×	CAJA DE PASE INTERCOMUNICADOR	VER INDICACION	0.30 DE NPT		
(*)	X	CAJA DE PASE TELEFONO EXTERNO	VER INDICACION	0.30 DE NPT		
(*)	×	CAJA DE PASE INTERCOMUNICADOR	VER INDICACION	0.30 DE NPT		
(*)	-E	SALIDA PARA EXTRACTOR DE AIRE	OCTOG. 100 x 40	1.80 DE NPT		

11-13-07	<b>(</b>	POZO DE PUESTA A TIERRA [SEGUN DISERO]	PISO			
09-91-17		TABLERO EMPOTRADO DE DISTRIBUCION GENERAL (TG)	ESPECIAL	1.80 DE NPT - borde sup.		
0991-16		SUBTABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA	ESPECIAL	1.80 DE NPT borde sup.		
(*)	<b>(</b>	Interruptor de flotador para control de nivel de Cisterna	100 x 55 x 40	POYO DE CONCRET		
09-93-68	$\boxtimes$	BLOQUE AUTONOMO DE LUMINARIA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA	FAB.	2.00 DE NPT		
09-93-30	• S	INTERRRUPTOR UNIPOLAR DE UN DADO	100 x 55 x 50	1.20 DE NPT		
09-93-30	o 2S a,b	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE DOS DADOS	100 x 55 x 50	1.20 DE NPT		
09-93-30	• 3S a,b,c	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE TRES DADOS	100 x 55 x 50	1.20 DE NPT		
09-93-32	• S3	INTERRUPTOR DE TRES VIAS (CONMUTACION)	100 x 55 x 50	1.20 DE NPT		
07-72-17	<b>→</b>	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30 mA DE SENSIBILIDAD				
07-72-21	→ <b>&gt;</b>	INTERRUPTOR				
09-91-04	ALIMENTADOR EN CONDUCTO EMPOTRADO EN EL PISO					
09-91-03	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL TECHO O PARED  # 20 mm. PVC-CP					
09-91-04	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL PISO  9 20 mm. PVC-CP					
04-40-02	NUMERO DE CONDUCTORES					
09-93-02	T CONDUCTOR DE PROTECCION PARA PUESTA A TIERRA					
(*)	VTO CIRCUITO EN CONDUTO EMBUTIDO EN EL PISO PARA CTV S/A - # 25 mm. PVC-CP					
(*)	CIRCUITO EN CONDUTO EMBUTIDO EN EL PISO PARA TELEFONO S/A - ≠ 20 mm. PVC-CP					
(*)	<b>\</b>	CIRCUITO EN CONDUTO EMBUTIDO EN EL PISO PARA IN S/A -   Ø 20 mm. PVC-CP	ITERCOMUNICADOR			

## (\*) ESTOS SIMBOLOS NO TIENE CODIFICACION EN LA RESOLUCION MINISTERIAL Nº 091-2002-EM/VME

## COMENTARIO

En el cuadro de leyenda, están todos los simbolos que se encuentran en los planos para su interpretación, estos a su vez contienen:

- 1— En la columna "código ó número", son aquellos que se encuentran normados en el Código Nacional De Electricidad y que sus posibles cambios dependen del Ministerio de Energía y minas.
- 2- En la columna "simbolos", son aquellos que están en los planos de planta cuya interpretación y/o significado se pueden ver en la columna "descripción".
- 3- La columnas " Caja mm", muestra las dimensiones que deben de tener las cajas.
- 4— La columna "altura de montaje", es aquella que específica a que altura debe ser instalado cada elemento. Mayormente están referido a los niveles.