# Arduino en 12C - Dag 4

#### Huiswerk

Test je eigen I2C slave met de toolkit.

#### Voor de C liefhebbers:

- Print tijd als hh:mm:ss (Toegift b)
- Programma: print temperatuur in hoge resolutie (0.25 graden), (Oefening d)

### Lees tijd - Resultaat (b)

print tijd als 'hh:mm:ss'

# Temperatuur in hoge resolutie

```
case 'd':
    // Oefening d
    I2cTxBuffer[0] = 0x11; // register nummer
    r = I2cSendReceive(DS3231_I2C_ADDRESS, 1, 2, I2cTxBuffer, I2cRxBuffer);
    if (r == true) { // succes ?
     float temperatuur = I2cRxBuffer[0] + I2cRxBuffer[1] / 256.0;
     Serial.print("De temperatuur is ");
     Serial.print(temperatuur);
      Serial.print(" graden\n");
    else {
     printf("I2C fout\n");
    break:
```

#### De wereld vanuit de slave gezien

- Adressering wordt afgehandeld in hardware
- Slave krijgt vraag om data te leveren
- Slave krijgt data aangeboden

Interrupt gedreven

```
void I2cSlaveRegistersInit(int Slave)
{
    Wire.begin(Slave);
    Wire.onRequest(requestEvent);
    Wire.onReceive(receiveEvent);
}
```

### Slave registers setup

- I2cSlaveRegisters.ino
- Laag 'bovenop' Arduino Wire class
- Array van 'registers'.

# Opbouw hardware

Master

- Eerst slave progammeren met i2c\_slave\_ws0
- USB kabel losmaken, bordjes verbinden
- Master programmeren met i2c\_master\_ws4

Controleer meldingen van master.

Slave

Comb


C

Waarde analoge ingang: 0 Waarde analoge ingang: 0 Waarde analoge ingang: 0

Waarde analoge ingang: 0
Waarde analoge ingang: 0
Waarde analoge ingang: 0
Waarde analoge ingang: 0
Waarde analoge ingang: 0
Waarde analoge ingang: 0
Waarde analoge ingang: 0

# Digitale ingang - oefening (a)

- USB Kabel aan de slave
- i2c\_slave\_ws0
- Paarse draadje: knopje aansluiten op D8
- code voor setup & oefening a toevoegen.



# Digitale ingang – Resultaat


#define in slave file


master code ingang slave -> uitgang master)


```
// Lees register 1 en stuur LED aan.
I2cTxBuffer[0 = 1; // te lezen register
I2cSendReceive(SLAVE_ADDRESS, 1, 1, I2cTxBuffer, I2cRxBuffer); // schrijf
digitalWrite(13, !I2cRxBuffer[0]); // Led aan of uit, afhankelijk van gele
```

#### Toetsenbord aansluiten

Op de master Arduino








# Digitale uitgang- Oefening (b)

- Toetsen 1 en 2 (led aan, led uit)
- draadje pin13 / led op shield

```
#define R_LED_S
```

```
//----
// i2c interface init
I2cSlaveRegistersInit(SLAVE_ADDRESS);
pinMode(8, INPUT_PULLUP); // LED_M inpu
pinMode(13, OUTPUT); // LED_S outp
```

```
// Oefening b
digitalWrite(13, I2cRegister[R_LED_S]);
```



#### Master code

```
// I2c registers:
#define R_CMD 0
#define R_LED_M 1
#define R_ANALOG_H 2
#define R_ANALOG_L 3
#define R_LED_S 4
#define R_PWM 5
```

```
// Oefening y
char ch2 = MatrixKeyScan();
switch (ch2) {
case '1':
    SchrijfOnzeSlave(4, 1); // zet slave register 4 op 1
    break:
case '2':
    SchrijfOnzeSlave(4, 0); // zet slave register 4 op 0
    break;
              void SchrijfOnzeSlave(byte Register, byte Waarde)
                byte I2cTxBuffer[2];
                I2cTxBuffer[0] = Register;
                I2cTxBuffer[1] = Waarde;
                I2cSendReceive(SLAVE_ADDRESS, 2, 0, I2cTxBuffer, NULL);
```

#### receiveEvent

```
//c_slave_ws4 | 12cSlaveRegisters

// receiveEvent - process received data (interrupt handler)

// receiveEvent - process received data (interrupt handler)


//-----
void receiveEvent(int bytesReceived)
{
    __I2cNewDataFlag = true;
```

```
bool I2cNewData()
{
  bool r = _I2cNewDataFlag;
  _I2cNewDataFlag = false;
  return r;
}
```

# analogWrite - Oefening (c)

- Witte draadje D9 -> 2e led van het shield
- Toetsen 4 en 5 (down / up)
- Register 5 = R\_PWM

```
if (I2cNewData()) {
    // Oefening c
    analogWrite(9, I2cRegister[R_PWM]);
```



#### Commando

- Register 0 = R\_CMD
- ▶ Toetsen 7/8/\*/0 -> 1, 2, 3, 4
- Neem eenmalige actie en daarna terug op 0 zetten.

if (I2cNewData()) {

# Commando – oefening (d)

▶ Toetsen 7/8/\*/0 -> 1, 2, 3, 4

```
// Oefening d
byte cmd = I2cRegister[R_CMD];
I2cRegister[R_CMD] = 0; // wis commando
if (cmd == 1) { // PWM LED uit
 analogWrite(9, 0);
 delay(2000);
 analogWrite(9, I2cRegister[R_PWM]);
if (cmd == 2) { // PWM LED laag
 analogWrite(9, 8);
 delay(2000);
 analogWrite(9, I2cRegister[R_PWM]);
```

```
if (cmd == 3) {
 analogWrite(9, 32);
 delay(2000);
 analogWrite(9, I2cRegister[R_PWM]);
if (cmd == 4) { // PWM LED vol aan
 analogWrite(9, 255);
 delay(2000);
 analogWrite(9, I2cRegister[R_PWM]);
```

#### Commando - resultaat

- Onze commando's blokkeren hoofdlus
- => geen update van andere registers, R\_LED\_M, R\_LED\_S.
- => snel commando's achter elkaar -> laatste blijft staan.

## Interrupts (events)

- Interrupts onderbreken programma op willekeurig punt.
- Acties met bytes (8 bits) zijn 'atomic'.
- Overige acties met samenhang beschermen!

## Interrupts (events) - multi-byte

- 255 -> 256
- $\rightarrow$  0x00FF -> 0x0100

```
int a = analogRead(A0);
I2cRegister[R_ANALOG_H] = a / 256;
I2cRegister[R_ANALOG_L] = a;
```

- ▶ 0x00 0xFF
- 0x01 0xFF
  - 0x01 0x00

## Interrupts (events)

Reference Language | Libraries | Comparison | Changes

#### noInterrupts()

#### Description

Disables interrupts (you can re-enable them with interrupts()). Interrupts allow certain important tasks to happen in the background and are enabled by default. Some functions will not work while interrupts are disabled, and incoming communication may be ignored. Interrupts can slightly disrupt the timing of code, however, and may be disabled for particularly critical sections of code.

Example

```
void setup() {}

void loop()
{
   noInterrupts();
   // critical, time-sensitive code here
   interrupts();
   // other code here
}
```

#### Interrupts (events) - Oefening (e)

- Slave code
- Master print resultaat

```
// Oefening e
int a = analogRead(A0);
noInterrupts();
// Deze code wordt niet onderbroken door de (i2c) interrupt routine.
I2cRegister[R_ANALOG_H] = a / 256;
I2cRegister[R_ANALOG_L] = a;
interrupts();
```

Waarde analoge ingang: 707
Waarde analoge ingang: 706
Waarde analoge ingang: 707

# Mogelijkheden SlaveRegister

#### Geschikt voor:

- Waardes van master -> slave.
- 2. Waardes van slave -> master
- 3. Commando's van master -> slave


#### Gebruik Wire class direct voor:

- 1 enkel byte aan data
- Stroom van data


Kortom, als je geen register/memory adres gebruikt.

# Toepassing: Arduino library ontsluiten





# Toepassing: Ontlasten hoofprocessor



# Toepassing: Modulair ontwikkelen, flexibiliteit

