
CAR - Dag 4

C, Arduino & Robots


Huiswerk

▶ 1. Drukknop voor groen licht (als het rood is).



Huiswerk...

 Drukknop voor groen licht (als het rood is).



```
les_4_p10_stoplicht_3
void setup() {
  pinMode (5, OUTPUT);
                               // rode
                                         led
  pinMode(6, OUTPUT);
                               // gele
                                         led
  pinMode (7, OUTPUT);
                               // groene led
  pinMode(11, INPUT PULLUP); // knop input
                                                pull-up
  // start serial
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Hallo arduino wereld.");
int Toestand = 0;
int Tijd = 0;
void loop() {
  delay(100);
  Tijd = Tijd + 1;
  Serial.println(Tijd);
  switch (Toestand) {
    case 0 : { // rood licht
      // rood
                            geel
                                                   groen
      digitalWrite(5, 1); digitalWrite(6, 0);
                                                  digitalWrite(7, 0);
      if (Tijd > 20) {
        Tijd = 0;
        Toestand = 1;
      if (digitalRead(11) == 0) { // sop ingedrukt?
        Tijd = 0;
        Toestand = 1;
      break:
```

Huiswerk...

Voorspel de output

```
les_3_p60_puzzel
void setup() {
 // start serial
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Hallo arduino wereld.");
int State = 7:
void loop() {
  delay(100);
  Serial.print("***");
  switch(State) {
    case 0 : {
      Serial.println("Nul ");
      State = 1;
    case 1 : {
      Serial.println("Een ");
      State = 2;
     break:
    case 2 : {
      Serial.println("Twee");
      State = 0;
    default : {
      Serial.println("Ongeldige state");
      State = 1;
      break:
  } // einde van switch
```

Huiswerk...

```
Hallo arduino wereld.

***Ongeldige state

***Een

***Twee
Ongeldige state

***Een

***Twee
Ongeldige state

***Een

***Twee
Ongeldige state

***Een

***Twee
Ongeldige state

***Twee
Ongeldige state

***Een


***Twee
Ongeldige state
```

```
les_3_p60_puzzel
void setup() {
  // start serial
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Hallo arduino wereld.");
int State = 7:
void loop() {
  delay(100);
  Serial.print("***");
  switch(State) {
    case O : {
      Serial.println("Nul ");
      State = 1;
    case 1 : {
      Serial.println("Een ");
      State = 2;
     break:
    case 2 : {
      Serial.println("Twee");
      State = 0;
    default : (
      Serial.println("Ongeldige state");
      State = 1;
      break:
  } // einde van switch
```

Duidelijke manier om informatie te geven vanuit je programma.

```
les_4_p20_printf
                                         // to support printf
                                         int my putc(char c, FILE *t) {
                                           Serial.write(c);
Toevoegen
                                         // the setup routine runs once when you press reset:
                                         void setup() {
                                           // start serial
                                           Serial.begin(115200);
                                           fdevopen( &my putc, 0);
                                                                    // vice O (stdout) output naar my putc()
                                           printf("Opstarten gereed."
Gebruiken
                                         int Seconde:
                                         void loop() {
                                           delay(1000);
                                           Seconde = Seconde + 1;
                                          printf("Weer een seconde.
```

NewLine (\n)



```
les_4_p25_printf_lf§
// to support printf
int my putc(char c, FILE *t) {
 Serial.write(c);
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // start serial
  Serial.begin(115200);
  fdevopen( &my putc, 0); // device 0 (stdout) output naar my_putc()
  printf("Opstarten gereet.\nJa, echt
int Seconde:
void loop() {
 delay(1000);
  Seconde = Seconde + 1:
  printf("Weer een second(.\n
```

Meer escape karakters

Escape sequence	Connotation	
\n	Newline (Line Feed)	
\r	Carriage Return	
\t	Horizontal Tab	
11	Backslash	
\"	Single quotation mark	
\"	Double quotation mark	
\0	Null (string terminator)	
\x <i>hh</i>	Hexadecimal representation	

http://en.wikipedia.org/wiki/Escape_sequences_in_C

- Variabele (waarde) als parameter.
- %d => decimale waarde in format string
- %x => hexadecimale waarde

Netjes onder elkaar:

- %8d => gebruik (minimaal) 8 posities
- > %08d => gebruik (minimaal) 8 posities met voorloop nullen.

```
int Seconde;
void loop() {
  delay(1000);
  Seconde = Seconde + 1;
  printf("Er zijr %d deconden verstreken sinds reset.\n" Seconde
}
```

while-loop


```
int teller = 0;
while (teller < 6) {
  teller = teller + 1;
  printf("Teller is %d\n", teller);
}</pre>
```

Oefening: while-loop (1)

```
les_4_p50_while
// to support printf
int my putc(char c, FILE *t) {
 return Serial.write(c);
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // start serial
 Serial.begin(115200);
 fdevopen( amy putc, 0); // device 0 (stdout) output naar my putc()
 printf("Opstarten gereed.\n");
void loop() {
 int teller = 0;
 while (teller < 6) {</pre>
    teller = teller + 1;
   printf("Teller is %d\n", teller);
  delay(5000);
```

Resultaat: while-loop (1)

```
les 4 p50 while
// to support printf
int my putc(char c, FILE *t) {
  return Serial.write(c);
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // start serial
 Serial.begin(115200);
 fdevopen( amy putc, 0); // device 0 (stdout) output naar my putc()
 printf("Opstarten gereed.\n");
void loop() {
 int teller = 0;
 while (teller < 6) {
    teller = teller + 1;
   printf("Teller is %d\n", teller);
  delay(5000);
```




Oefening: while-loop (2)

```
les_4_p51_while
// to support printf
int my putc(char c, FILE *t) {
 return Serial.write(c);
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // start serial
 Serial.begin(115200);
 fdevopen( &my putc, 0); // device 0 (stdout) output naar my putc()
 printf("Opstarten
                                             if (teller == 1) continue;
                                            printf("###\n");
void loop() {
 int teller = 0;
 while (teller < 6) {
   teller = teller + 1;
   nrintf("Tollor is %d\n", teller);
   if (teller == 1) continue;
   printf("###\n");
  delay(5000);
```

Resultaat: while-loop (2)

```
les_4_p51_while
// to support printf
int my putc(char c, FILE *t) {
 return Serial.write(c);
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // start serial
 Serial.begin(115200);
  fdevopen( amy putc, 0); // device 0 (stdout) output naar my putc()
 printf("Opstarten gereed.\n");
void loop() {
  int teller = 0:
  while (teller < 6) { ←
    teller = teller + 1;
   printf("Teller is %d\n", teller);
   if (teller == 1) continue;
   printf("###\n");
  delay(5000);
```



Oefening while-loop (3)

```
les_4_p52_while
void loop() {
                                    if (teller == 4) break;
                                    printf("***\n");
  int teller = 0;
  while (teller < 6) {</pre>
   teller = teller + 1:
   printf("Teller is %d\n" /teller);
   if (teller == 1) continue;
   print( "###\II");
   if (teller == 4) break;
   printf("***\n");
  delay(5000);
```

Resultaat while-loop (3)

```
les_4_p52_while
void loop() {
  int teller = 0;
  while (teller < 6)◀
    teller = teller + 1:
    printf("Teller is %d\n", teller);
    if (teller == 1) continue;
   printf("###\n");
    if (teller == 4) break; ___
    printf("***\n");
  delay(5000);
```

```
© COM16
Opstarten gereed.
Teller is 1
Teller is 2
###
* * *
Teller is 3
###
Teller is 4
### 4
Teller is 1 ←
Teller is 2
###
* * *
Teller is 3
```

Voor thuis: while-loop (4)

Test het programma met verkorte notatie.

```
teller = teller + 1;

doet hetzelfde als

teller += 1;

doet hetzelfde als

++teller;


doet hetzelfde als


teller++;
```

Niet helemaal hetzelfde, maar in dit geval hetzelfde resultaat.

Sharp sensor

- Driehoeksmeting
- Analoge uitgang





Analoge ingang

- Lees analoge waarde
- Bereik 0...1023 voor 0...5V
- Pin A0..A5


```
les_4_p60_analoog_in

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
    // start serial
    Serial.begin(115200);

    fdevopen( &my_putc, 0); // device 0 (stdout) output naar my_putc()
    printf("Opstarten gereed.\n");
}

void loop() {
    delay(200);
    int SensorValue = analogRead(A2);
    printf("Sensor input is ta;n", SensorValue);
}
```


Oefening: Analoge ingang



```
les_4_p60_analoog_in


void loop() {
  delay(200);

  int SensorValue = analogRead(A2);
  printf("Sensor input is %d\n", SensorValue);
}
```



Sharp sensor - lineair 1


Afstand	ADC
5	646
10	510
15	358
20	277
25	225
30	193
35	168
40	148
45	136
50	122
55	115
60	106



Sharp sensor – lineair 2

L = Constante /ADC


ADC
646
510
358
277
225
193
168
148
136
122
115
106



Sharp sensor – lineair 3


L = Constante /ADC Constante = L * ADC(L)

ADC
646
510
358
277
225
193
168
148
136
122
115
106



Sharp sensor - lineair 4


L = Constante /ADC Constante = L * ADC(L) Constante = 40 * 148




Sharp sensor - linear 5

L = (40 * 148) / ADC

Afstand	ADC	L
5	646	9.164087
10	510	11.60784
15	358	16.53631
20	277	21.37184
25	225	26.31111
30	193	30.67358
35	168	35.2381
40	148	40
45	136	43.52941
50	122	48.52459
55	115	51.47826
60	106	55.84906





Oefening - Analoog 2

Formule: Afstand = (40 * 148) / SensorValue

Opgave:

- Reken de waarde van de analoge ingang (SensorValue) om naar Afstand (in cm).
- Print SensorValue en Afstand.

```
printf("Sensor input is %d, Afstand: %d\n", SensorValue, Afstand);
```

Resultaat- Analoog 2

```
les_4_p65_analoog_cm
// to support printf
int my putc(char c, FILE *t) {
 return Serial.write(c);
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // start serial
  Serial.begin(115200);
  fdevopen( amy putc, 0); // device 0 (stdout) output naar my putc()
 printf("Opstarten gereed.\n");
void loop() {
  int SensorValue = analogRead(A2);
  int Afstand = (40*148) / SensorValue;
                                              SensorValue, Afstand);
 printf("Sensor input is %d,
```


Afstand functie

```
les_4_p66_analoog_cm
// to support printf
int my putc(char c, FILE *t) {
 return Serial.write(c);
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // start serial
 Serial.begin(115200);
  fdevopen( amy putc, 0); // device 0 (stdout) output naar my_putc()
 printf("Opstarten gereed.\n");
void loop() {
  int Centimeters = SharpAfstand(A2);
  printf("Gengor Afstand: %d)n" Contimeters);
int SharpAfstand(int Pin)
  int SensorValue = analogRead(Pin);
  int Afstand = (40*148) / SensorValue;
  return Afstand:
```

PWM uitgang

- PWM = Pulsebreedte.
- 'Soort' analoge output
- Sturing van motoren en dimmen van led's
- Bereik 0...255





Oefening -PWM


- Stuur de PWM uitgang aan met 3 * afstand (in cm)
- Gebruik de functie analogWrite()
- led op uitgang D6
- print sensorwaarde (raw), afstand & pwm waarde

Resultaat- Analoog in & PWM

```
les_4_p70_analoog_in_pwm
// to support printf
int my putc(char c, FILE *t) {
  return Serial.write(c);
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // start serial
 Serial.begin(115200);
  fdevopen( amy putc, 0); // device 0 (stdout) output near my putc()
 printf("Opstarten gereed.\n");
void loop() {
  int SensorValue = analogRead(A2);
  int Material (40 140) / SangerValue;
  int PwmValue = Afstand * 3;
  analogWrite(6, PwmValue);
 printf("Sensor input i (%d,)
                                                                sensorValue, Afstand, PwmValue);
```

Voor thuis

- 1. Maak de onderstaande statemachine voor PWM aansturing van de LED.
- Loop tijd is 10 ms.



State acties:

- State 0: Pwm = 0
- State 1: verhoog Pwm in stapjes van 2
- State 2: verhoog teller Duur met 1, te beginnen bij 0.
- State 3: verlaag Pwm in stapjes van 1.

Voor thuis...

2. Voorspel de output

Opmerking: optionele opgave, wordt volgende keer niet besproken.

```
les 4 p80 puzzel
int my putc(char c, FILE *t) {
 return Serial.write(c);
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 fdevopen( &my putc, 0); // device 0 (stdout) output naar my p
 printf("Opstarten gereed.\n");
 printf("* %d *\n", 123);
 printf("* %6d *\n", 123);
 printf("* %06d *\n", 123);
 printf("* %-6d *\n", 123);
 printf("* 0x%02x *\n", 123);
 printf("* 0x%02X *\n", 123);
 int x = 7:
 while (x) {
   printf("x: %d\n", x);
   x--;
 int y = -3;
 while (y<100) {
   printf("y: %d\n", y);
   y += 7;
 while (1) {
    delay(1000);
   printf("lus \"while (1)\"\n");
void loop() {
 delay(1000);
 printf("Hoofdlus.\n");
```

Voor thuis...

- 3. Bouw de robot.
- Volg de beschrijving.
- Batterijhouder op 'chassis bottom', aan de voorzijde (beperkte gewicht op kogel-wieltje).
- Gebruik volle alkaline batterijen (geen NiMh / NiCd oplaadbare batterijen).
- Ardiuno eventueel voorzichtig vastmaken op 'chassis up'. Let op: geen kortsluiting maken.
- Motoren aansluiten op +/- schroef-aansluitingen op het motorshield
- Motor test programma MotorTest_Rev3.ino
- Controleer of beweging wiel overeen komt met tekst op console

Voor thuis...

3. Bouw de robot (vervolg).

Sharp sensor

horizontaal monteren

Dag 5 oefeningen:

- eerst: sharp sensor recht vooruit
- vervolg: schuin naar rechts voor (ca 45 graden).

Problemen? bericht op

https://groups.google.com/forum/#!forum/hcc_robotmc zodat we het voor de start van de volgende les op kunnen lossen!

Tot slot

Volgende keer starten we een uur vroeger, om 12.00