CAR - Dag 2

C, Arduino & Robots

Voorspel de output van:

```
les_1_p99
void setup() {
  // start serial
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("START");
  if (t < 0)
     Serial.println("aap");
     Serial.println("noot");
  Serial.println("mies");
void loop() {
```

Voorspel de output van:

```
les_1_p99

void setup() {
    // start serial
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("START");

int t = 7;
    if (t < 0)
        Serial.println("aap");
        Serial.println("noot");
        Serial.println("mies");
}

void loop() {
}</pre>
```



Laat de LED snel knipperen als de knop is ingedrukt, laat de LED langzaam knipperen als de knop los is.

Laat de LED snel knipperen als de knop is ingedrukt, laat de LED langzaam knipperen

als de knop los is.

```
les_2_p10_knippersnelheid_knop
void wacht()
{ int Knop;
  Knop = digitalRead(11);
  if (Knop) {
    delay(500);
  } else {
    delay(100);
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  wacht();
  digitalWrite(13, LOW);
  wacht();
```

if / else

```
if (expression) statement [else statement]
```

if / else

```
if (expression) statement [else statement]
```

Optioneel, dit deel mag je weglaten.

if / else (2)

if (expression) statement [else statement]

```
delay(500);

{
    Serial.println("aap");
    Serial.println("noot");
}
Knop = digitalRead(11);
```

if / else (3)

if (expression) statement [else statement]

- Een 'expression' levert een getal op.
- 'if' vindt alles 'waar' (true), behalve 0 (false).

```
delay(500);

{
    Serial.println("aap");
    Serial.println("noot");
}
Knop = digitalRead(11);
```

Expressions

1	
0	
783	
-1	
(2>3)	
(a>=b)	
(7 < = 7)	
(4 <a)< td=""><td></td></a)<>	

Oefening Expressions

Print de waarde van de expressions met

```
Serial.println(expression);
```

- Onderzoek waarom één expression ROOD is.
- Neem int a = 7, b = 4;
- Start met voorbeeld les_2_p20_expressions

```
1 (a>=b) true

0 (7<=7) false

783 (4<a) (a!=123)

-1 (a+7) (a==123)

(2>3) digitalRead(11) (a=123)
```

Oefening - het resultaat

```
les_2_p21_expressions
                       Tekst statement
void setup() {
                                                           Expressie statement
 // start serial
  Serial.begin(115200)
                                                                                 com7
  int a = 7, b = 4;
  Serial.print("1
                               >>> "); Serial.println(1);
                                                                                                  >>> 1
  Serial.print("0
                                        Serial.println(0);
                               >>> "):
                                                                                                  >>> 0
  Serial.print("783
                                        Serial.println(783);
                               >>> ");
                                                                                 783
                                                                                                  >>> 783
  Serial.print("-1
                               >>> "); Serial.println(-1);
                                                                                 -1
                                                                                                  >>> -1
  Serial.print("(2>3)
                               >>> "); Serial.println((2>3));
                                                                                 (2>3)
                                                                                                  >>> 0
  Serial.print("(a>=b)
                               >>> "); Serial.println((a>=b));
                                                                                 (a>=b)
                                                                                                  >>> 1
  Serial.print("(7<=7)
                               >>> "); Serial.println((7<=7));
                                                                                 (7 <= 7)
                                                                                                  >>> 1
  Serial.print("(4<a)
                               >>> "); Serial.println((4<a));</pre>
                                                                                 (4<a)
                                                                                                  >>> 1
                                                                                                  >>> 14
                                                                                 (a+7)
  Serial.print("(a+7)
                               >>> "); Serial.println((a+7));
                                                                                 digitalRead(11) >>> 0
  Serial.print("digitalRead(11) >>> "); Serial.println(digitalRead(11));
                                                                                 true
                                                                                                  >>> 1
                               >>> "); Serial.println(true);
  Serial.print("true
                                                                                 false
                                                                                                  >>> 0
  Serial.print("false
                              >>> "); Serial.println(false);
                                                                                 (a!=123)
                                                                                                  >>> 1
  Serial.print("(a!=123)
                              >>> "); Serial.println((a!=123));
                                                                                 (a==123)
                                                                                                  >>> 0
  Serial.print("(a==123)
                              >>> "); Serial.println((a==123));
                                                                                 (a=123)
                                                                                                  >>> 123
  Serial.print("(a=123)
                               >>> "); Serial.println((a=123));
void loop() {
```

Oefening Auto-variabelen

Wat is de output van deze programma's?

```
les_2_p30_auto_var
void setup() {
  // start serial
  Serial.begin(115200);
  test();
  test();
  test();
void test() {
  int teller;
  teller = teller + 1;
  Serial.println(teller);
void loop() {
```

```
les_2_p31_auto_var
void setup() {
  // start serial
  Serial.begin(115200);
  test();
  test();
  test();
void test() }
  int teller = 3;
  teller = teller + 1;
  Serial.println(teller);
void loop() {
```

Variabelen (levensduur)

Hier verdwijnt de tijdelijke variabele.

```
les_2_p30_auto_var

void setup() {
    // start serial
    Serial.begin(115200);
    test();
    test();
    test();
}

void test() {
    int teller;
    teller = teller + 1;
    Serial.println(teller);
}
```

Hier ontstaat de tijdelijke (auto) variabele.

Variabelen (initialisatie)

Hier verdwijnt de tijdelijke variabele.

```
les_2_p30_auto_var

void setup() {

    // start serial
    Serial.begin(115200);
    test();
    test();
    test();
}


void test() {
    int teller;
    teller = teller + 1;
    Serial.println(teller);
}
```

- Hier ontstaat de tijdelijke variabele.
- · Inhoud is onbekend.



"TOEVAL"

Variabelen (warning)



Variabelen (met assignment)

Hier verdwijnt de tijdelijke variabele.

```
les_2_p31_auto_var


void setup() {

    // start serial
    Serial.begin(115200);
    test();
    test();
    test();
}

void test() {
    int teller = 3;
    teller = teller + 1;
    Serial.println(teller);
}

void loop() {
}
```


- Hier ontstaat de tijdelijke variabele.
- Inhoud wordt direct op 3 gezet.



Variabelen (globaal)

```
les 2 p32 global var1
void setup() {
  // start serial
  Serial.begin(115200);
  test();
  test();
  test();
int teller = 3;
void test() {
  teller = teller + 1;
  Serial.println(teller);
void loop() {
```

- Hier wordt de globale variabele gedefinieerd.
- Inhoud wordt bij het opstarten van het programma op 3 gezet.
- Blijft gedurende de hele looptijd van het programma bestaan.
- Toegankelijk (lezen, schrijven) voor elke functie vanaf hier tot einde programma.



Variabelen (static functie var)

Een statische variabele is een globale variabele, die alleen toegankelijk is binnen de functie.

Hier verdwijnt de variabele uit beeld, maar blijft bewaard voor de volgende keer.

```
les_2_p32_static_functie_var1
void setup() {
  // start serial
  Serial.begin(115200);
  test();
  test();
  test();
void test() {
  static int teller = 3;
  teller = teller + 1;
  Serial.println(teller);
void loop() {
```

- Hier wordt de lokale variabele gedefinieerd.
- Inhoud wordt bij het opstarten van het programma (EENMALIG), op 3 gezet.

COM7

Variabelen – scope samenvatting

Levensduur en toegankelijkheid

Levensduur

Toegang

	Blijvend	Tijdelijk
Alle functies	globaal	n.v.t.
Binnen functie	static	auto

Variabelen

```
    int boom; // -32768 ... 32767
    char toets = 'a'; // -128 ... 127
    bool vlag = true; // 0 of 1
```

Integers => gehele getallen, 'afronden' naar beneden.

Oefening: integer range

Probeer onderstaand programma uit en kijk wat er gebeurt als de waarde over de 30.000 gaat.

```
les_2_p60_wrap_around

void setup() {
    Serial.begin(115200);
}

int t = 0;

void loop() {
    t = t + 1;
    Serial.println(t);
}
```

Traphuis licht (1)

```
les_1_p98_lees_knop
Serial.println("Hallo arduino wereld.");
}

void loop() {
  int Knop;

Knop = digitalRead(11);
Serial.println(Knop);

if (Knop) {
  digitalWrite(13, true);
  } else {
  digitalWrite(13, false);
  }
}
```

Traphuis licht (2)

```
les_1_p98_lees_knop
Serial.println("Hallo arduino wereld.");
}

void loop() {
  int Knop;

Knop = digitalRead(11);
Serial.println(Knop);

if (Knop) {
  digitalWrite(13, true);
} else {
  digitalWrite(13, false);
}
}
```

```
les_2_p70_knop_led
   Serial.println("Hallo arduino wereld.");
}
int AanTijd = 0;

void loop() {
   int Knop;
   delay(10);
```

Traphuis licht (3)

```
les_1_p98_lees_knop

Serial.println("Hallo arduino wereld.");
}

void loop() {
  int Knop;

Knop = digitalRead(11);
  Serial.println(Knop);

if (Knop) {
   digitalWrite(13, true);
  } else {
   digitalWrite(13, false);
  }
}
```

```
les_2_p70_knop_led
   Serial.println("Hallo arduino wereld.");
}
int AanTijd = 0;

void loop() {
   int Knop;
   delay(10);

   Knop = digitalRead(11);
   Serial.println(Knop);

if (Knop == 0) {
    AanTijd = 100;
}
```

Traphuis licht (4)

```
les_1_p98_lees_knop

Serial.println("Hallo arduino wereld.");
}


void loop() {
  int Knop;

Knop = digitalRead(11);
  Serial.println(Knop);

if (Knop) {
   digitalWrite(13, true);
  } else {
   digitalWrite(13, false);
  }
}
```

```
les_2_p70_knop_led
  Serial.println("Hallo arduino wereld.");
int AanTijd = 0;
void loop() {
  int Knop;
  delay(10);
  Knop = digitalRead(11);
  Serial.println(Knop);
  if (Knop == 0) {
    AanTijd = 100;
  if (AanTijd > 0) {
    AanTijd = AanTijd - 1;
    digital write (13, true);
  } else {
    digitalWrite(13, false);
```

Multi-file sketch



Multi-file sketch (2)

Hoofdbestand (sketch naam)

```
les_2_p50_multifile setup

void test() {
    static int teller = 3;
    teller = teller + 1;
    Serial.println(teller);
}

void loop() {
}
```

- Een deel van je code kan in het nieuwe bestand.
- Let op samenhang van code en relatie met bestandsnaam!

```
les_2_p50_multifile
                    setup
void setup() {
  // start serial
  Serial.begin(115200);
  test();
  test();
  test();
```

Voor thuis...

- 1.druk op knop: led aan; druk op knop: led uit.
- 2. Voorspel de output van:

```
les_2_p40_puzzel

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    int t;
    t = 29 / 10;
    Serial.println(t);

    t = (29 / 10) * 5;
    Serial.println(t);

    t = 255 * 255;
    Serial.println(t);
}
```