k OPERAND →

THE PYRAMID FORMATION IS
DONE WITH UNLATCHED PARTS

j OPERAND \ k	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
22	EAA	EAB	EAC	EAD	EAE	EAF	EAG	EAH	EAI	EAJ	EAK	EAL	EAM	EAN	EAO	EAP	EAQ	EAR	EAS	EAT	EAU	EAV	EAW	EAX	EAY	EAZ
23		EBB	EBC	EBD	EBE	EBF	EBG	EBH	EBI	EBJ	EBK	EBL	EBM	EBN	EBO	EBP	EBQ	EBR	EBS	EBT	EBU	EBV	EBW	EBX	EBY	EBZ
24			ECC	ECD	ECE	ECF	ECG	ECH	ECI	ECJ	ECK	ECL	ECM	ECN	ECO	ECP	ECQ	ECR	ECS	ECT	ECU	ECV	ECW	ECX	ECY	ECZ
25				EDD	EDE	EDF	EDG	EDH	EDI	EDJ	EDK	EDL	EDM	EDN	EDO	EDP	EDQ	EDR	EDS	EDT	EDU	EDV	EDW	EDX	EDY	EDZ
26					EEE	EEF	EEG	EEH	EEI	EEJ	EEK	EEL	EEM	EEN	EEO	EEP	EEQ	EER	EES	EET	EEU	EEV	EEW	EEX	EEY	EEZ
27						EFF	EFG	EFH	EFI	EFJ	EFK	EFL	EFM	EFN	EFO	EFP	EFQ	EFR	EFS	EFT	EFU	EFV	EFW	EFX	EFY	EFZ
28							EGG	EGH	EGI	EGJ	EGK	EGL	EGM	EGN	EGO	EGP	EGQ	EGR	EGS	EGT	EGU	EGV	EGW	EGX	EGY	EGZ
29								EHH	EHI	EHJ	EHK	EHL	EHM	EHN	EHO	EHP	EHQ	EHR	EHS	EHT	EHU	EHV	EHW	EHX	EHY	EHZ
30									EII	EIJ	EIK	EIL	EIM	EIN	EIO	EIP	EIQ	EIR	EIS	EIT	EIU	EIV	EIW	EIX	EIY	EIZ
31										EJJ	EJK	EJL	EJM	EJN	EJO	EJP	EJQ	EJR	EJS	EJT	EJU	EJV	EJW	EJX	EJY	EJZ
32											EKK	EKL	EKM	EKN	EKO	EKP	EKQ	EKR	EKS	EKT	EKU	EKV	EKW	EKX	EKY	EKZ
33												ELL	ELM	ELN	ELO	ELP	ELQ	ELR	ELS	ELT	ELU	ELV	ELW	ELX	ELY	ELZ
34													EMM	EMN	EMO	EMP	EMQ	EMR	EMS	EMT	EMU	EMV	EMW	EMX	EMY	EMZ
35														ENN	ENO	ENP	ENQ	ENR	ENS	ENT	ENU	ENV	ENW	ENX	ENY	ENZ
36															EOO	EOP	EOQ	EOR	EOS	EOT	EOU	EOV	EOW	EOX	EOY	EOZ
37																EPP	EPQ	EPR	EPS	EPT	EPU	EPV	EPW	EPX	EPY	EPZ
38																	EQQ	EQR	EQS	EQT	EQU	EQV	EQW	EQX	EQY	EQZ
39																		ERR	ERS	ERT	ERU	ERV	ERW	ERX	ERY	ERZ
40																			ESS	EST	ESU	ESV	ESW	ESX	ESY	ESZ
41																				ETT	ETU	ETV	ETW	ETX	ETY	ETZ
42																					EUU	EUV	EUW	EUX	EUY	EUZ
43																						EVV	EVW	EVX	EVY	EVZ
44																							EWW	EWX	EWY	EWZ
45																								EXX	EXY	EXZ
46																									EYY	EYZ
47																										EZZ

B-2390A

MD MODULE PYRAMID FORMATION