Método de Ponchon-Savarit

IIQ2023 - Operaciones Unitarias II

José Rebolledo Oyarce

8 de Abril de 2021



Contenidos

- Recordatorio de Clase Anterior
- Objetivos de la Clase
- Método Ponchon-Savarit
 - Operación en la zona de Rectificación
 - Operación en la zona de Agotamiento
 - Reflujo Mínimo
 - Número de Platos Mínimo

Balance de Global de Materia:


$$F = D + B$$

Balance de Materia del Compuesto A:

$$Fx_F = Dx_D + Bx_B$$

Balance de Global de Energía:

$$Fh_F + q_r = Dh_D + Bh_B + q_c$$
 Energía del Energía del Condesador



OJO: para simplificar la notación, denominaremos H = entalpía del vapor y h = entalpía del líquido

Balance de Global de Materia:

$$F = D + B$$

Balance de Materia del Compuesto A:

$$Fx_F = Dx_D + Bx_B$$

Balance de Global de Energía:


$$Fh_F + q_r = Dh_D + Bh_B + q_C$$

$$Fh_F = D\left(h_D + \frac{q_c}{D}\right) + B\left(h_B - \frac{q_r}{B}\right)$$

$$Q_c$$

$$Q_r$$

$$Fh_F = DQ_c + BQ_r$$



OJO: para simplificar la notación, denominaremos H = entalpía del vapor y h = entalpía del líquido

Balance de Global de Materia:

$$F = D + B$$

Balance de Materia del Compuesto A:

$$\frac{D}{B} = \frac{x_F - x_B}{x_D - x_F}$$


Balance de Global de Energía:


$$\frac{D}{B} = \frac{h_F - Q_r}{Q_c - h_F}$$

Igualando ambos balances:

$$\frac{D}{B} = \frac{x_F - x_B}{x_D - x_F} = \frac{h_F - Q_r}{Q_c - h_F}$$

¡Existe una línea que pasa por los puntos $(x_F, h_F) (x_B, Q_r) y (x_D, Q_c)!$






Objetivos de la Clase

- Aprender a localizar las corrientes presentes en la destilación en un gráfico entalpía-composición, y su utilidad.
- Localizar la razón de reflujo en un diagrama entalpíacomposición.
- Aprender el método de Ponchon-Savarit y la analogía con el método McCabe y Thiele.

Corrientes que se cruzan - Envolvente superior



B.M. Total : $V_{n+1} = L_n + D$


B.M. Comp. A : $V_{n+1}y_{n+1} = L_nx_n + Dx_D$

B. Energía : $V_{n+1}H_{n+1} = L_nh_n + D\left(h_D + \frac{q_c}{D}\right)$ = $L_nh_n + DO_c$

$$\frac{x_D - y_{n+1}}{Q_c - H_{n+1}} = \frac{y_{n+1} - x_n}{H_{n+1} - h_n}$$

Punto (y_{n+1}, H_{n+1}) pertenece a recta que une (x_D, Q_c) y (x_n, h_n) .

Todas las corrientes que se cruzan en la zona de rectificación pasarán por el punto (x_D, Q_c)




B.M. Comp. A : $V_{n+1}y_{n+1} - L_ny_n = Dx_D$

B. Energía : $V_{n+1}H_{n+1} - L_nh_n + DQ_c$

El punto (x_D, Q_c) se llama "punto de diferencia" pues sus coordenadas representan diferencias en regímenes de flujo:

 $\Delta_{D} = \text{Flujo neto ascendente de compuesto + volátil / Flujo de destilado}$ $Q_{C} = \text{Flujo neto entálpico ascendente / Flujo de destilado}$

Corrientes que se cruzan - Envolvente inferior



B.M. Total : $L_{m-1} = V_m + B$


B.M. Comp. A : $L_{m-1}x_{n-1} = V_m y_m + Bx_B$

B. Energía : $L_{m-1}h_{m-1} = V_mH_m + Bh_B - q_r$ $= V_mH_m + BQ_r$


$$\frac{x_B - y_m}{Q_r - H_m} = \frac{x_{m-1} - y_m}{h_{m-1} - H_m}$$

Punto (x_{m-1}, h_{m-1}) pertenece a recta que une (x_B, Q_r) y (y_m, H_m) .

Todas las corrientes que se cruzan en la zona de agotamiento pasarán por el punto (x_B, Q_r)



Razón de reflujo (condensador total)




B.M. Total : $V_1 = L + D$

B.M. Comp. A : $V_1y_1 = Lx_D + Dx_D$

B. Energía : $V_1H_1 = Lh_D + D\left(h_D + \frac{q_c}{D}\right)$ = $Lh_D + DQ_c$


$$\frac{L}{D} = R_D = \frac{Q_C - H_1}{H_1 - h_D}$$



Condensador Parcial: Razón de Reflujo

$$\frac{L}{D} = \frac{Q_C - H_1}{H_1 - h_D}$$

¡Está desplazado debido a que el primer escalón es el condensador parcial!



Síntesis: Método de Ponchon-Savarit

Columna:

$$\frac{x_B - x_F}{Q_r - h_F} = \frac{x_F - x_D}{h_F - Q_c}$$
 Punto (x_F, h_F) pertenece a recta que une (x_b, Q_r) y (x_D, Q_c)

Parte superior:

$$\frac{x_D - y_{n+1}}{Q_c - H_{n+1}} = \frac{y_{n+1} - x_n}{H_{n+1} - h_n}$$
Punto (y_{n+1}, H_{n+1}) per une (x_D, Q_c) y (x_n, h_n) .
Todas las corrientes

Punto (y_{n+1}, H_{n+1}) pertenece a recta que

Todas las corrientes que se cruzan en zona de rectificación pasan por punto (x_D, Q_c)

Parte inferior:

$$\frac{x_{B} - x_{m-1}}{Q_{r} - h_{m-1}} = \frac{x_{m-1} - y_{m}}{h_{m-1} - H_{m}}$$


Punto (x_{m-1}, h_{m-1}) pertenece a recta que une $(x_B,Q_r) y (y_m,H_m).$

Todas las corrientes que se cruzan en zona de agotamiento pasan por punto (x_R, Q_r)


Recordar:

$$\left\{ h_D + \frac{q_c}{D} \right\} \quad \mathbf{y} \quad \left\{ h_B - \frac{q_r}{B} \right\}$$


$$\mathbf{Q_c} \quad \mathbf{Q_r}$$



Síntesis: Método de Ponchon-Savarit



Síntesis: Método de Ponchon-Savarit




Construcción Diagrama


Pasos a seguir en la construcción del diagrama:


- Desarrollar la curva de equilibrio y el diagrama entalpía-composición (incluir líneas de enlace).
- Localizar las composiciones del destilado (x_D) y del producto de cola (x_B), y composición y entalpía de alimentación.
- 3. Establecer relación de reflujo para la separación y localizar punto de diferencia Δ_D (x_D , Q_C).
- 4. Trazar línea recta desde Δ_D , por alimentación, hasta intersección con coordenada x_B . Se obtiene punto Δ_B (x_B , Q_r).
- 5. Escalonamiento de platos hacia abajo en zona de rectificación hasta alcanzar plato de alimentación.
- 6. Escalonamiento de platos hacia arriba en zona de agotamiento hasta alcanzar plato de alimentación.

19

Operación de un Plato Ideal










Reflujo mínimo determinado mediante extensión de línea de enlace que pasa por la alimentación


Reflujo mínimo






Reflujo mínimo determinado mediante línea de enlace que converge más allá de la determinada anteriormente (punto comprimido)






Fracción mol de A en el líquido, x



Obtención de un gráfico tipo McCabe y Thiele a partir de un gráfico Ponchon-Savarit




Localización del plato de alimentación

La transición de un punto de diferencia a otro ocurre en la etapa en que ocurre la alimentación.

La alimentación óptima se sitúa en la línea de enlace que cruza la recta que une ambos puntos de diferencia.

Los puntos a y b representan los límites inferior y superior de la localización de la alimentación.



Conceptos Revisados en la Clase

- Aprender a localizar las corrientes presentes en la destilación en un gráfico entalpía-composición, y su utilidad.
- Localizar la razón de reflujo en un diagrama entalpíacomposición.
- Aprender el método de Ponchon-Savarit y la analogía con el método McCabe y Thiele.

Método de Ponchon-Savarit

IIQ2023 - Operaciones Unitarias II

José Rebolledo Oyarce

8 de Abril de 2021

