Método de McCabe y Thiele

IIQ2023 - Operaciones Unitarias II

José Rebolledo Oyarce

30 de Marzo de 2021




Contenidos

- Recordatorio de Clase Anterior
- Objetivos de la Clase
- Columna de Destilación
 - Balance de Materia
 - Línea de Operación en zona de Rectificación (LOR)
 - Línea de Operación en zona de Agotamiento (LOA)
- Método McCabe y Thiele


Líneas de operación (relación entre corrientes que se cruzan)


Nomenclatura:

- D = flujo molar de producto de cabeza o destilado
- x_D = fracción molar de A en el destilado
- B = flujo molar de producto de cola (bottom)
- x_B = fracción molar de A en el producto de cola
- V = flujo molar de vapor en la sección de enriquecimiento o rectificación (superior) de la columna
- L = flujo molar de líquido en la sección de enriquecimiento de la columna
- V = flujo molar de vapor en la sección de agotamiento (inferior) de la columna
- Ī = flujo molar de líquido en la sección de agotamiento de la columna



Línea de operación en zona de rectificación (LOR)





Balances de materia:

$$V_{n+1} = L_n + D$$


$$V_{n+1} \cdot y_{n+1} = L_n \cdot x_n + D \cdot x_D$$

$$y_{n+1} = \frac{L_n}{V_{n+1}} \cdot x_n + \frac{D}{V_{n+1}} \cdot x_D$$

Considerando L/V constantes, y eliminando subíndices:

$$y = \frac{L}{V} \cdot x + \frac{D}{V} \cdot x_{D}$$
 LOR
$$V = L + D$$

$$\therefore V > L \rightarrow \frac{L}{V} < 1$$



LOR:
$$y = \frac{L}{V} \cdot x + \frac{D}{V} \cdot x_D$$

Definiendo Relación de Reflujo como: R_D = L/D

LOR:
$$y = \frac{R_D}{R_D + 1} \cdot x + \frac{x_D}{R_D + 1}$$

Pto. corte con x=y $x = y = x_D$


Interceptos:


$$x=0 \rightarrow Dx_D/V$$

 $x=1 \rightarrow (L + Dx_D)/V$

Fracción molar benceno en líquido (x)

Línea de operación en zona de agotamiento (LOA)





Balances de materia:

$$L_{m-1} = V_m + B$$

$$L_{m-1} \cdot x_{m-1} = V_m \cdot y_m + B \cdot x_B$$


$$y_m = \frac{L_{m-1}}{V_m} \cdot x_{m-1} - \frac{B}{V_m} \cdot x_B$$

Considerando $\overline{L}/\overline{V}$ constantes, y eliminando subíndices:

$$y = \frac{\overline{L}}{\overline{V}} \cdot x - \frac{B}{\overline{V}} \cdot x_B \quad \text{LOA}$$

$$\overline{V} = \overline{L} - B$$

$$\therefore \overline{L} > \overline{V} \to \frac{\overline{L}}{\overline{V}} > 1$$



LOA:
$$y = \frac{\overline{L}}{\overline{V}} \cdot x - \frac{B}{\overline{V}} \cdot x_B$$

Pto. corte con x=y $x = y = x_B$


Interceptos:

$$x=0 \rightarrow -Bx_B / \bar{V}$$

$$x=1 \rightarrow (\bar{L} - Bx_B) / \bar{V}$$

— Fracción molar benceno en líquido (x)





Reflujo = $R_D = L/D$

$$\frac{x_D}{R_D + 1}$$

Línea q: Lugar geométrico de todas las intersecciones de LOR y LOA

Recordemos:

LOR
$$y = \frac{L}{V} \cdot x + \frac{D}{V} \cdot x_{D}$$

$$V = \frac{\overline{L}}{\overline{V}} \cdot x - \frac{B}{\overline{V}} \cdot x_{B} \qquad (-)$$

$$(V - \overline{V}) \cdot y = (L - \overline{L}) \cdot x + F \cdot z$$

Si denominamos como q a los moles de líquido que fluyen en la sección de agotamiento por mol alimentado:

$$\overline{L}=L+q\cdot F$$

$$V=\overline{V}+(1-q)\cdot F$$

$$q=\frac{\text{moles de líquido de alimentación a sección de agotamiento}}{\text{moles alimentados}}$$

Línea q: Lugar geométrico de todas las intersecciones de LOR y LOA

Reemplazando:

$$y \cdot (1 - q) \cdot F = -q \cdot F \cdot x + F \cdot z$$


Línea q: Intersección de LOR y LOA


$$y = -\frac{q}{1-q} \cdot x + \frac{1}{1-q} \cdot z$$

Los distintos tipos de alimentación: la línea q

moles de líquido de alimentación a sección de agotamiento
















Vapor pto. rocío




Líquido pto. burbuja





Mezcla líquido-vapor




Vapor sobrecalentado

q<0

Los distintos tipos de alimentación: la línea q

$q = \frac{\text{moles de líquido de alimentación a sección de agotamiento}}{\text{moles alimentados}}$



$$q = 1 + \frac{c_{pL}(T_b - T_F)}{\lambda}$$

Líquido subenfriado

$$q = -\frac{c_{pV}(T_F - T_d)}{\lambda}$$

Vapor sobrecalentado

q<0

 c_{nL} = Calor específico del líquido

 T_F = Temperatura Alimentación

 T_b = Temperatura del pto. Burbuja de la alimentación

 λ = Calor de vaporización

 c_{pV} = Calor específico del vapor

 T_d = Temperatura del pto. Rocío de la alimentación

- 1. Condición térmica del flujo de alimentación
- 2. Composición del flujo de alimentación (z)


$$y = -\frac{q}{1-q} \cdot x + \frac{1}{1-q} \cdot z$$

Pasa por pto.

$$x=y=z$$

Reflujo =
$$R_D = L/D$$

$$\frac{x_D}{R_D+1}$$



- 1. Condición térmica del flujo de alimentación
- 2. Composición del flujo de alimentación (z)


$$y = -\frac{q}{1-q} \cdot x + \frac{1}{1-q} \cdot z$$

Pasa por pto.

$$x=y=z$$

Reflujo =
$$R_D = L/D$$

$$\frac{x_D}{R_D+1}$$



- 1. Condición térmica del flujo de alimentación
- 2. Composición del flujo de alimentación (z)


$$y = -\frac{q}{1-q} \cdot x + \frac{1}{1-q} \cdot z$$

Pasa por pto.

$$x=y=z$$

Reflujo =
$$R_D = L/D$$

$$\frac{x_D}{R_D+1}$$



15

- 1. Condición térmica del flujo de alimentación
- 2. Composición del flujo de alimentación (z)


$$y = -\frac{q}{1-q} \cdot x + \frac{1}{1-q} \cdot z$$

Pasa por pto.

$$x=y=z$$

Reflujo =
$$R_D = L/D$$

$$\frac{x_D}{R_D+1}$$



16

- 1. Condición térmica del flujo de alimentación
- 2. Composición del flujo de alimentación (z)


$$y = -\frac{q}{1-q} \cdot x + \frac{1}{1-q} \cdot z$$

Pasa por pto.


$$x=y=z$$

Reflujo =
$$R_D = L/D$$


$$\frac{x_D}{R_D+1}$$




Parte superior: Condensador total




Parte superior: Condensador parcial (se produce EFQ)






Parte inferior: Hervidor



Una mezcla de benceno y tolueno contiene 40% de benceno y se desea separarlo en una columna de destilación fraccionada, obteniendo un producto de destilado de 90% de benceno y un producto de cola que tenga a lo más de 10% de benceno. La alimentación de la columna está en su punto de ebullición y se configura la columna para trabajar con una razón de reflujo igual a 3 ($R_D = L/D = 3$) utilizando un condensador total. Determine el número de platos teóricos aplicando el método McCabe-Thiele, apóyese en el diagrama de equilibrio entregado.



Supongamos una corriente de 100 kmol de alimentación por hora, entonces el balance global en la columna es:

$$100 = D + B$$

El balance por el componente más volátil (benceno) es:

$$(100 \cdot 0.4) = 0.9 \cdot D + 0.1 \cdot B$$

Si, sustituimos el término B por (100-D) obtenemos:

$$40 = 0.9 \cdot D + 0.1 \cdot (100 - D)$$

$$D = 37.5 \, kmol/h$$
 y $B = 62.5 \, kmol/h$


Ahora si utilizamos de definición de reflujo obtenemos que:

$$R_D = \frac{L}{D} = 3 \quad \rightarrow \quad L = 3D = 112.5 \text{ kmol/h}$$

Y haciendo el balance en la zona de rectificación obtenemos que:


$$V = L + D = 150 \, kmol/h$$

Graficamos la línea de alimentación (q), como estamos con una alimentación en el punto de ebullición entonces q = 1




Trazamos la LOR utilizando la formula:

$$y = \frac{R_D}{R_D + 1}x + \frac{x_D}{R_D + 1} = \frac{3}{3+1}x + \frac{0.9}{3+1} = 0.75x + 0.225$$




Al interceptar la alimentación con la línea de operación obtenemos:

$$y = 0.75x + 0.225 = 0.75(0.4) + 0.225 = 0.525$$




Se traza la línea de operación LOA considerando ambos puntos disponible

$$y = \frac{0.1 - 0.525}{0.1 - 0.4} \cdot (x - 0.1) + 0.1$$



Empezamos a trazar los platos del sistema



Método de McCabe y Thiele

Pasos a seguir (normalmente) en la construcción de diagrama:

- 1. Localizar línea q (z y calidad de la alimentación, i.e. q)
- 2. Determinar intersección de LOR en x=0 $[x_D/(R_D + 1)]$ y en x = y = x_D
- 3. Trazar LOA (que pasa por $x = y = x_B$) hasta intersectar línea q
- 4. Comenzar construcción de escalones (fondo o por arriba)
- 5. Al acercarse a intersección de LOA y LOR realizar cambio de LO cuando se produzca el máximo enriquecimiento (escalón sea + grande): nº mínimo de platos
- 6. Plato de alimentación queda siempre definido por tener un vértice en la LOR y el otro en la LOA
- 7. ¡Ojo! Las posibles localizaciones del plato de alimentación

Conceptos Revisados en la Clase

- Comprender el concepto de línea de operación en una columna de destilación.
- Determinar el número de etapas teórico requerido para realizar una destilación binaria considerando el supuesto de flujos molares constantes (método de McCabe y Thiele).

Método de McCabe y Thiele

IIQ2023 - Operaciones Unitarias II

José Rebolledo Oyarce

30 de Marzo de 2021

