Untengesteuerter Motor	Obengesteuerter Motor		sv-Motor
ohv-Motor	ohc-Motor	dohc-Motor	cih-Motor
Nockenwellen- antriebe Arten	Zahnriemen Merkmale (trocken laufend)	Ölbadzahnriemen Eigenschaften (nass laufend)	Steuerkette (Merkmale)
Stirnradantrieb (Merkmale)	Königswelle (Merkmale)	Steuern vs. Regeln	Nockenwellen Herstellungs- möglichkeiten

Nockenformen Nockenausführungen	Arten von Ventilbetätigung	Ventil Beanspruchung	Ventilspiel- ausgleich Wofür? zu kleines / zu großes Ventilspiel
Hydraulische Ventilspiel- ausgleich ablaufender u. auflaufender Nocken Hydro- / Tassenstößel	Drehzahlverhältnis KW zu NW	Was steuert die Motorsteuerung? Aufgabe	Mehrventiltechnik Vorteile
Warum entstehen Innermotorisch geringere Schadstoffe? Dreiventiltechnik mit zwei Zündkerzen	Warum sind das zwei Einlassventile und ein Auslassventil? Dreiventiltechnik mit zwei Zündkerzen	Warum zwei Zündkerzen? Dreiventiltechnik mit zwei Zündkerzen	Wann entsteht NOx?
Zylinderspülung	Nachladeeffekt (Ansaugen)	HC und CO vs. NOx Zusammenhang	Was ist inneres AGR?

Wie entsteht Ruß? Kraftstofftröpfchen	Was fördert Klopfneigung?	Vorteil 1 Auslassventil und 1 Abgasrohr Dreiventiltechnik mit zwei Zündkerzen	light off point Katalysator
Schall- geschwindigkeit			