## **Gemischbildung Ottomotor**



## **Keywords**

- √ Gemischbildungssysteme
- ✓ Betriebszustände
- √ Mischungsverhältnis
- ✓ Luftverhältnis
- √ Gemischzusammensetzung
- √ Leistungsregelung
- ✓ Arten der Benzineinspritzung
- ✓ Öffnung der Einspritzventile
- ✓ Zündanlage
- √ Sensoren und Aktoren

# 1 Gemischbildungssysteme

sollen für jeden Betriebszustand des Motors ein Kraftstoff-Luft-Gemisch herstellen, das in der *Menge ausreichend* ist und im Motor möglichst *vollständig verbrannt* wird.

## 2 Betriebszustände

- Kaltstart
  - Kraftstoff kondensiert an kalten Saugrohr- und Zylinderwänden
  - $\rightarrow$  sehr fettes Gemisch (bis  $\lambda = 0.3$ ) nötig

#### Warmlauf

- Kondensationsverluste verringert sich
- → Kraftstoffmenge wird temperaturabhängig verringert

#### • Leerlauf

## • Übergang, Beschleunigung

- beim Öffnen der Drosselklappe magert das Gemisch kurzzeitig ab
- $\rightarrow$  kurzzeitig mehr Kraftstoff einspritzen
- Teillast
- Volllast
  - maximale Motorleistung bei voll geöffneter Drosselklappe
  - → Anreicherung des Gemisches auf  $\lambda = 0.85...0.95$

## • Schubabschaltung

- Drosselklappe geschlossen bei hoher Drehzahl (Bergab fahren oder Fuß vom Gas bei hoher Geschwindigkeit)
- → keine Einspritzung von Benzin bis Drosselklappe wieder geöffnet

## 3 Mischungsverhältnis

beschreibt die Zusammensetzung des Kraftstoff-Luft-Gemisches. Man unterscheidet ein theoretisches und ein praktisches Mischungsverhältnis.

- 1. Theoretisches Mischungsverhältnis (stöchiometrisches Verhältnis):
  - zur vollständigen Verbrennung von 1 kg Super werden 14,7 Kg Luft benötigt

#### 2. Praktisches Mischungsverhältnis

- weicht je nach Betriebszustand vom theoretischen Verhältnis ab
- Fettes Gemisch (Luftmangel): z. B. 1:13
- Mageres Gemisch (Luftüberschuss): z. B. 1 : 16

## 4 Luftverhältnis

 $\lambda$  ist das Verhältnis zwischen der tatsächlich der Verbrennung zugeführten Luftmasse und der zur vollständigen Verbrennung theoretisch erforderlichen Luftmasse

- Luftverhältnis  $\lambda = \frac{\text{zugeführte Luftmasse in [kg]}}{\text{theoretische Luftmasse in [kg]}}$
- Beim theoretischen Mischungsverhältnis 1 : 14,7 ist  $\lambda = 1$
- $\lambda = \frac{16 \ kg}{14.7 \ kg} > 1 \ (mager)$

### Mischungsverhältnisse für Super




Abb. 1: Mischungsverhältnis

# 5 Gemischzusammensetzung

#### 1. Homogenes Gemisch

- im gesamten Brennraum ist die Gemischzusammensetzung gleich
- Einspritzung im Ansaugtakt
- braucht Zeit für eine gleichmäßige Durchmischung des Kraftstoff-Luft-Gemisches

#### 2. Heterogenes Gemisch

- im Brennraum gibt es Bereiche unterschiedlicher Gemischzusammensetzung (Schichtladung)
  - Fettes Gemisch in der Nähe der Zündkerze ( $\lambda = 1$ )
  - Mageres Gemisch im äußeren Bereich ( $\lambda > 1,3$ )
  - späte Einspritzung während des Verdichtungstaktes
- Saugrohrklappe geschlossen

• man kann sehr mager fahren, um Sprit zu sparen

### Ort der Gemischbildung

- 1. Äußere Gemischbildung Kraftstoff wird in das Saugrohr eingespritzt
  - Homogenes Gemisch
- 2. Innere Gemischbildung Kraftstoff wird direkt in den Brennraum eingespritzt
  - Heterogenes Gemisch
    - späte Einspritzung während des Verdichtungstaktes kurz vor Zündung
    - Kraftstoff und Luft kann sich nicht gleichmäßig vermischen
  - Homogenes Gemisch
    - Einspritzung zu Beginn des Ansaugtaktes
- 3. Kombi aus äußere und innere Gemischbildung

## 6 Leistungsregelung

- 1. Quantitätsregelung Motoren mit äußerer Gemischbildung und homogenem Gemisch
  - Je nach Lastzustand ändert sich die Drosselklappe und damit die angesaugte Luftmenge.
  - Die Zusammensetzung des Gemisches muss dabei nahezu gleich bleiben ( $\lambda = 1$ )
- 2. Qualitätsregelung Motoren mit innerer Gemischbildung und heterogenem Gemisch
  - Bei geöffneter Drosselklappe wird verschieden viel Kraftstoff eingespritzt. Die angesaugte Luftmenge bleibt dabei nahezu gleich
  - Die Zusammensetzung des Gemisches im Brennraum ändert sich somit je nach Lastzustand.

## 7 Arten der Benzineinspritzung

### Vergaser

Luft wird angesaugt vom Motor, vor der Drosselklappe gibt es eine Verengung, durch die Verengung erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit der angesaugten Luft (Venturi-Rohr). Der Kraftstoff im Vergaser gelangt über eine Düse in Tropfenform in das Ansaugluftgemisch. Durch die hohe Strömungsgeschwindigkeit der angesaugten Luft wird der Kraftstoff mitgerissen.

Vorzerstäubung, Feinzerstäubung → Kraftstoff-Luft-Gemisch

Die Luftdurchflussmenge wird über Luftdruck (Luftdichte) und Temperatur gemessen. Daraus wird die Düsengröße berechnet und damit die Kraftstoffmenge.

## Indirekte Einspritzung

Einzelpunkteinspritzung

- vor der Drosselklappe befindet sich ein Einspritzventil
- die angesaugte Luft wird mit Kraftstoff versetzt, sodass ich hier ein Gemisch gebildet habe
- Gemischzusammensetzung war nicht so genau, durch unterschiedliche Ansaugwege

lab. 1		
#	Beschreibung	
Art der Einspritzung	SPI = Single Point Injection	
Ort der Einspritzung	Indirekt - vor der Drosselklappe	
Gemischzusammensetzung	homogen	

#### Mehrpunkteinspritzung

- die angesaugte Luft strömt durch die Drosselklappe in das Verteilerrohr
- Kraftstoffverteilerrohr mit einzelne Einspitzventilen, die direkt in das Saugrohr einspritzen
- Gemischzusammensetzung ist gleich (gleiche Ansaugwege)

Tab. 2		
#	Beschreibung	
Art der Einspritzung	MPI = Multi Point Injection	
Ort der Einspritzung	Indirekt - vor das Einlassventil	
Gemischzusammensetzung	homogen	

#### **Direkte Einspritzung**

**Thema:** Gemischbildung Ottomotor

Tab. 3		
#	Beschreibung	
Art der Einspritzung	MPI = Multi Point Injection	
Ort der Einspritzung	Direkt - in den Zylinder	
Gemischzusammensetzung	homogen oder heterogen	

# 8 Öffnung der Einspritzventile

- Simultane Einspritzung
- Sequenzielle Einspritzung
- Zylinderselektive Einspritzung

## 9 Zündanlage

### Zündanlage mit Unterbrecherkontakt

Bat. 12  $V \rightarrow Z$ ündspannung 40.000 V

Batterie - 30 - Zündschalter - 15 - Zündspule

- 1 Unterbrecherkontakt Masse wird geschaltet durch Nocken
  - geschlossen in Primärspule baut sich Magnetfeld auf
  - offen Magnetfeld bricht zusammen, es wird eine Spannung in der Sekundärspule indiziert Spannung geht weiter an den Zündverteiler
- 4 Zündverteiler Zündkerze Zündfunken Masse

#### Zündanlage mit Einzelfunkzündspule

- Eingabe Wann soll gezündet werden?
  - Positionsgeber an Nockenwelle und Fahrpedal
- Verarbeitung erfolgt im Steuergerät
  - Kennfeld abhängig von Drehzahl und Last wird ein Zündwinkel berechnet
- Ausgabe an Zündspule

## 10 Sensoren und Aktoren

Tab. 4

#	Sensoren	Aktoren
Zentraleinspritzung	Drehzahlgeber	Drosselklappenansteller
	Motortemperaturfühler	Regenerierventil
	Lufttemperaturfühler	Einspritzventil
	Drosselklappenpotentiometer	
	Lambdasonde	
	OT-Geber	
<b>MED</b> - Motronic	Luftmassenmesser	Kraftstoffpumpe
	Saugrohrdrucksensor	E-Gas Stellmotor
	Differenzdrucksensor	Lambdasondenheizung
	Fahrpedalsensor	NOx-Sensorheizung
	NOx-Sensor	Tankentlüftungsventil
	Abgastemperatursensor	Abgasrückführventil
	Saugrohrklappenpotentiometer	Kraftstoffdruckregelventil
		Saugrohrklappenventil