

out.r
r_ws
Escalon 1
Escalon 2
r
PID continuo
y
u
e
y_c
u_c
e_c
e2_c
ISE_c
Display ISE c
out.y_c
out.u_c
out.e_c
out.ise_c
ise_c
Scope Posicion
Continuo-discreto
y_cd
u_cd
e_cd
e2_cd
ISE_cd
Display ISE cd
out.y_cd
out.u_cd
out.e_cd
out.ise_cd
ise_cd
Scope Control
Discreto-discreto
y_dd
u_dd
e_dd
e2_dd
ISE_dd
Display ISE dd
out.y_dd
out.u_dd
out.e_dd
out.ise_dd
ise_dd
Scope Error