# Sistemas con Microprocesadores Práctica 5


#### Juan Antonio Martínez Sánchez

```
EJERCICIO:
```

```
#define PIN INT CODIF 2
#define PIN_POTEN A0
long Err acum = 0;
uint8_t Rpm, Consigna_rpm;
unsigned long Tiempo int prev;
void rutina_int_codif()
 unsigned long tiempo_int_actual = micros();
 unsigned long periodo = tiempo_int_actual - Tiempo_int_prev;
 Rpm = 60*1000000 / periodo / 1656;
 Tiempo_int_prev = tiempo_int_actual;
}
uint8 t computa i() {
 const int ki = 10;
 int pwm inicial;
 uint8_t pwm_final;
 int err, compon ki;
 static unsigned long tiempo i prev = 0; // Con static se conserva el valor de la variable de una llamada de
la fn a otra
 unsigned long tiempo i act = millis();
 unsigned long tiempo_transcurr_i = tiempo_i_act - tiempo_i_prev;
 err = Consigna_rpm - Rpm;
 Err acum += err * tiempo transcurr i;
 compon_ki = ki * Err_acum/1000;
 pwm_inicial = compon_ki;
 if(pwm_inicial > 255)
  pwm_final = 255;
 else if(pwm_inicial < 1)
  pwm_final = 1; // No detenemos completamente el motor nunca para no dejar de generar interrupciones
  pwm_final = pwm_inicial;
 tiempo_i_prev = tiempo_i_act;
 return pwm_final;
```

```
void setup()
 Serial.begin(9600);
 pinMode(PIN_INT_CODIF, INPUT_PULLUP);
 pinMode(PIN POTEN, INPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
 digitalWrite(3, 0);
 rutina_int_codif();
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_INT_CODIF),rutina_int_codif, RISING);
}
void loop()
 uint16_t volt_poten = analogRead(PIN_POTEN);
 Consigna_rpm = map(volt_poten, 0, 1023, 10, 50);
 Serial.println(Consigna rpm);
 uint8_t pwm = computa_i();
 analogWrite(3, pwm);
 delay(100);
}
```


# Motor a 40 R.P.M.:




# Adaptación a un cambio de consigna de 10 a 50 R.P.M.:



## Adaptación a un cambio de tensión de la fuente de 12 V a 24 V:



## Adaptación a un cambio de 24 V a 12 V:



En ambos casos se adapta al cambio brusco de tensión manteniendo constantes las R.P.M.