
Sistemas con Microprocesadores Práctica 2

Juan Antonio Martínez Sánchez

}

```
Cálculo de resistencias:
DC forward current: 30 mA
Forwar current = 20 mA
V salida = 5 V
V f = 1.9 V
V R = 5V - 1.9V = 3.1V \rightarrow Voltaje en la resistencia de 3.1 V
Aplicamos ley de Ohm:
                       R = 3.1 \text{ V}/0.02 \text{ A} = 155 \Omega
       R = V/I;
Utilizaremos resistencias de 1,8x10^2 \Omega \rightarrow Marrón, Gris, Marrón, Oro
Cálculo de Potencia:
Pr = Vr * I
Pr = 3.1 \text{ V} * 0.02 \text{ A} = 0.064 \text{ W} = \text{Vtilizaremos una potencia nominal de } \% \text{ W}
EJERCICIO 2: ← Enlace a proyecto
#define PIN_BOTON1 2
#define PIN_BOTON2 3
int Pulsaciones;
bool ultimo_estadoB1, ultimo_estadoB2;
// segmentos a activar para cada valor del digito
uint8_t tabla7seg[10]={0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7,0x7f,0x6f};
// pines a utilizar para el display
uint8_t pines_display[7]={4,5,6,7,8,9,10};
void setup()
 pinMode(PIN_BOTON1, INPUT_PULLUP);
 pinMode(PIN_BOTON2, INPUT_PULLUP);
 Serial.begin(9600);
 Pulsaciones = 0;
 ultimo_estadoB1 = false;
 ultimo_estadoB2 = false;
for(int i=0; i<7; i++) {
  pinMode(pines_display[i], OUTPUT);
}
```

```
void actualiza_display(int n) {
 for(int i=0; i<7; i++) {
  int bit = bitRead(tabla7seg[n], i);
  digitalWrite(pines_display[i], bit);
 delay(30);
}
void loop()
 bool estadoB1 = digitalRead(PIN_BOTON1);
 bool estadoB2 = digitalRead(PIN_BOTON2);
 if(ultimo_estadoB1 == true && estadoB1 == false) {
        ultimo_estadoB1 = estadoB1;
  ++Pulsaciones;
  if(Pulsaciones>9) {
   Pulsaciones = 0;
        Serial.println(Pulsaciones);
  actualiza_display(Pulsaciones);
 }else {
        ultimo estadoB1 = estadoB1;
 }
 if(ultimo_estadoB2 == true && estadoB2 == false) {
        ultimo_estadoB2 = estadoB2;
  --Pulsaciones;
  if(Pulsaciones<0) {</pre>
   Pulsaciones = 9;
  }
        Serial.println(Pulsaciones);
  actualiza_display(Pulsaciones);
 }else {
        ultimo_estadoB2 = estadoB2;
 }
}
```



EJERCICIO 3: ← Enlace a proyecto #define PIN_BOTON 2 uint8_t contador; // segmentos a activar para cada valor del digito uint8_t tabla7seg[10]={0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7,0x7f,0x6f}; // pines a utilizar para el display uint8_t pines_display[7]={4,5,6,7,8,9,10}; void setup() pinMode(PIN_BOTON, INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); contador = 0;for(int i=0; i<7; i++) { pinMode(pines_display[i], OUTPUT); } pinMode(11, OUTPUT); pinMode(12, OUTPUT); void actualiza_display(int n, int display) { //Identificamos el display que actualizamos if(display == 1) { digitalWrite(11,0); digitalWrite(12,1); } else if(display == 2) { digitalWrite(12,0); digitalWrite(11,1); } for(int i=0; i<7; i++) { int bit = bitRead(tabla7seg[n], i); digitalWrite(pines_display[i], bit); }

delay(50);

}

```
void loop()
 bool estadoB = digitalRead(PIN_BOTON);
//Mientras no se mantenga pulsado el boton no se pausa la cuenta
 if(estadoB) {
  if(++contador == 60) {
   contador=0;
  }
       Serial.println(contador);
  //Dejamos 1000ms para poder representar bien el segundo en ambos displays
       unsigned long t=millis();
  while(millis()<t+1000) {
   actualiza_display(contador/10, 2);
   actualiza_display(contador%10, 1);
  }
}
}
```

