# **PRACTICA 3**

# Entrada/Salida

Objetivos: Comprender la comunicación entre el microprocesador y los periféricos externos (luces, microconmutadores e impresora). Configurar la interfaz de entrada/salida (PIO), el dispositivo de handshaking (HAND-SHAKE) y el dispositivo de comunicación serie (USART) para el intercambio de información entre el microprocesador y el mundo exterior. Escribir programas en el lenguaje assembly del simulador VonSim y el MSX88. Ejecutarlos y verificar los resultados, analizando el flujo de información entre los distintos componentes del sistema.

- 1) **Uso de las luces y las llaves a través del PIO**. Ejecutar los programas con el simulador VonSim utilizando los dispositivos "Llaves y Luces" que conectan las llaves al puerto PA del PIO y a las luces al puerto PB.
  - a) \* Escribir un programa que encienda las luces con el patrón 11000011, o sea, solo las primeras y las últimas dos luces deben prenderse, y el resto deben apagarse.
  - b) \* Escribir un programa que verifique si la llave de más a la izquierda está prendida. Si es así, mostrar en pantalla el mensaje "Llave prendida", y de lo contrario mostrar "Llave apagada". Solo importa el valor de la llave de más a la izquierda (bit más significativo). Recordar que las llaves se manejan con las teclas 0-7.
  - c) \* Escribir un programa que permite encender y apagar las luces mediante las llaves. El programa no deberá terminar nunca, y continuamente revisar el estado de las llaves, y actualizar de forma consecuente el estado de las luces. La actualización se realiza simplemente prendiendo la luz i si la llave i correspondiente está encendida (valor 1), y apagándola en caso contrario. Por ejemplo, si solo la primera llave está encendida, entonces solo la primera luz se debe quedar encendida.
  - d) \* Escribir un programa que implemente un encendido y apagado sincronizado de las luces. Un contador, que inicializa en cero, se incrementa en uno una vez por segundo. Por cada incremento, se muestra a través de las luces, prendiendo solo aquellas luces donde el valor de las llaves es 1. Entonces, primero se enciende solo la luz de más a la derecha, correspondiente al patrón 00000001. Luego se continúa con los patrones 00000010, 00000011, y así sucesivamente. El programa termina al llegar al patrón 111111111.
  - e) Escribir un programa que encienda una luz a la vez, de las ocho conectadas al puerto paralelo del microprocesador a través de la PIO, en el siguiente orden de bits: 0-1-2-3-4-5-6-7-6-5-4-3-2-1-0-1-2-3-4-5-6-7-6-5-4-3-2-1-0-1-..., es decir, 00000001, 000000010, 000000100, etc. Cada luz debe estar encendida durante un segundo. El programa nunca termina.
- 2) Uso de la impresora a través de la PIO. Ejecutar los programas configurando el simulador VonSim con los dispositivos "Impresora (PIO)". En esta configuración, el puerto de datos de la impresora se conecta al puerto PB del PIO, y los bits de busy y strobe de la misma se conectan a los bits 0 y 1 respectivamente del puerto PA. Presionar F5 para mostrar la salida en papel. El papel se puede blanquear ingresando el comando BI
  - a) \* Escribir un programa para imprimir la letra "A" utilizando la impresora a través de la PIO.
  - b) \* Escribir un programa para imprimir el mensaje "ORGANIZACION Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS" utilizando la impresora a través de la PIO.
  - c) \* Escribir un programa que solicita el ingreso de cinco caracteres por teclado y los envía de a uno por vez a la impresora a través de la PIO a medida que se van ingresando. No es necesario mostrar los caracteres en la pantalla.
  - d) \* Escribir un programa que solicite ingresar caracteres por teclado y que recién al presionar la tecla F10 los envíe a la impresora a través de la PIO. No es necesario mostrar los caracteres en la pantalla.
- 3) **Uso de la impresora a través del HAND-SHAKE**. Ejecutar los programas configurando el simulador VonSim con los dispositivos "Impresora (Handshake)"
  - a) \* Escribir un programa que imprime "INGENIERIA E INFORMATICA" en la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se establece por **consulta de estado** (polling). ¿Qué diferencias encuentra con el ejercicio 2b?

- b) ¿Cuál es la ventaja en utilizar el HAND-SHAKE con respecto al PIO para comunicarse con la impresora? Sacando eso de lado, ¿Qué ventajas tiene el PIO, en general, con respecto al HAND-SHAKE?
- c) \* Escribir un programa que imprime "UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA" en la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se establece por **interrupciones** emitidas desde el HAND-SHAKE cada vez que la impresora se desocupa.
- d) Escribir un programa que solicite el ingreso de cinco caracteres por teclado y los almacene en memoria. Una vez ingresados, que los envíe a la impresora a través del HAND-SHAKE, en primer lugar tal cual fueron ingresados y a continuación en sentido inverso. Utilizar el HAND-SHAKE en modo **consulta de estado**. ¿Qué diferencias encuentra con el ejercicio 2c?
- e) Idem d), pero ahora utilizar el HAND-SHAKE en modo interrupciones.
- **4)** Uso de la impresora a través del dispositivo USART por consulta de estado. Ejecutar utilizando el simulador MSX88 (versión antigua del VonSim) en configuración P1 C4 y utilizar el comando PI que corresponda en cada caso (ver uso de Comando PI en el simulador).
  - a) \* Escribir un programa que imprima el carácter "A" en la impresora a través de la USART usando el protocolo **DTR** . La comunicación es por **consulta de estado**.
  - b) \* Escribir un programa que imprima la cadena "USART DTR POLLING" en la impresora a través de la USART usando el protocolo **DTR** . La comunicación es por **consulta de estado**.
  - c) \* Escribir un programa que imprima la cadena "USART XON/XOFF POLLING" en la impresora a través de la USART usando el protocolo **XON/XOFF** realizando la comunicación entre CPU y USART por **consulta de estado**.

Nota: Los ejercicios marcados con \* tienen una solución propuesta.

## Anexo DMA

Objetivos: Comprender el funcionamiento del Controlador de Acceso Directo a Memoria (CDMA) incluido en el simulador MSX88. Configurarlo para la transferencia de datos memoria-memoria y memoria-periférico en modo bloque y bajo demanda. Escribir programas en el lenguaje assembly del simulador MSX88. Ejecutarlos y verificar los resultados, analizando el flujo de información entre los distintos componentes del sistema

#### 1- **DMA**. Transferencia de datos memoria-memoria.

Programa que copia una cadena de caracteres almacenada a partir de la dirección 1000H en otra parte de la memoria, utilizando el CDMA en modo de transferencia por bloque. La cadena original se debe mostrar en la pantalla de comandos antes de la transferencia. Una vez finalizada, se debe visualizar en la pantalla la cadena copiada para verificar el resultado de la operación. Ejecutar el programa en la configuración P1 C3.

	EQU 20H	ORG 2000H
DMA	<del></del>	
N_DMA	EQU 20	MOV AL, N_DMA
		OUT PIC+7, AL ; reg INT3 de PIC
	ORG 80	MOV AX, OFFSET
		MSJ
IP_DMA	DW RUT_DMA	OUT DMA, AL ; dir comienzo
		MOV AL, AH ; del bloque
	ORG 1000H	OUT DMA+1, AL ; a transferir
MSJ	DB "FACULTAD DE"	MOV AX, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
	DB "INFORMATICA"	OUT DMA+2, AL ; cantidad
FIN	DB ?	MOV AL, AH ; a
NCHAR	DB ?	OUT DMA+3, AL ; transferir
		MOV AX, OFFSET COPIA
	ORG 1500H	OUT DMA+4, AL ; dir destino
COPIA	DB ?	MOV AL, AH ; del
		OUT DMA+5, AL ; bloque
; rutina	aten interrupción del CDMA	MOV AL, OAH ; CDMA en transfer
	ORG 3000H	OUT DMA+6, AL ; mem-mem por bloque
RUT DMA:	MOV AL, OFFH ; inhabilita	MOV AL, 0F7H
_	OUT PIC+1, AL ; interrupc de PIC	OUT PIC+1, AL ; habilita INT3
	MOV BX, OFFSET COPIA	STI
	MOV AL, NCHAR	MOV BX, OFFSET MSJ
	INT 7	MOV AL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
	MOV AL, 20H	MOV NCHAR, AL
	OUT PIC, AL ; EOI	INT 7 ; mensaje original
	IRET	MOV AL, 7H
		OUT DMA+7, AL ; arrangue Transfer
		INT 0
		1
		END

## Cuestionario:

- a) Analizar minuciosamente cada línea del programa anterior.
- b) Explicar qué función cumple cada registro del CDMA e indicar su dirección.
- c) Describir el significado de los bits del registro CTRL.
- d) ¿Qué diferencia hay entre transferencia de datos por bloque y bajo demanda?
- e) ¿Cómo se le indica al CDMA desde el programa que debe arrancar la transferencia de datos?
- f) ¿Qué le indica el CDMA a la CPU a través de la línea hrq? ¿Qué significa la respuesta que le envía la CPU a través de la línea hlda?
- g) Explicar detalladamente cada paso de la operación de transferencia de un byte desde una celda a otra de la memoria. Verificar que en esta operación intervienen el bus de direcciones, el bus de datos y las líneas mrd y mwr.
- h) ¿Qué sucede con los registros RF, CONT y RD del CDMA después de transferido un byte?
- i) ¿Qué evento hace que el CDMA emita una interrupción y a través de qué línea de control lo hace?
- j) ¿Cómo se configura el PIC para atender la interrupción del CDMA?
- k) ¿Qué hace la rutina de interrupción del CDMA del programa anterior?

### 2- DMA. Transferencia de datos memoria-periférico.

Programa que transfiere datos desde la memoria hacia la impresora sin intervención de la CPU, utilizando el CDMA en modo de transferencia bajo demanda.

```
EOU 20H
PIC
HAND
          EOU 40H
DMA
          EOU 50H
N DMA
          EQU 20
                                              ORG 2000H
          ORG 80
                                              CLI
IP DMA
             RUT DMA
                                              MOV AL, N_DMA
                                              OUT PIC+7, AL
                                                               ; reg INT3 de PIC
          ORG 1000H
                                              MOV AX, OFFSET MSJ
              " INFORMATICA"
MSJ
          DB
                                              OUT DMA, AL
                                                              ; dir comienzo ..
          DB
                                              MOV AL, AH
                                                               ; del bloque ..
FIN
          DB
              Λ
                                              OUT DMA+1, AL
                                                               ; a transferir
FLAG
                                              MOV AX, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
; rutina atención interrupción del CDMA
                                              OUT DMA+2, AL
                                                             ; cantidad ..
          ORG 3000H
                                              MOV AL, AH
                                                               ; a ..
                                                               ; transferir
RUT DMA:
          MOV AL, 0
                           ;inhabilita..
                                              OUT DMA+3, AL
          OUT HAND+1, AL ;interrup de HAND
                                              MOV AL, 4
                                                               ; inicialización ...
          MOV FLAG, 1
                                              OUT DMA+6, AL
                                                               ; de control DMA
          MOV AL, OFFH
                           ;inhabilita..
                                              MOV AL, OF7H
          OUT PIC+1, AL
                          ;interrup de PIC
                                              OUT PIC+1, AL
                                                               ; habilita INT3
          MOV AL, 20H
                                              OUT DMA+7, AL
                                                               ; arranque Transfer
          OUT PIC, AL
                           ; EOI
                                              MOV AL, 80H
          IRET
                                              OUT HAND+1, AL
                                                               ; interrup de HAND
                                              STI
                                       LAZO:
                                              CMP FLAG, 1
                                              JNZ LAZO
                                              INT 0
                                              END
```

#### Cuestionario:

- a) Analizar minuciosamente cada línea del programa anterior.
- b) ¿Qué debe suceder para que el HAND-SHAKE emita una interrupción al CDMA?
- c) ¿Cómo demanda el periférico, en este caso el HAND-SHAKE, la transferencia de datos desde memoria? ¿A través de qué líneas se comunican con el CDMA ante cada pedido?
- d) Explicar detalladamente cada paso de la operación de transferencia de un byte desde una celda de memoria hacia el HAND-SHAKE y la impresora.
- e) ¿Qué evento hace que el CDMA emita una interrupción al PIC?
- f) ¿Cuándo finaliza la ejecución del LAZO?
- **3.** \* Configuración del CDMA. Indique cómo configurar el registro Control del CDMA para las siguientes transferencias:
  - a) Transferencia Memoria → Memoria, por robo de ciclo
  - b) Transferencia Periférico → Memoria, por ráfagas
  - c) Transferencia Memoria -> Periférico, por robo de ciclo