
Esquemas de conexión a tierra



Ing. Electric. Ana Lía Elbert Esp. Higiene y Seguridad. Ing. Electrónico Gonzalo López.

ALGUNAS PREGUNTAS



ESAS PREGUNTAS nos LLEVAN a DEFINIR los

ESQUEMAS de CONEXIÓN a TIERRA (ECT)

LOS ECT NOS INDICAN COMO SE RELACIONAN

LAS TIERRAS
DE LAS REDES DE ALIMENTACIÓN
CON LAS MASAS Y CON LAS TIERRAS
DE LAS INSTALACIONES
CONSUMIDORAS

A PARTIR DE ESTO NOS DEBEMOS PREGUNTAR

LA ELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS
DE PROTECCIÓN PARA LA
PROTECCIÓN (CONTRA LOS
CONTACTOS INDIRECTOS) y LAS
TENSIONES DE CONTACTO QUE SE
PUEDEN PRODUCIR
¿DEPENDEN DEL ECT?

SÍ

TAMBIÉN NOS DEBEMOS PREGUNTAR

LOS VALORES DE Rpat QUE DEBO TENER EN MI INSTALACIÓN Y QUE MEDIMOS HABITUALMENTE ¿DEPENDEN DEL ECT?

Sĺ


Sobre ese tema: ¿qué solicita habitualmente el profesional de Planta, de Mantenimiento, de Ingeniería, o de HyS c/ relación a la puesta a tierra? en general pide la medición de la Rpat

¿cuándo lo pide, sabe que la importancia de la medición está vinculada al ECT?. O sea ¿sabe si la instalación está trabajando en TT o en TN-S?

Además ¿qué valor se considera aceptable?

Rpat \leq 1 Ω ? Rpat \leq 5 Ω ? Rpat \leq 10 Ω ?

Rpat \leq 20 Ω ? Rpat \leq 40 Ω ?



LOS ESQUEMAS DE CONEXIÓN A TIERRA (ECT)


SON BÁSICAMENTE TRES


ESQUEMA TT
ESQUEMA TN (Con 3 variantes),
ESQUEMA IT (Con variantes),


Alimentación Instalación receptora

Esquema TT

- El esquema TT tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro, conectado directamente a tierra (de servicio).
- Las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación







Circuito de falla

$$\left. \begin{array}{l} R_a = 1\Omega \\ R_b = 10\Omega \\ U_0 = 220V \end{array} \right\} \qquad I_d = \frac{U_0}{R_a + R_b} = \frac{220V}{1\Omega + 10\Omega} = 20A$$

$$U_t = I_d \times R_a = 200V$$

¿Que protección actuaría?

Esquema TT

Ambas tomas de tierra deben ser independientes, mayor a diez veces el radio equivalente de la jabalina de mayor longitud.

 $R_e = I / In (I/d)$ I: long. jabalina

d: diam jabalina


¿CÓMO ACTÚAN LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA O JABALINAS EN RELACIÓN CON LOS CHOQUES ELÉCTRICOS (PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN)?


EN DETERMINADOS ESQUEMAS DE CONEXIÓN A TIERRA (ECT) SIRVEN PARA DISPERSAR LA CORRIENTE DE FALLA (CIERRAN EL CIRCUITO DE FALLA POR LA TIERRA).

EN EL TT CIERRAN EL CIRCUITO DE FALLA ENTRE LA TIERRA DE PROTECCIÓN Y LA DE SERVICIO MIENTRAS DURA LA CORRIENTE DE FALLA SE PRODUCEN POTENCIALES ELÉCTRICOS A SU ALREDEDOR.

DICHOS POTENCIALES DEFINEN CURVAS DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIAL QUE DEPENDEN DE VARIOS FACTORES:


FORMA DEL ELECTRODO, TIPO DE TERRENO, PROFUNDIDAD DEL ELECTRODO, ETC.





ESQUEMA TT


PARA DISMINUIR O EVITAR LOS
RIESGOS DE TRANSFERENCIAS DE
POTENCIALES DESDE EL NEUTRO DE
LA DISTRIBUIDORA HACIA LA TIERRA
DEL CLIENTE SE DEBEN ALEJAR
AMBAS TIERRAS PARA QUE EL
POTENCIAL QUE SE PUEDA
TRANSFERIR NO SUPERE LOS 24 V.





Re=Radio equivalente Diámetro exterior (mm) Longitud (m) 10 Re (m) Designación comercial 3,2 1,5 2,0 4,0 1/2" 12,6 3,0 5,4 4,5 7,6 6,0 9,8 1,5 3,2 2,0 4.0 5/8" 14,6 3,0 5,6 4,5 7,8 6,0 10,0 1,5 3,4 2,0 4,2 3/4" 16,2 3,0 5,8 4,5 8,0 6,0 10,2

ESQUEMA TN

ES UN ESQUEMA EN EL QUE EL NEUTRO DE LA ALIMENTACIÓN ESTÁ PUESTO A TIERRA, COMO MÍNIMO, EN EL ORIGEN (TRANSFORMADOR) Y LAS MASAS DE LAS CARGAS SE CONECTAN A TIERRA A TRAVÉS DEL NEUTRO DE LA ALIMENTACIÓN







ESQUEMA TN


LA REGLAMENTACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES NO PERMITE SU EMPLEO EN LOS INMUEBLES ALIMENTADOS DESDE LA RED PÚBLICA DE BT.


ESQUEMA TN SU EMPLEO SÓLO ESTÁ PERMITIDO POR LA REGLAMENTACIÓN EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

CUANDO EL INMUEBLE ESTÁ ALIMENTADO EN MT (Transformador MT/BT propio);

CUANDO EL INMUEBLE ESTÁ ALIMENTADO por GRUPOS ELECTRÓGENOS (central propia)

O A TRAVÉS DE UN TRANSFORMADOR BT/BT CUANDO SE TOMA desde la red de BT que obliga a emplear el TT,





ESQUEMA TN

LAS CORRIENTES DE FALLA A TIERRA SON DE VALOR MUY ELEVADO YA QUE SE CIERRAN POR UN CIRCUITO CONDUCTOR METÁLICO Y NO POR LA TIERRA

LA CORRIENTE DE FALLA NO DEPENDE DE LA RESISTENCIA DE LA PUESTA TIERRA (PAT ÚNICA).

ESQUEMA TN

POR SER LAS CORRIENTES DE FALLA A
TIERRA DE VALOR MUY ELEVADO NO
ES RECOMENDABLE EN LUGARES CON
RIESGO DE INCENDIO.
Si es imprescindible se debe emplear ID
con I∆n≤300 mA adecuadamente
protegidos con DPCC. En TN-S es muy
recomendable emplear dispositivos que
integran un PIA (contra cortocircuitos)+IDiferencial

