Riesgo eléctrico y elementos de protección

Ing. Electric. Ana Lía Elbert Ing. Electrónico Gonzalo López.


¿Conocemos que tipos de puesta a tierra existen?

¿Tenemos idea de que resistencia de puesta a tierra se permite o se exige?

¿Debemos tener puestas a tierra separadas para descargas atmosféricas, para electrónica, para protección, etc.?

Medición de resistividad y resistencia de tierra


Sistemas de puesta a tierra



Elementos de un sistema de puesta a tierra


Un sistema de puesta a tierra tiene tres elementos básicos:

- 1. Conductor de bajada
- 2. Conexión del conductor al electrodo de tierra
- 3. Electrodo de tierra propiamente dicho



Electrodo de tierra

La resistencia del electrodo de tierra tiene tres



- 1- La resistencia del electrodo de tierra propiamente dicho y las conexiones al electrodo
- 2- La resistencia de contacto entre la tierra circundante y el electrodo.
- 3- La resistencia del terreno que rodea al electrodo de puesta a tierra

Puesta a tierra ¿Para qué?...

• Para derivar a tierra las corrientes que se pueden originar por fallas, descargas atmosféricas o descargas estáticas.

Puesta a tierra ¿Para qué?...

- Para colaborar con la operación de los dispositivos de protección, cuando hay un defecto que derive la corriente a tierra.
- Para limitar las diferencias de potencial que pueden presentarse entre masas eléctricas y tierra.

Resistencia de puesta a tierra

- La resistencia de dispersión a tierra depende del tipo de electrodo y de la resistividad del terreno.
- Para jabalinas enterradas verticalmente:

$$R = \rho/2\pi L \left(\ln 8L/d - 1 \right)$$

L: longitud de la jabalina enterrada.

d: diámetro de la jabalina.

ρ: resistividad del terreno

Resistividad del terreno

La resistividad de los terrenos naturales presenta las siguientes características:

- Es extremadamente variable de un sitio a otro, según su composición, la naturaleza de las rocas y su tenor de humedad.
- El suelo en un sitio determinado es extremadamente heterogéneo en profundidad.
- La resistividad de las capas superficiales del terreno presenta importantes variaciones estacionales bajo el efecto del hielo y la sequía que la aumentan, o de la humedad, que la disminuye. Esta acción se hace sentir hasta aproximadamente 1 o 2 m. de profundidad.

Tipos de sistemas de puesta a tierra Sistema simple Sistema compuestos Salida de malla Placa conductora

Tipos de sistemas de puesta a tierra

- Sistemas simples: consisten en un único electrodo de tierra hincado en el terreno.
- Sistemas compuestos: consisten en múltiples electrodos conectados entre sí, mallas de tierra combinadas con jabalinas, placas de tierra y planchuelas.

Jabalinas múltiples en paralelo

- Permiten reducir el valor de la resistencia de tierra
- La distancia de separación no debe ser menor que el doble de la longitud de las jabalinas.
- Número de electrodos a colocar en paralelo: hay una relación costo-eficiencia dado por el número de jabalinas y el coeficiente de reducción en R_t alcanzado.

Coeficientes de reducción

• La Tabla muestra los valores de Coeficientes de reducción en función del número de jabalinas en paralelo.

N ^a de Jabalinas N	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Coeficiente de Reducción K	0,57	0,42	0,33	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15


Vemos que a medida que aumenta el número de electrodos, la diferencia entre los coeficientes de reducción se hace mínima.


Para tener en cuenta...


- El electrodo auxiliar de corriente debe estar fuera de la influencia de la toma de tierra.
 En el caso de tomas de áreas reducidas o de sistemas
 - simples, la influencia se supone despreciable a 50m aproximadamente.
- La caída de tensión se mide entre la toma de tierra desconocida y el electrodo o sonda de tensión, ubicado en principio a la mitad de distancia entre esa toma y el electrodo de corriente.
- En tomas de tierra de mayor área y resistencia $< 1\Omega$ los electrodos auxiliares se alejarán en forma proporcional a la longitud del lado de la malla.

Medición de resistencias de tierra

- Norma IRAM 2281- 2-2002
- Método: La Norma describe varios métodos. Uno de los más recomendados es el método de la caída de tensión con dos jabalinas auxiliares.
- Instrumento a utilizar: Telurímetro







Valor de la resistencia de puesta a tierra Inc 3.2.3.2.

- a) Partes de la instalación cubiertas por protección diferencial.
 - b) Partes de la instalación eventualmente no cubiertas por protección diferencial.

Se arbitrarán los medios necesarios de manera de lograr que la tensión de contacto indirecto no supere 24 V para ambientes secos y húmedos

Instalación de puesta a tierra Disposiciones generales


- 1. Deben conectarse a tierra todas las masas de la instalación.
- 2. Las masas que son simultáneamente accesibles, pertenecientes a la misma instalación estarán unidas al mismo sistema de puesta a tierra.
- 3. El sistema de p.a.t. será continuo y capaz de soportar la I_{cc} máxima
- 4. El conductor de protección no será seccionado ni pasará por el disyuntor diferencial


Instalación de puesta a tierra Conductor de protección


- La puesta a tierra de las masas se realizará por medio del "conductor de protección" de cobre electrolítico aislado. Recorrerá la instalación preferentemente con una sección igual a la de los conductores de fase con una sección mínima es 2,5 mm².
- El conductor de tierra principal estará conectado directamente a la toma de tierra e ingresará por la caja del Tablero Principal siendo su sección no menor a 4mm²


Instalación de puesta a tierra Conductor de protección


- Disposiciones particulares
- 1. Tomacorriente con puesta a tierra (con cable de cobre aislado)
- 2. Conexión a tierra de motores (integrado al cable de conexión eléctrica)
- 3. Cajas, caños, gabinetes metálicos (con bornes adecuados)

















<u>Tableros</u>: Formas constructivas

- Metálicos o de material plástico.
- Acceso a partes tensionadas sólo después de remover con herramientas tapas o cubiertas.
- Componentes eléctricos montados en soportes o perfiles.
- Con placa colectora de puesta a tierra.

