



Para activar perimetral con el teclado

ACTIVAR+ 1 + CÓDIGO

Para desactivar una partición con el teclado

ACTIVAR+ 1 + CÓDIGO

Para activar alarma completa (siempre y cuando el usuario tenga esas propiedades)

CÓDIGO + ENTER

Para desactivar alarma completa (siempre y cuando el usuario tenga esas propiedades)

CÓDIGO + ENTER



