中控指纹仪 SDK 开发指南 C#

版本: 1.0

日期: 2016年5月

中控指纹仪 SDK 开发指南

Copyright ©ZKTeco Inc.2016 All rights reserved.

Release history

日期	版本	备注
2016年5月21日	1.0	基础版

目录

1	概过	<u> </u>		4			
2	隐私权说明						
3	系统需求4						
4	安装部署						
5	SDK	接口说明]	5			
	5.1	引用教	烂库	5			
	5.2	类库证	治明	5			
	5.3	成员李	5量	6			
	5.4	接口说	总明	6			
		5.4.1	Initialize	6			
		5.4.2	Finalize	6			
		5.4.3	GetDeviceCount	6			
		5.4.4	OpenDevice	7			
		5.4.5	Close Device	7			
		5.4.6	AcquireFingerprint	7			
		5.4.7	GenerateRegTemplate	8			
		5.4.8	AddRegTemplate	8			
		5.4.9	DelRegTemplate	8			
		5.4.10	Clear	9			
		5.4.11	Identify	9			
		5.4.12	VerifyByID	9			
		5.4.13	Match	10			
		5.4.14	Blob2Base64String	10			
		5.4.15	Base 64 String 2 Blob	10			
		5.4.16	ByteArray2Int	11			
		5.4.17	Int2ByteArray	11			
		5.4.18	ExtractFromImage	11			
		5.4.19	SetParameters	12			
		5.4.20	GetParameters	12			
	6	附录		13			
	6.1	参数作	代码	. 13			
	6.2	错误化	P码	13			

1 概述

欢迎使用中控指纹仪 SDK, 在使用前请您先仔细阅读本手册, 以便您能更快地掌握并使用中控指纹仪 SDK。

2 隐私权说明

本公司将本软件程序的使用权授权予您,但您必须向本公司作出如下保证:不在本协议规定的条款之外,使用、拷贝、修改、租赁或转让本系统获取其中的任一部分。

3 系统需求


- 1) 操作系统: Windows XP 及以上操作系统, .net framework 3.5。
- 2) 适用开发语言 C#

4 安装部署

1) 安装:安装 ZKFinger SDK 5.x/ZKOnline SDK 5.x。

5 SDK 接口说明

5.1 引用类库



5.2 类库说明

- → 动态库 Libzkfpcsharp.dll(system32/syswow64)
- ♣ 命名空间 libzkfpcsharp
- ♣ 类名 Zkfp

5.3 成员变量

OpenDevice 成功后可获取

imageWidth

指纹图像宽

↓ imageHeight
指纹图像高

◆ devSn

设备序列号(设备唯一标识符)

5.4 接口说明

5.4.1 Initialize

[函数]

public int Initialize()

[功能]

初始化库

[参数]

[返回值]

0成功,其他失败(见错误代码说明)

5.4.2 Finalize

[函数]

public int Finalize()

[功能]

释放库资源

[参数]

[返回值]

0成功,其他失败(见错误代码说明)

5.4.3 GetDeviceCount

[函数]

public int GetDeviceCount()

[功能]

获取连接设备数

[参数]

[返回值]

5.4.4 OpenDevice

```
[函数]
    public int OpenDevice(int index)

[功能]
    连接设备

[参数]
    Index:
    设备索引(0~n,n 为设备数-1)

[返回值]
    0 成功,其他失败(见错误代码说明)
```

5.4.5 CloseDevice

```
[函数]
    public int CloseDevice()
[功能]
    关闭设备
[参数]
[返回值]
    0 成功,其他失败(见错误代码说明)
```

5.4.6 AcquireFingerprint

```
[函数]

public int AcquireFingerprint(byte[] imgBuffer, byte[] template, ref int size)
[功能]
采集指纹
[参数]

imgBuffer

返回图像(数组大小为 imageWidth*imageHeight)

template

返回指纹模板(建议预分配 2048Bytes)

size[in/out]

[in]template 数组长度
[out]实际返回指纹模板长度
[返回值]

0成功,其他失败(见错误代码说明)
```

5.4.7 GenerateRegTemplate

```
[函数]
  public int GenerateRegTemplate(byte[] temp1, byte[] temp2, byte[] temp3, byte[]
regTemp, ref int regTempLen)
[功能]
   将三枚预登记指纹模板合并成一枚登记模板
[参数]
   temp1
      预登记指纹模板 1
   temp2
      预登记指纹模板 2
   temp3
      预登记指纹模板 3
   regTemp
      返回登记模板
   regTempLen[in/out]
      [in]regTemp 数组长度
      [out]实际返回指纹模板长度
[返回值]
   0成功,其他失败(见错误代码说明)
```

5.4.8 AddRegTemplate

```
[函数]
    public int AddRegTemplate(int fid, byte[] regTemp)
[功能]
    添加一枚登记模板到内存
[参数]
    fid
     指纹 ID(1:N 识别成功返回指纹 ID)
    regTemp
     登记模板
[返回值]
    O 成功,其他失败(见错误代码说明)
```

5.4.9 DelRegTemplate

```
[函数]

public int DelRegTemplate (int fid)

[功能]

从内存中删除一枚登记模板
```

```
[参数]
fid
指纹 ID(1:N 识别成功返回指纹 ID)
[返回值]
0 成功,其他失败(见错误代码说明)
```

5.4.10 Clear

```
[函数]
public int Clear()
[功能]
清空内存中所有指纹模板
[参数]
[返回值]
0成功,其他失败(见错误代码说明)
```

5.4.11 Identify

```
[函数]

public int Identify (byte[] temp, ref int fid, ref int score)

[功能]

1:N 识别

[参数]

temp

比对模板

fid

返回指纹 ID

score

返回比对分数

[返回值]

0成功,其他失败(见错误代码说明)
```

5.4.12 VerifyByID

```
[函数]

public int VerifyByID(int fid, byte[] temp)

[功能]

根据指纹 ID 1:1 比对

[参数]

fid

返回指纹 ID

temp
```

```
比对模板
```

[返回值]

>=0 表示比对分数,其他失败(见错误代码说明)

5.4.13 Match

```
[函数]
    public int Match(byte[] temp1, byte[] temp2)
[功能]
    1:1 比对两枚指纹
[参数]
    temp1
    比对模板 1
    temp2
    比对模板 2
[返回值]
    >=0 表示比对分数,其他失败(见错误代码说明)
```

5.4.14 Blob2Base64String

```
[函数]
static public int Blob2Base64String (byte[] buf, int len, ref String strBase64)
[功能]
byte[]转 Base64 字符串
[参数]
buf
blob 数据
len
长度
strBase64
返回 Base64字符串
[返回值]
```

5.4.15 Base 64 String 2 Blob

```
[函数]
static public byte[] Base64String2Blob(String strBase64)
[功能]
Base64 字符串转 byte[]
```

```
[参数]
strBase64
Base64字符串
[返回值]
byte[]数组
```

5.4.16 ByteArray2Int

```
[函数]
static public boolean ByteArray2Int (byte[] buf, ref int value)
[功能]
4字节 byte 数组转 Int
[参数]
buf
byte 数组
value
返回数据
[返回值]
true 成功;false 失败
```

5.4.17 Int2ByteArray

```
[函数]
static public boolean Int2ByteArray(int value, byte[] buf)
[功能]
Int 转 4 字节 byte 数组
[参数]
value
数据
buf
byte 数组
[返回值]
true 成功;false 失败
```

5.4.18 ExtractFromImage

```
[函数]

public int ExtractFromImage(String FileName, int DPI, byte[] template, ref int size)
[功能]

从 BMP 或者 JPG 文件提取模板
[参数]
```

```
FileName
 文件全路径

DPI
 图像 DPI
 template
 返回指纹模板(建议预分配 2048Bytes)
size[in/out]
 [in]template 数组长度
 [out]实际返回指纹模板长度

[返回值]
 0成功,其他失败(见错误代码说明)
[注意]
 仅标准版支持该功能
```

5.4.19 Set Parameters

```
[函数]

public int SetParameters(int code, byte[] pramValue, int size)
[功能]

设置参数
[参数]

code

参数代码(见附录说明)

pramValue

参数值

size

参数据长度
[返回值]

①成功,其他失败(见错误代码说明)
```

5.4.20 GetParameters

返回参数数据长度

[返回值]

0成功,其他失败(见错误代码说明)

6 附录

6.1参数代码

参数代码	属性	数据类型	描述
1	只读	Int	图像宽
2	只读	Int	图像高
3	读写(目前只有 LIVEID20R 可写)	Int	图像 DPI(儿童建议设置 750/1000)
106	只读	Int	图像数据大小
1015	只读	4字节 Byte 数组	VID&PID(前 2 字节 VID,后 2 字节 PID)
2002	读写(目前只有 LIVEID20R 支持)	Int	防假开关(1 打开/0 关闭)
2004	只读	Int	低五位全为1表示真 手指(value&31==31)
1101	只读	String	厂商信息
1102	只读	String	产品名
1103	只读	String	设备序列号
101	只写(非 LIVE20R 需调用 关闭)	Int	1表示闪白灯;0表示 关闭
102	只写(非 LIVE20R 需调用 关闭)	Int	1表示闪绿灯;0表示 关闭
103	只写(非 LIVE20R 需调用 关闭)	Int	1表示闪红灯;0表示 关闭
104	只写(LIVE20R 不支持)	Int	1表示开启蜂鸣;0表 示关闭

6.2错误代码

classname:zkfp

public static int ZKFP_ERR_ALREADY_INIT = 1; /**<已经初始化*/
public static int ZKFP_ERR_OK = 0; /**<操作成功*/
public static int ZKFP_ERR_INITLIB = -1; /**<初始化算法库失败*/
public static int ZKFP_ERR_INIT = -2; /**<初始化采集库失败*/
public static int ZKFP_ERR_NO_DEVICE = -3; /**<无设备连接*/

```
public static int ZKFP_ERR_NOT_SUPPORT = -4; /**<接口暂不支持*/
public static int ZKFP_ERR_INVALID_PARAM = -5; /**<无效参数 */
public static int ZKFP_ERR_OPEN = -6; /**<打开设备失败 */
public static int ZKFP_ERR_INVALID_HANDLE = -7; /**<无效句柄*/
public static int ZKFP_ERR_CAPTURE = -8; /**<取像失败 */
public static int ZKFP_ERR_EXTRACT_FP = -9; /**<提取指纹模板失败*/
public static int ZKFP ERR ABSORT = -10; /**<中断 */
public static int ZKFP_ERR_MEMORY_NOT_ENOUGH = -11; /**<内存不足*/
public static int ZKFP ERR BUSY = -12; /**< 当前正在采集 */
public static int ZKFP_ERR_ADD_FINGER = -13; /**<添加指纹模板失败*/
public static int ZKFP_ERR_DEL_FINGER = -14; /**<删除指纹失败*/
public static int ZKFP_ERR_FAIL = -17; /**<操作失败 */
public static int ZKFP_ERR_CANCEL = -18; /**<取消采集*/
public static int ZKFP ERR VERIFY FP = -20; /**< 比对指纹失败 */
public static int ZKFP_ERR_MERGE = -22; /**< 合并登记指纹模板失败 */
public static int ZKFP ERR NOT OPENED = -23; /**< 设备未打开 */
public static int ZKFP_ERR_NOT_INIT = -24; /**< 未初始化 */
public static int ZKFP_ERR_ALREADY_OPENED = -25; /**< 设备已打开
```