

Tombol didalam Kotak
MERAH: Terdiri dari 16
Arcade Button yang
berfungsi sebagai Midi
Controller dengan 1
tombol diatas untuk
Menu

Tombol didalam Kotak
BIRU: Terdiri dari 4
Mechanical Button dan 1
Encoder yang berfungsi
sebagai Macropad.
Semua key dapat di
setting dengan apps VIA

1. 16 Arcade Button

Berfungsi sebagai MIDI Controller yang mengirimkan signal note ke PC, Berikut merupakan maping dari note sesuai posisi button

48	49	50	51
44	45	46	47
40	41	42	43
36	37	38	39

Posisi ini menyesuaikan dengan posisi pads yang ada di aplikasi mpc beats

2. 1 Mechanical Button untuk menu

Berfungsi sebagai tombol untuk masuk ke menu yang ada di device. Ketika tombol ini di tekan dan ditahan maka akan memasuki mode menu., dan untuk memindahkan menu user perlu menekan tombol arcade sesuai dengan mapping menunya Tolong lihat video untuk lebih jelasnya.

Berikut merupakan mapping menu sesuai posisi arcade button

Merubah warna	Merubah warna	Merubah warna	
pada Channel 3	pada Channel 4	pada Channel 5	
ketika tombol	ketika tombol	ketika tombol	
ditekan	ditekan	ditekan	
Merubah warna	Merubah warna	Merubah warna	Merubah warna
pada Channel 4	pada Channel 5	pada Channel 1	pada Channel 2
ketika tombol	ketika tombol	ketika tombol	ketika tombol
tidak ditekan	tidak ditekan	ditekan	ditekan
Midi Controller	Merubah warna	Merubah warna	Merubah warna
Channel 5	pada Channel 1	pada Channel 2	pada Channel 3
	ketika tombol	ketika tombol	ketika tombol
	tidak ditekan	tidak ditekan	tidak ditekan
Midi Controller	Midi Controller	Midi Controller	Midi Controller
Channel 1	Channel 2	Channel 3	Channel 4

3. LED INDICATOR

Anda dapat mengetahui anda berada di menu apa dengan meilhat 5 LED yang ada di bawah 5 Mechanical Button

4. 4 Mechanical Button dan 1 Encoder.

Semua fungsi dari button dan encoder dapat di setting pada applikasi VIA. Berikut merupakan Langkah untuk melakukan setting

- 1. Colok dahulu Macropad pada PC
- 2. Buka Aplikasi VIA
- 3. Pada Tab Setting, aktifkan "Show Design Tab"
- 4. Buka Tan Design
- 5. Load file extension "json" di google drive yang di berikan
- 6. Buka tab Configure untuk melakukan setting
- 7. Jika masih muncul gambar searching, maka ulangi lagi load json file