Wio Terminal_{D51R}

Manual de Usuario



Introducción

Seeed Studio de un fabricante de módulos electrónicos, que hace sumarse a una tendencia popular hacia los proyectos Open Source/Hardware. Sirviendo a la comunidad global de desarrolladores desde 2008, por medio de tecnología abierta y servicios de fabricación ágiles, tiene un compromiso con que hacer hardware sea mucho más accesible y que el umbral de innovación de hardware sea mucho más bajo.

Wio Terminal es una placa de desarrollo de código abierto, diseñada por Seeed Studio, el cual incorpora distintos elementos que le hacen destacar por su sencillez al usarlo y la conectividad inalámbrica, haciéndola una gran alternativa para las aplicaciones en la enseñanza y en los proyectos de desarrollo IoT.

Grove es un conjunto de conectores patentados que fueron ideados por Seeed, que permite la conexión de componentes sin la necesidad de soldadura. Teniendo como principal fuente de inspiración el Plug and Play. Vendiendo ellos como empresa, los sensores y actuadores, los cuales son compatibles con Grove y los cables compatibles, donde solo es necesario conectar.

La construcción de la carcasa se encuentra hecha por un plástico ABS(Acrilonitrilo Butadieno Estireno) blanco, sin ser nada extravagante, tiene como principal protagonista a una pantalla LCD a color de 2.4 pulgadas de 320x240. En cuando a la forma de interacción con el Wio Terminal tenemos una slider lateral para controlar el modo de arranque, un mini joystick con 4 direcciones y la pulsación, y tres botones en la parte superior. La construcción hace sentir una robustez al momento de interactuar con el dispositivo.

Otro de los atractivos del Wio Terminal es la cantidad de añadidos con los que cuenta, dichos son: acelerómetro, micrófono, altavoz, sensor de luz, emisor infrarrojo de 940 nm, y lector de tarjetas microSD.

En la parte trasera, cuenta con un puerto de conexión 2x20 pines, con los que se pueden emplear distintos componentes al dispositivo para trabajar en nuestro proyecto como deseemos. Y el puerto USB con el que se conecta es tipo C, siendo un estándar para los tiempos actuales dejando atrás a Micro USB o USB-B.

Una de las más grandes ventajas del Wio Terminal sobre sus alternativas como placas de desarrollo, son los añadidos que ya tiene incorporados, al tener ya disponible una pantalla LCD a diferencia de todas sus alternativas, un adaptador de red el cual es compatible con estándares actuales como Wifi 5 y Bluetooth 5, donde el único quien cumple con las características es la Raspberry Pi. En comparación con el NodeMCU, solo trae integrado el módulo Wifi, el cual es compatible con su versión 4. Por último, el Arduino Uno no tiene ninguna función de conectividad inalámbrica integrada.

La pantalla LCD TFT con la que cuenta el Wio Terminal es de 320 x 240, con un tamaño en diagonal de 2.4 pulgadas. Esta soporta colores de hasta 16 bits, permitiendo la representación de 65,536 colores.

El Slider es uno de los componentes con el que se debe de tener interacción casi obligatoriamente, por él pasa el control de modo de arranque del Wio Terminal: si se desea solo mantener encendida la placa, si se desea reiniciar la placa o si es que se quiere cargar algún firmware en el modo bootloader.

El microcontrolador ATSAMD51P19A es fabricado por *Microchip Technology*, el cual es perteneciente a la serie SAM D51 de dicha empresa. Tiene un procesador de núcleo de la forma ARM Cortex-M4F, teniendo un núcleo único de 32 bits y con una velocidad de reloj de 120 MHz(Capaz de llegar a los 200 MHz).

El módulo RTL8720DN es distribuido por MediaTek, el cual consiste en un módulo de comunicación Wifi de doble banda, es decir que es compatible con la banda 5 del estándar Wifi.

Los pines GPIO (General Purpose Input/Output o Entrada/Salida de Propósito General) son aquellos que permiten la conexión hacia componentes externos, como sensores, actuadores e incluso accesorios que permitan el incremento de funciones. En el caso del Wio Terminal cuenta con 40 pines GPIO los cuales son compatibles con el Raspberry Pi, aunque la distribución de los pines de estos no es la misma si se comparan una con otra.

El sistema Grove es un conjunto de conectores patentados ideados por Seeed, que permite a los fabricantes conectar los componentes sin necesidad de soldadura. Funciona sobre la base de plug and play.

El acelerómetro es un dispositivo que proporciona la capacidad de medir y analizar la aceleración lineal y angular. La función es necesaria en varios dispositivos y sistemas básicos utilizados en muchas áreas, incluso en las aplicaciones industriales o de investigación y desarrollo profesional.

El micrófono que incluye el Wio Terminal integrado es al mismo tiempo un zumbador (*buzzer*), el cual tiene la capacidad de recibir y emitir sonidos. Una de sus características destacables es la sensibilidad con la que cuenta, ya que cuenta con una sensibilidad de -42 dB. Al tratarse de un dispositivo el cual recibe información sonora, está diseñado para la interpretación hacia el Wio Terminal usando un pin analógico.

El Wio Terminal cuenta con un sensor de luz, el cual permite, desde la parte trasera del dispositivo saber el nivel de luz que hay en dicho entorno. Tiene un rango de 400 a 1500 nanómetros, lo que cubre casi todo el espectro visible, exceptuando por la luz ultravioleta.

El Wio Terminal cuenta con tres botones que pueden ser configurables a la acción que el usuario desee realizar, dichos se encuentran en la parte superior. También el tener los botones ya disponibles, nos permite evitar realizar gastos y hacer más uso de cables que permitan la conexión de botones externos.

Al posicionarse el Switch de 5 posiciones en la parte de enfrente del Wio Terminal, toma una gran relevancia para el usuario y, además, permite su uso fácil, el cual no puede ser más intuitivo. El Switch puede ser empujado con el dedo para dirigirlo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. La quinta posición del switch es cuando se presiona, pudiendo ser esté un cuarto Push Button.

Como se había mencionado previamente, el Zumbador con el que cuenta el Wio Terminal, es al mismo tiempo un micrófono. Las características con las que cuenta el Zumbador es su capacidad de emisión de sonido de ≥78 dB a una frecuencia de 4000 Hz.

Si se sabe usar, el zumbador en lugar del simple sonido de beep que se espera de cualquier zumbador, se pueden emitir sonidos armónicos, esto aprovechando la salida analógica del audio desde el Wio Terminal.

El Emisor Infrarrojo es usado para transmitir señales infrarrojas por medio de un LED IR y para ello es importante contar con un receptor infrarrojo que pueda recibir esas señales. Podemos usar el emisor no solo para transmitir información o comandos, sino también para emular un control remoto para controlar otros dispositivos con un receptor IR. El emisor IR integrado en el Wio Terminal es uno de 940 nm, y se encuentra en la parte de atrás del Wio.

Cuidados y advertencias

Antes de empezar a trabajar con la Wio Terminal, debe de tomar en cuenta diversos puntos que evitarán que el dispositivo se dañe:

- Mantén tu área de trabajo limpia
- Evita tener vasos o bebidas que se puedan derramar, si no se puede evitar, asegurar que estén tapados
- Usa fuentes de alimentación estables y seguras, verifica que los cables se encuentren en buen estado
- Si hay cerca mascotas y/o niños cerca, asegurar que no estén cerca del área de trabajo
- Asegúrate que la superficie de trabajo no sea metálica, puede producir cortos que dañen el equipo

Las siguientes son prácticas que pueden dañar de forma irreversible el Wio Terminal

- Unir los cables de pines o algún conductor, por ejemplo, aquellos pines marcados como 5V, 3.3V, GND o VIN. Esto puede dañar el microcontrolador o el conversor USB-Serie y dejar a el Wio Terminal inservible
 - Para ello revisa siempre las conexiones hechas antes de energizar.
 De ser posible, usar un multímetro para medir la conductividad entre la tierra y otros pines para verificar que no existan cortos.
- Sobre corriente, si piensas conectar el Wio Terminal a cualquier fuente de alimentación con un adaptador de corriente del celular, puedes dañar el microcontrolador.
 - Para ello revisa el voltaje de la fuente de alimentación, en el caso del Wio Terminal, el voltaje recomendado son 5V y los amperes recomendados son 1000 mA o 1 A; los cuales son equivalentes a 5W. Dichos datos los puedes obtener en el manual del cargador.

Visión del Wio Terminal

Características Destacables

Los puntos destacables de la Wio Terminal:

Diseño altamente integrado

- MCU (MicroController Unit), LCD, WIFI, BT, IMU (Inertial Measurement Unit), Micrófono, Altavoz, Tarjeta Micro SD, Sensor de Luz, Interruptor de 5 posiciones (Mini Joystick), Emisor de Infrarrojos (IR 940nm), Cripto-autenticación Listo
- Desarrollado por Microchip ATSAMD51P19
 - o Núcleo ARM Cortex-M4F funcionando a **120 MHz** (hasta 200 MHz)
 - o Flash externo de 4 MB, RAM de 192 KB
- Compatibilidad Integral de Protocolos
 - SPI(Serial Peripheral Interface), I2C(Inter-Integrated Circuit),
 I2S(Integrated Interchip Sound), ADC(Advanced Direct Connect),
 DAC(Discretionary Access Control), PWM(Pulse-width modulation),
 UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter Serial)
- Potente Conectividad Inalámbrica (Soportado solo por Arduino)
 - Desarrollado por Realtek RTL8720DN
 - Wi-Fi de doble banda de 2,4 GHz/5 GHz (802.11 a/b/g/n)
 - o Bluetooth de Baja Energía 5.0

Soporte USB OTG

- Puerto USB
- Cliente USB
- Ecosistema Grove (de seeed studio)
- Soporte de Software
 - o Arduino
 - MicroPython
 - ArduPy
 - o AT Firmware


Especificaciones

Chip Principal	Número de pieza del fabricante	ATSAMD51P19
	Procesador Central	ARM® Cortex®-M4F
	Velocidad de la CPU	120 MHz (hasta 200 MHz)
	Tamaño de la memoria del programa	512KB
	Memoria Externa	4MB
	Memoria RAM	192KB
	Temperatura de Funcionamiento	-40°C ~ 85°C (TA)
Pantalla LCD	Resolución	320 x 240
	Tamaño de Pantalla	2.4 in. (6.096 cm.)
	Driver IC	ILI9341
Conectividad Inalámbrica	Número de pieza del fabricante	RTL8720DN
	KM4 CPU	ARM® Cortex®-M4F
	KM0 CPU	ARM® Cortex®-M0
	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n 1x1,
		2.4GHz & 5GHz
	Bluetooth	Soporte BLE5.0
	Motor de Hardware	AES/DES/SHA
Módulos	Acelerómetro	LIS3DHTR
Incorporados	Micrófono	1.0V-10V -42dB
	Altavoz	≥78dB @10cm 4000Hz
	Sensor de Luz	400-1050nm
	Emisor de Infrarrojos	940nm
Interfaz	Ranura para tarjeta microSD	Máximo 16 GB
	GPIO (General Purpose Input/Output, Entrada/Salida de Propósito General)	40 Pines (Compatible con Raspberry Pi)
	Grove	2 (Multifunción)
	FPC	20 Pines

	USB Tipo C	Alimentación y USB-OTG
	Interruptor de 5	
	posiciones (Mini	
	Joystick)	
	Switch de	
	Encendido/Reseteo	
	Botones definidos por	
	el Usuario * 3	
Caja	Dimensiones	72mm*57mm*12mm
	Materiales	ABS + PC

Vistazo Interno a la Wio Terminal

El Wio Terminal cuenta con 40 pines, y es compatible compartiendo compatibilidad con la Raspberry Pi que también cuenta con 40 pines.




4 pines de alimentación: 2 pines de 3.3V y 2 pines de 5V

8 pines de tierra

28 pines BCM#(Broadcom - Semejante al GPIO): # indica el número de pin el cual puede ser utilizado en el software.

- I2C#_***: I2C es un protocolo donde los datos se transfieren poco a poco a lo largo de un solo cable. # puede ser 0 o 1.
- 2 pines I2C#_SDA: El SDA es la línea para que el maestro y el esclavo envíen y reciban datos.
- 2 pines I2C#_SLC: El SDA es la línea que lleva la señal del reloj.

- **12S_******: <u>12S es un estándar que permite usar pines para conectar dispositivos de audio digitales.</u>
- Pines I2S_SDIN o I2S_SDOUT: Línea de datos, impulsada por uno de los esclavos o maestros dependiendo de la dirección de datos. Puede haber varias líneas de datos en diferentes direcciones.
- Pin I2S_BCLK: Reloj de bits. Esta es una división fija del MCLK y es impulsada por el maestro.
- Pin I2S_LRCLK: Reloj de palabras (o selección de palabras). Esto es impulsado por el maestro.
- SPI_***: La interfaz periférica en serie (SPI) es una de las interfaces más utilizadas entre el microcontrolador y los circuitos integrados periféricos, como sensores, ADC, DAC, registros de desplazamiento, SRAM y otros.
- Pin **SPI_SCLK**: Reloj.
- Pin **SPI_CS**: Chip seleccionado.
- Pin **SPI_MOSI:** Salida principal, entrada de subnodo.
- Pin SPI_SCLK: Entrada principal, salida de subnodo.
- 3 Pines GPCLK#: Reloj de propósito general. Los pines de reloj de uso general se pueden configurar para generar una frecuencia fija sin ningún control de software continuo. # puede ser del 0 al 2.
- 2 Pines **DAC#**: Convertidor de Digital a analógico. # puede ser 0 o 1.
- 2 Pines **CE#:** Permite la comunicación con un dispositivo SPI, donde se requiere encender el pin de Chip Select correspondiente al chip con estos pines. # puede ser 0 o 1.
- 9 pines digitales D#: Pines digitales de entrada y salida. # puede ser del 0 al 8.
- 9 pines analógicos A#: Pines digitales de entrada. # puede ser del 0 al
 8.
- 5 pines PMW#: PWM es una técnica que se usa para transmitir señales analógicas cuya señal portadora será digital. # puede ser del 0 al 4.



Puertos compatibles con accesorios Grove de Seeedstudio

- 2 pines de alimentación de 3.3V.
- 2 pines de tierra.
- **4 pines BCM#(Broadcom Semejante al GPIO):** # indica el número de pin el cual puede ser utilizado en el software.
 - I2C1_***: I2C es un protocolo donde los datos se transfieren poco a poco a lo largo de un solo cable. # puede ser 0 o 1.
 - 1 pin I2C1_SDA: El SDA es la línea para que el maestro y el esclavo envíen y reciban datos.
 - 1 pin I2C1_SLC: El SDA es la línea que lleva la señal del reloj.
 - 2 pines digitales **D#:** Pines digitales de entrada y salida. # puede ser del 0 o 1.
 - 2 pines analógicos A#: Pines digitales de entrada. # puede ser del 0 o 1.

Dentro de la caja

Dentro de la caja del Wio Terminal (D51R) tenemos los siguientes elementos:

- 1 Wio Terminal (D51R)
- 1 cable USB-A a USB-C de 6.5 in. (16 cm.)
- 1 guía rápida del Wio Terminal (D51R) en Ingles, Japones y Alemán
- 1 repuesto del mini joystick
- 1 juego de calcomanías

Conceptos y términos

Con el fin de evitar conflictos y confusiones, definiremos algunas cosas:

- Wio Terminal: Dispositivo desarrollado por Seeedstudio, donde se estarán ejecutando las actividades y prácticas que el usuario desee desarrollar.
- Arduino IDE (Software): Se refiere al programa desarrollado por una organización sin fines de lucro, el cual funciona como el entorno de programación para crear aplicaciones para las placas Arduino y otras que sean de Hardware libre.
- Arduino (Lenguaje): Es el lenguaje basado en C con el cual, junto al IDE Arduino podremos desarrollar distintos proyectos.
- Micro Python: Es el resultado de la implementación del lenguaje
 Python 3, optimizado para la ejecución en microcontroladores, como el que contiene el Wio Terminal.
- Ardupy: Es la combinación de Arduino y Micro Python desarrollado por Seeed, para quienes deseen realizar proyectos complejos, la solución fue la combinación de ambos lenguajes.

Antes de empezar

Lo que se requiere para trabajar es lo siguiente:

Hardware

- 1 Wio Terminal (D51R)
- 1 cable USB-A a USB-C
- 1 equipo de computo

Nota: En la elaboración de este manual estaremos trabajando sobre el Sistema Operativo Windows 10


Conecta la Wio Terminal a la computadora mediante el cable USB. El LED azul de la parte inferior debe encender.

Lo básico antes de continuar

Hay que tomar en cuenta que aquí ya no hay marcha atrás, pero antes de continuar a pulsar código, debemos de saber cómo funcionará el Wio Terminal.

Para encender

La posición del Switch que se encuentra del lado izquierda debe de estar en el centro, de esta forma podremos compilar lo que se ejecuta desde Arduino, y ejecutar lo que tenga cargado desde Arduino o Ardupy.




Para reiniciar



Vamos a la posición de Encendido (en caso de no estarlo) y damos un paso para abajo, y soltamos

Para acceder al Bootloader

Esto es útil cuando Wio Terminal falla, cuando el USB serial no aparece en Arduino IDE u otras ocasiones.



Para entrar al bootloader nos dirigimos a la posición de encendido y después, de forma rápida bajamos dos veces, tomando en cuenta que el dial

regresará a su posición de encendido.


El indicador de que el modo bootloader está en funcionamiento, es cuando el LED azul esté parpadeando, pero más lento y con atenuación.

Software

Iniciando en Arduino

Paso 1. Necesitas instalar el software Arduino del siguiente enlace: https://www.arduino.cc/en/software

Paso 2. Abrir el archivo de ejemplo "Blink" yendo a *Archivo -> Ejemplos -> 01.Basics -> Blink*



Paso 3. Añadir a el Wio Terminal a la biblioteca de tarjetas

Nos dirigimos a Archivo > Preferencias o usamos el comando Ctrl + J y
copiamos el siguiente link en Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas y
aceptamos los cambios

https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json




Después vamos a Herramientas > Placa: "tarjeta seleccionada" >
 Gestor de tarjetas y buscamos Wio Terminal en el gestor de tarjetas.
 Instalamos la que lleva por nombre Seeed SAMD Boards



3. Reinicia el programa Arduino

Paso 4. Selecciona la tarjeta y el puerto

Primero nos dirigimos a *Placa: "tarjeta seleccionada" > Seeed SAMD [...]* y en el menú desplegado, seleccionamos *Seeeduino Wio Terminal*.



Después conectamos el Wio Terminal a nuestro equipo. Y en el apartado Herramientas, vamos a Puerto y seleccionamos el que diga **Seeeduino Wio Terminal**.



Al terminar guardamos el programa y veremos que el Wio Terminal es funcional cuando parpadea el LED en la parte inferior.






Iniciando en Ardupy

Paso 1. Conecta el Wio Terminal a tu equipo de cómputo. Después entra al modo bootloader, que se puede ver en el apartado <u>Para acceder al</u> Bootloader.

Una vez hecho eso, puedes comprobar que está listo cuando en el Explorador de archivos veas un dispositivo extraíble de nombre "Arduino".



Paso 2. Descargue el firmware ArduPy en forma de archivos UF2. Y guarde donde este accesible.

Link de descarga: https://files.seeedstudio.com/wiki/Wio-Terminal/res/ArduPy wio terminal lastest.uf2

Paso 3. Instalacion del firmware Ardupy en el Wio Terminal. Para ello debe de arrastrar el archivo descargado del tipo UF2 hacia la unidad extraible "Arduino". Una vez hecho eso, la unidad desaparecerá del explorador. Debe reiniciar el Wio Terminal y el firmware de Ardupy ya estará listo para su funcionamiento.

Paso 4. Ahora, aparecerá una unidad USB llamada ARDUPY en su PC. Abra ARDUPY y verá un archivo python main.py. Abra main.py con su editor favorito, como <u>Microsoft Visual Studio Code</u>, <u>Atom</u>, <u>Sublime Text</u>, etc. Copie el siguiente código y guarde main.py.

```
from machine import Pin, Map
import time

LED = Pin(Map.LED_BUILTIN, Pin.OUT)

while True:
    LED.on()
    time.sleep(1)
    LED.off()
    time.sleep(1)
```

Al guardar el programa, veremos que el Wio Terminal parpadea el LED azul en la parte inferior.






Para seguir trabajando en ArduPy, instalaremos una herramienta que nos será útil para poder hacer el código usando ArduPy (Python) como para poder recibir una respuesta al 'Monitor Serial' que envíe el Wio Terminal.

Es por lo que usando el buscador de nuestra preferencia y buscamos "Thonny", que será el IDE en el que estaremos trabajando. Una vez encontrado y dentro de su página, damos clic al sistema operativo sobre el que se realizará la instalación (En este caso es Windows).




Ejecutamos el instalador en modo de administrador. Seleccionamos la instalación de preferencia entre todos los usuarios o solo para mí. La instalación en sencilla, solo se da clic a "Siguiente" las veces que sea necesario, aceptamos los términos y condiciones, verificamos la ubicación de instalación del archivo y esperamos a que finalice la instalación.

Una vez finalizada, abrimos Thonny y en la barra de herramientas damos clic a Herramientas > Opciones...



Dentro de las opciones de Thonny, seleccionamos la pestaña Interprete y en la opción del interprete que Thonny usará, seleccionamos la opción de MicroPython (génerico). Y en caso de tener conectado el Wio Terminal, podemos seleccionar el puerto serial por el que se realizará la transferencia de datos (en este caso, el puerto COM3).



Guardamos los cambios realizados, y estaremos listos para realizar proyectos desde Thonny. Para la prueba se puede usar el código anterior.


Funcionamiento de los componentes

LCD

Antes de empezar

Antes de empezar con el uso de TFT LCD, debemos de tener en cuenta de que no tiene los elementos de precargados en el Software, por lo de deberemos de importar las librerías conforme se vayan a ir usando.

Para instalar las librerías, nos dirigimos al siguiente repositorio de GitHub en el siguiente link https://github.com/Seeed-Studio/Seeed Arduino LCD y descargamos todos los archivos como un ZIP.




Una vez descargada la librería en nuestro equipo, vamos a Arduino ->

Programa -> Incluir Librería -> Añadir biblioteca .ZIP... y buscamos el archivo recién descargado para que sea importado y pueda ser usado.




Algunas funciones pueden llegar a requerir una librería extra la cual se descargará desde *Administrar Bibliotecas...* A la cual accedemos desde

Programa -> Incluir Librería -> Administrar Bibliotecas o usando el comando Ctrl + Mayus + i. Y una vez en la ventana, buscamos Adafruit Zero DMA y la instalamos con los complementos que está pida.



Primeros usos de la LCD

Lo primero que debemos de saber es que la LCD usa un Sistema de Coordenadas por Pixeles (Pixel Coordinates Systems), donde se puede indicar que pixel queremos que encienda o cualquier otra acción.



Donde dependiendo de la posición de X que se dirige de la parte superior izquierda hacia la derecha y de Y que se dirige de la parte superior hacia abajo, podemos hacer que un pixel se torne de algún color especifico u otra cosa.

También debemos tener en cuenta que, al ser una LCD, puede representar diferentes colores, los cuales son los siguientes en base a ejemplos predefinidos:

Ejemplo de colores de 16 bits

```
#define TFT BLACK 0x0000
                            /* 0, 0, 0
*/
#define TFT NAVY 0x000F
                            /* 0. 0. 128
#define TFT DARKGREEN
                  0x03E0
                            /* 0. 128. 0
                            /* 0. 128, 128
#define TFT DARKCYAN
                  0x03EF
                            /* 128. 0. 0
#define TFT MAROON 0x7800
#define TFT PURPLE
                            /* 128, 0, 128
                  0x780F
                            /* 128, 128, 0
#define TFT OLIVE
                  0x7BE0
#define TFT LIGHTGREY
                  0xC618
                            /* 192. 192. 192
#define TFT DARKGREY
                  0x7BEF
                            /* 128, 128, 128
                            /* 0, 0, 255
#define TFT BLUE
                  0x001F
                            /* 0. 255. 0
#define TFT GREEN
                  0x07E0
*/
#define TFT CYAN
                            /* 0. 255, 255
                  0x07FF
*/
#define TFT RED 0xF800
                            /* 255, 0, 0
*/
#define TFT MAGENTA 0xF81F
                            /* 255, 0, 255
*/
#define TFT YELLOW 0xFFE0 /* 255, 255, 0
                           /* 255, 255, 255
#define TFT ORANGE 0xFDA0
                           /* 255, 180, 0
#define TFT GREENYELLOW 0xB7E0 /* 180, 255, 0
*/
```

Para inicializar la pantalla en Arduino, debemos de insertar el siguiente código.

```
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

void setup() {
    ...
    tft.begin();
    tft.setRotation(r);
    digitalWrite(LCD_BACKLIGHT, HIGH); // Enciende la
luz de fondo
    ...
}
```

Debemos de considerar lo siguiente:

r: Es equivalente a la rotación de la pantalla TFT que tiene valores que van del 0 - 3, dando referencia de en qué esquina comenzará. El valor recomendado es 3.

Encender el fondo de la pantalla en algún color Debemos insertar el siguiente código

En Arduino:

```
#include"TFT eSPI.h" // Importamos la librería
TFT_eSPI tft; // Iniciamos la librería como un objeto
void setup() {
   tft.begin(); // Iniciamos el objeto
    tft.setRotation(3); // Establecemos el sentido de
la rotación
    tft.fillScreen(TFT_RED); // Enciende toda la
pantalla de color rojo
void loop() {
En ArduPy:
from machine import LCD # Importamos la libreria de LCD
lcd = LCD() # Iniciamos la LCD y encendemos el fondo
lcd.fillScreen(lcd.color.RED) # Enciende toda la
pantalla de color rojo
```

Debemos de considerar lo siguiente:

Se puede encender la LCD de algún otro color que seleccione el usuario, solo sustituyendo a TFT_RED por el color que se prefiera.



Ilustración 1: Pantalla encendida en rojo

Apagar el fondo de la pantalla de la LCD

Usando el primer código donde se inicializaba la pantalla, hemos de modificar la parte donde se enciende la iluminación de fondo que estaba en estado HIGH a estado LOW

En Arduino:

```
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

void setup() {
    ...
    tft.begin();
    tft.setRotation(r);
    digitalWrite(LCD_BACKLIGHT, LOW); // Apaga la luz
de fondo
    ...
}
```

Funciones graficas básicas

Dibujar pixeles

Para dibujar un píxel en la pantalla LCD debemos usar el siguiente comando

```
drawPixel(int32_t x, int32_t y, uint32_t color);
```

Debemos de considerar que 'x' y 'y' son valores enteros, que marcan la posición en coordenadas en la LCD. Y en color debemos de introducir de qué color queremos el píxel.

Código de ejemplo:

```
Para Arduino:
```

```
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

void setup() {
    tft.begin();
    tft.setRotation(3);

    tft.fillScreen(TFT_WHITE); //usamos un fondo blanco
    tft.drawPixel(4,7,TFT_BLACK); //dibujamos un pixel
negro en (4,7)
}

void loop() {}
```

Para ArduPy:

from machine import LCD # Importamos la libreria de LCD

lcd = LCD() # Iniciamos la LCD y encendemos el fondo
lcd.fillScreen(lcd.color.RED) # Enciende toda la
pantalla de color rojo
lcd.drawPixel(4,7,lcd.color.BLACK) # Dibujamos un pixel
negro en (4,7)

Resultado:




Ilustración 2: Pixel apagado en pantalla roja

Dibujar una línea libre

Para dibujar una línea en la pantalla LCD debemos usar el siguiente comando

```
drawLine(int32_t x0, int32_t y0, int32_t x1, int32_t
y1, uint32_t color);
```

Debemos de considerar que 'x0' y 'y0' son valores enteros, que marcan la posición en coordenadas en la LCD donde queremos que inicie la línea; que 'x1' y 'y1' son valores enteros, que marcan la posición en coordenadas en la LCD donde queremos que finalice la línea. Y en color debemos de introducir de qué color queremos la línea.

Código de ejemplo:

En Arduino:

```
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

void setup() {
    tft.begin();
    tft.setRotation(3);

    tft.fillScreen(TFT_RED); //Fondo de color rojo
        tft.drawLine(0,0,160,120,TFT_BLACK); //Línea negra
de (0,0) a (160,120)
}

void loop() {}
```

En ArduPy:

from machine import LCD # Importamos la libreria de LCD

lcd = LCD() # Iniciamos la LCD y encendemos el fondo
lcd.fillScreen(lcd.color.RED) # Enciende toda la
pantalla de color rojo
lcd.drawLine(0,0,160,120,lcd.color.BLACK) # Línea negra
de (0,0) a (160,120)

Resultado:



Ilustración 3: Línea recta dibujada

Dibujar líneas horizontales y verticales

Para dibujar líneas horizontales

```
drawFastHLine(int32_t x, int32_t y, int32_t w, uint32_t
color); //Horizontal line
Para dibujar líneas verticales
drawFastVLine(int32_t x, int32_t y, int32_t h, uint32_t
color); //Vertical line
```

Para ambos casos debemos de nota

Debemos de considerar que para ambos casos 'x' y 'y' son valores enteros, que marcan la posición en coordenadas en la LCD donde queremos que inicie la línea; que 'w' indica lo ancho que queremos que sea la línea Horizontal y que 'h' indica lo alto que queremos que sea la línea Vertical. Y en color debemos de introducir de qué color queremos la línea.

Código de ejemplo:

```
En Arduino:
```

```
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

void setup() {
    tft.begin();
    tft.setRotation(3);

    tft.fillScreen(TFT_RED); //Fondo rojo
    tft.drawFastHLine(0,120,320,TFT_BLACK); //Una línea
horizontal negra que inicia en (0, 120)
    tft.drawFastVLine(160,0,240,TFT_BLACK); // Una
línea vertical blanca que inicia en (160, 0)
}

void loop() {}
```

from machine import LCD # Importamos la libreria de LCD

lcd = LCD() # Iniciamos la LCD y encendemos el fondo
lcd.fillScreen(lcd.color.RED) # Enciende toda la
pantalla de color rojo
lcd.drawFastHLine(0,120,320,lcd.color.BLACK) # Una
línea horizontal negra que inicia en (0, 120)
lcd.drawFastVLine(160,0,240,lcd.color.BLACK) # Una
línea vertical blanca que inicia en (160, 0)
Resultado:



Ilustración 4: Líneas cruzadas en la pantalla con fondo rojo

Dibujar rectángulos

Para dibujar un rectángulo, pero solo los contornos debemos de usar el siguiente comando

```
drawRect(int32_t x, int32_t y, int32_t w, int32_t h,
uint32_t color);
```

Para dibujar un rectángulo, pero solo el relleno debemos usar el siguiente comando

```
fillRect(int32_t x, int32_t y, int32_t w, int32_t h,
uint32 t color);
```

Debemos de considerar que para ambos casos 'x' y 'y' son valores enteros, que marcan la posición en coordenadas en la LCD donde queremos que inicie el dibujo o el relleno; que 'w' indica lo ancho que queremos que sea la línea Horizontal y que 'h' indica lo alto que queremos que sea la línea Vertical. Y en color debemos de introducir de qué color queremos tanto en el contorno como el relleno.

En Arduino:

```
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

void setup() {
    tft.begin();
    tft.fillScreen(TFT_DARKGREEN); //Fondo verde oscuro
    tft.drawRect(110,70,100,100,TFT_CYAN); //El
contorno de un rectángulo cyan de 100x100 iniciando de
(110, 70)
    tft.fillRect(111,71,98,98,TFT_MAGENTA); //El
relleno del rectángulo magenta, si está en las mismas
coordenadas y con el mismo ancho y alto, tapa el
contorno
}
void loop() {}
```

from machine import LCD # Importamos la libreria de LCD

lcd = LCD() # Iniciamos la LCD y encendemos el fondo lcd.fillScreen(lcd.color.DARKGREEN) # Enciende toda la pantalla de color verde oscuro

lcd.drawRect(110,70,100,100,lcd.color.CYAN) # El
contorno de un rectángulo cyan de 100x100 iniciando de
(110, 70)

lcd.fillRect(111,71,98,98,lcd.color.MAGENTA) # El
relleno del rectángulo magenta, si está en las mismas
coordenadas y con el mismo ancho y alto, tapa el
contorno



Ilustración 5: Rectángulo de lados iguales con contorno Cian y fondo verde

Dibujar círculos

Para dibujar un círculo, pero solo los contornos debemos usar el siguiente comando:

```
drawCircle(int32_t x0, int32_t y0, int32_t r, uint32_t
color);
```

Para dibujar un círculo, pero solo el relleno debemos usar el siguiente comando:

```
fillCircle(int32_t x0, int32_t y0, int32_t r, uint32_t
color);
```

Debemos de considerar que para ambos casos 'x0' y 'y0' son valores enteros, que marcan la posición en coordenadas en la LCD donde queremos que inicie el dibujo o el relleno del círculo y será el centro de nuestro circulo; que 'r' indica el radio que queremos. Y en color debemos de introducir de qué color queremos tanto en el contorno como el relleno.

Ejemplo de dibujo de un círculo:

En Arduino:

```
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

void setup() {
    tft.begin();
    tft.setRotation(3);

    tft.fillScreen(TFT_RED); //Fondo rojo
    tft.drawCircle(160,120,50,TFT_BLACK); //Un círculo
negro con origen en (160, 120)
}

void loop() {}
```

from machine import LCD # Importamos la libreria de LCD

lcd = LCD() # Iniciamos la LCD y encendemos el fondo
lcd.fillScreen(lcd.color.RED) # Enciende toda la
pantalla de color rojo
lcd.drawCircle(160,120,50,lcd.color.BLACK) # Un círculo
negro con origen en (160, 120)



Ilustración 6: Circulo dibujado en pantalla con fondo rojo

Dibujar elipses

Para dibujar una elipse, pero solo los contornos debemos de usar el siguiente comando

```
drawEllipse(int16_t x0, int16_t y0, int32_t rx, int32_t ry,
uint16_t color);
```

Para dibujar una elipse, pero solo el relleno debemos de usar el siguiente comando

```
fillEllipse(int16_t x0, int16_t y0, int32_t rx, int32_t ry,
uint16_t color);
```

Debemos de considerar que para ambos casos 'x0' y 'y0' son valores enteros, que marcan la posición en coordenadas en la LCD donde queremos que inicie el dibujo o el relleno de la elipse y será el centro de nuestro circulo; que 'rx' indica el radio que queremos sobre el eje X desde el punto de origen; que 'ry' indica el radio que queremos sobre el eje Y desde el punto de origen. Y en color debemos de introducir de qué color queremos tanto en el contorno como el relleno.

Ejemplo de dibujo de una elipse:

En Arduino:

```
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

void setup() {
    tft.begin();
    tft.setRotation(3);

    tft.fillScreen(TFT_RED); //Fondo rojo
    tft.drawEllipse(160,120,50,100,TFT_BLACK);
    // Una elipse negra con origen en (160, 120) con un radio horizontal de 50, y un radio vertical de 100
}
void loop() {}
```

from machine import LCD # Importamos la libreria de LCD

lcd = LCD() # Iniciamos la LCD y encendemos el fondo
lcd.fillScreen(lcd.color.RED) # Enciende toda la
pantalla de color rojo
lcd.drawEllipse(160,120,50,100,lcd.color.BLACK) # Una
elipse negra con origen en (160, 120) con un radio
horizontal de 50, y un radio vertical de 100



Ilustración 7: Elipse dibujada en pantalla con fondo rojo

Dibujar triángulos

Para dibujar un triángulo, pero solo los contornos debemos de usar el siguiente comando

```
drawTriangle(int32_t x0, int32_t y0, int32_t x1, int32_t y1,
int32_t x2, int32_t y2, uint32_t color);
```

Para dibujar un triángulo, pero solo el relleno debemos de usar el siguiente comando

```
fillTriangle(int32_t x0, int32_t y0, int32_t x1, int32_t y1,
int32_t x2, int32_t y2, uint32_t color);
```

Debemos de considerar que para ambos casos las 'x's y las 'y's, independientemente del número del que vengan acompañados son valores enteros, que marcan la posición en coordenadas en la LCD donde queremos que se ubiquen los puntos del triángulo con 'x0' y 'y0' como punto uno, 'x1' con 'y1' como punto dos y 'x2' con 'y2' como punto tres. Y en color debemos de introducir de qué color queremos tanto en el contorno como el relleno.

Ejemplo de un triángulo:

En Arduino:

```
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

void setup() {
    tft.begin();
    tft.setRotation(3);

    tft.fillScreen(TFT_RED); //Fondo rojo
    tft.drawTriangle(160,70,60,170,260,170,TFT_BLACK);
    // Un triángulo con puntos en (160, 70), (60, 170)
y (260, 170)
}

void loop() {}
```

from machine import LCD # Importamos la libreria de LCD

lcd = LCD() # Iniciamos la LCD y encendemos el fondo
lcd.fillScreen(lcd.color.RED) # Enciende toda la
pantalla de color rojo
lcd.drawTriangle(160,70,60,170,260,170,lcd.color.BLACK)
Un triángulo con puntos en (160, 70), (60, 170) y
(260, 170)



Ilustración 8: Triangulo dibujado en pantalla con fondo rojo

Para llenar el fondo

Para llenar el fondo debemos usar el siguiente comando:

```
fillScreen(uint32_t color);
```

Donde la única consideración que debemos de tener es el color que vamos a usar.

Un ejemplo del uso de este comando es hacer que los colores de la pantalla cambien entre tres colores cada segundo, los cuales son rojo, verde y azul (Colores que componen el famoso RGB).

```
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;

void setup() {
   tft.begin();
   tft.setRotation(3);
}

void loop() {
    //En ciclo cambia entre los colores R-G-B
    tft.fillScreen(TFT_RED);
    delay(1000);
   tft.fillScreen(TFT_GREEN);
   delay(1000);
   tft.fillScreen(TFT_BLUE);
   delay(1000);
}
```

from machine import LCD # Importamos la libreria de LCD
import time

lcd = LCD() # Iniciamos la LCD y encendemos el fondo

while True: # En ciclo cambia entre los colores R-G-B
 lcd.fillScreen(lcd.color.RED) # Enciende toda la
pantalla de color rojo

time.sleep(1)

lcd.fillScreen(lcd.color.GREEN) # Enciende toda la
pantalla de color verde

time.sleep(1)

lcd.fillScreen(lcd.color.BLUE) # Enciende toda la
pantalla de color azul

time.sleep(1)



Ilustración 9: Pantalla con fondo rojo

Para escribir en la pantalla

Para escribir en la pantalla debemos usar el siguiente comando:

```
drawString(const String& string, int32_t poX, int32_t poY);
```

Donde debemos de tener en consideración que en const String& string va el mensaje que deseamos escribir entre comillas, que poX y poY marcan de donde queremos que parta el mensaje

Otro de los comandos útiles al momento de escribir en la pantalla es definir el tamaño del texto en pantalla; el comando usado para el tamaño de la pantalla es:

```
setTextSize(n)
```

Un ejemplo es escribir "Hola Mundo" con fondo rojo en dos tamaños.

```
#include"TFT eSPI.h"
TFT eSPI tft;
void setup() {
 tft.begin();
 tft.setRotation(3);
 tft.fillScreen(TFT RED); //Fondo rojo
  tft.setTextColor(TFT BLACK); //Define el color del
texto
 tft.setTextSize(1); // Define tamaño del texto a 1
  tft.drawString("Hola Mundo", 0, 0); // Imprime texto
desde (0, 0)
  tft.setTextSize(2); // Define tamaño del texto a 2
  tft.drawString("Hola Mundo", 0, 10); // Imprime texto
desde (0,10)
}
void loop() {}
```

from machine import LCD # Importamos la libreria de LCD
import time

lcd = LCD() # Iniciamos la LCD y encendemos el fondo

lcd.fillScreen(lcd.color.RED) # Llenamos el fondo de la LCD en rojo

lcd.setTextColor(lcd.color.BLACK) # Define el color del
texto

lcd.setTextSize(1) # Define tamaño del texto a 1
lcd.drawString("Hola Mundo",0,0) # Imprime texto desde
(0, 0)

lcd.setTextSize(2) # Define tamaño del texto a 2
lcd.drawString("Hola Mundo",0,10) # Imprime texto desde
(0,10)




10

Describiendo los Pines

El IO (Input / Output) son parte fundamental del Wio Terminal, debido a que a través de ellos podremos conectar distintos elementos, tanto sensores como actuadores que nos serán fundamentales para la lectura de datos en casos específicos.

Para que sean utilizables, podemos utilizar el nombre de los pines como se indica a continuación, y al ser algunos multifuncionales, podrán ser referenciados de manera diferente.




4 pines de alimentación: 2 pines de 3.3V y 2 pines de 5V

8 pines de tierra

28 pines BCM#(Broadcom - Semejante al GPIO): # indica el número de pin el cual puede ser utilizado en el software.

- I2C#_***: <u>I2C</u> es un protocolo donde los datos se transfieren poco a poco a lo largo de un solo cable. # puede ser 0 o 1.
- 2 pines I2C#_SDA: El SDA es la línea para que el maestro y el esclavo envíen y reciban datos.
- 2 pines I2C#_SLC: El SDA es la línea que lleva la señal del reloj.
- **125_****:** <u>12S es un estándar que permite usar pines para conectar dispositivos de audio digitales.</u>
- Pines I2S_SDIN o I2S_SDOUT: Línea de datos, impulsada por uno de los esclavos o maestros dependiendo de la dirección de datos. Puede haber varias líneas de datos en diferentes direcciones.
- Pin I2S_BCLK: Reloj de bits. Esta es una división fija del MCLK y es impulsada por el maestro.
- Pin I2S_LRCLK: Reloj de palabras (o selección de palabras). Esto es impulsado por el maestro.
- SPI_***: La interfaz periférica en serie (SPI) es una de las interfaces más utilizadas entre el microcontrolador y los circuitos integrados periféricos, como sensores, ADC, DAC, registros de desplazamiento, SRAM y otros.
- Pin **SPI_SCLK:** Reloj.
- Pin **SPI_CS:** Chip seleccionado.
- Pin **SPI_MOSI:** Salida principal, entrada de subnodo.
- Pin SPI_SCLK: Entrada principal, salida de subnodo.
- 3 Pines **GPCLK#:** Reloj de propósito general. Los pines de reloj de uso general se pueden configurar para generar una frecuencia fija sin ningún control de software continuo. # puede ser del 0 al 2.
- 2 Pines **DAC#**: Convertidor de digital a analógico. # puede ser 0 o 1.
- 2 Pines **CE#:** Permite la comunicación con un dispositivo SPI, donde se requiere encender el pin de Chip Select correspondiente al chip con estos pines. # puede ser 0 o 1.
- 9 pines digitales D#: Pines digitales de entrada y salida. # puede ser del 0 al 8.
- 9 pines analógicos **A#:** Pines digitales de entrada. # puede ser 0 al 8.

• 5 pines **PMW#:** PWM es una técnica que se usa para transmitir señales analógicas cuya señal portadora será digital. # puede ser del 0 al 4.



Puertos compatibles con accesorios Grove de Seeedstudio

- 2 pines de alimentación de 3.3V.
- 2 pines de tierra.

4 pines BCM#(Broadcom - Semejante al GPIO): # indica el número de pin el cual puede ser utilizado en el software.


- I2C1_***: <u>I2C es un protocolo donde los datos se transfieren poco</u> a poco a lo largo de un solo cable. # puede ser 0 o 1.
- 1 pin I2C1_SDA: El SDA es la línea para que el maestro y el esclavo envíen y reciban datos.
- 1 pin I2C1_SLC: El SDA es la línea que lleva la señal del reloj.
- 2 pines digitales **D#:** Pines digitales de entrada y salida. # puede ser del 0 o 1.
- 2 pines analógicos A#: Pines digitales de entrada. # puede ser del 0 o 1.

Usando Pines Digitales

Para hacer el uso de pines digitales del Wio Terminal, debemos de tener en cuenta primero que sensor que usaremos. En el caso de este ejemplo usaremos el sensor de temperatura y humedad:

Paso 1. Identificar los pines que usaremos

Debe de haber en consideración los pines que utiliza el sensor DHT11, los cuales son uno de alimentación (Uso preferente de 3.3V), uno de Tierra y uno de transmisión de datos, el cual será el que conectará con el pin digital.



Paso 2. Realizar la conexión

De forma adecuada deberemos de tener lista la conexión para su uso, por lo que de acuerdo con la imagen () usaremos los siguientes pines:

- Alimentación de 3.3V (PIN 1)
- Tierra (PIN 9)
- Transmisión de datos (PIN 13)

Debemos de evitar hacer uso de cables que estén en mal estado.

Paso 3. Realizar el código

Para Arduino:

Debes de copiar el siguiente código:

```
#include"TFT_eSPI.h"
#include "DHT.h" //Llamamos a la libreria
TFT_eSPI tft;
```


```
DHT dht(D0,DHT11); //Definimos el PIN a usar y el
sensor
void setup() {
 tft.begin();
  dht.begin(); //Inicializamos el sensor
  tft.setRotation(3);
 tft.fillScreen(TFT WHITE); //Fondo blanco
}
void loop() {
  float temp = dht.readTemperature(); //Leemos la
temperatura y guardamos el dato en una variable float
  float hume = dht.readHumidity(); //Leemos la humedad
y guardamos el dato en una variable float
 tft.setTextSize(2);
  tft.drawString("Temperatura: ",10,10);
 tft.drawString(String(temp),10,30); //Imprimimos en
el Serial el valor de la temperatura
  tft.drawString("Humedad: ",10,50);
  tft.drawString(String(hume),10,70); //Imprimimos en
el Serial el valor de la humedad
  delay(5000); //Realizamos una pausa de 5000
milisegundos (5 segundos)
Resultado:
```


Ejemplo 2: Encender un LED

Lo primero que debemos de hacer es definir el PIN el cual ocuparemos para que se conecte el LED, en este caso será D0.

Código para Arduino:

```
#define LED1 D0
void setup() {
  pinMode(LED1,OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(LED1,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED1,LOW);
  delay(1000);
Código para ArduPy:
from machine import Pin, Map # Importamos la libreria
de Pin, Map
import time
LED = Pin(Pin(13), Pin.OUT)
while True:
    LED.on()
    time.sleep(1)
    LED.off()
    time.sleep(1)
```







Ejemplo 3: Usando un servomotor

Hay que tener en cuenta, que el microcontrolador del Wio Terminal puede llegar a requerir versiones propias de librerías comunes, como este sería el caso. Se debe de importar una nueva librería para el manejo de un servomotor, el cual se encuentra en el siguiente link:


https://github.com/PaintYourDragon/Servo



Una vez descargado, se importa a las librerías de Arduino, yendo a Programa > Incluir Librería > Añadir biblioteca ZIP... Vamos a la ubicación de nuestra librería y seleccionamos el archivo. Ahora, al inicio de la práctica, debe de ir importada la librería (#include <Servo.h>)... Pero al dar clic a Verificar o querer ejecutar cualquier código donde se tenga incluida la librería del servo, tendremos un problema.



El porqué de esto es que la librería que viene por defecto con el IDE de Arduino no es compatible con el Wio Terminal, y es lo que causará conflicto. Entonces, para solucionar el conflicto nos dirigimos a C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries y buscamos la librería de Servo.




Una vez ubicado, vamos a MOVER a la carpeta a otro lugar, donde sea recordable en caso de querer usar la librería de nuevo. Cuando la carpeta de la librería haya sido movida, podemos volver a intentar ejecutar el código donde se importa la librería, y veremos que ya no hay error.

Recordamos que el cable Rojo va a 5 V, el café a Tierra y el naranja a D0.

Código para Arduino:

```
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
void setup() {
  myservo.attach(D0, 550, 2550); // Definimos el pin de
salida y definimos la señal enviada
  myservo.write(pos);
  delay(1000);
void loop() {
  for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
    // En pasos de uno
    myservo.write(pos);
    delay(15);
 for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {
    myservo.write(pos);
    delay(15);
```



Usando Pines Analógicos

Para hacer el uso de pines analógicos del Wio Terminal, debemos de tener en cuenta cual será el sensor que usaremos. En este caso de ejemplo usaremos un potenciómetro:

Al no tener una librería que nos permita usarlo, deberemos de solo leer el estado del sensor usando la función.

Paso 1. Identificar los pines que vamos a utilizar

Debe haber en consideración los pines que utiliza el potenciómetro de 10k, los cuales son uno de alimentación (Uso preferente 3.3V), uno de



Tierra y uno de transmisión de datos, el cual será el que se conectará con el pin analógico.

De forma adecuada deberemos de tener lista la conexión para su uso, por lo que de acuerdo con la imagen () usaremos los siguientes pines:

- VCC (PIN 1)
- GND (PIN 9)
- OUT (PIN 13)

Debemos de evitar hacer uso de cables que estén en mal estado.


Paso 2. Realizar el código

Para Arduino:

```
void setup() {
   Serial.begin(9600); // Definimos la velocidad de
transmisión de datos
}
```

```
void loop() {
   int poten = analogRead(A0); // Leemos el valor del
potenciometro
   Serial.println("Valor poten: " + String(poten)); //
Imprimimos el valor del potenciometro
   delay(5000); // Pausamos por 5000 milisegundos (5
segundos)
}
```

Resultado:



Para ArduPy:

```
from machine import ADC, Pin # Importamos las librerias
ADC y PIN
import time
adc = ADC(Pin(13)) # Creamos el convertidos ADC en Pin
13
poten = adc.read() # Leemos los valores de ADC, 0 ~
1023
while True:
    print("Valor poten: " + str(poten)) # Imprime el
valor del potenciometro
    time.sleep(5) # Pausamos por 5 segundos
```

poten = adc.read() # Leemos los valores de ADC, 0 ~
1023

```
The Thonny - F:\main.py @ 6:40
Fichero Editar Visualización Ejecutar Herramientas Ayuda
main.py ×
   1 from machine import ADC, Pin # Importamos las librerias ADC y PIN
   3 adc = ADC(Pin(13)) # Creamos el convertidos ADC en Pin 13
   4 poten = adc.read() # Leemos los valores de ADC, 0 ~ 1023
   5 while True:
          print("Valor poten: " + str(poten)) # Imprime el valor del potenciometro
   6
         time.sleep(5) # Pausamos por 5 segundos
   8
        poten = adc.read() # Leemos los valores de ADC, 0 ~ 1023
 Consola ×
  able.
  main.py output:
  Valor poten: 109
  Valor poten: 115
                                                                         CircuitPython (genérico)
```

Wifi (Compatible solo con Arduino)

Uso por primera vez


Hay una herramienta llamada *ambd_flash_tool*, y cuando ejecuta esta herramienta, primero habilita una conexión en serie de SAMD51(Microprocesador) a RTL8720(Adaptador Wifi y Bluetooth) para que el firmware se instale en el microprocesador.

Esto se hace porque el adaptador Wifi-Bluetooth no puede comunicarse directamente con microprocesador.

Nota: Solo necesita borrar el firmware de fábrica por primera vez. Luego, puede actualizar el nuevo firmware para sobrescribir el firmware existente.

Paso 1. Debemos de descargar el archivo para realizar el flasheo del Wio Terminal, eso en el siguiente link: https://github.com/Seeed-Studio/ambd-flash-tool


Paso 2. Una vez descargada la herramienta, la extraemos del ZIP en el que está contenido en el lugar donde deseemos.



Paso 3. Una vez extraído el contenido, ejecutamos el procesador de comandos, en este caso, en la barra de dirección escribimos <u>CMD</u> y automáticamente se abrirá en el directorio deseado.

Paso 4. Conectamos el Wio Terminal y luego lo encendemos.

Paso 5. Ejecutamos el siguiente comando <u>ambd_flash_tool.exe erase</u>, dicho servirá para que se borre el firmware inicial. OJO: No cerrar la terminal una vez iniciado el proceso, puede dañar el Wio Terminal de forma grave.



Nota: Al mismo tiempo, el LCD del Wio Terminal encenderá y mostrará el mensaje "Burn RTL8720 fw"

Paso 6. Una vez terminado el proceso de eliminar el firmware inicial, ejecutaremos el siguiente comando: <u>ambd_flash_tool.exe flash</u> dicho servirá para que el módulo Wifi-Bluetooth sea usable.


```
C:\ambd_flash_tool-master>ambd_flash_tool.exe flash
MODE COM3:BAUD=%d PARITY=N DATA=8
Estado para dispositivo COM3:
    Baudios:
                            1200
    Paridad:
                            None
    Bits de datos:
    Bits de paro:
    Tiempo de espera:
    XON / XOFF:
Protocolo CTS:
    Protocolo DSR:
     Sensibilidad de DSR: OFF
    Circuito DTR:
Circuito RTS:
                     -----] 100% (124/124 pages)
l
Verify successful
Done in 3.332 seconds
riteWord(addr=0xe000ed0c,value=0x5fa0004)
All images are sent successfully!
Image tool closed!
 :\ambd flash tool-master>
```

Una vez terminado dicho proceso, habremos terminado el flasheo del Wio Terminal.

Antes de empezar

Una vez realizado el flasheo, debemos de tener en cuenta que el modulo Wifi-Bluetooth solo es compatible con Arduino y que se requerirán algunas modificaciones al IDE y librerias para su funcionamiento.

Lo primero que haremos es ir al gestor de tarjetas, en Herramientas > Placa > Gestor de tarjetas...



Una vez en el gestor de tarjetas, buscaremos <u>Wio Terminal</u> y tomando en cuenta que se instalo la versión más reciente, en el cuadro de selección de versiones, seleccionamos la versión 1.8.1 y hacemos la instalación de dicha versión.



Una vez terminada la instalación de la versión 1.8.1 del Wio Terminal en arduino, instalaremos las librerías.

Buscamos "seeed rpcwifi" e instalamos.



Buscamos "seeed rpcunified" e instalamos.



Buscamos "seeed mbedtls" e instalamos.



Buscamos "seeed fs" e instalamos.



Buscamos "seeed sfud" e instalamos.



Una vez terminada la instalación de las librerias, copiamos el siguiente codigo en el IDE de arduino:

```
#include "rpcWiFi.h" // Importar la libreria


void setup() {
    Serial.begin(115200);
    while(!Serial); // Espera a que se abra el Monitor

Serial
    Serial.printf("RTL8720 Firmware Version: %s",

rpc_system_version());
}

void loop() {
}
```

Y si el resultado es el siguiente, habremos hecho de forma exitosa la configuración del módulo Wifi-Bluetooth.



```
Serial.println("Configuración hecha");
}
void loop() {
    Serial.println("Iniciando Escaneo");
    int n = WiFi.scanNetworks(); // WiFi.scanNetworks
regresa el número de redes encontradas
    Serial.println("Escaneo hecho");
    if (n == 0) {
        Serial.println("No se encontraron redes");
    } else {
        Serial.print(n);
        Serial.println("Redes encontradas");
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            Serial.print(i + 1);
            Serial.print(": ");
            Serial.print(WiFi.SSID(i)); // Imprime el
nombre de la red
            Serial.print(" (");
            Serial.print(WiFi.RSSI(i)); // Imprime la
potencia de la señal
            Serial.print(")");
            Serial.println((WiFi.encryptionType(i) ==
WIFI AUTH OPEN) ? " " : "*"); // Identifica si una red
es abierta (" ") o tiene autenticación ("*")
            delay(10);
        }
    }
    Serial.println("");
    delay(5000); // Espera un poco para escanear otra
vez
}
```

Resultado:

```
сомз
                                                                                    Enviar
Iniciando Escaneo
Escaneo hecho
10Redes encontradas
1: labl (-46)*
2: LAPTOP-ACER (-50) *
3: HUAWEI P30 lite (-57)*
4: (-57)*
5: Telcel-HUAWEI B311 08B4 (-57)*
6: AntonioWifi (-63)*
7: meyer (-64)*
8: samsungAll (-68)*
9: DIRECT-NkDCP-T510W BR8cd2 (-74)*
10: (-90)*
Autoscroll Mostrar marca temporal
                                                  Nueva línea

√ 115200 baudio 
√
                                                                                  Limpiar salida
```

Conectarse a una red Wifi:

```
#include "rpcWiFi.h" // Importamos la libreria

const char* ssid = "redPrueba"; // Escribimos el nombre
de la red a conectarnos
const char* password = "contrasenia"; // Escribimos la
contraseña de la red a conertarnos

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    while(!Serial); // Espera al monitor serial

    WiFi.mode(WIFI_STA); // Establecemos el adaptador
como Estación
    WiFi.disconnect(); // Desconectamos el adaptador de
cualquier red en caso de estar conectada

    Serial.println("Conectando al WiFi..");
    WiFi.begin(ssid, password); // Usa el nombre y
```


contraseña de red para intentar conectarse

```
while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.println("Conectando al WiFi..");
        WiFi.begin(ssid, password); // Usa el nombre y
contraseña de red para intentar conectarse
    Serial.println("Conectado a la red WiFi");
    Serial.print("Dirección IP: ");
    Serial.println (WiFi.localIP()); // Imprime la
dirección IP del Wio Terminal en la red
    }
void loop() {
}
Resultado:
 сомз
                                                       Enviar
Conectando al WiFi..
Conectado a la red WiFi
Dirección IP: 192.168.99.23
Crear un servidor Web Local:
#include <rpcWiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WiFiAP.h>
#define LED_BUILTIN 2 // LED de prueba
// Definimos credenciales para el punto de acceso
const char* ssid = "Wio Terminal";
const char* password = "102991299";
int estado = 0:
WiFiServer server(80);
```

```
void setup() {
  pinMode(LED BUILTIN, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial); // Wait for Serial to be ready
  delay(1000);
  Serial.println();
  Serial.println("Configurando el punto de acceso...");
  // Puede remover el parametro "password" si se desea
que la red sea abierta
  WiFi.softAP(ssid, password);
  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  /*
     Recuerda la dirección IP, será usada como cliente
(en el navegador)
  */
  Serial.print("Direccón IP del Punto de Acceso: ");
  Serial.println(myIP);
  server.begin();
  Serial.println("Servidor iniciado");
  digitalWrite(LED BUILTIN, LOW);
}
void loop() {
  WiFiClient client = server.available(); // Escuchar
a los clientes entrantes
  if (client) {
                                             // Si
tienes un cliente,
    Serial.println("Nuevo Cliente.");
                                                 //
imprimir un mensaje por el puerto serie
    String currentLine = "";
                                             // hacer
una cadena para contener los datos entrantes del
cliente
```

```
while (client.connected()) {
                                            // Bucle
mientras el cliente está conectado
      if (client.available()) {
                                            // Si hay
bytes para leer del cliente,
        digitalWrite(LED BUILTIN, estado);
        char c = client.read();
                                            // leer un
byte, entonces
        Serial.write(c);
                                            //
imprimirlo en el monitor serie
        if (c == '\n') {
                                            // si el
byte es un carácter de nueva línea
          // si la línea actual está en blanco, tiene
dos caracteres de nueva línea seguidos.
          // ese es el final de la solicitud HTTP del
cliente, así que envíe una respuesta:
          if (currentLine.length() == 0) {
            // Los encabezados HTTP siempre comienzan
con un código de respuesta (por ejemplo, HTTP/1.1 200
OK)
            // y un tipo de contenido para que el
cliente sepa lo que viene, luego una línea en blanco:
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("Content-type:text/html");
            client.println();
            // el contenido de la respuesta HTTP sigue
al encabezado:
            client.print("Pica <a href=\"/H\">aqui</a>
para ENCENDER el LED.<br>");
            client.print("Pica <a href=\"/L\">aqui</a>
para APAGAR el LED.<br>");
            // La respuesta HTTP termina con otra línea
en blanco:
            client.println();
```

```
// salir del ciclo while:
            break:
          } else { // si tiene una línea nueva,
borre la línea actual:
            currentLine = "";
        } else if (c != '\r') { // si tiene algo más
que un carácter de retorno,
          currentLine += c; // agréguelo al final
de la línea actual
        }
        // Verifique si la solicitud del cliente fue
"GET /H" o "GET /L":
        if (currentLine.endsWith("GET /H")) {
          digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH);
// GET /H enciende el LED
         estado = 1;
        }
        if (currentLine.endsWith("GET /L")) {
          digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
// GET /L apaga el LED
         estado = 0;
    }
    // Cierre de conexión:
    client.stop();
    Serial.println("Cliente Desconectado.");
```



Bluetooth (Compatible solo con Arduino)

Antes de empezar con el uso del Bluetooth del Wio Terminal, se debe de seguir lo que esta en el apartado Uso por primera vez en el capitulo anterior (Wifi), en caso de ya haber realizado el flasheo y la configuración del IDE Arduino, se puede proceder con lo siguiente.

Antes de empezar

Antes de empezar con el uso del acelerómetro, debemos de tener en cuenta de que no tiene los elementos de precargados en el Software, por lo de deberemos de importar las librerías que pueden ser importadas desde las bibliotecas en el gestor de librerías lo siguiente:


Buscamos "seeed rpcble" e instalamos.

Buscamos "seeed rpcunified" e instalamos.



Y con ello tendríamos lo necesario para trabajar con Bluetooth desde el Wio Terminal por medio de Arduino.

Por cierto, será necesaria una aplicación para el envio de mensajes desde el celular, por lo que usaremos la aplicación "nRF Connect for Mobile" disponible solo para Android en la Google Play Store.




```
#define CHARACTERISTIC UUID RX "6E400002-B5A3-F393-
E0A9-E50E24DCCA9E"
#define CHARACTERISTIC UUID TX "6E400003-B5A3-F393-
E0A9-E50E24DCCA9E"
class MyServerCallbacks: public BLEServerCallbacks {
    // Mensaje en caso de que se conecte de forma
exitosa
    void onConnect(BLEServer* pServer) {
      deviceConnected = true:
      spr.fillSprite(TFT BLACK);
      spr.createSprite(240, 100);
      spr.setTextColor(TFT WHITE, TFT BLACK);
      spr.drawString("Mensaje: ", 20, 70);
      spr.setTextColor(TFT GREEN, TFT BLACK);
      spr.drawString("Estado: Conectado", 10 , 5);
      spr.pushSprite(0, 0);
    };
    // Mensaje en caso de desconexión
    void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
      deviceConnected = false;
      Serial.print("123123");
      spr.fillSprite(TFT BLACK);
      spr.createSprite(240, 100);
      spr.setTextColor(TFT WHITE, TFT BLACK);
      spr.drawString("Mensaje: ", 20, 70);
      spr.setTextColor(TFT RED, TFT BLACK);
      spr.drawString("Estado: desconectado", 10 , 5);
      spr.pushSprite(0, 0);
    }
};
class MyCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {
    // Imprime el mensaje que se envia desde el celular
```

```
void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) {
      std::string rxValue = pCharacteristic-
>getValue();
      if (rxValue.length() > 0) {
        spr.fillSprite(TFT BLACK);
        spr.setTextColor(TFT WHITE, TFT BLACK);
        for (int i = 0; i < rxValue.length(); i++) {</pre>
          // Serial.print(rxValue[i]);
          spr.drawString((String)rxValue[i], 10 + i *
15, 0);
          spr.pushSprite(10, 100);
        }
     }
    }
};
void setup() {
 tft.begin();
  tft.init();
 tft.setRotation(3);
  tft.fillScreen(TFT BLACK);
  spr.setTextSize(2);
  BLEDevice::init("Wio Terminal"); //Define el nombre
del dispositivo
  // Crear el servidor BLE
  pServer = BLEDevice::createServer();
  pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());
  BLEService *pService = pServer-
>createService(SERVICE UUID);
  // Crear una característica BLE
  pTxCharacteristic = pService->createCharacteristic(
                        CHARACTERISTIC UUID TX,
```


```
BLECharacteristic::PROPERTY NOTIFY
BLECharacteristic::PROPERTY READ
                      );
  pTxCharacteristic-
>setAccessPermissions(GATT PERM READ);
  pTxCharacteristic->addDescriptor(new BLE2902());
  BLECharacteristic * pRxCharacteristic = pService-
>createCharacteristic(
      CHARACTERISTIC UUID RX,
      BLECharacteristic::PROPERTY WRITE
                                           );
  pRxCharacteristic-
>setAccessPermissions(GATT PERM READ
GATT_PERM_WRITE);
  pRxCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());
  // Iniciar el servicio
  pService->start();
  // Empezar a anunciar
  pServer->getAdvertising()->start();
  spr.fillSprite(TFT BLACK);
  spr.createSprite(240, 100);
  spr.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
  spr.drawString("Estado: Desconectado", 10 , 5);
  spr.drawString("Mensaje: ", 20, 70);
  spr.pushSprite(0, 0);
void loop() {
  // Desconectando
  if (!deviceConnected && oldDeviceConnected) {
```

```
delay(500); // dale a la pila bluetooth la
oportunidad de preparar las cosas
   pServer->startAdvertising(); // reiniciar la
publicidad
   oldDeviceConnected = deviceConnected;
}
// Conectando
if (deviceConnected && !oldDeviceConnected) {
   // hacer cosas aquí en la conexión
   oldDeviceConnected = deviceConnected;
}
```


Al conectar el Wio Terminal, abre la conexión Bluetooth., abrimos la aplicación descargada y damos a "CONNECT".




Una vez conectada, cambiara el mensaje del Wio a Conectado, y nos aparecerán las opciones genéricas y el "Nordic UART Service".



Desplegamos Nordic UART Service, abrimos RX Characteristic picando a la flecha hacia arriba y le establecemos un valor que será el mensaje para enviar.



Una vez hecho el cambio de valor, será enviado al Wio Terminal.





Acelerómetro

El acelerómetro en el Wio Terminal es un sensor el cual mide la aceleración del dispositivo en 3 ejes: X, Y, Z.

Antes de empezar

Antes de empezar con el uso del acelerómetro, debemos de tener en cuenta de que no tiene los elementos de precargados en el Software, por lo de deberemos de importar las librerías requeridas que se encuentra en el repositorio de GitHub. Y descargamos todos los elementos en un ZIP.

Link de descarga: https://github.com/Seeed-Studio/Seeed Arduino LIS3DHTR/tree/master




Ilustración 10: Pagina de descarga de librería del acelerómetro en GitHub

Después en Arduino vamos a Programa > Incluir Librería > Añadir biblioteca .ZIP... Y añadimos la librería.



Ilustración 11: Pasos antes de la importación de la librería en Arduino

Entendiendo al acelerómetro en el Wio Terminal

El acelerómetro tiene 3 ejes, los cuales de acuerdo con la posición del Wio en el espacio, cambiarán.




Ilustración 13: Referencia de los ejes XYZ y su rotación



Ilustración 12: Imagen del Wio de acuerdo con la referencia de los ejes

Tomando en cuenta que el Wio Terminal está con la pantalla de frente a quien lo manipula, estos serían los casos posibles:

El frente del eje X son los 3 botones configurables por el usuario, en el estado supuesto por defecto se encuentra apuntando hacia arriba (1.0), si se acuesta el Wio se encuentra en posición neutral (0.0) y si el Wio se pone de cabeza su posición será negativa (-1.0).

El frente del eje Y es el logo de 'seeed', en el estado supuesto por defecto se encuentra apuntando hacia la derecha (0.0); cuando éste empieza a

rotar hacia la izquierda hasta llegar el frente a arriba, su posición es 1.0; y cuando éste empieza a rotar hacia la derecha hasta llegar el frente abajo, su posición es -1.0.

El frente del eje Z son los 40 pines, en el estado supuesto por defecto se encuentra apuntando hacia en frente en posición neutral (0.0); si el Wio rota hasta 'acostarse' con la pantalla hacia arriba, su valor será negativo (-1.0); y sí el Wio rota hasta 'acostarse' con la pantalla hacia abajo, su valor será positivo (1.0).

Usando el acelerómetro

```
En Arduino:
```

```
#include"LIS3DHTR.h" // Importamos la libreria
LIS3DHTR<TwoWire> lis; // Creamos el objero
void setup() {
  Serial.begin(115200); // Definimos la velocidad de
transmisión de datos
  lis.begin(Wire1); // Iniciamos al acelerometro
  if (!lis) { // Si no está funcional marcará error
    Serial.println("ERROR");
    while(1);
  lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR DATARATE 25HZ); //Tasa
de datos de salida
  lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR RANGE 2G); //Confugura
el rango de escala 2g
}
void loop() {
  /* Se definen variables que almacenen la posición y
se leen posteriormente los valores */
  float x values, y values, z values;
  x values = lis.getAccelerationX();
  v values = lis.getAccelerationY();z
```

```
z_values = lis.getAccelerationZ();

/* Se imprimen los valores de las posiciones */
   Serial.print("X: "); Serial.print(x_values);
   Serial.print(" Y: "); Serial.print(y_values);
   Serial.print(" Z: "); Serial.print(z_values);
   Serial.println();
   delay(1000); // Se hace una pausa de 1000
milisegundos (1 segundo)
}
```




Ilustración 14: Resultado de la posición del Wio en el ejemplo propuesto

Botones Configurables

Los botones configurables están disponibles en el Wio Terminal, lo cual nos facilita la interacción con elementos, ahorrando cables, botones y conexiones a los pines del Wio Terminal.



Ilustración 15: Imagen del Wio Terminal visto desde arriba

El orden de los botones es interesante, lo intuitivo sería que el orden sea de izquierda a derecha, pero no es así; el orden de los botones en este caso va de la derecha a la izquierda, siendo el botón de la izquierda el botón 3 y el botón de la derecha el botón 1.

Al no ser alguna clase de sensor que requiera más componentes de software para ser funcional, su uso puede ser inmediato, sin tener que instalar alguna librería extra.

Se puede usar BUTTON_1, BUTTON_2 y BUTTON_3 para usar los botones configurables sustituyendo a "WIO_KEY_"

Usando los botones configurables

Para Arduino:

Ejemplo 1: Usar el Serial para proyectar respuestas del botón presionado.

```
void setup() {
  Serial.begin(115200); // Definimos la velocidad de
conexión serial
  pinMode(WIO KEY A, INPUT PULLUP); // Se declara al
PIN del Botón A como entrada con valor verdadero
  pinMode(WIO KEY B, INPUT PULLUP); // Se declara al
PIN del Botón B como entrada con valor verdadero
  pinMode(WIO KEY C, INPUT PULLUP); // Se declara al
PIN del Botón C como entrada con valor verdadero
void loop() {
  if (digitalRead(WIO KEY A) == LOW) { // Condicionamos
el estado del botón A, en caso de ser falso lleva a
cabo lo que está dentro
    Serial.println("Botón A presionado"); // Imprimimos
en el serial el mensaje
  }
  else if (digitalRead(WIO KEY B) == LOW) { //
Condicionamos el estado del botón B, en caso de ser
falso lleva a cabo lo que está dentro
    Serial.println("Botón B presionado"); // Imprimimos
en el serial el mensaje
  }
  else if (digitalRead(WIO KEY C) == LOW) { //
Condicionamos el estado del botón C, en caso de ser
falso lleva a cabo lo que está dentro
    Serial.println("Botón C presionado"); // Imprimimos
en el serial el mensaje
  delay(200);
```




Ilustración 16: Resultado de presionar de orden izquierdo a derecho los botones.

Ejemplo 2: Usar la pantalla y los colores RGB para mostrar la respuesta del último botón que se presionó.

```
#include"TFT_eSPI.h" // Importamos la libreria del
LCD_TFT
TFT_eSPI tft; // Creamos el objeto de la libreria del
LCD_TFT

void setup() {
   tft.begin(); // Inicializamos el objeto
   tft.setRotation(3); // Decimos que rotación será
   Serial.begin(115200); // Definimos la velocidad de
conexión serial
   pinMode(WIO_KEY_A, INPUT_PULLUP); // Se declara al
PIN del Botón A como entrada con valor verdadero
   pinMode(WIO_KEY_B, INPUT_PULLUP); // Se declara al
PIN del Botón B como entrada con valor verdadero
   pinMode(WIO_KEY_C, INPUT_PULLUP); // Se declara al
PIN del Botón C como entrada con valor verdadero
}
```

```
void loop() {
  if (digitalRead(WIO KEY A) == LOW) { // Condicionamos
el estado del botón, en caso de ser falso lleva a cabo
lo que está dentro
   tft.fillScreen(TFT RED); // Ponemos la pantalla en
rojo
  }
  else if (digitalRead(WIO KEY B) == LOW) { //
Condicionamos el estado del botón, en caso de ser falso
lleva a cabo lo que está dentro
    tft.fillScreen(TFT GREEN); // Ponemos la pantalla
en verde
  else if (digitalRead(WIO KEY C) == LOW) { //
Condicionamos el estado del botón, en caso de ser falso
lleva a cabo lo que está dentro
    tft.fillScreen(TFT_BLUE); // Ponemos la pantalla en
azul
  }
  delay(100); // Pausamos 100 milisegundos (0.1
segundos)
```







Para ArduPy:

Ejemplo 1: Proyectar respuestas del botón presionado.

```
from machine import Pin, Map # Importamos las librerias
PIN v MAP
import time # Importamos la libreria de tiempo
btnA = Pin(Map.WIO KEY A, # Definimos el Pin a usar
hacineod uso de Map
       Pin.IN, # Definimos que será un pin de entrada
       Pin.PULL UP) # Definimos el estado en el que
será leído
btnB = Pin(Map.WIO KEY B,
       Pin.IN,
       Pin.PULL UP)
btnC = Pin(Map.WIO KEY C,
       Pin.IN,
       Pin.PULL UP)
while True:
   time.sleep ms(200) # Establecemos 200 milisegundos
(0.2 segundos) como pausa para la lectura
    if btnA.value() == 0:
        print("Botón A presionado")
    elif btnB.value() == 0:
        print("Botón B presionado")
    elif btnC.value() == 0:
        print("Botón C presionado")
```

```
Thonny - F:\main.py @ 19:23
Fichero Editar Visualización Ejecutar Herramientas Ayuda
main.py ×
 14 while True:
        time.sleep ms(200) # Establecemos 200 milisegundos (0.2 segundos) como pau:
         if btnA.value() == 0:
             print("Botón A presionado")
 18
          elif btnB.value() == 0:
             print("Botón B presionado")
  19
  20
          elif btnC.value() == 0:
             print("Botón C presionado")
Consola ×
  main.py output:
  Botón C presionado
  Botón B presionado
  Botón B presionado
  Botón A presionado
                                                                          MicroPython (genérico)
```

Ejemplo 2: Usar la pantalla y los colores RGB para mostrar la respuesta del último botón que se presionó.

Pin.PULL UP)

while True:

time.sleep_ms(200) # Establecemos 200 milisegundos
(0.2 segundos) como pausa para la lectura
 if btnA.value() == 0:
 lcd.fillScreen(lcd.color.RED)
 elif btnB.value() == 0:
 lcd.fillScreen(lcd.color.GREEN)
 elif btnC.value() == 0:
 lcd.fillScreen(lcd.color.BLUE)








Switch de 5 posiciones (Mini Joystick)

El Switch de 5 posiciones o también nombrado mini joystick, es uno de los elementos que más destacan en el Wio Terminal y no solo por su funcionalidad, si no por el hecho que se encuentra junto a la pantalla, lo que lo hace un elemento más visible para el usuario.




Dicho Switch tiene 5 posiciones: hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia adentro (presionado).

WIO_5S_UP, WIO_5S_DOWN, WIO_5S_LEFT, WIO_5S_RIGHT y WIO_5S_PRESS están definidos para el interruptor de 5 vías de la terminal Wio.

Usando el Switch de 5 posiciones Para Arduino:

```
void setup() {
   Serial.begin(115200);
   pinMode(WIO 5S UP, INPUT PULLUP);
```

```
pinMode(WIO 5S DOWN, INPUT PULLUP);
  pinMode(WIO 5S LEFT, INPUT PULLUP);
  pinMode(WIO 5S RIGHT, INPUT PULLUP);
  pinMode(WIO 5S PRESS, INPUT PULLUP);
void loop() {
   if (digitalRead(WIO 5S UP) == LOW) {
    Serial.println("Switch hacia arriba");
   else if (digitalRead(WIO 5S DOWN) == LOW) {
    Serial.println("Switch hacia abajo");
   else if (digitalRead(WIO 5S LEFT) == LOW) {
    Serial.println("Switch hacia la izquierda");
   else if (digitalRead(WIO 5S RIGHT) == LOW) {
    Serial.println("Switch hacia la derecha");
   }
   else if (digitalRead(WIO 5S PRESS) == LOW) {
    Serial.println("Switch presionado");
   delay(200);
```




```
Para ArduPy:
```

```
from machine import Pin, Map # Importamos las librerias
PIN v MAP
import time # Importamos la libreria de tiempo
swAr = Pin(Map.WIO 5S UP, # Definimos el Pin a usar
hacineod uso de Map
       Pin.IN, # Definimos que será un pin de entrada
       Pin.PULL UP) # Definimos el estado en el que
será leído
swAb = Pin(Map.WIO 5S DOWN,
       Pin.IN,
       Pin.PULL UP)
swIz = Pin(Map.WIO 5S LEFT,
       Pin.IN,
       Pin.PULL UP)
swDe = Pin(Map.WIO_5S_RIGHT,
       Pin.IN,
       Pin.PULL UP)
swPr = Pin(Map.WIO 5S PRESS,
       Pin.IN,
       Pin.PULL UP)
while True:
    time.sleep ms(200) # Establecemos 200 milisegundos
(0.2 segundos) como pausa para la lectura
    if swAr.value() == 0:
        print("Switch hacia arriba")
    elif swAb.value() == 0:
        print("Switch hacia abajo")
    elif swIz.value() == 0:
        print("Switch hacia la izquierda")
    elif swDe.value() == 0:
        print("Switch hacia la derecha")
    elif swPr.value() == 0:
        print("Switch presionado")
```


```
Fichero Editar Visualización Ejecutar Herramientas Ayuda
main.py ×
             print("Switch hacia arriba")
 24
         elif swAb.value() == 0:
             print("Switch hacia abajo")
         elif swIz.value() == 0:
             print("Switch hacia la izquierda")
  28
          elif swDe.value() == 0:
             print("Switch hacia la derecha")
  30
          elif swPr.value() == 0:
  31
             print("Switch presionado")
 Consola ×
  Switch hacia abajo
  Switch hacia la derecha
  Switch hacia la izquierda
  Switch hacia la derecha
  Switch hacia la izquierda
  Switch presionado
                                                                         MicroPython (genérico)
```

Sensor de Luz

El sensor de luz utiliza una interfaz analógica y simplemente puede leer los valores del sensor de luz circundante mediante la lectura de su pin.



Usando el Sensor de Luz




WIO_LIGHT es el pin para el sensor de luz integrado. El sensor de luz está conectado a A13.

```
Para Arduino:

void setup() {
    pinMode(WIO_LIGHT, INPUT); // Seleccionamos el pin de
entrada del sensor de luz
    Serial.begin(115200); // Establecemos la velocidad de
conexión
}

void loop() {
    int light = analogRead(WIO_LIGHT); // Leemos el
valor del sensor de luz
    Serial.print("Luminosidad: "); // Imprimimos el
mensaje
    Serial.println(light); // Imprimimos el valor
    delay(2000); // Pausamos por 2000 milisegundos (2
segundos) al programa
```




Para ArduPy:

```
from machine import ADC, Pin, Map # Importamos las
librerias ADC y PIN
import time
adc = ADC(Pin(Map.WIO_LIGHT)) # Creamos el convertidos
ADC en pin del sensor del Wio (Pin)
lumi = adc.read() # Leemos los valores de ADC, 0 ~ 1023
while True:
    print("Luminosidad: " + str(lumi)) # Imprime el
valor del sensor de luz
    time.sleep(2) # Pausamos por 2 segundos
    lumi = adc.read() # Leemos los valores de ADC, 0 ~
1023
```

```
Thonny - F:\main.py @ 3:64
Fichero Editar Visualización Ejecutar Herramientas Ayuda
main.py * ×
   1 from machine import ADC, Pin, Map # Importamos las librerias ADC y PIN
     import time
   3 adc = ADC(Pin(Map.WIO_LIGHT)) # Creamos el convertidos ADC en pin del sensor de
   4 lumi = adc.read() # Leemos los valores de ADC, 0 ~ 1023
   5 while True:
         print("Luminosidad: " + str(lumi)) # Imprime el valor del sensor de luz
         time.sleep(2) # Pausamos por 2 segundos
         lumi = adc.read() # Leemos los valores de ADC, 0 ~ 1023
   8
 <
 Consola ×
  Luminosidad: 2
  Luminosidad: 2
  Luminosidad: 3
  Luminosidad: 4
  Luminosidad: 132
  Luminosidad: 139
                                                                         MicroPython (genérico)
```

Emisor de Infrarrojos

El Wio Terminal tiene un emisor de infrarrojos con el cual se pueden controlar distintos elementos que sean compatibles con los mismos, como Televisiones, Bluerays, Auto Estéreos, Aires acondicionados, etc.




El emisor es un emisor digital infrarrojos, que se puede usar como un control remoto.

Antes de empezar

Antes de empezar con el uso del acelerómetro, debemos de tener en cuenta de que no tiene los elementos de precargados en el Software, por lo de deberemos de importar las librerías requeridas que se encuentra en <u>el repositorio de GitHub</u>. Y descargamos todos los elementos en un ZIP.

Link de descarga: https://github.com/Seeed-Studio/Seeed Arduino IR



llustración 17:Pagina de descarga de librería del emisor de infrarrojos en GitHub

Después en Arduino vamos a Programa > Incluir Librería > Añadir biblioteca .ZIP... E importamos la librería.




Ilustración 18: Pasos antes de la importación de la librería en Arduino

Usando el emisor de infrarrojos

Ejemplo: Encender un DVD Sony

Para Arduino:

```
#include <IRLibSendBase.h> // Incluimos la librería
hase
#include <IRLib P02 Sony.h>
#include <IRLibCombo.h> // Incluimos esta librería
IRsend mySender;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(2000); while (!Serial); //Pausamos
  Serial.println(F("Cada que tu presiones el botón
Enviar, la señal será enviada."));
}
void loop() {
  if (Serial.read() != -1) {
    mySender.send(SONY,0xa8bca, 20);//Señal de
encendido Sony DVD A8BCA, de 20 bits
    Serial.println(F("Señal enviada!."));
```

```
}
}
```




Ilustración 19: Emisor IR emitiendo la señal para apagar un DVD Sony

Micrófono

El Wio Terminal cuenta con un micrófono integrado, el cual permite la recepción del sonido, el cual es interpretado en formato analógico para el Wio Terminal.



Ilustración 20: : Ranuras del micrófono/zumbador frente al Wio Terminal

Usando el micrófono

Al no tener que usar alguna clase de librería, podemos usar directamente el pin analógico asignado para el micrófono.

Ejemplo: Leer la entrada de ruido en valores analógicos

En Arduino:

```
void setup() {
   pinMode(WIO_MIC, INPUT); // Seleccionamos el PIN del
Microfono y lo marcamos como dispositivo de entrada
   Serial.begin(115200); // Marcamos la velocidad de
transmisión de datos
}

void loop() {
   int val = analogRead(WIO_MIC); // Damos el valor del
sensor a una variable
   Serial.println("Volumen de entrada:" +
String((val*100)/1024)); // Imprimimos el valor de la
lectura en una escala del 0 al 100
   delay(1000); // Hacemos una pausa de 1000
milisegundos (1 segundo)
}
```




Ilustración 21: Monitoreo del volumen de entrada de audio del micrófono

En ArduPy:

```
from machine import ADC, Pin, Map # Importamos las
librerias ADC y PIN
import time
adc = ADC(Pin(Map.WIO_MIC)) # Creamos el convertidos
ADC en pin del sensor del Wio (Pin)
vol = adc.read() # Leemos los valores de ADC, 0 ~ 1023
while True:
    print("Volumen de entrada: " +
str(((vol*100)/1024))) # Imprime el valor del microfono
    time.sleep(1) # Pausamos por 1 segundos
    vol = adc.read() # Leemos los valores de ADC, 0 ~
1023
```

```
Thonny - F:\main.py @ 8:59
Fichero Editar Visualización Ejecutar Herramientas Ayuda
main.py ×
   1 from machine import ADC, Pin, Map # Importamos las librerias ADC y PIN
   2 import time
     adc = ADC(Pin(Map.WIO MIC)) # Creamos el convertidos ADC en pin del sensor del
   4 vol = adc.read() # Leemos los valores de ADC, 0 ~ 1023
   5 while True:
   6
         print("Volumen de entrada: " + str(((vol*100)/1024))) # Imprime el valor de
         time.sleep(1) # Pausamos por 1 segundos
   8
         vol = adc.read() # Leemos los valores de ADC, 0 ~ 1023
 Consola ×
  Volumen de entrada: 46.97266
  Volumen de entrada: 44.92188
  Volumen de entrada: 45.80078
  Volumen de entrada: 47.94922
  Volumen de entrada: 50.87891
  Volumen de entrada: 47.46094
                                                                         MicroPython (genérico)
```

Zumbador (Buzzer)

El zumbador incorporado de Wio Terminal es un zumbador pasivo, lo que significa que requiere una señal de CA (PWM) para activar y emitir un sonido, por lo que puede generar una salida.



Ilustración 22: Ranuras del zumbador/micrófono frente al Wio Terminal

Para generar un sonido de zumbador predeterminado, se recomienda activar el zumbador con un voltaje más bajo.

Usando el Zumbador

Ejemplo 1: Hacer sonar un beep cada segundo de duración de un segundo

Para Arduino:

```
void setup() {
   pinMode(WIO_BUZZER, OUTPUT); // Habilitamos el
zumbador y lo establecemos como salida
}

void loop() {
   analogWrite(WIO_BUZZER, 128); // Enviamos un valor
que emita el sonido
   delay(1000); // Pausa de un segundo
   analogWrite(WIO_BUZZER, 0); // Enviamos un valor para
un silencio
   delay(1000); // Pausa de un segundo
}
```

```
Para ArduPy:
from machine import DAC, Pin, Map
import time
buz = DAC(Pin(Map.WIO BUZZER))
while True:
    buz.write(127)
    time.sleep(1)
    buz.write(0)
    time.sleep(1)
Ejemplo 2: Hacer sonar la melodía "Estrellita, ¿Dónde estás?"
Para Arduino:
#define BUZZER_PIN WIO BUZZER // Definimos un PIN
int length = 15; // Número de notas
char notes[] = "ccggaagffeeddc "; // Notas
int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 4 }; // Beats
int tempo = 300; // Tempo
void setup() {
    pinMode(BUZZER PIN, OUTPUT); // Definimos al Pin
del zumbador como salida
}
void loop() {
    for(int i = 0; i < length; i++) { // Hacemos un</pre>
ciclo con la longitud de las notas
        if(notes[i] == ' ') {
            delay(beats[i] * tempo);
        } else {
            playNote(notes[i], beats[i] * tempo); // Se
envia la nota, el beat y el tempo a la función que
reproduce una nota
```

```
delay(tempo / 2); // Pausa entre notas
    }
}
// Reproduce un tono
void playTone(int tone, int duration) {
    for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone *
2) {
        digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
        delayMicroseconds(tone);
        digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
        delayMicroseconds(tone);
    }
}
// Reproduce la nota
void playNote(char note, int duration) {
    char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b',
'C' };
    int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136,
1014, 956 };
    // Reproduce el tono correspondiente al nombre del
mismo
   for (int i = 0; i < 8; i++) {
        if (names[i] == note) {
            playTone(tones[i], duration);
        }
    }
```

Nota: El resultado para ambos casos, es audible

RTC (Reloj en Tiempo Real o Real Time Clock)

Dentro del núcleo SAMD51 del Wio Terminal se tiene la funcionalidad de reloj en tiempo real, lo cual nos ahorra la instalación de un módulo RTC externo a el Wio Terminal. Un reloj de tiempo real (RTC) es un dispositivo electrónico que permite obtener mediciones de tiempo en las unidades temporales que empleamos de forma cotidiana.

Antes de empezar

Antes de empezar con el uso del reloj en tiempo real, debemos de tener en cuenta de que no tiene los elementos de precargados en el Software, por lo de deberemos de importar las librerías requeridas que se encuentra en el repositorio de GitHub. Y descargamos todos los elementos en un ZIP.

Link de descarga: https://github.com/Seeed-Studio/Seeed Arduino RTC




Ilustración 23: Pagina de descarga de librería del RTC en GitHub

Después en Arduino vamos a Programa > Incluir Librería > Añadir biblioteca .ZIP... Y añadimos la librería.




Ilustración 24: Pasos antes de la importación de la librería en Arduino

Usando el RTC

Ejemplo: Ajustar la hora, y establecer una alarma que suene en 15 segundos después del ajuste.

En Arduino

```
#include "RTC_SAMD51.h" // Importamos la librería que
interactúa con el Wio
#include "DateTime.h" // Importamos la librería de
tiempo

RTC_SAMD51 rtc; // Creamos el objeto de la librería del
Wio
void setup()
{
    rtc.begin(); // Iniciamos el objeto del Wio


    Serial.begin(115200); // Definimos la velocidad de
conexión

    while (!Serial) // Hacemos una espera
    {
        ;
    }
}
```

```
DateTime now = DateTime(F( DATE ), F( TIME ));
// Importamos la fecha y la hora según el equipo
    Serial.println("¡Fecha ajustada!");
    rtc.adjust(now); // Se realiza el ajuste de la
fecha y la hora
    now = rtc.now(); // Se actualiza
    Serial.print(now.year(), DEC); // Se imprime el año
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC); // Se imprime el
mes
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(), DEC); // Se imprime el día
    Serial.print(" ");
    Serial.print(now.hour(), DEC); // Se imprime la
hora
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC); // Se imprime los
minutos
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC); // Se imprimen los
segundos
    Serial.println();
    DateTime alarm = DateTime(now.year(), now.month(),
now.day(), now.hour(), now.minute(), now.second() +
15); // Se establece un objeto alarma a la hora más 15
segundos
    rtc.setAlarm(0,alarm); // Se habilita la alarma con
el objeto anteriormente creado
    rtc.enableAlarm(0, rtc.MATCH HHMMSS); // Y se
habilita para todos los dias
```

```
rtc.attachInterrupt(alarmMatch); // Devuelve la
alarma cuando las horas coinciden y llama a una función
}
void loop()
{
}
void alarmMatch(uint32 t flag) // En caso de que haya
coincidencia de hora, esta función corre e imprime un
mensaje de la coincidencia, junto a la fecha y hora
{
    Serial.println("Alarma Coincide!");
    DateTime now = rtc.now();
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
    Serial.println();
}
```

Resultado:




Sistema de Archivos

Proporciona la funcionalidad básica de archivo que opera con la tarjeta SD, lo que permite leer/escribir en o desde la tarjeta SD mediante la interfaz SPI.


Antes de empezar

Antes de empezar con el uso del acelerómetro, debemos de tener en cuenta de que no tiene los elementos de precargados en el Software, por lo de deberemos de importar las librerías requeridas que se encuentra en el repositorio de GitHub. Y descargamos todos los elementos en un ZIP.

Link de descarga: https://github.com/Seeed-Studio/Seeed Arduino FS/



Después en Arduino vamos a Programa > Incluir Librería > Añadir biblioteca .ZIP... Y añadimos la librería.




Usando el sistema de archivos

Ejemplo: Usar el sistema de archivos para crear un archivo de texto que escriba un mensaje y se visualice en el monitor

```
#include <SPI.h>
#include <Seeed FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"
File myFile;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial) {
  }
  Serial.print("Inicializando tarjeta SD...");
  if (!SD.begin(SDCARD SS PIN, SDCARD SPI)) {
    Serial.println("Inicialización fallida!");
    while (1);
  Serial.println("Inicialización hecha.");
  // Abrir el archivo. tenga en cuenta que solo se
puede abrir un archivo a la vez,
  // así que tienes que cerrar este antes de abrir
otro.
  myFile = SD.open("test.txt", FILE WRITE);
  // si el archivo se abrió bien, se escribirá:
  if (myFile) {
    Serial.print("Escribiendo en test.txt...");
    myFile.println("probando 1, 2, 3.");
    // Cerrar el archivo:
    myFile.close();
    Serial.println("Escritura terminada. Hecho!");
  } else {
    // si el archivo no se abre, imprime un error:
```

```
Serial.println("Error abriendo test.txt");
 }
 // volver a abrir el archivo para leer:
 myFile = SD.open("test.txt", FILE READ);
 if (myFile) {
   Serial.println("test.txt:");
****");
   // leer del archivo hasta que no haya nada más en
é1:
   while (myFile.available()) {
     Serial.write(myFile.read());
   }
Serial.println("***********FIN************
****");
   // cerrar el archivo:
   myFile.close();
 } else {
   // si el archivo no se abre, imprime un error:
   Serial.println("Error abriendo test.txt");
void loop() {
}
```

Resultado:



Contenido

Introducción	3
Cuidados y advertencias	7
Visión del Wio Terminal	8
Características Destacables	8
Especificaciones	9
Vistazo Interno a la Wio Terminal	11
Dentro de la caja	14
Conceptos y términos	15
Antes de empezar	16
Hardware	16
Lo básico antes de continuar	16
Para encender	16
Para reiniciar	16
Para acceder al Bootloader	17
Software	18
Iniciando en Arduino	18
Iniciando en Ardupy	21
Funcionamiento de los componentes	24
LCD	25
Antes de empezar	25
Primeros usos de la LCD	27
Encender el fondo de la pantalla en algún color	30
Apagar el fondo de la pantalla de la LCD	32
Funciones graficas básicas	33
10	51

Describiendo los Pines	51
Usando Pines Digitales	54
Usando Pines Analógicos	61
Wifi (Compatible solo con Arduino)	64
Uso por primera vez	64
Antes de empezar	66
Usando el Adaptador Wifi	68
Bluetooth (Compatible solo con Arduino)	76
Antes de empezar	76
Usando el Adaptador Bluetooth	77
Acelerómetro	84
Antes de empezar	84
Entendiendo al acelerómetro en el Wio Terminal	85
Usando el acelerómetro	86
Botones Configurables	88
Usando los botones configurables	89
Switch de 5 posiciones (Mini Joystick)	95
Usando el Switch de 5 posiciones	95
Sensor de Luz	99
Usando el Sensor de Luz	99
Emisor de Infrarrojos	102
Antes de empezar	102
Usando el emisor de infrarrojos	103
Micrófono	105
Usando el micrófono	105
Zumbador (Buzzer)	108

Usando el Zumbador	108
RTC (Reloj en Tiempo Real o <i>Real Time Clock</i>)	111
Antes de empezar	
Usando el RTC	
Sistema de Archivos	116
Antes de empezar	116
Usando el sistema de archivos	117