
L1
L2
CB 2A
BREAKER LS
CB 16A
BREAKER 16A
XF1
TRANSFORMADOR 220VAC - 0-6-9VAC
FUSIBLE 500MA
9 VAC
ELECTROVALVULA ENTRADA DE AGUA
SOL3
ELECTROVALVULA AGUA
SOL2
ELECTROVALVULA DESFOGUE
SOL1
Bomba Agua
Bomba Vacio
Motor Puerta
EV In Agua
EV Trampa
EV Agua
EV Desfogue
N
L2
L1
R2 OHMS
RESISTENCIA 900W
R1 OHMS
RESISTENCIA 900W
SSR1
SSR
PT 100
VR1
OHMS
Conexiones Autoclave Horizontal
Conexiones Control Electronico