

Para encender la cámara climática conecte el cable de poder a un tomacorriente y encienda el equipo con el switch On/Off. Una vez encendido el equipo, el Display muestra el mensaje de inicio. Esto indicara que se conectó correctamente, de lo contrario verifique nuevamente las conexiones.





A continuación, le solicitara ingresar la contraseña. La contraseña es de 4 dígitos, una vez ingresados los 4 dígitos oprima la tecla

enter 🔁.

Si la contraseña ingresada es incorrecta se mostrará el mensaje de "Contraseña Incorrecta". De lo contrario se mostrará el mensaje de "Contraseña Correcta" y continuará al menú principal.

Si desea iniciar el control de Temperatura o humedad,

oprima el icono que aparece en la sección de temperatura y/o humedad respectivamente. Una vez

iniciado dicho control el icono cambiara a .Para modificar el setpoint de la temperatura se debe oprimir

en el icono . Una vez oprimido aparecerá la siguiente imagen.





Para modificar el valor del setpoint utilice los botones según sea necesario. Utilice el multiplicador ubicado al costado superior según sea necesario.

- X.1 para incrementos o decrementos de temperatura en escala de 0.1°C.
- X1 para incrementos o decrementos de temperatura en escala de 1°C.
- X10 para incrementos o decrementos de temperatura en escala de 10°C.

Una vez ajustado el valor de la temperatura oprima el icono para almacenar el valor y regresar al menú principal.



Para modificar el setpoint de la humedad se debe oprimir

en el icono . Una vez oprimido aparecerá la siguiente imagen. Para modificar el valor del setpoint utilice los botones o según sea necesario. Utilice el multiplicador ubicado al costado superior según sea necesario.

- X1 para incrementos o decrementos de humedad en escala de 1%.
- X10 para incrementos o decrementos de humedad en escala de 10%.





Para modificar el setpoint de tiempo se debe oprimir en el icono . Para modificar el valor de una unidad, oprima sobre ella, el tiempo de la unidad seleccionada quedara en color blanco y la no seleccionada quedara en color negro. Para modificar el valor del tiempo utilice los botones

Para modificar el valor del tiempo utilice los botones según sea necesario. Una vez

ajustado el valor del tiempo oprima el icono almacenar el valor y regresar al menú principal.