

MyPBX 分支机构互联设定 --VoIP 外线模式

版本: V2.0

日期: 2012年1月11日



目录

1. 内网对接设置	3
2. 远程对接设置	10
2.1 通过 SIP 外线模式实现两台远程 MyPBX 对接	11
2.2 通过 IAX 外线模式实现两台远程 MyPBX 对接	21




当有多台的 MyPBX 时候,MyPBX 支持互联设置,实现分支机构之间免费通话,MyPBX 可以通过 VOIP 外线和服务提供商的两种方式来实现对接,包括内部网络和远程对接. 接下来,将以 MyPBX Standard 为例详细讲解如何通过 VoIP 外线的方式来实现两台 MyPBX 对接互通,同样的配置方法可应用在 MyPBX 的其他产品中。

注:服务提供商与 VOIP 对接两种方式针对同一个 IP 只能存在一种,防止出现错误。

1. 内网对接设置

如果两台 MyPBX 在同一个局域网里,那么就可以通过 VoIP 外线的模式来对接两设备,这是 MyPBX 对接最简单的网络环境。实现拓补图如下:



在内网中互通两台 MyPBX 的方法如下所示:

- 1. 在 MyPBX A 中创建 VoIP(SIP/IAX2)外线注册到 MyPBX B,则 MyPBX A 将作为 MyPBX 的一个分机. 这样,MyPBX A 的分机可通过这条'特殊的'外线呼叫在 MyPBX B 中的分机.
- 2. 在 MyPBX B 中按同样的方法创建 VoIP (SIP/IAX2) 外线线以呼叫 MyPBX A 的分机.

具体应用:

- 1) 两台 MyPBX 通过 VoIP (SIP/IAX2)外线对接互通
- 2) MyPBX A 的分机格式为 5XX
- 3) MyPBX B 的分机格式为 6XX
- 4) MyPBX A 的分机拨打格式为 6XX 的号码可直接呼叫 MyPBX B 的分机
- 5) MyPBX B 的分机拨打格式为 5XX 的号码可直接呼叫 MyPBX A 的分机
- 6) 用 Yealink-T28 话机注册 MyPBX A的 501 分机
- 7) 用 Yealink-T28 话机注册 MyPBX B的 601 分机



配置步骤:

设置由 MyPBX A 的分机呼叫到 MyPBX B 的分机:

Step 1: 在 MyPBX B 中创建一个分机账号,如 609.

分机号码: 609 密码: pincode609

名称: 609

呼出显示号码: 609



图 1-1



Step 2: 在 MyPBX A 中创建一条 VoIP (SIP/IAX2) 外线,注册到 MyPBX B,注册信息即为 MyPBX B 的 609 分机的信息。

外线 ->VoIP 外线 ->新建 VoIP 外线

新建VoIP外线	Х
类型:	SIP ▼
供应商名称:	MyPBXB
域名/IP地址:	192.168.4.148 : 5060
主域服务器:	192.168.4.148
用户名:	609
认证名称:	609
密码:	•••••• pincode609
来自用户:	
在线号码0:	
最大通话数۬៎:	0
呼出显示号码0:	609
	启用呼出代理服务器
协议:	UDP ▼ 语音加密(SRTP) ①: □ Qualify: □
DTMF模式:	rfc2833 ▼
DOD设置	
DOD:	绑定分机: 601 ▼ ↑添加DOD
	✓ 保存 ※ 取消

图 1-2

在'线路状态'页面确认所创建的外线的状态为'OK':

				外线		
状态	信号强度	外线名称	类型	用户名	端口/域名/IP地址	可到达
已注册		<u>MyPBXB</u>	SIP	609	192.168.4.148	OK

图 1-3



Step 3: 在 MyPBX A 中创建一条呼出路由: 用于传送以 6 开头且为 3 位数的呼叫号码到 MyPBX B. 点击 MyPBX A 网页的呼出路由,新建呼出路由:

新建呼出路由				Х
路由名称①:	CallToMyPBXB			
呼出模式 ①:				
刪除前缀位数€:				
增加前缀号码①:				
密码:				
支持T.38传真①:	<i>≖</i>			
及打1.30億算●. 循环抓取⑩:				
□ 拨出电话的分机 ①				
可用的分机			选中的	
通过以下外线呼出①	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	500(SIP) 501(SIP) 502(SIP) 503(SIP) 504(SIP) 505(SIP) 506(SIP) 507(SIP)		•
可用的外线			选中的	
pstn1(FXO) pstn2(FXO) GSM13(GSM) BriTrunk9(BRI) BriTrunk10(BRI) a(SPS)	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	MyPBXB(SIF	P)	
	✔ 保存 💢 取	消		

图 1-4

保存配置,并点击'应用所做的修改'。

Step 4: 通话测试.

- 1) 在 IP 话机 T28 中注册 MyPBX A 的 501 分机.
- 2) 在 IP 话机 T28 中注册 MyPBX B 的 601 分机.
- 3) 测试从 MyPBX A 到 MyPBX B 的通话: 用 501 分机拨打 601,则 601 响铃且来电显示号码为 609,接起后即可通话.

http://www.yeastar.cn 6/28



设置由 MyPBX B 的分机呼叫到 MyPBX A 的分机:

Step 5: 在 MyPBX A 中创建一个分机账号,如 509.

分机号码: 509 密码: pincode509

名称: 509

呼出显示号码: 509



图 1-5



Step 6: 在 MyPBX B 中创建一条 VoIP (SIP/IAX2) 外线,注册到 MyPBX A,注册信息即为 MyPBX A 的 509 分机的信息。

外线 ->VoIP 外线 ->新建 VoIP 外线

新建VoIP外线	,	X
类型:	SIP ▼	
供应商名称:	MyPBXA	
域名/IP地址:	192.168.4.146 : 5060	
主域服务器:	192.168.4.146	
用户名:	509	
认证名称:	509	
密码:	•••••• pincode509	
来自用户:		
在线号码€:		
最大通话数۬៎0∶	0	
呼出显示号码①:	509	
	启用呼出代理服务器	
协议:	UDP ▼ 启用语音加密(SRTP) ②: □ Qualify: ☑	
DTMF模式:	rfc2833 ▼	
DOD设置		
DOD:	绑定分机: 601 ▼ ↑添加DOD	
	✔ 保存 💢 取消	

图 1-6

在'线路状态'页面确认所创建的外线的状态为'OK':

				外线		
状态	信号强度	外线名称	类型	用户名	端口/域名/IP地址	可到达
已注册		<u>MyPBXA</u>	SIP	509	192.168.4.146	OK
			逐	1-7		



Step 7: 在 MyPBX B 中创建一条呼出路由:用于传送以 5 开头且为 3 位数的呼叫号码到 MyPBX A. 点击 MyPBX B 网页的呼出路由,新建呼出路由:

编辑呼出路由 - CallToMyPBXA				Х
路由名称①:	CallToMyPBXA			
呼出模式໋໋〕:	5XX			
删除前缀位数 🛈 :				
增加前缀号码①:				
密码:				
支持T.38传真:	香 ▼			
循环抓取①:	杳 ▼			
拨出电话的分机 🛈				
可用的分机			选中的	
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	600(SIP) 601(SIP) 602(SIP) 603(SIP) 604(SIP)		
─ 通过以下外线呼出 ○ 可用的外线			选中的	
aaa(FXO) pstn2(FXO)	>>>	MyPBXA(SIP)		
	✓ 保存 ※ 取	消		

图 1-8

保存配置,并点击'应用所做的修改'。


Step 8: 通话测试.

- 1) 在 IP 话机 T28 中注册 MyPBX A 的 501 分机.
- 2) 在 IP 话机 T28 中注册 MyPBX B 的 601 分机.
- 3) 测试从 MyPBX B 到 MyPBX A 的通话: 用 601 分机拨打 501,则 501 响铃且来电显示号码为 509,接起后即可通话.



2. 远程对接设置

如果两台 MyPBX 在不同的局域网,仍然可以通过适当的设定来实现远程设备对接,达到免费通话的目的,设定方式可以选择 SIP 外线和 IAX2 外线两种。同样以 MyPBX Standard 为例来说明,配置的方法可用于其他 MyPBX 产品中。实现拓补图如下:



注: 由于 MyPBX 没有公网 IP 地址,所以需要在路由器中为其映射相应的端口,以使 MyPBX 能够和其他设备互联。

在内网中互通两台 MyPBX 的方法如下所示:

- 1. 在 MyPBX A 中创建 VoIP (SIP/IAX2) 外线注册到 MyPBX B, 则 MyPBX A 将作为 MyPBX B 的一个分机. 这样, MyPBX A 的分机可通过这条'特殊的'外线呼叫在 MyPBX B 中的分机.
- 2. 在 MyPBX B 中按同样的方法创建 VoIP (SIP/IAX2) 外线线以呼叫 MyPBX A 的分机.

具体应用:

- 1) 两台 MyPBX 通过 VoIP (SIP/IAX2) 外线对接互通
- 2) MyPBX A 的分机格式为 5XX
- 3) MyPBX B 的分机格式为 6XX
- 4) MyPBX A 的分机拨打格式为 6XX 的号码可直接呼叫 MyPBX B 的分机
- 5) MyPBX B 的分机拨打格式为 5XX 的号码可直接呼叫 MyPBX A 的分机
- 6) 用 Yealink-T28 话机注册 MyPBX A的 501 分机
- 7) 用 Yealink-T28 话机注册 MyPBX B的 601 分机



2.1 通过 SIP 外线模式实现两台远程 MyPBX 对接

设置由 MyPBX A 的分机呼叫到 MyPBX B 的分机:

Step 1: 在路由器 B 上为 MyPBX B 映射端口

假设路由器 B 的公网 IP 地址为: 202.35.22.102

MyPBX B 在局域网内部,所用的是一个内网的 IP,那么为了让外部设备能够访问该 MyPBX B,就需要在路由器上映射所需的 SIP 端口。这样所有到达路由器 B 的 WAN 口(202.35.22.102:5060)的数据包将会被转发到 MyPBX B(192.168.5.12:5060).

注 1: SIP 类型的外线需要映射的端口有:

500 (UDP), 用于分机注册

10000-12000 (UDP), MyPBX 语音通道

注 2: 如果所用的公网 IP 地址是一动态的 IP 地址,即所用的 IP 地址会周期性变化。对于这种问题,可以通过 DDNS 服务器来解决。




图 2-1



Step 2: MyPBX B 端的 NAT 设置

此项设置用于防止语音单通的现象,点击 SIP 设置—NAT,设置如下: MyPBXB 所在的网络对应的公网 IP: 202.35.22.102

本地网络地址: MyPBX A 的 IP 是 5 网段的, 故设置为 192.168.5.0/24

注: 使用远程注册分机时	,请配置以下配置项。
启用STUN:	
STUN地址:	
STUN端口:	
公网P地址①:	202.35.22.102
域名❶:	
刷新时间 :	
本地网络地址①:	192.168.5.0/24
NAT模式①:	yes 🔻
允许重新邀请RTP 🛈 :	yes 💌

图 2-2

Step 3: 在 MyPBX B 中创建一个 SIP 分机账号,如 609. 并设置分机 609 的 NAT 选项.

常规:

分机号码: 609 密码: pincode609 名称: 609

呼出显示号码: 609

可选设置:

NAT: 启用 远程注册: 启用



新建VoIP分机 X
常规
类型: SIP ▼ 分机号码: 609 密码: pincode609
名称●: 609 呼出显示号码●: 609
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
☑ 启用语音信箱 む 语音信箱密码む: 609
邮件设置
□ 启用发送语音留言到邮箱 🕕
邮箱地址 ①:
注:必须在"语音信箱设置"界面里面,配置SMTP服务器才能使用该功能。
组
截答组 0 : ▼
呼叫转移
□ 总是 语音信箱
呼叫转移: 区 无应答 转移到: 区 号码
▽ 忙时
其他选项————————————————————————————————————
□ 呼叫等待 □ 免打扰 □ 管理权限 □ 响铃超时 □: 30
Spy Settings
☐ Allow Being Spied Spy Modes ①:
可选设置《
VoIP设置
NATѾ: ☑ Qualify: ☑ 语音加密(SRTP)Ѿ: □
协议: UDP ▼ DTMF模式 0: RFC2833 ▼ 远程注册 0: ▽

图 2-3

http://www.yeastar.cn 13/28



Step 2: 在 MyPBX A 中创建一条 VoIP -SIP 外线,注册到 MyPBX B,注册信息即为 MyPBX B 的 609 分 机的信息。

外线 ->VoIP 外线 ->新建 VoIP 外线

新建VolP外线		Х
类型:	SIP ▼	
供应商名称:	MyPBXB	
域名/IP地址:	202.35.22.102 : 5060	
主域服务器:	202.35.22.102	
用户名:	609	
认证名称:	609	
密码:	pincode609	
来自用户:		
在线号码◎:		
最大通话数۬◎:	0	
呼出显示号码①:	609	
	启用呼出代理服务器	
协议:	UDP ▼ 语音加密(SRTP) ①: □ Qualify: ▽	
DTMF模式:	rfc2833 ▼	
DOD设置		
DOD:	绑定分机: 601 ▼ ↑添加DOD	
	✔ 保存 ※ 取消	

图 2-4

在'线路状态'页面确认所创建的外线的状态为'OK':

				外线		
状态	信号强度	外线名称	类型	用户名	端口/域名/IP地址	可到达
已注册		<u>MyPBXB</u>	SIP	609	192.168.4.148	OK

图 2-5



Step 3: 在 MyPBX A 中创建一条呼出路由: 用于传送以 6 开头且为 3 位数的呼叫号码到 MyPBX B. 点击 MyPBX A 网页的呼出路由,新建呼出路由:

新建呼出路由				Х
路由名称①:	CallToMyPBXB			
呼出模式 ①:				
刪除前缀位数€:				
增加前缀号码①:				
密码:				
支持T.38传真①:	<i>≖</i>			
及打1.30億算●. 循环抓取⑩:				
□ 拨出电话的分机 ①				
可用的分机			选中的	
通过以下外线呼出①	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	500(SIP) 501(SIP) 502(SIP) 503(SIP) 504(SIP) 505(SIP) 506(SIP) 507(SIP)		•
可用的外线			选中的	
pstn1(FXO) pstn2(FXO) GSM13(GSM) BriTrunk9(BRI) BriTrunk10(BRI) a(SPS)	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	MyPBXB(SIF	P)	
	✔ 保存 💢 取	消		

图 2-6

保存配置,并点击'应用所做的修改'。

Step 4: 通话测试.

- 1) 在 IP 话机 T28 中注册 MyPBX A 的 501 分机.
- 2) 在 IP 话机 T28 中注册 MyPBX B 的 601 分机.
- 3) 测试从 MyPBX A 到 MyPBX B 的通话: 用 501 分机拨打 601,则 601 响铃且来电显示号码为 609,接起后即可通话.

http://www.yeastar.cn 15/28



设置由 MyPBX B 的分机呼叫到 MyPBX A 的分机:

Step 1: 在路由器 A 上为 MyPBX A 映射端口

假设路由器 A 的公网 IP 地址为: 102.42.46.126

MyPBX A 在局域网内部,所用的是一个内网的 IP,那么为了让外部设备能够访问该 MyPBX A, 就需要在路由器上映射所需的 SIP 端口。这样所有到达路由器 A 的 WAN 口(102. 42. 46. 126: 5060)的数据包将会被转发到 MyPBX A(192. 168. 5. 11:5060).

注 1: SIP 类型的外线需要映射的端口有:

500 (UDP), 用于分机注册

10000-12000 (UDP), MyPBX 语音通道

注 2: 如果所用的公网 IP 地址是一动态的 IP 地址,即所用的 IP 地址会周期性变化。对于这种问题,可以通过 DDNS 服务器来解决。




图 2-7



Step 2: MyPBX A 端的 NAT 设置

此项设置用于防止语音单通的现象,点击 SIP 设置—NAT,设置如下: MyPBX B 所在的网络对应的公网 IP: 102.42.46.126

本地网络地址: MyPBX A 的 IP 是 5 网段的, 故设置为 192.168.5.0/24

NAT
注: 使用远程注册分机时,请配置以下配置项。
启用STUN: □
STUN地址:
STUN端口:
公网ℙ地址 ●: 102.42.46.126
域名Ѿ:
刷新时间 ②:
本地网络地址 ◎: 192.168.5.0/24
NAT模式 ① : yes ▼
允许重新邀请RTPѾ: yes ▼
图 2-8

Step 3: 在 MyPBX A 中创建一个 SIP 分机账号,如 509. 并设置分机 509 的 NAT 选项.

常规:

分机号码: 509 密码: pincode509 名称: 509

呼出显示号码: 509

可选设置:

NAT: 启用 远程注册: 启用



编辑	分机 - 509				Х
	常规 类型: SIP ▼ 名称①: 509	分机号码①: 509 呼出显示号码①: 509		密码 ①: pincoo	de509
	语音信箱 启用语音信箱 ① 语音(言箱密码◎: 509			
	邮件设置 启用发送语音留言到邮箱 邮箱地址 : 注:必须在"语音信箱设置"界		器才能使用该功能。		
	组 ●				
	呼叫转移	转移到:	● 语音信箱C 号码		
	其他选项 「呼叫等待 ¹ 「	免打扰 🕡 🔽 管理机	₹限①	响铃超时۬ 3	0
	Spy Settings	<i>ı</i> Being Spied	Spy Modes 0:	•	
	可选设置 🌣				
<u>-</u>		lify: ✓ IF模式①: RFC2833 ▼		加密(SRTP) 心 : [注册 心 : ☑	

图 2-9

http://www.yeastar.cn 18/28



Step 2: 在 MyPBX B 中创建一条 VoIP-SIP 外线,注册到 MyPBX A,注册信息即为 MyPBX A 的 509 分 机的信息。

外线 ->VoIP 外线 ->新建 VoIP 外线



图 2-10

在'线路状态'页面确认所创建的外线的状态为'OK':



图 2-11



Step 3: 在 MyPBX B 中创建一条呼出路由: 用于传送以 5 开头且为 3 位数的呼叫号码到 MyPBX A. 点击 MyPBX B 网页的呼出路由,新建呼出路由:

编辑呼出路由 - CallToMyPBXA				Х
路由名称①:	CallToMyPBXA			
呼出模式①:	5XX			
刪除前缀位数◎:				
増加前缀号码◎:				
密码:				
支持T.38传真 ① :	香 ▼			
循环抓取①:	香 ▼			
拨出电话的分机 ①				
可用的分机			选中的	
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	600(SIP) 601(SIP) 602(SIP) 603(SIP) 604(SIP)		
通过以下外线呼出①				
可用的外线			选中的	
aaa(FXO) pstn2(FXO)	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	MyPBXA(SIP)		
	✔ 保存 🗶 取	消		

图 2-12

保存配置,并点击'应用所做的修改'。

Step 4: 通话测试.

- 4) 在 IP 话机 T28 中注册 MyPBX A 的 501 分机.
- 5) 在 IP 话机 T28 中注册 MyPBX B 的 601 分机.
- 6) 测试从 MyPBX B 到 MyPBX A 的通话: 用 601 分机拨打 501,则 501 响铃且来电显示号码为 509,接起后即可通话.

http://www.yeastar.cn 20/28



2.2 通过 IAX 外线模式实现两台远程 MyPBX 对接

设置由 MyPBX A 的分机呼叫到 MyPBX B 的分机:

Step 1: 在路由器 B 上为 MyPBX B 映射端口

假设路由器 B 的公网 IP 地址为: 202.35.22.102

MyPBX 在局域网内部,所用的是一个内网的 IP,那么为了让外部设备能够访问该 MyPBX, 就需要在路由器上映射所需的 IAX 端口。这样所有到达路由器 B 的 WAN 口(202. 35. 22. 102: 4569)的数据包将会被转发到 MyPBX B(192. 168. 5. 12: 4569).

注 1: IAX 类型的外线需要映射的端口有: 4569 (UDP)

注 2: 如果所用的公网 IP 地址是一动态的 IP 地址,即所用的 IP 地址会周期性变化。对于这种问题,可以通过 DDNS 服务器来解决。




图 2-13



Step2: 在 MyPBX B 中创建一个 IAX 分机账号,如 609.

常规:

类型: IAX 分机号码: 609 密码: pincode609

名称: 609

呼出显示号码: 609



图 2-14



Step 3: 在 MyPBX A 中创建一条 VoIP-IAX 外线,注册到 MyPBX B,注册信息即为 MyPBX B 的 609 分 机的信息。

外线 ->VoIP 外线 ->新建 VoIP 外线

新建VoIP外线		х
类型:	IAX ▼	
供应商名称:	MyPBXB	
域名/IP地址:	202.35.22.102	: 4569
用户名:	609	
密码:	•••••	
在线号码①:		
最大通话数①:	0	
呼出显示号码0:		
DOD设置		
200	(4n-h) () 1n	VTI-DOD
DOD:	绑定分机: 601 ▼	↑添加DOD
	✔ 保存 💢 取消	

图 2-15

在'线路状态'页面确认所创建的外线的状态为'OK':

外线							
状态	信号强度	外线名称	类型	用户名	端口/域名/IP地址	可到达	
已注册		MyPBXB	IAX	609	202.35.22.102	OK	
图 2-16							

Step 3: 在 MyPBX A 中创建一条呼出路由:用于传送以 6 开头且为 3 位数的呼叫号码到 MyPBX B. 点击 MyPBX A 网页的呼出路由,新建呼出路由:

http://www.yeastar.cn 23/28



新建呼出路由				Х
路由名称①:	CallToMyPBXB			
呼出模式◎:	6XX			
刪除前缀位数◎:				
增加前缀号码❶:				
密码:				
支持T.38传真 ① :	香 ▼			
循环抓取◎:	香 ▼			
拨出电话的分机 🛈				
可用的分机			选中的	
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	500(SIP) 501(SIP) 502(SIP) 503(SIP) 504(SIP) 505(SIP) 506(SIP) 507(SIP)		
通过以下外线呼出				
可用的外线			选中的	
pstn1(FXO) pstn2(FXO) GSM13(GSM) BriTrunk9(BRI) BriTrunk10(BRI) a(SPS)	>>>> >>> >>> >>> >>> >> >> >> >> >> >>	MyPBXB(IAX		
	✔ 保存 🗶 取	消		

图 2-17

Step 4: 通话测试.

- 7) 在 IP 话机 T28 中注册 MyPBX A 的 501 分机.
- 8) 在 IP 话机 T28 中注册 MyPBX B 的 601 分机.
- 9) 测试从 MyPBX A 到 MyPBX B 的通话: 用 501 分机拨打 601,则 601 响铃且来电显示号码为 609,接起后即可通话.

设置由 MyPBX B 的分机呼叫到 MyPBX A 的分机:

http://www.yeastar.cn 24/28



Step 1: 在路由器 A 上为 MyPBX A 映射端口

假设路由器 A 的公网 IP 地址为: 102.42.46.126

MyPBX 在局域网内部,所用的是一个内网的 IP,那么为了让外部设备能够访问该 MyPBX,就需要在路由器上映射所需的 IAX 端口。这样所有到达路由器 A 的 WAN 口(102.42.46.126:4569)的数据包将会被转发到 MyPBX A(192.168.5.11:4569).

注1: IAX 类型的外线需要映射的端口有: 4569 (UDP)

注 2: 如果所用的公网 IP 地址是一动态的 IP 地址,即所用的 IP 地址会周期性变化。对于这种问题,可以通过 DDNS 服务器来解决。




图 2-18



Step2: 在 MyPBX A 中创建一个 IAX 分机账号,如 509.

常规:

类型: IAX 分机号码: 509 密码: pincode509

名称: 509

呼出显示号码: 509



图 2-19



Step 3: 在 MyPBX B 中创建一条 VoIP-IAX 外线,注册到 MyPBX A,注册信息即为 MyPBX A 的 509 分 机的信息。

外线 ->VoIP 外线 ->新建 VoIP 外线

新建VoIP外线		х
类型:	IAX ▼	
供应商名称:	MyPBXA	
域名/IP地址:	102.42.46.126	: 4569
用户名:	509	
密码:	•••••	
在线号码€:		
最大通话数Ѿ:	0	
● 呼出显示号码 ①:		
DOD设置		
200	(4n-2n () 4n n = 1	VTI-DOD
DOD:	绑定分机: 601 ▼	↑添加DOD
	✔ 保存 💢 取消	

图 2-20

在'线路状态'页面确认所创建的外线的状态为'OK':

外线						
状态	信号强度	外线名称	类型	用户名	端口/域名/IP地址	可到达
已注册		<u>MyPBXA</u>	IAX	509	102.42.46.126	OK

图 2-21



Step 3: 在 MyPBX B 中创建一条呼出路由: 用于传送以 5 开头且为 3 位数的呼叫号码到 MyPBX A. 点击 MyPBX B 网页的呼出路由,新建呼出路由:

编辑呼出路由 - CallToMyPBXA				Х
路由名称①:	CallToMyPBXA			
呼出模式∰:	5XX			
刪除前缀位数◎:				
増加前缀号码◎:				
密码:				
支持T.38传真 心 :	ĕ ▼			
循环抓取 ①:	중 ▼			
拨出电话的分机 ①				
可用的分机			选中的	
	>> → ←	600(SIP) 601(SIP) 602(SIP) 603(SIP) 604(SIP)		
通过以下外线呼出 ① 可用的外线			选中的	
aaa(FXO) pstn2(FXO)	>> → ←	MyPBXA(IAX)	A2 1 H)	
	✔ 保存 🗶 取	消		

图 2-22

保存配置,并点击'应用所做的修改'。

Step 4: 通话测试.

- 10) 在 IP 话机 T28 中注册 MyPBX A 的 501 分机.
- 11) 在 IP 话机 T28 中注册 MyPBX B 的 601 分机.
- 12) 测试从 MyPBX B 到 MyPBX A 的通话: 用 601 分机拨打 501,则 501 响铃且来电显示号码为 509,接起后即可通话.

[结束]