


Programske instrukcije



TEME

- ✓ Osnovni pojmovi
- ✓ Formati instrukcija
 - √ 3-adresni format
 - ✓ 2-adresni format
 - √ 1-adresni format
 - √ 0-adresni format



Osnovni pojmovi

Arhitektura računara obuhvata sve ono što treba znati o računaru da bi za njega mogli da se pišu i na njemu izvršavaju programi. To je skup atributa sistema koji je vidljiv za programera.

Organizacija računara podrazumeva različite načine realizacije računara. To su atributi sistema transparentni za programera.



Atributi

Arhitektura računara:

- tipovi podataka
- formati instrukcija
- set instrukcija
- načini adresiranja
- programski dostupni registri
- I/O mehanizam
- mehanizam prekida...

Organizacija računara:

- kontrolni signali
- veze računara sa periferijama
- korišćene memorijske tehnologije
- tehnike realizacije upravljačkih jedinica
- tehnike realizacije keš memorija...



Tipovi podataka

- Neoznačeni celi brojevi
- Drugi komplement
- Pokretni zarez
- Alfanumerički podaci...
- ☐ Isti binarni niz može da predstavlja podatke različitih tipova.

Primer 1

100011

neoznačeni ceo broj \rightarrow 35 ceo broj sa znakom \rightarrow -3 drugi komplement \rightarrow -29




Tipovi podataka

- Podaci bilo kog tipa mogu imati različite dužine: 8, 16, 32, 64 bita.
- Ako je dužina podatka veća od dužine memorijske lokacije, podatak se smešta u više sukcesivnih lokacija. Kao adresa podatka koristi se adresa najniže lokacije.

Podatak

Bajt4 Bajt3 Bajt2 Bajt1

Memorija (dužina lokacije 1B)



big-endian

little-endian

□ Procesor mora da bude realizovan tako da kad se zada adresa 50 očita 4 bajta sa adresa 50, 51, 52 i 53.




Formati instrukcija

- Svaka instrukcija predstavlja <u>niz bitova</u> (0 i 1) određene dužine.
- ☐ Format instrukcije <u>definiše značenje bitova</u> u instrukciji.

Formatom instrukcije se specificiraju:

- operacija koju treba izvršiti
- tip podatka nad kojima se izvršava operacija
- izvorišni i odredišni operandi





Dužina instrukcije

- Dužina formata instrukcije zavisi od:
 - veličine memorije
 - memorijske organizacije
 - magistrale
 - složenosti i brzine procesora.
- Odluka o dužini instrukcije utiče na fleksibilnost računara sa stanovišta programera.
- Programer želi raznovrsne, moćne istrukcije da bi mu programi bili kraći.
- Pravi se trade-off između želje programera za moćnim instrukcijama i prostora potrebnog za njihov smeštaj.



Operacija i tip operanda

- Operacija predstavlja jednu iz skupa operacija koju ALU unutar procesora može da izvrši.
- <u>Tip operanda</u> određuje iz koliko susednih memorijskih lokacija treba pročitati operand i kako ga interpretirati.
- Informacija o operaciji i tipu podatka <u>specificira se poljem</u> u formatu instrukcije koje se naziva kod operacije.
- Ako se ista operacija primenjuje <u>nad različitim tipovima podataka</u>, mora se koristiti <u>veći broj kodova operacija</u>.

Primer 3

Ako procesor podržava:

- neoznačene cele brojeve dužine 8 i 16 bitova i
- brojeve u pokretnom zarezu dužine 32 i 64 bita,

za operaciju množenja potrebna su 4 koda operacije.



Operandi

- □ U formatu instrukcije može da postoji 0, 1, 2 ili 3 polja kojima se specificiraju operandi.
- Prema broju polja za operande, procesori mogu biti troadresni, dvoadresni, jednoadresni i nulaadresni.
- Procesor jednog tipa ne mora da koristi samo instrukcije tog tipa, već može i instrukcije sa manje operanada.
- Procesor mora da zna kako da interpretira sva polja u formatu.

Operandi mogu biti:

- ✓ eksplicitno definisani (imaju adresno polje u formatu instrukcije)
- ✓ implicitno definisani (nemaju adresno polje u formatu instrukcije)



Troadresna instrukcija:

 OC
 A1
 A2
 A3

<u>Interpretacija</u> formata:

- 2 adresna polja predstavljaju adrese izvorišnih operanada
- 1 adresno polje predstavlja adresu odredišnog operanda

Primer 4

Moguće su različite interpretacije:

procesor *P*: *A*1 i *A*2 su adrese izvorišnih, a *A*3 adresa odredišnog operanda procesor *Q*: *A*1 je adresa odredišnog, a *A*2 i *A*3 adrese izvorišnih operanada.

- ✓ <u>Dobra strana formata</u>: jednom instrukcijom se izračunava izraz
- ✓ Loša strana formata: velika dužina instrukcije



Primer 5

Procena dužine 3-adresne instukcije:


- za adresiranje jedne lokacije operativne memorije kapaciteta nekoliko giga lokacija, potrebno je oko 30 bitova (1G = 10⁹ ≈ 2³⁰)
- tri adresna polja u formatu instrukcije zahtevaju oko 90 bitova
- pretpostavimo da je polje sa kodom operacije dužine 8 bitova
- dužina troadresnog formata instrukcije je oko 100 bitova
- ako se u memorijsku lokaciju može smestiti 1 bajt, za smeštaj jedne instrukcije u memoriji mora se utrošiti <u>bar 12 lokacija</u>

Problemi:

- za smeštaj programa potreban je jako veliki prostor
- mnogo vremena se gubi na obraćanja OM (12 puta), što usporava izvršavanje



Dvoadresna instrukcija:



Interpretacija formata:

- oba adresna polja predstavljaju adrese izvorišnih operanada
- odredišna lokacija se ne definiše eksplicitno, već se jedna od izvorišnih lokacija koristi i kao odredišna (za svaki procesor se posebno definiše koja je to lokacija)
- ✓ Dobra strana formata: instrukcija je kraća
- ✓ Loša strana formata: potrebno je više instrukcija za izračunavanje izraza



Jednoadresna instrukcija:

OC A1

Interpretacija formata:

- adresno polje predstavlja adresu izvorišnog operanda
- u procesoru postoji poseban registar akumulator koji implicitno služi za smeštaj jednog izvorišnog i jednog odredišnog operanda
- ✓ Dobra strana formata: instrukcija je kratka
- ✓ Loša strana formata: potrebno je još više instrukcija za izračunavanje izraza



Jednoadresna instrukcija:

OC A1

Jednoadresni procesori imaju <u>dve jednoadresne instrukcije</u>:

- LOAD kojom se sadržaj memorijske lokacije upisuje u akumulator
- STORE kojom se sadržaj akumulatora smešta u neku lokaciju



Nulaadresna instrukcija:

OC

Interpretacija formata:

- nema eksplicitno definisanih izvorišnih i odredišnih operanada
- kod ovih procesora, vrh steka je implicitno izvoršite za oba operanda i implicitno odredište za rezultat
- ✓ Dobra strana formata: najkraća instrukcija
- ✓ <u>Loša strana formata</u>: potrebno je najviše instrukcija za izračunavanje izraza (u odnosu na ostale formate)



Nulaadresna instrukcija: OC

OC A1


Nulaadresni procesori imaju dve jednoadresne instrukcije (izuzeci):

- PUSH kojom se sadržaj neke lokacije smešta na vrh steka
- POP kojom se sadržaj steka smešta u neku lokaciju



$$A + B \rightarrow C$$

Zadatak: izračunati dati izraz u procesoru sa 3-adresnim instrukcijama




Izvršavanje instrukcije: sadržaji memorijskih lokacija čije su adrese A i B sabraju se i rezultat se smešta u memorijsku lokaciju čija je adresa C



$$A + B \rightarrow C$$

Zadatak: izračunati dati izraz u procesoru sa 2-adresnim instrukcijama



<u>Izvršavanje instrukcije</u>: iz lokacije sa adresom *A* čita se operand i smešta u lokaciju sa adresom *C*; zatim se iz lokacija sa adresama *C* i *B* čitaju sadržaji i sabiraju, a rezultat smešta u lokaciju sa adresom *C*



$$A + B \rightarrow C$$

Zadatak: izračunati dati izraz u procesoru sa 1-adresnim instrukcijama

Jednoadresne instrukcije:




<u>Izvršavanje instrukcije</u>: iz lokacije sa adresom *A* čita se operand i smešta u akumulator; zatim se čita sadržaj iz lokacije sa adresom *B* i sabira sa sadržajem akumulatora, a zbir smešta u akumulator; na kraju se sadržaj akumulatora prenosi u lokaciju sa adresom *C*



$$A + B \rightarrow C$$

Zadatak: izračunati dati izraz u procesoru sa 0-adresnim instrukcijama

Nulaadresne instrukcije:



Izvršavanje instrukcije: iz lokacije sa adresom A čita se operand i smešta na vrh steka; iz lokacije sa adresom B čita se sadržaj i smešta na vrh steka; zatim se čitaju dva operanda sa vrha steka, sabiraju i rezultat stavlja na vrh steka; na kraju, sadržaj sa vrha steka se upisuje u lokaciju sa adresom C



Zaključci:

- □ Nakon izračunavanja izraza, sadržaji na memorijskim lokacijama sa adresama A, B i C su isti bez obzira na korišćenu varijantu procesora.
- U svim varijantama se na drugačiji način formira traženi zbir u lokaciji sa adresom C.
- Varijante imaju različite memorijske i vremenske zahteve.