


마이크로프로세서 이론


마이크로프로세서 종합 설계. 2주차.


마이크로프로세서의 기본 구성

































10진수. 2진수? 8진수? 16진수?

- 10진수 : 우리가 사용하고 있는 수 시스템(손가락은 10개)
- 2진수 : 컴퓨터가 사용하는 기본 수 시스템(1과 0)
- 8진수: 2진수의 조합을 사람이 쉽게 이해(0~7까지)
- 16진수 : 2진수의 조합을 사람이 쉽게 이해(0~15까지)
- $1(10) \rightarrow 0001(2) \rightarrow 001(8) \rightarrow 0x01(16)$
- $8(10) \rightarrow 1000(2) \rightarrow 010(8) \rightarrow 0x08(16)$
- $10(10) \rightarrow 1010(2) \rightarrow 012(8) \rightarrow 0x0A(16)$
- 255(10) \rightarrow 1111 1111(2) \rightarrow 377(8) \rightarrow 0xFF(16)

Address란 무엇인가?


- 메모리의 장소 정보 (주소)
 - 동서울대학교 : 경기 성남시 수정구 복정로 76
- 메모리도 주소(연속숫자)를 이용하여 데이터를 참조 한다.
- ATmega328p의 경우 내부에 2KByte의 RAM을 가지고 있다.
 - 1Byte → 8Bit
 - 8Bit CPU는 8Bit길이의 데이터를 처리






컴퓨터구조(폰노이만vs하버드)

- 하버드 구조
 - 프로그램 메모리와 데이터 메모리가 분리되어 있는 구조
 - 장점 : 명령어와 데이터를 동시에 접근 가능하기 때문에 속도가 빠름
 - 단점 : 설계가 어려움
 - 일반적인 MCU 구조




컴퓨터구조(폰노이만vs하버드)

- 폰노이만 구조
 - 프로그램 메모리와 데이터 메모리가 구분되지 않는 구조
 - 장점 : SW 범용성이 좋음
 - 단점 : 병목 현상이 발생
 - 일반적인 PC 구조




컴퓨터 명령 실행 과정

• Fetch → Decode → Execute → Store



컴퓨터 명령 파이프라인


• Fetch → Decode → Execute → Store



ATMEGA328P

- RISC(Reduced Instruction Set Computer) 구조
 - 적은 수의 명령어로 명령어 집합을 구성하며 복잡한 명령은 명령어를 조합하여 사용
 - Single clock cycle execution동작이 가능한 131개의 명령어로 구성되어 있음
 - 32x8 general register
- 내장 메모리
 - 32kbyte의 flash memory(프로그램 메모리)
 - 1kbyte 크기의 EEPROM
 - 2kbyte 크기의 SRAM
- 주변장치(Peripheral)
 - 2개의 8비트 Timer/Counters, 1개의 16비트 Timer/Counters
 - 6개의 PWM 채널, 8채널 16비트 ADC
 - USART, SPI, I2C, Watchdog
 - 아날로그 비교기
 - 외부 인터럽트
 - 23개의 IO


데이타시트: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P Datasheet.pdf



• 4칙연산

• 비트연산


• 논리(AND, OR, NOT)



• 4칙연산

• 비트연산

• 논리(AND, OR, NOT)




데이타시트: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P Datasheet.pdf

• 4칙연산

• 비트연산


• 논리(AND, OR, NOT)



데이타시트: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P Datasheet.pdf

프로그램카운터 (Program Counter : PC)

• 내가 실행시킨 명령어의 주소를 가리키는 역할



상태 레지스터 (Status Register : SREG)


• ALU가 가장 최근에 실행한 연산 명령의 결과와 상태를 표시

범용 레지스터 (General Purpose Register)

• 프로그램 수행 중에 중간 결과나 데이터를 일시 적으로 저장하는데 사용


산술 논리 장치 (Arithmetic Logical Unit) (ALU)


- 4칙연산
- 논리(AND, OR, NOT)
- 비트연산



ATMEGA328P의 메모리맵과 레지스터

Data Memory





- 아두이노 IDE를 이용
 - 홈페이지 : https://www.arduino.cc/
 - 다운로드 : https://www.Arduino.cc/en/software


Downloads



• 아두이노 IDE 실행

```
sketch_mar10a | 아두이노 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0)
                                                                                                                파일 편집 스케치 툴 도움말
 sketch_mar10a
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
```


- 컴퓨터 USB에 아두이노를 연결
 - 장치관리자에서 아두이노가 연결 되어있는지 확인
 - 아두이노는 컴퓨터와 시리얼통신으로 연결 됨. 아래와 같이 PC에 가상의 시리얼포트가 생성 되었다면 올바로 연결
 - 시리얼 통신 포트 확인(기억해 두세요)






COM₃

- 아두이노 IDE에서 테스트 보드 선택
 - ARDUINO UNO
 - 메뉴 → 툴 → 보드 → Arduino Uno 선택



- 아두이노 IDE에서 테스트 보드와의 통신 포트 선택
 - 메뉴 → 툴 → 포트 → COM3



테스트 코드 실험

```
void setup()
       Serial.begin(9600);
void loop()
       Serial.print("Hello World₩n");
```

```
● du_mcu_example_1 | 아두이노 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0)

파일 편집 스케치 둘 도움말


du_mcu_example_1


void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial) {
        ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
    }
}

void loop()
{
    Serial.print("Hello World\n");
}
```

테스트 코드 실험


• 컴파일 & 업로드





테스트 코드 실험


• 시리얼 통신 확인




```
COM3
                                                                                   전송
Hello World
☑ 자동 스크롤 □ 타임스탬프 표시
                                              새 줄
                                                           ∨ 9600 보드레이트
                                                                                   출력 지우기
```


Tinkercad를 활용한 아두이노 시뮬레이션 실 험


tinkercad.com







• tinkercad.com : 새 회로 작성







• tinkercad.com : 아두이노 추가







• tinkercad.com : 브레드보드 추가







• tinkercad.com : LED 추가







• tinkercad.com : 저항 추가







• tinkercad.com : 5V(+파워 연결)







• tinkercad.com : 전체 회로 구성






• tinkercad.com : 코드 작성







• tinkercad.com : 코드 작성




```
// C++ code
void setup()
 pinMode(8, OUTPUT);
void loop()
 digitalWrite(8, HIGH);
 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
 digitalWrite(8, LOW);
 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
```

• tinkercad.com : 시뮬레이션 시작





• tinkercad.com : 시뮬레이션 시작



수고하셨습니다.

다음주에 만나요.