

# **swoosh**

Saker som hjälper avloppssystemet efter en underhållsspolning.

1. SPARA INTE PÅ VARMVATTEN
2. KÖR DISKMASKIN PÅ "HÖGSTA" PROGRAMMET MED JÄMNA MELLANRUM
3. TVÄTTMASKINEN, KÖR DEN PÅ **90 GRADER** MED JÄMNA MELLANRUM
4. TORKA AV FETT I STEKPANNA / KÄRL MED PAPPER
5. ATT SKÖLJA AV FETT MED VATTEN INNAN MAN STOPPAR IN I DISKMASKIN GÖR BARA ATT MAN HÄLLER NED EVENTUELLT FETT RAKT I SYSTEMET ISTÄLLET, **TORKA** AV MED PAPER
6. "FREDAGSMYS" GE SLASKEN ETT PAR KASTRULLER (AV STÖRSTA SORT) MED **KOKANDE** VATten
7. SPOLA I WC MED KNAPPEN FÖR DET "**STORA**" (ÖKAR MÄNGDEN / FLÖDET MED VATten I LEDNINGEN )
8. DET ÄR **BARA** I WC DET SKA VARA ANNAT än VÄTSKA SOM SPOLAS / SKÖLJS NED I SYSTEMET
9. ANVÄND INTE KEMIKALISKA PROPPLÖSARE, KAN ORSAKA MER **SKADA** än NYTTA I DELAR AV SYSTEMET.
- 10 KONTROLLERA MED JÄMNA MELLANRUM SAMTLIGA ANSLUTNINGAR, (DISKMASKIN) VATTENLÅS O DYLIKT.