

EXPLORATION ET PRODUCTION PETROLIERES

LES DIFFERENTES PHASES OU ETAPES

A. Introduction

Avant tout, il faut être titulaire d'un Permis d'Exploration(Recherche, Prospection), et de Production Pétrolières. Après l'obtention de ce Permis, tout opérateur économique du secteur pétrolier à qui ce permis aurait été délivré est autorisé à procéder naturellement aux différentes étapes, phases ou sous-phases respectives allant de l'Exploration à la Production Pétrolière. Il s'agit des étapes, phases ou sous-phases suivantes :

1. L'Exploration, Prospection ou Recherche Pétrolière(dont deux sous-phases)

1.1 La Sismique,

1.2 Le Forage,

2. La Production Pétrolière.

B. Définitions

Permis : Un Permis de Recherche, de Prospection ou d'Exploration et de Production Pétrolières est une Autorisation Spéciale délivrée par le Ministère des Mines et des Hydrocarbures à tout opérateur économique du secteur pétrolier qualifié dans le domaine de la Recherche et de la Production Pétrolière et voulant s'investir ce domaine à l'intérieur du territoire d'un pays donné. Autrement dit, avant de procéder aux opérations de Recherche, de Prospection, d'Exploration et de Production Pétrolières, tout opérateur économique du secteur pétrolier qui veut s'investir dans ce domaine doit d'abord obtenir obligatoirement de l'Etat, un Permis d'Exploration(Recherche, Prospection), et de Production Pétrolières délivré par le Ministère des Mines et des Hydrocarbures qui, seul, est habilité à donner droit aux opérations de d'Exploration(Recherche, Prospection) et de Production Pétrolières.

1. L'Exploration

L'Exploration est la première phase de ce long processus qui consiste essentiellement à procéder à la Recherche ; et donc à la Prospection Pétrolière à l'intérieur d'un espace géographique donné appelé "Champs" sur la base d'un ensemble de méthodes et de procédés sismiques ; autrement dit sur la base d'une science appelée "La Sismique".

Champs : Un Champs Pétrolier est à l'origine, un espace géographiquement naturel situé à terre(on-shore) ou en mer(offshore) mais attribué à un opérateur économique tiers du secteur pétrolier titulaire d'un Permis d'Exploration(Recherche, Prospection), et de Production Pétrolières délivré par le Ministère des Mines et des Hydrocarbures. C'est donc à l'intérieur de ce Champs Pétrolier que les Ingénieurs Géologues vont, en recherchant du Pétrole, appliquer cette science qui s'appelle "La Sismique".

1.1 La Sismique :

La Sismique est une Science utilisée et appliquée par les Ingénieurs Géologues à tout endroit du Champs où ils suspectent l'existence de Pétrole Brut. En d'autres termes, la Sismique se fait à l'aide d'un appareil qui enregistre les ondes sismiques. Cet appareil s'appelle le "Sismographe". Les ondes ainsi enregistrées permettent aux Ingénieurs Géologues de savoir où de conclure qu'il y a du Pétrole en un lieu donné ou non ; c'est-à-dire à l'endroit testé ou non. Si les résultats de la Sismique se révèlent concluants ou positifs, on procède alors aux travaux de "Forage".

1.2 Le Forage: Le Forage Pétrolier est une étape ou phase qui se situe à mi-chemin entre l'Exploration et la Production Pétrolière. On dit alors "Forage du Puits". Le Forage d'un Puits met fin aux travaux d'Exploration (Recherche, Prospection) Pétrolière mais annonce la phase relative à la Production Pétrolière à l'intérieur d'un Puits de Pétrole Brut. Le Forage consiste essentiellement en l'installation ; et donc en la mise en place terminée de tous les types de Matériels et Produits qui vont concourir à l'extraction, et donc à la Production de Pétrole Brut à partir d'un Puits donné. Un Forage peut être de nature verticale ou horizontale. On dit alors Forage Vertical ou Forage Horizontal, et selon les différents cas de figure, le Puits ainsi foré prendra la dénomination de Puits Vertical ou de Puits Horizontal. Il est important de noter que tous les types de Matériels et Produits consommés dans la phase Forage d'un Puits de Pétrole Brut devront faire préalablement l'objet d'une déclaration en Franchise à l'import(R90/R16=EXO) avant que ce Puits ne rentre dans sa phase de Production Pétrolière.

Puits : Un Puits de Pétrole Brut se définit comme étant dans un Champs, un espace, une étendue, un endroit renfermant du Pétrole Brut. Il peut y avoir plusieurs Puits à l'intérieur d'un seul et même Champs(cas de RABI-KOUNGA). Tous les types de Matériels et Produits consommés dans la Phase Forage d'un Puits de Pétrole Brut sont à déclarer au Taux Réduit de 5% après l'obtention des 10.000T de Production mais devront préalablement être déclarés en Franchise à l'import(R90/R16=EXO) comme indiqué ci-dessus, avant la phase Production du Puits.

2. La Production

La Production Pétrolière est la phase qui succède à celle du Forage Pétrolier. Comme son nom l'indique, il s'agit ici de produire seulement et uniquement du Pétrole Brut. Tous les types de Matériels et Produits consommés dans cette phase sont à déclarer essentiellement au Taux Réduit de 5% avant et après l'obtention des 10.000T de Production.

NB : a) Les Permis délivrés à SHELL-GABON par le Ministère des Mines et des Hydrocarbures sont principalement les suivants :

G5-40 pour le Champs de RABI-KOUNGA

G6-25 pour le Champs de GAMBA-IVINGA

G6-23 pour le Champs SETTE-CAMA.

b) Les Puits qui ont fait l'objet d'une déviation s'appellent "Puits d'Assistance et