

Sommaire



Introduction


- Aspect qualitative
- Ligne Portante de Prandtl
- Portance Elliptique
- Coefficients 3D
- Annexes

Introduction

 Lorsqu'on passe à une étude 3D, un nouveau phénomène prend naissance: la traînée induite.

2. Qualitativement

 Cette dernière se manifeste visuellement sous forme de « vortex / tourbillon » en bout d'aile.



- On se propose de comprendre (sans rentrer dans les détailles) la notion de la traînée induite.
- Puis on se propose de voir les différents types de voilure possibles en fonction des caractéristiques recherchés

1. Introduction


2. Qualitativement

3. Ligne de Prandtl

4. Portance Elliptique

5. Coef 3D6. Annexes

Vocabulaire



Sommaire

Introduction

- Aspect qualitative
- Ligne Portante de Prandtl
- Portance Elliptique
- Coefficients 3D
- Annexes


Traînée induite

Qualitativement, on sait qu'on a une surpression sur l'intrados et une dépression sur l'extrados.




On a une sorte de mouvement « induit » par cette différence de pression.

Initialement l'écoulement forme un angle α avec le profil.



La différence de pression modifie l'écoulement : elle *induit une vitesse verticale* vers le bas:




On parle de downwash

CH4: L'aile 3D 6 For information only


6. Annexes

Traînée induite

- L'écoulement a maintenant un angle α- α_i.
- La portance est perpendiculaire à cet écoulement.



- Mais notre étude reste toujours par rapport à l'écoulement amont U_∞.
- Donc, une partie de la portance s'ajoute maintenant à la trainé: c'est la traînée induite = Portance * sin (α;)



Traînée induite

1. Introduction 2. Qualitativement 3. Ligne de Prandtl 4. Portance Elliptique


Sommaire

5. Coef 3D6. Annexes

- Introduction
- Aspect qualitative
- Ligne Portante de Prandtl
- Portance Elliptique
- Coefficients 3D
- Annexes


TH. LIGNE PORTANTE DE PRANDTL

- Ça sera prétentieux d'expliquer la théorie de Prandtl mais il s'agit juste de comprendre la philosophie.
- Prandtl a eu le génie d'étendre la notion de la circulation à une aile 3D.
- Chaque élément de l'aile est le siège d'une circulation et génère un tourbillon (trainée induite)



Portance Elliptique

- Cette théorie permet d'évaluer le traînée induite et l'optimiser.
- On démontre moyennant quelques pages de calculs que la répartition elliptique donne la traînée induite la plus faible.



Distribution de portance

$$\Gamma(y) = \Gamma_0 \sqrt{1 - \frac{(2y)^2}{b^2}}$$

Distribution de vitesse induite Associée à la distribution de portance

Le coefficient de trainée induite est égale à:

Le coefficient de trainée induite est égale à:
$$C_{x/} = \frac{C_z^2}{e\pi\lambda}$$
 Il dépend bien du Cz (trainée induite par la portance).

C₇ en 3D

e: égale au mieux à 1 (répartition elliptique): coefficient d'Oswald.

Il dépend aussi de l'allongement (Aspect Ratio)


$$\lambda = \frac{E^2(envergure de l'aile)}{Surface de l'Aile}$$

(*) Leçon 4: Ailes d'envergure finie, Master MFE 2012/2013

CH4: L'aile 3D 10 For information only

Portance Elliptique

 Le Spitefire est l'application directe de la ligne de Prandtl



(*) Document de Gougnot




aile elliptique -> portance elliptique

L'allongement A

1. Introduction


- L'allongement d'une aile est une caractéristique géométrique cruciale.
- On a vue que la trainée induite diminue si λ et inversement.
- Or l'allongement (pour une aile presque rectangulaire) est égale à:



Cas du planeur

- Pour un planeur, la traînée est l'ennemie numéro 1.
- Alors pour réduire la traînée, en particulier la traînée induite, on joue sur l'allongement:
- On comprend pourquoi l'envergure des planeurs est très importante par rapport à la corde.

Envergure / → Allongement / → Trainée induite \



• Sur un avion, cette solution n'est pas pratique car l'inertie de roulis est importante et on est limité en vitesse sous peine de casser la voilure.

Sommaire

- Introduction
- Aspect qualitative
- Ligne Portante de Prandtl
- Portance Elliptique
 - Coefficients 3D
 - Annexe

Portance elliptique

- Donc une portance elliptique permet de minimiser l'effet néfaste de la trainée induite.
- Pour avoir une telle répartitions on dispose de trois techniques (utilisables séparément ou par combinaison)
 - 1. Construire une aile elliptique ou aile en trapèze


3. Ligne de Prandtl

- 2. Vriller l'aile
- 3. Faire évoluer le profil,

1a - Aile elliptique ou presque

Portance =0,5. ρ .C_z.S.V²

- On peut obtenir une portance elliptique, si S est une ellipse (et Cz constante).
- Le Cz est fonction de Re et donc de la corde.
- Il nous faut un profil qui a un Cz relativement indépendant du Re.
- Le NACA0009 est un bon exemple.
- Attention, l'aile elliptique perd son efficacité si le Cz varie sur l'aile (en fonction du Re et donc de la corde)




(*) R Gougnot 2002

Remarques

Commentaire R Gougnot(*) un spécialiste du sujet au sujet de l'aile elliptique:

Ceci a été réalisé sur des avions comme le Spitfire ou le Heinkel 111, où les ailes étaient des ellipses parfaites, et sur lesquels même les empennages adoptaient cette forme.

Cependant, des ailes de cette forme posent des problèmes aux basses vitesses à cause des faibles cordes de leurs bords marginaux, ce qui les rendait vicieux au décrochage. Pour cette raison, les Spitfire eurent les ailes rognées (cf Fig.3) pour le vol à basse vitesses (appui au sol) mais perdirent de leur finesse donc de leur vitesse en vol rapide...



Pour finir l'aile elliptique bien qu'intéressante, elle est difficile à fabriquer (en particulier en modélisme). On cherche alors à l'approcher par une aile en trapèze.

(*) http://www.chez.com/aerodynamique

17 CH4: L'aile 3D For information only


5. Coef 3D

6. Annexes

1b - Aile trapèze

1. Introduction

- On cherche à approcher une répartition elliptique de la portance, mais avec une aile moins difficile à fabriquer.
- On peut utiliser des ailes en trapèze, sachant que le Re varie en fonction de la corde-> le Cz varie de façon presque elliptique.



1. Introduction 2. Qualitativement

3. Ligne de Prandtl

6. Annexes

1b - Aile trapèze

Exemples:


Trapézoïdales

Trapézoïdales

Trapèze à l'extrémité

Trapèze à l'extrémité

Double Trapèze



1b - Aile trapèze

Pour obtenir une aile trapézoïdale on recourt à la notion suivante:

Effilement

 Il n'y a pas une définition clair de l'effilement. Mais voici les conditions que je considère(*) nécessaire est suffisante pour avoir un effilement pure (sans flèche):

 Les nervures sont parallèles au fuselage.

2. Qualitativement

- Les nervures ont une taille décroissante vers l'extrémité.
- La condition 1 n'est souvent pas respectée, c'est pourquoi on doit introduire la notion de flèche.




1b - Aile trapèze

La Flèche

• Les nervures qui forment le profil de l'aile sont disposées d'une façon inclinée.

Dans cette exemple, les nervures ont une taille décroissante et inclinées -> on a un effilement et une flèche.

Une aile en flèche pure est une aile rectangulaire qu'on incline vers l'arrière.



1b - Aile trapèze

2. Qualitativement

- La technique de faire une aile en trapèze est très intéressante car elle est facile à mettre en œuvre.
- Elle donne un bon résultat: un effilement de 65% (nervure du sauman =1/3 de la nervure à l'emplanture) permet de conserver 90% de la portance.
- Il y des 10% de portance qui sont perdus sous forme de traînée.
- On peut dire que 10% de la surface de l'aile ne contribue pas à la portance mais continue à générer de la trainée.

effilement	0 %	20 %	33 %	50 %	65 %] (
kd	0,86	0,9	0,91	0,92	0,9	┐ `

Tableau 1 : portance relative en fonction de l'effilement d'une aile

Kd est noté *Coefficient de Portance*


Portance 2D

(*) Philippe Kauffmann , Calculer_Son_Modele_Reduit

STA700/RIB2

Rq: Effilement & Flèche

- Il est intéressant de voir cette voilure A320 qui combine les deux notions:
 - Sure partie proche de l'emplanture, les nervures sont parallèles et de taille décroissante:



Rq: Effilement & Flèche

- Dans la littérature qu'on peut trouver sur le sujet, on a tendance de parler de flèche chaque fois qu'on a une aile « inclinée ».
- Je ne partage pas cet opinion. On peut deviner l'effilement par la forme de l'aile: taille nervure emplanture / saumon.

3. Ligne de Prandtl


Mais pour deviner si on a une aile en flèche ou pas il faut voir la disposition des nervures (ce qui n'est pas évident).



2. Vrillage de l'aile

- Vriller l'aile consiste à lui donner un angle variable depuis l'emplanture et jusqu'à l'extrémité.
- Si l'angle est variable, alors le Cz varie également et donc la portance


En voici un exemple d'une aile vrille. L'extrémité et à -4° par rapport à l'emplanture.



2. Vrillage de l'aile


1. Introduction

- Le vrillage est négatif si la nervure de l'extrémité (saumon) est inclinée vers le bas (par rapport à la nervure de l'emplanture).
- Cette technique est relativement compliquée à mettre en place.



3. Profil variable

- On parle d'une aile évolutive.
- Le profil est variable de l'emplanture à l'extrémité, et donc le Cz (par exemple du NACA0022 à l'emplanture et NACA0009 au niveau du saumon).
- La difficulté est liée à le construction d'une telle aile.
- Il faut s'assurer de la bonne jonction entre les profils (exclure un profil creux entre deux profils biconvexes).



6. Annexes

Sommaire

- Introduction
- Aspect qualitative
- Ligne Portante de Prandtl
- Portance Elliptique
- -Coefficients 3D
- Annexes

Portance d'une aile 3D

 Une aile 3D a une portance inférieure à celle calculée en 2D.

Profil 2D:
$$C_7 = a_{2D} \cdot \alpha \text{ (rd)} + \text{Cste}$$

• Pour une aile elliptique, on a (*):

Aile 3D:
$$C_z = a_{3D} \cdot \alpha \text{ (rd)} + \text{Cste}$$

$$\mathbf{a}_{3D} = \frac{\mathbf{a}_{2D}}{1 + \mathbf{a}_{2D} / \mathbf{\pi} \lambda}$$

• On trouve pour $a_{2D} = 2\pi$:

$$a_{3D} = \frac{\lambda}{\lambda + 2} a_{2D}$$

(*) Il suffit d'écrire Cz= a2D(α - α i)+cste = a2D(α - Cz/ $\pi\lambda$)+ cste

Portance d'une aile 3D

 Pour une aile quelconques, on fait une approximation:

Allongement
$$\lambda > 4$$

$$a_{3D} = \frac{a_{2D}}{1 + a_{2D} / \Theta \pi \lambda}$$
 e: égale au mieux à 1 (répartition elliptique): coefficient d'Oswald. Coefficient d'Oswald. Allongement $\lambda < 4$
$$a_{3D} = \frac{a_{2D}}{\sqrt{(1 + (a_{2D} / \pi \lambda)^2 + a_{2D} / \pi \lambda)^2}}$$
 Coefficient de pente pour des angles en rd



Ces formules peuvent être utiles lorsqu'il s'agit de faire un calcul analytique pour dimensionner un avion de modèle réduit.

Portance d'une aile 3D

 Si on travail avec des angle en deg (le plus commode), on a:

Allongement
$$\lambda > 4$$

$$a_{3D} = \frac{a_{2D}}{1 + 18.26 * a_{2D} / e \lambda}$$

$$a_{2D} \approx 0.11$$

$$18.26 = 180/\pi^2$$
 Allongement $\lambda < 4$
$$a_{3D} = \frac{a_{2D}}{1 + 18.26 * a_{2D} / e \lambda}$$

L'équation linéarisée de $Cz(\alpha)$ est facile, car le Cz en 3D est nulle pour le même angle d'attaque que pour le 2D.

$$Cz_{2D} = a_{2D} (\alpha - \alpha_0)$$
 $Cz_{2D} = a_{3D} (\alpha - \alpha_0)$

6. Annexes

Traînée d'une aile 3D

 Donc, avec la notion de traînée induite, on déduit que la traînée globale est de la forme (régime subsonique):

Trainée = Traînée (pression & frottement) + Trainée induite

$$C_{xtot} = C_x + \frac{C_z^2}{e.\pi\lambda}$$
 $C_z \text{ en 3D}$

e: un facteur qui est égale au mieux à 1 (répartition elliptique). On parle de *coefficient d'Oswald*. Seule une approche expérimentale peut confirmer la valeur de e.

Mais, c'est très courant de considérer que

$$e = Cz (3D) / Cz (2D)$$

1. Introduction 2. Qualitativement 3. Ligne de Prandtl 4. Portance Elliptique 5. Coef 3D


Traînée d'une aile 3D

- Dans la pratique, une aille avec effilement nul a un Kd de 0.86. On considère que c'est notre coefficient d'oswald.
- Avec JavaFoil on calcul C_z et C_x pour un angle allant de 1->7°.
- On en déduit C_{xi} et C_{xtot}

effilement	0%	20 %	33 %	50 %	65 %
kd	0,86	0,9	0,91	0,92	0,9

6. Annexes


Tableau 1 : portance relative en fonction de l'effilement d'une aile



5. Coef 3D

Cm0 d'une aile 3D

- La diminution de la portance laisse a pensé que le moment diminuera aussi.
- Mais estimer cette diminution reste un exercice difficile.
- Alors en l'absence, au moment de la rédaction de ces ligne, d'un document ou une formulation acceptable, on recommande aux lecteurs d'utiliser un logiciel (comme Nurflug).



Sommaire

- Introduction
- Aspect qualitative
- Ligne Portante de Prandtl
- Portance Elliptique
- Coefficients 3D



Pour Info

C'est l'angle du downwash derrière une aile elliptique:

Angle de déflexion = -2
$$\frac{C_z}{\pi \lambda}$$
 (rd)

Références:



Foilers, le blog des bateaux volants


http://foils.wordpress.com/2011/12/07/portance-13/




Nasa: Nationa Aironautics & Space Administration:

http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/wrong1.html

See How It Flies



See how it flies de John S. Denker http://www.av8n.com/how/htm/airfoils.html



Philippe Kauffmann http://techniquemodelisme.free.fr/Modelisme

