
# **TALLER FINAL TAC**

Julian Augusto Cortes Gomez -1803147

David Esteban Garcia Veloza - 1803346



De manera inicial se procede a hallar las ecuaciones matematicas que describen el sistema mostrado anteriormente:

$$x1p = x_2$$

$$g - \frac{c x_3^2}{m x_1}$$

$$\frac{u}{L} - \frac{r x_3}{L}$$

$$xe = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix}$$

$$y = x_1$$

Δ =

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{c x_3^2}{m x_1^2} & 0 & -\frac{2 c x_3}{m x_1} \\ 0 & 0 & -\frac{r}{L} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{I} \end{pmatrix}$$

$$c = (1 \ 0 \ 0)$$

$$D = ()$$

Vemos como las matrices del espacio de estados aun dependen de el punto de operacion y las constantes:

$$c = 0.1000$$

m = 0.0100

L = 0.1000

r = 10

g = 9.8100

 $x1 = x_1$ 

x2 = 0

$$x3 = \sqrt{0.9810 x_1}$$

$$u = 10 \sqrt{0.9810 x_1}$$

Dejando como simbolico x1, tenemos el siguiente espacio de estados, el cual sera el usado para realizar los sistemas dinamicos.

A =

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{9.8100}{x_1} & 0 & -\frac{20\sqrt{0.9810}x_1}{x_1} \\ 0 & 0 & -100 \end{pmatrix}$$

$$B = 3 \times 1$$

0 0

0 10

Para hallar los sistemas constantes, usamos un valor de x1=7mm y se porcede a realizar los demas controles.

$$x1 = 0.0070$$

$$A = 3 \times 3$$


$$B = 3 \times 1$$

0

0 10

1 0 6

Continuous-time transfer function.



ts = 0.5000 zeta = 0.7000 wn = 11.4286

### **REGULADOR CTE's**

pd =  $1 \times 3$  1.0000 16.0000 130.6122 pd =  $1 \times 4$   $10^3 \times$ 0.0010 0.0560 0.7706 5.2245

```
k1: [1×1 sym]
k2: [1×1 sym]
k3: [1×1 sym]
Kregulador = 1×3
-35.3536 -0.9174 -4.4000
```

#### REGULADOR DINAMICO

Las ecuaciones de las constantes en funcion de x1 son:

k1 =  $\frac{3.6380e - 16 (7.1805e + 16x_1 + 7.5503e + 15)}{(0.9810x_1)^{0.5000}}$ k2 =  $\frac{1.0204e - 06 (3776000x_1 + 48069)}{(0.9810x_1)^{0.5000}}$ k3 = -4.4000

#### SERVOSISTEMA CTE's

```
pd = 1 \times 5
10<sup>5</sup> ×
    0.0000
             0.0010 0.0301 0.3605
                                                    2.0898
Aempaq = 4 \times 4
10<sup>3</sup> ×
                0.0010
          0
                                0
                                              0
                 0 -0.2368
    1.4014
                                             0
                         -0.1000
                     0
                                             0
   -0.0010
Bempaq = 4 \times 1
     0
     0
    10
     0
KservoCTE = 1 \times 4
  -72.0490 -1.8635 -0.4000 88.2650
pd = 1 \times 3
    1.0000 16.0000 130.6122
pd = 1 \times 4
10<sup>3</sup> ×
    0.0010 0.0560
                            0.7706
                                        5.2245
tso = 0.0500
wno = 114.2857
pdo = 1 \times 3
10<sup>4</sup> ×
    0.0001
              0.0160
                            1.3061
pdo = 1 \times 4
10<sup>6</sup> ×
```

#### **SERVOSISTEMA DINAMICO**

Las ecuaciones de Ke en funcion de x1 son:

Y las del observador en funcion de x1:

k11 = 2700  
k12 = 
$$\frac{1.8626e-11 (8.8934e+16x_1 + 5.2667e+11)}{x_1}$$
k13 = 
$$\frac{2.4370e+07x_1}{(0.9810x_1)^{0.5000}}$$

### SERVOSISTEMA DISCRETO CTE's

```
T = 0.0500
```

Hallamos las matrices G y H del sistema

```
GZ = 3 \times 3
10^{3} \times \\
0.0025 & 0.0001 & 0.0000 \\
0.0840 & 0.0033 & 0.0000 \\
3.4753 & 0.1188 & 0.0008
HZ = 3 \times 1 \\
0.0000 \\
0.0006 \\
0.0248
```

Diseñamos el polinomio deseado en discreto.

Hallamos el G gorro y H gorro y se hallan las constantes

```
AE = 4 \times 4
10^3 \times
    0.0025
                0.0001
                            0.0000
                                              0
                            0.0000
                                              0
    0.0840
                0.0033
    3.4753
                0.1188
                            0.0008
                                              0
   -5.8872
               -0.2013
                           -0.0014
                                        0.0010
BE = 4 \times 1
    0.0000
    0.0006
    0.0248
   -0.0251
S = 4 \times 4
     0.0000
                0.0001
                            0.0006
                                        0.0039
     0.0006
                0.0035
                            0.0225
                                        0.1465
    0.0248
                0.1291
                            0.8450
                                        5.4930
   -0.0251
               -0.2435
                           -1.6734 -10.9684
phia = 4 \times 4
10<sup>6</sup> ×
    0.0005
                0.0000
                            0.0000
                                              0
    0.0196
                0.0007
                            0.0000
                                              0
    0.7358
                0.0270
                            0.0002
                                              0
   -1.4713
               -0.0541
                           -0.0004
                                        0.0000
KI = -2.5292
KESCALON = 1 \times 3
10<sup>5</sup> ×
     1.6005
                0.0587
                            0.0004
```


Se halla el observador de estados:


```
L0 = 3×1
-0.0004
-0.0166
-0.5904
```

# Resultados


# Reguladores


De manera inicial, se realizan reguladores, uno con constantes y otro con variables, si vemos el primer montaje es asi:







Y si lo hacemos con las funciones variables:






## **MONTAJE NUMERO 1: SERVOSISTEMA CON CONSTANTES**







Donde vemos que sigue la referencia de 10mm


## MONTAJE NUMERO 2: SERVOSISTEMA CON OBSERVADOR






## **MONTAJE NUMERO 3: SERVOSISTEMA DINAMICO**







Donde vemos la salida sigue la señal senoidal con un error muy bajo, si miramos la salida del sistema veremos como sigue el cero:




Si ahora vemos el comportamiento con white noise con power de 1e-7, tenemos:




## MONTAJE NUMERO 4: SERVOSISTEMA DINAMICO CON OBSERVADOR






Si ahora andimos ruido blanco, vemos el siguiente comportamiento con un noise power de 1e-8:



Aunque el sistema se mantiene siguiendo la señal, el ruido es notorio, mucho mas que el sistema sin observador, y aun siendo mucho menor el ruido de este.

## MONTAJE 5: SERVOSISTEMA DISCRETO CON OBSERVADOR





MONTAJE 6: SERVOSISTEMA DINAMICO DISCRETO CON OBS

### **CONCLUSIONES:**

- El uso de observador de estados hace mas facil su umplementacion real, al solo tener que sensar una salida, pero lo hace mucho mas suceptible al ruido que el sistema sin observador de estados como se vio en el caso de los servosistemas com white noise.
- El uso de sistemas de control dinamicos en plantas no lineales, hacen que sean mucho mas amplios en su aplicacion real, esto debido a que si rango de operacion varia justo en donde se le necesite controlar. lo que hace mas dificil su inestabilidad.