PASO 2 · ELIMINACIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO

Objetivo: atacar la causa, no el síntoma. Eliminar o contener las fuentes de suciedad y facilitar el acceso a los puntos de limpieza e inspección, para **reducir el tiempo** de las actividades del paso 1.

ACTIVIDADES DEL PASO 2

- Elaborar el **mapa de fuentes de contaminación** del equipo.
- Clasificar cada fuente: ¿se puede **eliminar**, **contener** o solo **reducir**?
- Aplicar contramedidas: protecciones, bandejas, sellados, guías de mangueras.
- Mejorar el acceso: tapas rápidas, ventanas de inspección, mirillas.

FUENTES TÍPICAS EN PINTURA

OVERSPRAY

Pintura pulverizada que se deposita en rejillas, paredes y equipos

FUGAS

Sellos de bomba y conexiones que gotean pintura y solvente

MANGUERAS

Roces y rutas mal definidas que generan desgaste y suciedad

Regla de oro: cada minuto que gastamos limpiando lo mismo todos los días es una fuente de contaminación que todavía no eliminamos.

Medir el tiempo de limpieza **antes y después** de cada mejora

Las ideas de mejora nacen de **quien opera** el equipo