

# Introduction aux télécommunications Séquence 1

Département Sciences du Numérique 2020-2021

# Table des matières

1	Introduction 3		
	1.1	Définitions à connaître	3
	1.2	Chaîne de communication numérique avec modulateurs bande de base : Généralités	3
		1.2.1 Schéma globale (Étapes résumées)	3
		1.2.2 Paramètres pris en compte	3
		1.2.3 Avantages	3
		1.2.4 Inconvénient	4
	1.3	Éléments de la chaîne de transmission	4
		1.3.1 Schéma globale	4
		1.3.2 Émetteur	4
		1.3.3 Récepteur	5
2	Cor	astruction d'un modulateur numérique en bande de base	6
	2.1	Quelques exemples de signaux	6
	2.1	2.1.1 Codage élementaire à symboles indépendants	6
		2.1.2 Codage bloc à symboles indépendants	7
	2.2	Exemple de génération d'un signal	7
	$\frac{2.2}{2.3}$	Modélisation générale	9
3	NT - 4	ion d'efficacité spectrale	10
J	3.1	•	10 10
	$\frac{3.1}{3.2}$		
	3.2		10 10
			11
	2.2	r	11
	3.3	1 1 0 0	12
		3.3.1 Définition 1 : bande de fréquence B concentrant $\%x$ de l'énergie du signal	10
		(	12
		3.3.2 Définition 2 : bande de fréquence B au délà de laquelle l'atténuation mini-	10
		( (1)	12
		1	12
	3.4	Critères de performance	13
TD.	- 1- 1	- 1 <i>C</i>	
1	abio	e des figures	
	1	Chaîne de transmission	3
	2	Vue d'ensemble	4
	3	Synchronisation sur la fréquence porteuse, ou en fréquence	5
	4	Codage par niveau : $NRZ$ unipolaire	6
	5	Codage par niveau : $NRZ$ polaire	6
	6	Codage par transition: Biphase	6
	7	Codage par niveau : $NRZ$ à 4 niveaux	7
	8	Translations de $h(t)$	7
	9	Translations de $h(t)$ avec pondérations	8
	10	Codage par niveau : $NRZ$ polaire	8
	11	Codage par transition: Biphase	8
	12	Codage par niveau : $NRZ$ à 4 niveaux	8
	13	Modulateur bande de base	9

### 1 Introduction

#### 1.1 Définitions à connaître

- Communication: Action de mettre en relation, en liaison, en contact, des choses.
- **Télécommunication :** transmission, émission ou réception d'informations par fil, radioélectricité, optique, ou d'autres systèmes électromagnétiques.
- Communications analogiques et/ou numériques : communication qui dépend de la nature de l'information. Cette dernière peut être soit numérique (discrète) ou analogique (continue). Cette communication peut aussi balancer entre les deux, on parle alors de moyens tels le CAN ou CNA (respectivement convertisseur analogique numérique et convertisseur numérique analogique).

# 1.2 Chaîne de communication numérique avec modulateurs bande de base : Généralités

### 1.2.1 Schéma globale (Étapes résumées)




FIGURE 1 – Chaîne de transmission

#### 1.2.2 Paramètres pris en compte

- **Débit binaire :** noté  $R_b$ , c'est le nombre de bits transmis par seconde (bps, Kbps, Mbps, Gbps...).
- Taux d'erreur binaire : noté TEB, c'est le nombre de bits reçus erronés divisé par le nombre de bits initialement transmis.

### 1.2.3 Avantages

- Qualité de transimission améliorée : taux d'erreur (qui est fonction de SNR) pouvant être très bas.
- Possible utilisation de nouvelles fonctionnalités : tel le codage canal (Voir 1.3.2).

#### 1.2.4 Inconvénient

**Prix à payer :** la bande occupée augmente lorsqu'on numérise les signaux. D'où l'utilité du codage source (Voir 1.3.2).

#### 1.3 Éléments de la chaîne de transmission

La présente partie est consacrée à la description des éléments de la chaîne du point de vue de la  ${\bf couche\ physique}^{\,1}.$ 

#### 1.3.1 Schéma globale




FIGURE 2 – Vue d'ensemble

#### 1.3.2 Émetteur

Il doit prendre un signal binaire et le transformer en signal analogique susceptible de se propager sur le canal de propagation.

Parmi les éléments qu'on trouve dans l'émetteur :

- Codage source : ne fait pas partie de la couche physique, mais joue un rôle important dans les télécommunications. Il permet en effet de réduire l'occupation spectrale du signal à transmettre.
- Codage canal : fait partie de la couche physique. Son principe est d'introduire de la redondance <sup>2</sup> pour augmenter la robustesse de la chaine de transmission au bruit introduit

<sup>1.</sup> Dans un réseau de communication, c'est elle qui est chargée de générer un signal à partir d'une information numérique à transmettre qui va être susceptible de se propager sur le canal de propagation, et ensuite de récupérér un signal abîmé et de reconstruire l'information binaire de départ à partir de ce signal abîmé.

<sup>2.</sup> Si on veut par exemple transmettre l'information binaire 0 1 1 0, on va introduire une redondance au niveau de chaque bite; autrement dit, on va transmettre une information de la sorte 000 111 111 000, à titre informatif. Elles seront récupérées par le récepteur avec des erreurs (bits différents).

par le canal de propagation, sans augmenter la puissance de transmission. Une partie de la bande de fréquence allouée à la transmission est alors utilisée pour transporter la redondance introduite et non pas de l'information utile. Le *TEB* est alors réduit. Donc, le codage canal n'est pas utilisé pour réduire la bande de fréquence du signal et ne va pas permettre d'augmenter l'efficacité spectrale.

— Modulateur: transforme l'information binaire en un signal.

#### 1.3.3 Récepteur

Il reçoit un signal corrompu par le canal et doit récupérer l'information binaire contenue dans ce signal.

Parmi les éléments qu'on trouve dans le récepteur :

- **Démodulateur :** transforme le signal en une information binaire.
- Synchronisation fréquentielle : effectuée sur la fréquence porteuse <sup>1</sup>, elle est nécessaire en transmission analogique. À un moment donné, il faut revenir à basse fréquence, ce qu'on appelle retour en bande de base (spectre autour de la valeur 0). Pour le parcours dans l'autre sens, c'est-à-dire pour transmettre sur porteuse, on utilise des cosinus et des sinus porteurs. Cependant, revenir correctement en basse fréquence nécessitera alors l'utilisation des mêmes cosinus et sinus porteurs <sup>2</sup>. Le schéma suivant résume le processuss :




FIGURE 3 – Synchronisation sur la fréquence porteuse, ou en fréquence

- Synchronisation temporelle : pour décoder correctement au niveau du récepteur, il faut commencer au bon moment, et connaître la durée  $T_s$  du symbole physique qui a été associé à un élément binaire. Dans l'exemple du schéma suivant, les 0 sont codés par des niveaux bas, les 1 par des niveaux hauts. À gauche, on ne commence pas à décoder au bon moment, ce qui est une erreur de phase sur l'horloge, donc dans certaines périodes  $T_s$ , on voit un front au lieu d'un niveau.
- **Décodage canal :** effectué à partir de l'information erronée, elle permet de décoder celle-ci pour obtenir *le plus proche possible* <sup>3</sup> l'information binaire initiale.

<sup>1.</sup> C'est la transmission sur fréquence porteuse.

<sup>2.</sup> Avec les mêmes fréquences et mêmes phases, ce qui est difficile à réaliser puisqu'on a des oscillateurs qui générent les cosinus au niveau de l'émetteur et du récepteur, qui sont à distance l'un de l'autre. On va donc commettre certaines erreurs (de fréquence et de phase) sur la porteuse, qui vont introduire des atténuations et distortions sur le signal.

<sup>3.</sup> Toujours suivant l'exemple de l'information initiale 0 1 1 0 codée en 000 111 111 000, on suppose qu'on reçoit

# 2 Construction d'un modulateur numérique en bande de base

Comment générer, à partir d'une information binaire qui n'a pas de réalité physique (suite binaire à transmettre), un signal capable de se propager entre l'émetteur et le récepteur?

## 2.1 Quelques exemples de signaux

Voici des signaux générés à partir de la même information binaire de départ.

**Principe :** Un bit (ou un groupe de bits) va être remplacé à chaque fois par un élément physique.

### 2.1.1 Codage élementaire à symboles indépendants

Pour le premier signal, chaque 1 à transmettre est remplacé par un niveau haut pendant  $T_s$ , et chaque 0 va être remplacé par un niveau 0 de même durée  $T_s$ .




FIGURE 4 – Codage par niveau : NRZ unipolaire

Dans le second signal, chaque  ${\bf 1}$  est remplacé par un niveau haut, et  ${\bf 0}$  par un niveau bas pendant  $T_s$ .




Figure 5 – Codage par niveau : NRZ polaire

Dans le troisième signal, chaque  ${\bf 0}$  est remplacé par un front montant, et chaque  ${\bf 1}$  va être remplacé par un front descendant. Là aussi, ils ont la même durée  $T_s$ .




Figure 6 - Codage par transition: Biphase

l'information abîmée 001 100 111 111. Le décodage se fait alors avec un minimum de distance entre les groupes de 3 bits et les valeurs possibles dans le dictionnaire (ici 000 et 111). Ainsi, 001 et plus proche de 000, 100 de 000.

## 2.1.2 Codage bloc à symboles indépendants

Dans le dernier signal, ce sont des groupes de deux bits qui vont être remplacés par un niveau donné, donc il va y avoir  $\mathbf{1}$   $\mathbf{0}$  qui sera remplacé par un niveau 3V pendant  $T_s$ ,  $\mathbf{1}$   $\mathbf{1}$  par un niveau V pendant  $T_s$ , et ainsi de suite. Comme l'élément physique code ici un groupe de bits, on peut noter que sa durée est la double de la précédente, puisqu'il y a deux bits qui sont codés pour chacun des éléments physques.




Figure 7 – Codage par niveau : NRZ à 4 niveaux

#### 2.2 Exemple de génération d'un signal

Étudions le cas du Codage par niveau : NRZ unipolaire. La première étape consiste à choisir un élément physique +1 pour coder les bits. Ce dernier est appelé "Forme d'onde", il sera noté h(t) par la suite. Il sera alors considéré comme un niveau de durée  $T_s$ .

On va prendre alors h(t) et le translater tous les  $T_s$  pour coder tous les bits :



FIGURE 8 – Translations de h(t)

On se contente qu'ainsi, on ne code rien puisqu'on se retrouve avec un niveau 1 constant toute la durée. Pour faire la différence et obtenir le signal recherché, il va faloir pondérer par +V ou par 0 les niveaux qui ont été translatés. Ainsi, les niveaux pondérés par +V donneront le codage correspondant à 1, et les niveaux pondérés par 0 vont bien donner 0 pendant la durée  $T_s$ , codage correspondant à 0.

Ces poids viennent pondérer la forme d'onde qui a été translatée, donc à 0, à 1, 2, etc. Ils sont appelés les **symboles**, notés  $a_k$ . Ils sont envoyés tous les  $T_s^{-1}$ .


<sup>1.</sup> La durée  $T_s$  est appelée période symbole, elle est liée au débit symbole  $R_s$  par :  $R_s = 1/T_s$ . Aussi, si on appelle  $R_b$  le débit binaire,  $R_s$  et  $R_b$  seront équivalents puisqu'un symbole va coder un bit



FIGURE 9 – Translations de h(t) avec pondérations

**Récap de la méthode :** On peut finalement générer le signal en remplaçant d'abord les bits par les symboles  $a_k$ , puis, en utilisant ces symboles pour pondérer la forme d'onde choisie chaque  $T_s$ . Le **passage du débit au symbole** s'appelle le  $le\ mapping$ .

Pour les trois autres cas précedemment étudiés, on dresse ci dessous les formes d'onde et mapping associés :



+1 T<sub>s</sub> t

 Bits
 Symboles a<sub>k</sub>

 0
 -V

 1
 V

FIGURE 10 – Codage par niveau : NRZ polaire

FIGURE 11 – Codage par transition : Biphase




Figure 12 – Codage par niveau : NRZ à 4 niveaux

#### 2.3 Modélisation générale

Quelque soit la forme d'onde choisie et le mapping, tout signal généré peut prendre la forme d'une somme sur toutes les translations possibles :

$$x(t) = \sum_{k} a_k h(t - kT_s)$$

où, pour tout k,  $h(t-kT_s)$  représente la translation de h en  $kT_s$ , et la multiplication par  $a_k$  traduit la pondération.

Cette somme peut s'écrire autrement :

$$x(t) = \sum_{k} a_k h(t - kT_s) = \sum_{k} a_k \delta(t - kT_s) * h(t)$$

afin de reconnaître un **processuss de filtrage**<sup>1</sup>.

Et cela conduit à la structure suivante, utilisée pour générer un signal de communciation numérique, appelée **modulateur bande de base** (nom expliqué dans la partie densité spectrale de puissance impulsionnelle) :




FIGURE 13 - Modulateur bande de base

Comme il est possible de générer plus de 2 symboles à partir du mapping, on retient que : **pour coder n bits dans un symbole**  $a_k$ , on va devoir **utiliser**  $M=2^n$  **symboles** , qui sont généralement générés avec une moyenne nulle. Le signal obtenu est alors ditt modulé en M-PAM (Pulse Amplitude Modulation) et M est nommé ordre de modulation.

Ainsi,  $a_k \in \{\pm V, \pm 3V, \dots, \pm (M-1)V\}$  et la durée d'un symbole  $T_s$  va être égale à n fois la durée d'un bit  $T_b$ :  $T_s = nT_b$ , et on en déduit directement la relation suivante entre débit symbole  $R_s$ , débit binaire  $R_b$  et M:

$$R_s = \frac{1}{nT_b} = \frac{R_b}{n} = \frac{R_b}{\log_2(M)}$$

Récap de la méthode (reformulation): Pour générer un signal de communication numérique, nous faisons d'abord un mapping pour changer les bits en symbole, puis nous **pondérons** une somme de diracs, espacés de  $T_s$ , par les symboles, et enfin, nous filtrons cette somme avec un filtre dont la réponse impulsionnelle est la forme d'onde choisie a.

a. Ce filtre est appelé **filtre de mise en forme** parcequ'il va donner la forme au signal

Remarque : Selon le mapping et la forme d'onde choisie, nous allons obtenir différents signaux capables de transmettre la même information binaire.

<sup>1.</sup> La somme des dirac pondérés est filtrée par un filtre dont la réponse impulsionnelle est h(t)

# 3 Notion d'efficacité spectrale

# 3.1 Densité spectrale de puissance d'un signal de télécom

La connaissance de la densité spectrale de puissance du signal à transmettre est en effet très importante, puisqu'elle permet de connaître son **occupation spectrale**, et donc la bande de fréquences nécessaire pour pouvoir transmettre .

Nous avons vu précédemment comment générer un signal de communication numérique.

Normalement, pour calculer la densité spectrale de puissance d'un signal, nous devons d'abord calculer sa fonction d'autocorrélation, puis prendre la transformée de Fourrier (cours Traitement du signal).

Subtilité: Les signaux de communication numérique ne sont pas stationnaires (leur fonction d'autocorrélation va dépendre du temps).

Heureusement, la fonction d'autocorrélation du signal de corps est périodique, elle conduit alors à ce qu'on appelle **un signal cyclostationnaire**, pour lequel il va être possible de calculer la densité spectrale de puissance, en fesant tout d'abord la moyenne de la fonction d'autocorrélation sur une période, puis, en calculant sa transformée de Fourrier. Le calcul est donc un peu long et va aboutir à l'expression suivante <sup>1</sup>:

$$\begin{split} S_x(f) &= \frac{\sigma_a^2}{T_s} \left| H(f) \right|^2 + 2 \frac{\sigma_a^2}{T_s} \left| H(f) \right|^2 \sum_{k=1}^\infty \mathfrak{Re} \left[ R_a(k) e^{j2\pi f k T_s} \right] + \frac{\left| m_a \right|^2}{T_s^2} \sum_k \left| H\left(\frac{k}{T_s}\right) \right|^2 \delta \left( f - \frac{k}{T_s} \right) \end{split}$$
 où : 
$$\sigma_a^2 &= E \left[ \left| a_k - m_a \right|^2 \right] \; ; \quad m_a = E \left[ a_k \right] \; ; \quad R_a(k) = \frac{E \left[ a_m^* a_{m-k} \right] - \left| m_a \right|^2}{\sigma_a^2} \\ &\quad H(f) = TF \left[ h(t) \right] \end{split}$$

avec  $m_a$  la moyenne des symboles issus du mapping.

Cas particulier très fréquent : Symboles centrés et indépendants, on conservera uniquement le premier terme.

## 3.2 Exemples de calcul de la DSP

# 3.2.1 NRZ à deux niveaux (formule d'onde du GPS)


On prend au départ des symboles binaires  $a_k \in \{\pm 1\}$ , considérés comme des variables aléatoires discrètes, indépendantes et équiprobables. Les calculs des quantités remarquables donnent :

$$\begin{split} m_a &= P\left[a_k = +1\right] \times (+1) + P\left[a_k = -1\right] \times (-1) = \frac{1}{2} \times (+1) + \frac{1}{2} \times (-1) = 0 \\ \sigma_a^2 &= E\left[\left(a_k - m_a\right)^2\right] = P\left[a_k = +1\right] \times (+1)^2 + P\left[a_k = -1\right] \times (-1)^2 = 1 \\ R_a(k) &= \frac{E\left[a_m^* a_{m-k}\right] - |m_a|^2}{\sigma_a^2} = \frac{E\left[a_m^*\right] E\left[a_{m-k}\right] - |m_a|^2}{\sigma_a^2} = \frac{|m_a|^2 - |m_a|^2}{\sigma_a^2} = 0 \\ \text{Symboles Indépendants} \end{split}$$


ce qui donne : 
$$S_x(f) = \frac{\sigma_a^2}{T_s} |H(f)|^2$$

<sup>1.</sup> Ce qui est intéressant de voir en dehors des calculs, c'est que cette densité dépend du mapping...

Reste alors à définir le filtre de mise en forme h(t) pour arriver à l'expression finale de la DSP. Le filtre permettant de générer un signal NRZ est un niveau ayant une durée  $T_s$ . Il peut être vu comme une fenêtre rectangulaire de durée  $T_s$  centrée autour de  $\frac{T_s}{2}$ , d'où sa TF :



et donc, on obtient :



qui est une allure avec un lobe central et des lobes secondaires, de plus en plus atténués. Ce signal est dit **bande de base** parce que sa DSP s'étend autour de la fréquence 0


#### 3.2.2 Généralement

Il est possible de calculer avec exactement la même méthode la DSP de tous les signaux de communication numérique pouvant s'écrire sous forme d'une somme sur les h, en adaptant le mapping et la forme d'onde.

Remarque: À chaque fois, on aura une DSP centrée autour de la fréquence 0. Les signaux correspondant sont dits  $bande\ de\ base$ , et le modulateur permettant de les générer va être appelé  $modulateur\ bande\ de\ base$ .

#### 3.2.3 Cas particulier important : Mise en forme en racine de cosinus surélevé

Largement utilisé en télécom, son avantage est d'être bien localisé en fréquence : la DSP du signal transmit est à bande finie, contrairement aux signaux de type NRZ où, en théorie, la bande est infinie, puisque le sin cardinal au carré est censé être **infini** en fréquences.



# 3.3 Bande occupée par le signal généré

Lorsque le spectre du signal a une bande passante illimitée, nous allons devoir la limiter avant de transmettre. Pour cela, deux manières sont possibles :


# 3.3.1 Définition 1 : bande de fréquence B concentrant %x de l'énergie du signal (valeurs typiques : 95 à 99%)

On veut conserver %x de l'énergie au signal, selon une loi :

$$\frac{\int_0^B S_x(f)df}{\int_0^\infty S_x(f)df} = \frac{x}{100}$$

# 3.3.2 Définition 2 : bande de fréquence B au délà de laquelle l'atténuation minimale est de xdB (valeurs typiques : 20 à 30 dB)

On veut obtenir une atténuation d'au moins xdB en dehors de la bande allouée.



## 3.3.3 Expression de B

On a toujours :  $B = kR_s$  quelque soit le filtre de mise en forme utilisé, avec k un coefficient de proportionnalité qui dépend de ce filtre.

### 3.4 Critères de performance

Plusieurs signaux peuvent être générés pour transmettre une même information binaire. Comment ainsi chosir l'un ou l'autre? En se basant sur deux principaux critères : l'efficacité spectrale qui est la bande B souhaitée pour passer le débit  $R_b$  souhaité, et l'efficacité en puissance.

Notons aussi que:

$$R_s = \frac{R_b}{\log_2(M)}$$

avec M le nombre de symboles possibles (ordre de la modulation) et  $a_k \in \{\pm V, \pm 3V, \dots, \pm (M-1)V\}$ .

La figure ci-dessous résume le positionnement des critères de performance :

