


MA_PowELSys

Introduction au DSP





Motivation

Dans le cadre de cette première séance de laboratoire, l'apprentissage d'une utilisation simple d'un DSP permettra d'aborder le fonctionnement du logiciel « Code Composer » utilisé pour la programmation du processeur, ainsi que certaines fonctions d'un DSP.

Objectif

Les objectifs à atteindre lors de la séance sont :

- Apprendre le fonctionnement du logiciel « Code Composer ».
- Allumer et éteindre une LED à une fréquence de 5 Hz.

Matériel

Matériels permettant d'atteindre les objectifs :

- Logiciel Code Composer Studio
- Installation CESAR

Documentation

Une marche-à-suivre est fournie à titre d'aide-mémoire ou afin de combler d'éventuelle retard lors de la séance de laboratoire.

Travail demandé

Liste du travail à effectuer lors de la séance :

- Installation de « Code Composer Studio 7.0.0 »
- Programmation du DSP pour atteindre l'objectif :
 - Affecter les registres adéquats
 - Affecter les GPIO
 - Ecrire la routine ADC



Marche à suivre - Introduction au DSP

Instructions pour l'installation de Code Composer et pour la réalisation de l'objectif de la séance.

1. Installation du logiciel Code Composer Studio 7.0.0

Cette installation est à réaliser pour disposer de CCS sur votre ordinateur personnel.

Étape 1:

Sous le répertoire suivant se trouve le dossier d'installation du logiciel :

https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/7.0.0.00042

Faire une copie du dossier .zip sur son bureau personnel et extraire le dossier.

Suite à cela lancer l'application « ccs_setup_7.0.0.00042 ».

Étape 2:

Après avoir accepté les conditions d'utilisation, la famille de produit est demandée. Choisissez « C2000 real-time MCUs » (Figure 1).




Figure 1 : Sélection du type d'installation



Lors de la sélection des émulateurs, cochez Blackhawk Debug Probes (Figure 2).




Figure 2 : Sélection des émulateurs

L'emplacement du nouveau répertoire devra également être spécifié.

Tout ceci fait, l'installation démarre. Elle peut prendre une bonne heure dans certain cas.

L'installation terminée, ouvrez Code Composer.





2. Création d'un projet

Étape 1:

Dès l'ouverture du logiciel, il est demandé de créer un dossier workspace (sur le bureau –pas directement le bureau lui-même– ou ailleurs)

Étape 2 :

Créer un nouveau projet en cliquant d'abord sur la flèche à côté de cette icône (en haut à gauche) puis sur « CCS Project ». Cette fenêtre apparaît (Figure 3).




Figure 3 : Paramètres pour la création d'un nouveau projet



Dans cette fenêtre:

- Rentrez un nom de projet sous « Project name ».
- Sous « Target » choisissez « 2833x Delfino » et à côté « TMS320F28335 ».
- Sous « Connection » choisissez « Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator » ou « Blackhawk USB2000 Controller » en fonction de l'appareillage utilisé.

A la fin cliquez sur « Finish ».

Un nouveau dossier portant le nom de votre projet est apparu dans l'onglet « Project Explorer » qui vous permet de visualiser son contenu.

De base, le dossier est relativement vide et n'est pas utilisable en l'état. C'est pourquoi il est nécessaire de rajouter un certain nombre de fichiers que vous trouverez dans les fichiers Teams liés au laboratoire n°1.

Avant de copier ces fichiers, supprimez les fichiers suivants :

- Le « main.c » qui se trouve à la racine
- Le « 28335_RAM_Ink.cmd » qui se trouve à la racine

Copiez les fichiers que vous avez téléchargés. Pour les coller dans le projet, il faut faire un clic droit sur le nom du projet dans la fenêtre « Project explorer » et clic gauche sur « Paste ».

Dans le dossier « source », il faut exclure le « main_MAT2DSP.c ». Pour faire cela, faites un clic droit dessus, puis cliquez sur « Exclude from Build... ». A présent le nom du fichier est en gris et son symbole a été barré, ce qui signifie qu'il n'est plus actif.

Tous les fichiers nécessaires sont maintenant présents.

Par défaut le projet va chercher les fichiers .h dans la racine, ce qui dans notre cas n'est pas suffisant puisque d'autres se trouvent dans le dossier « include » du projet (ajouté précédemment).

Pour pouvoir accéder au dossier, il faut ajouter le chemin d'accès en faisant un clic droit sur le nom du projet et sélectionner « Properties ». Ensuite cliquez sur « Include Options ».








Figure 4 : Fenêtre include options avant paramétrage

La fenêtre de la Figure 4 apparaît.

Cliquez sur l'onglet avec le + en haut à droite de la fenêtre « Add dir to #include search path » et écrivez : "../include" puis OK.

Vous devez vous retrouver avec la fenêtre en Figure 5.








Figure 5 : Fenêtre include options après paramétrage

Et cliquez sur « OK ».

A cet instant, si vous le compilez, votre projet est fonctionnel malgré quelques « Warnings » dû à un problème de compatibilité. Ceux-ci ne posent pas de soucis, ils peuvent donc être ignorés.



3. Programmation du DSP pour allumer et éteindre une LED à une fréquence de 5 Hz

L'idée générale sera de configurer une routine de service d'interruption (ISR) de l'ADC à l'aide du signal de commande triangulaire d'un PWM (Pulse Width Modulator). Le code à l'intérieur de la routine permettra à la LED de clignoter à une fréquence de 5 Hz.

Seules les fonctions des registres modifiés seront traitées et commentées. Il est clair que ces derniers se composent de nombreuses autres fonctions mais il serait trop fastidieux de toutes les aborder.

Afin de mieux comprendre la configuration de chacun de ces registres référez-vous aux datasheets correspondantes disponibles dans les fichiers Teams de laboratoire.

Étape 1 – Programmation de l'ADC :

Deux registres, se trouvant dans le fichier « Adc.c », sont à configurer (ce fichier est dans le dossier « source ») :

- ADCTRL1
- ADCTRL2

Ces registres seront configurés à l'aide du Tableau 1.

XCLKIN	SYSCLKOUT	HISPCLK	ADCTRL3 [4-1]	ADCTRL1 [7]	ADCCLK	ADCTRL1 [11-8]	SH Width
30 MHz	150 MHz	HISPCP = 1 150 MHz / (2*1) = 75 MHz	ADCLKPS = 0 75 MHz	CPS = 1 75 MHz / (2*1) = 37.5 MHz	37.5 MHz	ACQ_PS = 3 (1/37.5 MHz) *(3+1) = 106.7 ns (Acquisition time)	106.7 ns

Tableau 1 : Horloge du quartz à l'ADC



ADCTRL1

Il permet de :

o Configurer le diviseur d'horloge de l'ADC. (CPS)

Bit de configuration: 7

 Configurer la durée de la fenêtre d'acquisition. C'est-à-dire qu'il détermine le temps où l'interrupteur est fermé. (ACQ_PS)

Bits de configuration : 8 à 11

Il est donc paramétré comme cela :

AdcRegs.ADCTRL1.all = 0x0380;

```
bit 15
                       reserved
bit 14
          0
                       RESET
bit 13-12 00
                                   00 = don't stop on emulation suspend
                       SUSMODE
bit 11-8
          0011
                :
                       ACO PS
                                   Acquisition window time 0011 = 3*ADCclk
bit 7
          1
                       CPS
                                   Core clock prescaler 0 = x/1
bit 6
          0
                       CONT RUN
                                   Continuous run 0 = Start/Stop mode
bit 5
                       SEQ_OVRD
          0
                                   Sequencer Override
bit 4
          0
                       SEQ CASC
                                   Casquaded sequencer operation 1=cascaded
bit 3-0 0000 :
                      reserved
```

ADCTRL2

Il permet de :

- Configurer l'autorisation d'interruption du séquencer 1. (INT_ENA_SEQ1)
 Bit de configuration : 11
- Configurer le mode d'interruption du séquencer 1. (INT_MOD_SEQ1)
 Bit de configuration : 10
- Configurer l'autorisation au séquenceur 1 de débuter la conversion lorsqu'apparaît la pulsation créée par le signal PWM.

```
(ePWM_SOCA_SEQ1)
Bit de configuration : 8
```

Ici, l'objectif est que la conversion débute sur commande du signal PWM. Et au moment où la conversion est terminée, la routine d'interruption de l'ADC est déclenchée. Sachant cela, le registre se configure ainsi :



AdcRegs.ADCTRL2.all = 0x0900;

bit 15	0	: EPWM SOCB SEQ	1 = sequencer started by EPwm_SOCB
bit 14	0	: RST SEQ1	Reset sequencer 1
			·
bit 13	0	: SOC_SEQ1	Force Start Of Convertion of Sequencer 1
bit 12	0	: reserved	
bit 11	1	: INT_ENA_SEQ1	1 = Sequencer 1 interrupt enable
bit 10	0	: INT_MOD_SEQ1	SEQ1 interrupt mode
bit 9	0	: reserved	
bit 8	1	: EPWM_SOCA_SEQ1	1 = sequencer1 started by EPwm_SOCA
bit 7	0	: EXT_SOC_SEQ1	1 = Enable external SOC from GPIOA
bit 6	0	: RST_SEQ2	Reset sequencer 2
bit 5	0	: SOC_SEQ2	Force Start Of Convertion of Sequencer 2
bit 4	0	: reserved	
bit 3	0	: INT_ENA_SEQ2	1 = Sequencer 2 interrupt enable
bit 2	0	: INT_MOD_SEQ2	SEQ2 interrupt mode
bit 1	0	: reserved	-
bit 0	0	: EPWM_SOCB_SEQ2	1 = sequencer2 started by EPwm_SOCB

Étape 2 - Programmation du PWM :

Trois registres, se trouvant dans le fichier « EPwm.c », sont à configurer. Ce fichier est dans le dossier « source » :

- TBCTL
- ETSEL
- ETPS

Note: Il est possible de paramétrer 6 PWM différents, mais seul le PWM1 le sera.

• TBCTL

Il permet de :

 Configurer le mode de comportement du PWM lors de l'émulation. (FREE, SOFT)

Bits de configuration : 14 à 15

Configurer la source du signal de synchronisation. (SYNCOSEL)

Bits de configuration : 4 à 5

o Configurer la **forme du signal PWM**. (CTRMODE)

Bits de configuration : 0 à 1

Le registre doit être configuré pour que le compteur tourne librement, que la synchronisation se fasse lorsque le compteur passe par 0 et que la forme du signal PWM soit en triangle. Donc :



EPwm1Reqs.TBCTL.all = 0xE012;

```
bit 15-14
                        : FREE, SOFT 11 = Free run
                  11
bit 13
                  1
                         : PHSDIR
                                      1 = Count up
bit 12-10
                  000
                        : CLKDIV
                                      \theta = x/1
bit 9-7
                  000
                        : HSPCLKDIV 0 = x/1
                                      Write 1 will force sync.
bit 6
                  0
                        : SWFSYNC
bit 5-4
                  01
                        : SYNCOSEL
                                     source of SyncOut signal
                           (00:SyncIn,01:CTR=0, 10:CTR=CMPRB, 11:Disable)
bit 3
                  0
                        : PRDLD
                                      0 = TBPRD shadowed
bit 2
                  0
                        : PHSEN
                                      1 = use the TBPHS <u>req</u> when a SyncIn occurs
bit 1-0
                  10
                        : CTRMODE
                                      00 = up, 01 = Down, 10=Up/Down, 11=Stop
```

ETSEL

Il permet de:

 Configurer l'autorisation de créer une pulsation pour débuter la conversion par l'ADC. (SOCAEN)

Bit de configuration: 11

o Configurer l'instant où la conversion est lancée. (SOCASEL)

Bit de configuration : 8 à 10

L'ADC autorise le signal PWM à lancer le séquenceur, donc le PWM doit dire à l'ADC quand débuter la conversion. Cette indication est donnée sous forme d'une pulsation (EPWMxSOCA pulse). De plus il faut indiquer à quel moment du signal PWM cette pulsation apparaît. Dans notre cas, cette pulsation apparaîtra à chaque passage par 0. Pour ce faire, voici la configuration du registre :

EPwm1Regs.ETSEL.all = 0x0900;

```
bit 15
           0
                        SOCBEN
                                     1 = Enable ADC start of conversion B
bit 14-12
           000
                        SOCBSEL
                                     001:TBCTR=0, 010:TBCTR=TBPRD, 100:CMPA up,
                                     101:CMPA down, 110:CMPB up, 111:CMPB down
                                     1 = Enable ADC start of conversion A
bit 11
                        SOCAEN
           1
bit 10-8
           001
                        SOCASEL
                                     001:TBCTR=0, 010:TBCTR=TBPRD, 100:CMPA up,
                                     101:CMPA down, 110:CMPB up, 111:CMPB down
bit 7-4
           0000
                 :
                        reserved
                                     1 = Enable EPWMx INT
bit 3
                        INTEN
bit 2-0
           000
                        INTSEL
                                     (001: TBCTR = 0, 010: TBCRT=TBPRD
                                      100: CMPA up, 101: CMPA down
                                      110: CMPB up, 111: CMPB down)
```



• ETPS

Il permet de:

Configurer à quel moment la pulsation (EPWMxSOCA) est générée.
 (SOCAPRD)

Bit de configuration: 8 à 9

Pour notre application la pulsation peut être générée dès le premier passage par 0 du signal PWM. Donc le registre devient :

EPwm1Regs.ETPS.all = 0x0100;

bit 15-14	00	:	SOCBCNT	read only
bit 13-12	00	:	SOCBPRD	Number of event that generates the pulse
bit 11-10	00	:	SOCACNT	read only
bit 9-8	01	:	SOCAPRD	Number of event that generates the pulse
bit 7-4	0000	:	reserved	
bit 3-2	00	:	INTCNT	read only
bit 1-0	00	:	INTPRD	Number of event that generates the <u>int</u>

Étape 3 – Programmation du fichier Gpio et main :

A présent qu'une interruption est programmée pour être enclenchée à chaque instant où le signal PWM passe par 0, il faut qu'à l'intérieur de celle-ci un code permette l'enclenchement et le déclenchement d'une LED.

Pour cela les GPIO (General-Purpose Input/Output) doivent être paramétrés. Ce sont des ports d'entrée/sortie utilisables pour plusieurs types de signaux (GPIO, PWM, SCI, CAN, ...).

Les fonctions « GpioCtrlRegs » et « GpioDataRegs » permettent de les configurer et sont constitués de plusieurs registres (Tableau 2).

		Fonction		
		GpioCtrlRegs.	GpioDataRegs.	
Registre	1 2 3 4 5 6 7	GPxCTRL GPxDIR GPxMUX1 GPxMUX2 GPxPUD GPxQSEL1 GPxQSEL2	GPxCLEAR GPxDAT GPxSET GPxTOGGLE	

Tableau 2 : Liste des « sous-registres »

Ces registres permettent de gérer le contrôle, la direction, la fonction et la synchronisation des GPIO.

Le « x » détermine à quel groupe appartient chaque GPIO. Ils sont répartis en trois groupes définis par une lettre :

- GPIO 00 à 31 → Groupe A
- GPIO 32 à 63 → Groupe B
- GPIO 64 à 87 → Groupe C

Par défaut chaque GPIO est configuré en entrée. Donc pour que les LED reçoivent un signal il faut modifier la direction des GPIO concernés.



Les 3 LED sont connectées respectivement sur les GPIO 48, 49 et 50. Il faut donc mettre à « 1 » le bit adéquat. Les registres à modifier se trouvent dans le fichier « Gpio.c » :

```
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO48 = 1;  // LED 1
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO49 = 1;  // LED 2
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO50 = 1;  // LED 3
Fonction Registre bit
```

Dans cette configuration les ports GPIO émettront un signal.

Remarque: Il faut également veiller à ce que les GPIO soient configurés pour transmettre leur propre signal et non pas un signal provenant d'une autre fonction. Par défaut cela est le cas.

A cet instant, pour mettre à l'état haut la sortie du GPIO, donc pour enclencher la LED, il faut paramétrer le registre suivant :

```
GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO48 = 1;
```

Et pour l'éteindre, le paramétrer ainsi :

```
GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPI048 = 0;
```

Cependant il serait compliqué, mais pas impossible, d'arriver à créer un code qui enclenche la LED lors d'une interruption et déclenche la LED lors de la suivante. C'est pourquoi il est préférable de passer par une fonction logique qui permet de changer l'état d'un signal à chaque interruption. La solution est la fonction *Toggle* qui se code comme suit :

```
GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO48 ^= 1;
```

Pour une plus grande clarté, le GPIO peut être déclaré au début du fichier *main* et ainsi être renommé par sa fonction. Exemple :

```
#define LED1 GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO48
```

Et donc la fonction *Toggle* devient :

```
LED1 ^= 1;
```

A présent, vous pouvez donc ajouter à la fin du fichier « main.c », la fonction *Toggle* dans l'interruption « interrupt void ADCINT_ISR(void) ».

A cette étape du laboratoire, la LED ne s'allume pas car il reste à paramétrer la fréquence du signal PWM pour qu'elle clignote à 5 Hz.



Cette action est gérée par le registre :

TBPRD

Il permet de :

Configurer la période du signal PWM.

Dans le fichier *EPwm.c*, où se trouvent tous les registres concernant la fonction PWM, le registre « TBPRD » est égal à la variable « T_period » qui est configurée par le premier paramètre de la fonction « **InitEPwm1** ». Ce paramètre correspond à la fréquence du signal PWM.

La fonction est appelée au début du *main*, où tous ses paramètres sont initialement mis à 0 ce qui explique le non-fonctionnement de la LED à cet instant. Il faut donc entrer une valeur pour configurer la fréquence tout en prenant garde au fait que lors d'une interruption, seul un changement d'état de la LED est effectué. Il ne faut donc pas paramétrer la fréquence à 5 mais à 10 Hz.

Voilà, l'objectif est atteint, à présent la LED s'allume et s'éteint à une fréquence de 5 Hz (s'allume 5 fois pendant une seconde).

Remarque: Pour allumer les trois LED au même instant, le registre GPxDAT ne peut pas être utilisé car le *bit* correspondant ne se met à « 1 » qu'un coup d'horloge plus tard. En effet car au moment où le *bit* devrait passer à « 1 » le masque de la première instruction (LED1 ^= 1) est remplacé par le masque de la deuxième instruction (LED2 ^= 1), ce qui annule la première et donc n'allume pas la LED1.

En effet le code suivant ne marche pas :

```
LED1 ^= 1;
LED2 ^= 1;
```

Il faut le remplacer par ces registres conçu exprès pour palier à ce problème :